

感谢您选择了中兴通讯的无线宽带上网卡（以下简称数据卡）。数据卡支持 Windows 2000/XP/Vista 操作系统，在网络信号覆盖的区域，您可以通过数据卡随时随地上网冲浪。



## 插入 R-UIM 卡



**注意：**

如果您的数据卡不需要 R-UIM 卡，请忽略。

1. 拔下盖帽；
2. 按箭头所示打开 R-UIM 卡盖；
3. 按下图所示插入 R-UIM 卡；



4. 推回 R-UIM 卡盖。

## 安装

1. 安装之前，请先将数据卡插入电脑接口。
2. 系统将自动发现新硬件并安装程序，等“无线宽带客户端安装程序”界面出现后，按照界面的提示，按步骤进行安装。
3. 在“选择安装类型”界面，第一次安装请选择“完全安装”；更换数据卡时，请选择“仅安装数据卡驱动程序”。
4. 系统将自动发现新硬件并安装驱动程序，请稍候。
5. 安装完毕，点击“完成”。

当您成功安装了应用程序后，在您的桌面上会有无线宽带的应用程序图标。双击该图标或选择 **开始 → 所有程序 → 无线宽带 → 无线宽带** 启动应用程序，出现用户界面。



### 注意：

如果您的防火墙禁用光驱自动播放功能，自动安装界面将不会出现，此时请在“我的电脑”中找出虚拟光驱，运行虚拟光驱中相应的安装程序。

---

## 卸载

1. 选择 **开始 → 所有程序 → 无线宽带 → 卸载**，系统将会询问是否删除，点击“是”。
2. 卸载完成，点击“确定”。

## 故障排除

故 障	原 因	解决方法
没有出现自动安装界面。	此电脑中装过数据卡驱动，或驱动程序没有删除干净。	请 到 公 司 网 站 <a href="http://WWW.ZTEMT.COM">WWW.ZTEMT.COM</a> 下载安装程序并重新安装。
打开串口失败。	没有插入数据卡，而直接运行软件。	关闭软件，插入数据卡，重新运行数据卡软件。
	有其他软件正在使用数据卡，如超级终端，或者已经运行了数据卡软件。	关闭相应的软件，重新运行数据卡软件。
拨号失败。	网络参数（用户名、密码、电话号码）设置错误。	将参数设置正确。具体参数请向当地的运营商咨询。
	欠费。	充值或向当地的运营商咨询。
	网络拥挤或网络故障。	稍后再拨。