

Haier

电冰箱 使用说明书

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或产品升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

海尔家用电冰箱保修证使用说明

感谢您使用海尔牌电冰箱，本公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

- 整机免费保修一年。
- 主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费保修三年。
- 下列情况，不属免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
 - [A]不能出示保修证及发票；
 - [B]发票涂改；
 - [C]意外因素和使用不当造成损坏；
 - [D]未经授权许可，自行修理造成的损坏；
 - [E]超过三包有效期，经修复仍不能继续使用。
- 三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。
- 三包有效期自开票之日起计算，扣除因修理占用和无零配件待修的时间。
- 产品自售之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
- 产品自售之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。
- “性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求，存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺：您任何海尔产品需要安装或维修服务时，我们将提供“1+5”成套服务：

“1”：服务一次就好

“5”：五项组合增值服务：

[A] 安全测电服务：服务前为用户安全测电并提醒讲解到位；

[B] 讲解指导服务：向用户讲解产品使用、保养常识，指导用户正确使用；

[C] 一站通验服务：不仅服务好本产品，对用户家其他海尔产品进行通检；

[D] 全程无忧服务：向用户提供上门设计、送货、安装、家电清洗、延保、回收、以旧换新等服务；

[E] 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。

体现海尔诚信，贴心的服务，海尔友情提醒您：

产品安装服务中，因用户未安装环境、个性需求不同，如需附加材料或有特殊服务项目支付材料费，具体付费请咨询服务工程师出示《服务收费标准及价格手册》，请给予监督。如服务工程师不按标准收费或服务规范执行不到位，请拨打海尔全国客服电话 4006 999 999 或登录海尔自助服务专区评价、投诉。

海尔，期待您的参与！

如果您有产品服务需求，欢迎体验海尔自助服务专区：

[1] 海尔服务：<http://service.haier.com>；

[2] 海尔优家APP：扫描机器上的二维码，手机客户端下载APP；

[3] 微信公众号：“海尔服务”。

如果您想选购更多产品，请登录海尔网上商城 www.haier.com。

合格证 Certificate of Quality

检验员：

青岛海尔股份有限公司

地址：青岛市崂山区海尔工业园内

在线报修地址：<http://service.haier.com>

售后服务热线：4006 999 999

网址：www.haier.com

版次：2017年B版

专用号：0060523219

厂家代码：V14252


本器具用于家用和类似用途，如：

——商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；

——农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；

——家庭旅馆型环境；

——餐饮业和类似的非零售业应用




扫描二维码 智享科技魅力

型号：

BCD-219WDGD
BCD-221WDECU1
BCD-217WDVLU1
BCD-216WDPX

(此图为BCD-219WDGD)
(冰箱外观、颜色、图案以实物为准)

各部分构件名称



— 产品特点 —

人工智能 自动调温

在人工智能状态下，本系列冰箱能够随环境温度变化自动调节温度档位，无需人为调节，便能达到最佳制冷效果。

速冷功能

冷藏室可调节为速冷状态，进入此状态后，食品迅速达到设定温度，从而有效锁住营养。

珍品功能（仅限BCD-219WDGD/216WDPX）

变温室设计有“珍品”功能，当您需要保存含水量较低的干物食品时，请开启此功能。

智能变频

高效变频压缩机和变频风机构成高效智能系统，节能、降噪，同时提升制冷效果。

该系列冰箱执行国家标准：
GB/T8059《家用和类似用途制冷器具》
GB 12021.2《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》

1

2

3

4

安全注意事项

尊敬的用户：
您好！感谢您使用海尔冰箱，为了您更好的阅读本说明书和使用该产品，以下是我们对说明书中出现标志符号的解释说明：

	凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
	凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的人身安全，必须严格按要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
	凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损坏会造成其它损失。

警告：该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源
若电压波动范围较大（超过187~242V的范围），会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。

警告：必须使用独立专用插座并进行可靠接地

本系列产品的电源线配有三线（接地）插头，与标准三线（接地）插座匹配。在任何情况下，切勿切断或拆除电源的第三脚（接地）。

接通电源

刚接通电源时，冰箱自动进入人工智能状态，人工智能图标显示。

注意：连接电源前请取下电源插头上的插头护套。

刚接通电源不要立即放入食品，经过2~3小时通电运转后，才可以正式使用冰箱。

注意：不要吊在门子上玩耍，以防门体拉斜或冰箱倾倒造成人身伤害。

禁止：不要在冰箱上放置不稳定的物品（重物、有水的容器等），以免掉下伤人或溢水导致漏电。

禁止：有煤气等易燃气体泄漏时

禁止：关闭气体泄漏的阀门，

禁止：打开门窗，

禁止：不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。

警告：冰箱废弃不用时，请将门子卸掉，并拆下门封条，以免小孩子进入玩耍，发生意外。

禁止：不要拉扯电源线

禁止：切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要握住插头，从插座中直接拔出。

警告：清洁和维修时以及更换损坏的灯泡时，应拔掉冰箱的插头，以防触电。

禁止：冰箱开始运行后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候。否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。

禁止：如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。

禁止：不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。

禁止：请勿把瓶装饮料等放入变温室和冷冻室，以防冻裂。

禁止：不得在冰箱内贮存爆炸物（如助燃喷雾剂），以及强腐蚀性的酸、碱等化学药品。

禁止：停电或清洁时，应拔下电源插头，至少等待五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动，而损坏压缩机。

注意：本品为家用电冰箱，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如储藏血液、药品和生物制品等。

禁止：在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。

禁止：为保证安全，不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压器、微波炉等电器；也不要在冰箱内部使用电器，以免发生电磁干扰或其它意外。

禁止：器具报废后，应妥善处理或交由专业人员处理，不应随便丢弃，以免对环境造成危害或引发其它危险。

警告：制冰盒仅可充注饮用水。

禁止：本器具用于家用和类似用途，如：

禁止：——商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；

禁止：——农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；

禁止：——家庭旅馆型环境；

禁止：——餐饮业和类似的非零售业应用

警告：本器具用于家用和类似用途，如：

禁止：——商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；

禁止：——农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；

禁止：——家庭旅馆型环境；

禁止：——餐饮业和类似的非零售业应用

警告：本器具用于家用和类似用途，如：

禁止：——商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；

禁止：——农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；

禁止：——家庭旅馆型环境；

禁止：——餐饮业和类似的非零售业应用

警告：本器具用于家用和类似用途，如：

禁止：——商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；

禁止：——农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；

禁止：——家庭旅馆型环境；

禁止：——餐饮业和类似的非零售业应用

使用准备

安放注意

拆除所有包装组件

包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。

冰箱清洁

使用前，先将冰箱清洁。

静置

冰箱安放调平，清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置2小时以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

撕覆膜

若冰箱外壳带有覆膜，使用前请将覆膜完全撕掉，以免影响冰箱正常散热，造成耗电量的上升。

接通电源

刚接通电源时，冰箱自动进入人工智能状态，人工智能图标显示。

注意：

连接电源前请取下电源插头上的插头护套。

刚接通电源不要立即放入食品，经过2~3小时通电运转后，才可以正式使用冰箱。

搬运时

● 拔下电源插头，切断电源。

● 取出冰箱内所有食品。

● 用胶带固定冷藏室搁物架、保湿盒及冷冻室抽屉等活动部件。

● 关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。

● 搬运冰箱时，最大倾斜角度不能超过45度(与垂直方向之间的夹角)，以免造成制冷系统故障，影响正常使用。

● 为避免划伤地板，应事先包裹冰箱底脚，禁止强行横向移动冰箱。

● 移动时禁止抓住冰箱门、顶盖及各种管道。

任何时候都不可以将冰箱放倒。

冰箱放置

放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。

器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物，周围包括后背应留

食品储存指南

冷藏室
冷藏室内可存放各种水果、蔬菜和副食品。可短期储藏鸡蛋、饮料、调味品、各种罐头和瓶装食品等。

全温区变温室（珍品空间）
变温室温度可在9到-20℃之间任意调节，可设置为4℃
冷藏，0℃保鲜，-2℃冰温，-7℃软冷冻即切，-18℃冷冻等。0℃条件下可延长生鲜食品的保鲜期，用于存放短期准备食用的生鱼片等生鲜食品，及耐低温的水果、蔬菜等。
-7℃适合存放新鲜鱼类、肉类咖喱、肉沫、新鲜水果做的果子露等，食用前无需人工或微波解冻，切取容易。当设置为珍品功能时，适宜存储干果、茶叶等含水量较低的食品。

冷冻室
冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此比要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。

速冻
在往冷冻室放入较多新鲜食品前，可使用速冻功能（参看相关内容）；放入质量小于1kg的或已冻好的食品时不必设定速冻。

冷冻食品注意事项
●热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室温。
●冷冻食品最好是先包装起来，包装外面必须干燥，以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染，以免食品串味和质量下降。
●存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋上注明冷冻的日期、期限及名称，以免过期。
●将食品分成适当的小份，这样更容易冻透，可更好地保证其化冻和烹饪时的质量，每份食品不宜超过2.5kg。
●原则上，只按每次所需数量从冷冻室内取出食品化冻，已化过的食品不能再重新冷冻，除非将其加工成成品菜肴，才可再次冷冻，否则会影响食用质量。
●一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多，最好不要超过该冰箱的冷冻能力值。（见“技术数据”内容）


冷冻室放入大量食品前可以提前24小时打开速冻。

变温室抽屉和冷冻室抽屉可以取出以获得更大的储存空间。

照明灯及其更换
照明灯参数为：12V DC, 1.5W
照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。若有异常，请联系售后人员上门服务。

温度设置在-7℃时，变温室变为软冷冻环境，此时有以下优点：
●零解冻时间：食用前无需人工或微波解冻，降低用电量，方便生活。
●锁住营养保鲜：没有正常解冻后的残留血水，防止营养成分流失。
●切取容易：可以切薄片，可以细切，切后容易保持形状而不碎；对于肉沫，可直接用勺子取用。
●重叠冷冻的可简单地分开，冷冻后仍为一体，任意取出食用部分即可。

在智能状态下，仅变温室温度可调。若此时要调节冷藏室和冷冻室的温度，请先退出智能功能，否则智能图标e会闪烁三下，提示正处于智能状态，无法调节。



变温室妙用
4℃可做为冷藏室
0℃短期内食用的生鱼片等
-7℃肉类14天、鱼虾类7天保鲜

-7℃储存妙用
●食物油煎前短期放入，油煎后更脆。
●凉菜放入一段时间后食用，味道更独特。
●生鱼片、墨鱼烧烤后放入冷冻后再食用，味道更佳。
●色拉放入冷冻后食用，味道更佳。
●菠菜等蔬菜放入软冷冻后，取出热水轻烫后即可食用。
●新鲜水果短时间放入软冷冻后可以真正体验到天然的新鲜味道。

-18℃可做为冷冻食品储藏室
-7℃软冷冻妙用

温度设置在-7℃时，变温室变为软冷冻环境，此时有以下优点：
●零解冻时间：食用前无需人工或微波解冻，降低用电量，方便生活。
●锁住营养保鲜：没有正常解冻后的残留血水，防止营养成分流失。
●切取容易：可以切薄片，可以细切，切后容易保持形状而不碎；对于肉沫，可直接用勺子取用。

在智能状态下，仅变温室温度可调。若此时要调节冷藏室和冷冻室的温度，请先退出智能功能，否则智能图标e会闪烁三下，提示正处于智能状态，无法调节。

功能介绍

显示面板

显示面板

功能介绍

自动调节温度

自动调节冰箱温度

初次接通电源后，冰箱智能功能自动开启，冷藏室和冷冻室无需用户设置温度，冷藏室为5℃，冷冻室为-18℃；变温室初始档位为-7℃，可根据需要自行调节。

在环境温度波动较大时，智能功能能确保冰箱自行正常工作。

冰箱根据环境温度的变化，自动调节温度设定。

手动调节温度

调节冷藏室温度（2~10℃）

调节温区选择键A，至冷藏室温区闪烁。随后每按一下按键B，显示温度增加1℃，在2~10℃-OF之间循环。当冷藏室设置在OF档位时，可以实现关闭冷藏室，此时冷藏室不制冷。设置在其他温度档位时，冷藏室开启并制冷。温度设定好以后，按下设定键D确定，或5秒内不进行按键操作，系统自动确定，并保存该设定温度，图标停止闪烁，恢复为显示实际温度，等达到制冷效果后显示所设置温度。

调节变温室温度（9~-20℃）

调节温区选择键A，至变温室温区闪烁。

随后每按一下按键B，显示温度降低1℃，在9~-20℃-OF之间循环。当变温设置在OF档位时，可以实现关闭变温室，此时变温室不制冷。设置在其他温度档位时，变温室开启并制冷。

温度设定好以后，按下设定键D确定，或5秒内不进行按键操作，系统自动确定，并保存该设定温度，图标停止闪烁，恢复为显示实际温度，等达到制冷效果后显示所设置温度（变温室最低温度可达到-20℃）。

调节冷冻室温度（-16~-24℃）

调节温区选择键A，至冷冻室温区闪烁。

随后每按一下按键B，显示温度降低1℃，在-16~-24℃之间循环。

温度设定好以后，按下设定键D确定，或5秒内不进行按键操作，系统自动确定，并保存该设定温度，图标停止闪烁，恢复为显示实际温度，等达到制冷效果后显示所设置温度（冷冻室最低温度可达到-24℃）。

速冻功能

按下方功能选择键C调节至d区，速冻图标d闪烁，按下设定键D，速冻图标d亮起，表示速冻功能开启，冰箱按设定运行。再次按下方功能选择键C至e区，速冻图标d闪，按下设定键D，d区图标灭，表示速冻功能退出。若不人为退出，则该功能运行至设定温度或5小时内自动退出。

在速冻状态下，仅变温室和冷冻室温度可调。若此时要调节冷藏室的温度，请先退出速冻功能，否则速冻图标c会闪烁三下，提示正处于速冻状态，无法调节。

开门报警

若冷藏门打开60秒未关，蜂鸣器会每隔30秒自动发出三次“滴滴”报警声，直到冷藏门关闭或者开门时间超过10分钟报警声自动取消。

断电记忆

本产品有断电记忆功能，断电的瞬时工作状态会被锁定，来电后仍按断电前的设定状态工作。

远程控制（仅BCD-221WDECU1/217WDVLU1）

当WIFI模块配置成功后，可用手机对冰箱进行远程控制和状态查询。

按键说明

按键说明

A 温区选择：

选择冰箱冷藏、变温、冷冻温区（按下有效）

B 温度调节：

调节选定温区设置档位（按下有效）

C 功能选择：

冰箱冷藏室工作在速冻状态

D 速冻图标：

图标表示冰箱冷冻室工作在速冻状态

E 智能图标：

图标表示冰箱工作在人工智能状态

F 珍品图标：

图标表示冰箱工作在珍品功能状态

G 设定：

进入或退出所选择的功能（按下有效）

H 电源图标：

图标表示冰箱是否处于断电状态

I 键盘图标：

图标表示按键操作是否有效

J 冰箱图标：

图标表示冰箱箱体温度较高

K 压缩机图标：

图标表示压缩机长时间运转

L 灯图标：

图标表示灯不亮

M 冷藏、变温室图标：

图标表示冷藏、变温室不制冷

N 一般情况图标：

图标表示一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

O 警告图标：

图标表示器具报废后，应妥善处理或交由专业人员处理，不应随便丢弃，以避免对环境造成危害或引发其它危险。

P 警告图标：

图标表示冰箱在清洁和维护的过程中，不得损坏制冷回路。

注意图标：

在速冻状态下，仅变温室和冷冻室温度可调。若此时要调节冷藏室的温度，请先退出速冻功能，否则速冻图标c会闪烁三下，提示正处于速冻状态，无法调节。

注意图标：

在速冻状态下，仅变温室和冷冻室温度可调。若此时要调节冷藏室的温度，请先退出速冻功能，否则速冻图标c会闪烁三下，提示正处于速冻状态，无法调节。