

Canon

数码摄影机软件 Macintosh

使用说明书

第三十二版



中文

使用数码摄影机软件前，请详细阅读本说明书。
请将说明书妥善保存，以备将来参考。

目录

请先阅读	4
确认附件	4
系统要求	5
什么是数码摄影机软件？	6
视窗	7
CameraWindow	7
[获取图像] 标签	7
[打印] 标签	8
[设置为相机] 标签	9
相机浏览器视窗	10
浏览器视窗	11
[Image Viewer] 视窗	15
[裁剪图像] 视窗	16
[颜色 / 亮度调整] 视窗	16
[红眼校正] 视窗	17
[插入文本] 视窗	17
[色阶调整] 视窗	18
[色调曲线调整] 视窗	18
[锐度] 视窗	19
[自动色阶] 视窗	19
安装数码摄影机软件	20
下载静止图像之前	23
连接摄像机及计算机	23
摄像机设置	23
连接摄像机	24
下载静止图像	25
使用计算机下载静止图像 (CameraWindow)	26
自动下载	26
应用自动下载设置	27
从 CameraWindow 下载选择的静止图像	30
使用摄像机下载静止图像 (直接传输功能)	32
设置直接传输下载目标文件夹	32
直接传输	33
使用卡读取器 / 存储器	34
自动下载	35
应用自动下载设置	35
从 ImageBrowser 中下载所选静止图像	36
打印静止图像	38
打印静止图像，无需下载它们	38
打印已经下载至计算机的静止图像	43
[照片打印]	43
[索引打印]	45
[布局打印]	47
组织图像	49
应用星级	49
指定关键字	50
图像分类	51
按拍摄日期排序	51
按星级排序	52
重命名多个文件	54
搜索图像	55
导出图像	57
更改文件类型并将其保存	57
上传静止图像至摄像机	60

使用各种功能	62
把图像附加到电子邮件	62
播放幻灯片	64
为静止图像加上声音	65
查看并更改摄像机用户名称	66
卸载软件	67
卸载 ImageBrowser	67
故障排除	68

请先阅读

■ 免责声明

- 本手册在编写过程中已力求资料准确完整，如有任何错误或缺失恕不承担任何责任。佳能公司保留权利可随时变更本手册所提及的硬件和软件规格而无须事先声明。
- 未经佳能公司事先书面授权，不得以任何形式或任何方式对本手册进行复制、传输、转录、保存于可检索的系统中，或翻译成任何语言。
- 佳能公司对于摄像机、软件、存储卡（SD 和 SDHC 卡）、个人计算机或外围设备的错误操作或故障，或使用非佳能摄像机初始化的存储卡所引致的数据遗失或损毁而带来的损失，不负任何责任。

■ 商标声明

- Macintosh、Mac OS 和 iPhoto 是苹果公司在美国和其它国家注册的商标。
- SD 徽标是商标。SDHC 徽标是商标。
- Intel 是英特尔公司或其子公司在美国和其他国家的商标或注册商标。
- 上面未提及的其他名称和产品可能为其各自公司的注册商标或商标。

© Canon Inc. 2009 版权所有。


■ 安全注意事项

请勿在不支持数据 CD-ROM 光盘的 CD 唱机中播放本光盘。使用音频 CD 唱机（音乐唱机）播放 CD-ROM 光盘会使扬声器受损。如果您用耳机聆听在音乐 CD 唱机播放的 CD-ROM 光盘，也可能导致听觉受损。

确认附件

使用以下附件从摄像机下载记录的静止图像到计算机。

- 附送的 USB 连接线
摄像机附送的 USB 连接线可能与本说明书描述的连接线不同。
- DIGITAL VIDEO Solution Disk
(数码视频解决方案光盘)



本指南内的说明主要使用 Mac OS X 第 10.5 版的屏幕作示范。步骤及视窗可能因计算机而异。

系统要求

操作系统:	Mac OS X (v10.4 - v10.5)
计算机型号:	预先安装上述操作系统的计算机
CPU:	PowerPC G4/G5, 或英特尔处理器
RAM:	Mac OS X v10.5 512 MB 或以上 Mac OS X v10.4 256 MB 或以上
接口:	USB
可用的硬盘空间:	佳能实用程序 - ImageBrowser 300 MB 或以上
显示器:	1024 × 768 像素 /32,000 色或以上



- 即使符合上述要求，不保证在特殊系统上能够正常运行。
- ImageBrowser 只能在 Mac OS 扩展（日志）式格式下格式化的磁盘上使用。
- 安装软件需要使用光盘驱动器。

什么是数码摄影机软件？

数码视频软件可让您将摄像机记录的静止图像下载到计算机并进行管理、打印和编辑。

■ **ImageBrowser**

- 以缩略图的形式查看静止图像
- 通过带静止图像的拍摄日期文件夹进行管理
- 分类、组织及搜索大量的静止图像
- 打印静止图像
- 编辑静止图像
- 改变静止图像数据并将其作为新的文件保存
- 将静止图像附加到电子邮件
- 以幻灯片播放方式查看静止图像
- 添加声音到静止图像

■ **CameraWindow**

- 下载静止图像至计算机
- 直接从摄像机查看静止图像，无需下载它们
- 直接从摄像机打印静止图像，无需下载它们至计算机

本指南说明安装软件的方法、其主要功能及操作方法。详细说明，请参考每个软件程序的帮助菜单。



您的摄像机可能不支持软件的某些功能。

CameraWindow

将摄像机连至计算机后，可使用 CameraWindow 下载静止图像至计算机。而且，可直接从摄像机打印静止图像，无需下载它们至计算机（[38](#)），而且可确认和更改指定的摄像机所有人名称（[66](#)）。有关启动软件，请参考“使用计算机下载静止图像（CameraWindow）”（[26](#)）。摄像机不支持远程捕获功能。



- 如果不出现 Camera Control 视窗，单击工具坞（桌面底部出现的工具条）中的 [CameraWindow] 图标。
- 如果工具坞中没有 [CameraWindow] 图标，请双击程序所在驱动器上的 [Canon Utilities] 文件夹，然后依次双击 [CameraWindow] 文件夹和 [CameraWindow] 图标。

■ [获取图像] 标签

将摄像机连至计算机后，可利用该标签下载静止图像至计算机。

Camera Control 视窗

选择 Camera Control 视窗中的功能。



指定要下载的图像类型和目标文件夹。

显示摄像机中的图像，可让您选择图像。


图像将被下载到计算机上，并 ImageBrowser 会开启。

■ [打印] 标签

将摄像机连至计算机后，可利用该标签打印静止图像，无需先下载它们至计算机。视窗视所选打印类型而异。请参考“**打印静止图像，无需下载它们**”（**38**）。

Camera Control|视窗

打印所有静止图像，每页一个图像。



显示摄像机中的一栏静止图像（内置硬盘/存储器或存储卡），允许您选择要打印的图像。

根据摄像机设置的DPOF打印设置进行打印。

打印一个索引页中的所有静止图像（含文件名和图像信息的成行的图像）。

■ [设置为相机] 标签

该标签用于确认和更改指定的摄像机所有人名称（[66](#)），并上传静止图像至摄像机。摄像机不支持“我的相机”功能。

Camera Control 视窗




从计算机上传图像。


输入或更改摄像机用户名。

■ 相机浏览器视窗

相机浏览器视窗




如果您的摄像机支持尺寸较宽的静止图像记录 (16:9, 例如 1920 × 1080 像素), 该视窗中显示的缩略图也将为 16:9 的图像。本使用说明书上所用的示范图像为正常尺寸静止图像 (4:3)。



浏览器视窗

ImageBrowser 是用于组织、打印及编辑下载的静止图像的软件程序。要启动 ImageBrowser，单击工具坞中的 [ImageBrowser] 图标。如果工具坞中没有 ImageBrowser 图标，请双击程序所在的驱动器上的 [Canon Utilities] 文件夹，然后双击 [ImageBrowser] 文件夹和 [ImageBrowser] 图标。



1 资源管理视图

在「上次获取的图像」面板中，新下载的静止图像被放入通过记录日期进行分类的虚拟文件夹中。在下面的面板中，显示实际保存下载的静止图像的文件夹。选择「收藏夹」标签仅显示注册为收藏夹的文件夹。「所有文件夹」标签显示所有可用文件夹。 表示新下载的静止图像在该文件夹内。

通过单击文件夹名称旁边的三角符号，可显示 / 隐藏文件夹内容。要以收藏夹注册文件夹，请按下面说明。

当选择「收藏夹」标签时：

单击「添加」并指定文件夹。

当选择「所有文件夹」标签时：

选择文件夹并单击「添加到收藏夹」。

要删除注册的文件夹，请选择该文件夹，然后单击「删除」。

2 浏览器区

该区显示所选文件夹内的图像。


3 查看模式

可以在浏览器区中选择图像查看模式。

[预览模式]: 在浏览器区的底部显示缩略图，在上部显示信息面板。



[列表模式]: 图像以缩略图的形式显示。通过从「查看」菜单中选择「放大」或「缩小」可以放大 / 缩小缩略图。



上下文菜单

在按住键盘上的 [Control] 键的同时单击缩略图图像，此时将显示上下文菜单。上下文菜单使您无需使用视窗顶端的菜单栏即可直接选择多个功能。



[文件信息]

当查看模式设置为〔列表模式〕时，从〔文件〕菜单选择〔获取信息〕，以显示下面的视窗。

可重命名文件。

隐藏右边显示的信息。

输入注释。

拍摄信息

设置星级。



按这些按钮，可切换及查看下一个或上一个图像的拍摄信息。

直方图

设置密码。

在此作选择标记，可防止图像被覆盖或删除。

如果图像上添加了声音，可以播放出来。

4 图像显示控制面板



1	过滤工具	根据星级可选择要显示的静止图像。下载图像时，以默认方式将星级设置为二星级。要改变星级，请参考“应用星级”(□ 49)。
2	放大 / 缩小	放大 / 缩小浏览器视窗中的缩略图。
3	选择图像	允许选择所有图像和取消选择图像。
4	显示模式	允许更改浏览器视窗的外观。

5 控制面板




1	佳能相机	打开 CameraWindow。
2	查看图像	在 [Image Viewer] 视窗显示所选的图像。
3	幻灯片放映	以幻灯片播放方式显示静止图像。
4	打印及发送电子邮件	将静止图像下载至计算机后，使用该功能进行打印或将其附加到电子邮件。
5	移到废纸篓	删除所选的图像。

[Image Viewer] 视窗

选择一幅图像并单击 [查看图像] 或双击该图像时，出现 [Image Viewer] 视窗。

更改图像的
变焦比率。

更改星级。



1	上一个 / 下一个	显示当前文件夹中的上一个 / 下一个图像。
2	保存	可保存编辑后的图像。
3	编辑	允许进行下列操作：红眼校正、自动校正、色彩和亮度校正、锐度调整、裁剪、插入文字或注册外部图像编辑应用软件。在选择多幅图像的情况下将无法使用此功能。
4	显示个数	可同时显示多幅图像。
5	同步	同步查看功能滚动所有显示的图像。
6	全屏	以全屏尺寸显示图像。要返回浏览器视窗，请单击以全屏方式显示的图像或按任意键。
7	打印	打印所选的静止图像。请参考 “[照片打印]” (43)。
8	显示信息	将显示图像的拍摄信息。[显示 AF 帧] 不能用于用摄像机记录的图像。

■ [裁剪图像] 视窗

从位于 [Image Viewer] 视窗底端的  图标中选择 [裁剪图像]。在静止图像上指定要裁剪的区域并单击 [裁剪图像]，以便裁剪该图像。



■ [颜色 / 亮度调整] 视窗

从位于 [Image Viewer] 视窗底部的  图标中选择 [颜色 / 亮度调整]。使用它调整 RGB 强度、饱和度和亮度，从而更改图像的属性。




■ [红眼校正] 视窗

从位于 [Image Viewer] 视窗底部的  图标中选择 [红眼校正]。使用该功能校正人的眼睛变红的静止图像。




■ [插入文本] 视窗

从位于 [Image Viewer] 视窗底部的  图标中选择 [插入文本]。使用该功能在静止图像上写上文字。




■ [色阶调整] 视窗

从位于 [Image Viewer] 视窗底部的  图标中选择 [色阶调整]。用它调整静止图像的色阶，以更改图像的样子。




■ [色调曲线调整] 视窗

从位于 [Image Viewer] 视窗底部的  图标中选择 [色调曲线调整]。用它调整静止图像的色调曲线，以更改图像的样子。



■ [锐度] 视窗

从位于 [Image Viewer] 视窗底部的  图标中选择 [锐度]。用它使人及物的轮廓更强调而清晰。



■ [自动色阶] 视窗

从位于 [Image Viewer] 视窗底部的  图标中选择 [自动调整]。使用该功能自动校正静止图像的色彩平衡。



安装数码摄影机软件



在初次用 USB 连接线连接摄像机与计算机之前，务必安装数码摄影机软件。



您的数码视频摄像机配备标准的图像传输协议（PTP）。这协议可让您轻易使用 USB 连接线连接摄像机与计算机（使用诸如 Mac OS X 上预先安装的 iPhoto 或图像捕捉等软件），即可下载静止图像。

但请注意：使用此方法下载静止图像受一定限制。


- 连接摄像机后，需要等候数分钟才能下载静止图像。
- 一旦把摄像机保护的静止图像下载到计算机，其设置可能会失去。
- 使用与 Mac OS 附带的图像捕捉下载静止图像时，Exif 版本可能变为 2.1，并图像信息可能被修改。安装 ImageBrowser 以下载静止图像，或使用以下步骤。
 - 1) 将摄像机连接至计算机，然后启动图像捕捉。
 - 2) 单击 [选项]。
 - 3) 移除 [下载选项] 标签中的 [内嵌的 ColorSync 描述文件] 选择标记，然后单击 [好]。

-
- 1 关闭所有正在运行的程序，并检查摄像机是否未与计算机连接。**
 - 2 把 DIGITAL VIDEO Solution Disk 放入计算机的光盘驱动器内。**
 - 3 双击光盘图标及 [Canon Digital Video Installer] 图标。**

4 单击数码摄影机软件下的 [安装]。



5 选择安装类型，然后单击 [下一步]。



6 请阅读许可协议并单击 [同意]，以接受条款。


如果在步骤 5 中选择了 [自定义安装]，则 [选择安装项] 视窗会出现。确保设置正确，然后单击 [下一步]。

7 查看安装设置，然后单击 [下一步]。



8 当显示“安装完毕。”提示时，单击 [完成]。

安装完毕后，按照提示重新启动计算机。



9 从光盘驱动器中取出 DIGITAL VIDEO Solution Disk。

安装完毕后，将摄像机连接至计算机之前，请取出 DIGITAL VIDEO Solution Disk。

连接摄像机及计算机



- 把摄像机连接到计算机之前，确保已安装数码摄影机软件。
- 把摄像机连接到计算机之前，确保使用电源转接器为摄像机供电。
- 请直接把USB连接线连接到计算机的其中一个主要USB端口。切勿通过USB集线器连接摄像机，否则接口可能无法正常运行。
- 除USB鼠标或键盘外，如果同时使用其他USB设备，连接可能无法正常运行。在这种情况下，请拔掉计算机上其他设备的连接，再重新连接摄像机。
- 请勿通过USB接口将两台或两台以上的摄像机同时连接到同一台计算机上。连接可能无法正常运行。
- **通过USB接口连接摄像机时，请勿把计算机置于待机（睡眠）模式。**



- 有关计算机USB端口的位置，请参考您的计算机手册。
- 有关更改摄像机设置和连接摄像机至计算机的详情，请参见摄像机使用说明书。


■ 摄像机设置

连接摄像机至计算机前，应事先更改以下摄像机设置。

- 在静止图像索引屏幕中，选择要播放的静止图像（内置硬盘 / 存储器或存储卡）。
- 在[系统设置]菜单中，设置[USB设置]为以下选项之一。
 - [PC/打印机]：
只需将摄像机连接至计算机，无需进一步操作。
 - [连接和设置]：
每次将摄像机连至计算机时，选择摄像机上的[PC/打印机]。

■ 连接摄像机

- 1 把小型电源转接器连接至摄像机。**
- 2 如果从存储卡上下载图像，插入存储卡至摄像机内。**
- 3 设置摄像机至静止图像播放模式。**
请等候直到 ACCESS 指示灯停止闪动。
- 4 使用附送的USB连接线连接计算机的USB端口和摄像机的USB端子。**



下载静止图像

以下介绍使用 USB 连接线连接摄像机与计算机的过程。有关连接卡读取器 / 存储器的说明，请参考“使用卡读取器 / 存储器”(34)。



- 如果内置硬盘 / 存储器或存储卡包括约 1,000 副以上的图像，则不能用 ImageBrowser 下载或操作系统标准软件（取决于使用的计算机和安装的操作系统）下载图像。在这种情况下，将内置硬盘 / 存储器中的图像复制到存储卡，然后使用卡读取器 / 存储器下载图像至计算机。
- 如果内置硬盘 / 存储器或存储卡包含大量图像，可能无法正确连接至计算机。图像最大数量取决于使用的摄像机，因此请参考摄像机使用说明书中的相关章节。
在这种情况下，从内置硬盘 / 存储器中将图像复制到存储卡，然后使用卡读取器 / 存储器传输图像至计算机。
- 当摄像机的存取指示灯闪动时，请注意下列事项。否则，数据可能会损毁。
 - 请勿取出存储卡或拔除 USB 连接线。
 - 请勿关闭摄像机或计算机电源。
 - 不要更改模式转盘的位置。
- 记录和 / 或下载至硬盘的静止图像是重要的原始数据文件。在计算机上使用该文件之前，请先复制副本。

使用计算机下载静止图像 (CameraWindow)

可在 Camera Control 视窗中选择下载方法。

■ 自动下载

1 将摄像机连接至计算机 (□ 23)。

- 将显示 Camera Control 视窗。如果它不自动出现，单击工具坞（位于桌面底部的栏）中的 [CameraWindow] 图标。
- 如果您在连接摄像机时不希望 Camera Control 视窗自动打开，单击 [文件] 菜单并从 [连接相机后显示此屏幕] 中清除选择标记。

2 单击 [开始图像下载]。

下载图像后，单击 [退出] 以关闭 Camera Control 视窗。




■ 应用自动下载设置

该任务可让您应用自动下载设置。您可以指定静止图像类型和目标文件夹。


- 1 在 Camera Control 视窗中，单击 [获取图像] 标签，然后单击 [默认]。



- 2 选择 [更改自动下载设置] 并单击 [下一幅]。



3 选择要下载的图像类型，然后单击 [下一幅]。




如果希望下载后删除
原始图像，在此放置
选择标记。

4 指定目标文件夹设置并单击 [下一幅]。



5 指定下载图像后要执行的步骤，然后单击 [下一幅]。



选择 [连续执行选定的过程] 会显示下面的视窗（单击 [选择] 可以重新显示该视窗）。选择下载图像后要进行的处理，然后单击 [确定]。



6 单击 [首选项]。

在此作选择标记，则连接摄像机后，将自动下载摄像机中的图像。




■ 从 CameraWindow 下载选择的静止图像

1 单击 [允许选择和下载图像]。



2 选择所需下载的图像，然后单击 [下载图像]。

- 按住 [Option]+[Shift] 键的同时单击 2 幅图像，可选择 2 幅图像之间的所有图像。
- 按住 [Shift] 键的同时单击不同的图像选择多幅图像。



3 确认设置并单击 [开始下载]。

- ImageBrowser 启动，同时浏览器视窗出现。

下载图像文件夹和子
文件夹的设置

文件前缀和连续号码的
设置



- 要进行更改，单击 [更改设置]。


[指定文件夹] 标签

指定文件夹和子文件夹的设置。



[指定文件名] 标签

指定用以保存图像的文件名。



使用摄像机下载静止图像（直接传输功能）

如果您的摄像机支持直接传输功能，可使用摄像机下载图像。


■ 设置直接传输下载目标文件夹

1 单击 [获取图像] 标签并单击 [默认]。


单击 [退出] 关闭 Camera Control 视窗。



2 选择 [更改直接传输下载的目标文件夹] 并单击 [下一幅]。



3 指定目标文件夹设置并单击 [首选项]。



■ 直接传输

1 在摄像机屏幕上选择传输选项，然后按 按钮。

- 有关传输图像的摄像机设置和操作，请阅读摄像机的使用说明书。
- 按钮在不亮时不能使用。

使用卡读取器 / 存储器

在图像下载视窗中选择下载方法。

基本操作与连接摄像机到计算机时的操作相同。请按以下步骤开启 CameraWindow。有关连接卡读取器 / 存储器的说明，请参考其手册。



如果使用 SDHC 卡，则需用与其相兼容的卡读取器 / 存储器。

1 把包含使用摄像机记录的图像的存储卡插入读取器 / 存储器，然后将其连至计算机。

2 选择下载图像的方法。

- [下载图像]：显示进度栏，图像下载到计算机，然后 ImageBrowser 开启。要应用自动下载设置，请参考“**应用自动下载设置**”（ 35）。
- [允许选择和下载图像]：ImageBrowser 打开，以缩略图（小图像）的形式显示存储卡上的静止图像。



■ 自动下载

1 单击 [下载图像]。

下载图像后，单击 [退出] 以关闭视窗。



■ 应用自动下载设置

该任务可让您应用自动下载设置。您可以指定静止图像类型和目标文件夹。

1 单击 [默认]。



2 配置设置，然后单击 [确定]。




■ 从 ImageBrowser 中下载所选静止图像

1 单击 [允许选择和下载图像]。



2 选择所需下载的图像，然后单击 [下载图像]。

- 按住 [Option]+[Shift] 键的同时单击 2 幅图像，可选择 2 幅图像之间的所有图像。
- 按住 [Shift] 键的同时单击不同的图像选择多幅图像。



打印静止图像

打印静止图像，无需下载它们

本节说明如何通过将摄像机连至计算机来打印静止图像。使用卡读卡器 / 写卡器时，这些步骤基本上是相同的。

可选择以下四种方法之一，直接从摄像机打印静止图像，无需下载它们至计算机。

- [打印所有照片]
 - 打印所有静止图像，每页一个图像。
- [打印联系页及所有照片]
 - 打印一个索引中的所有静止图像（含文件名和图像信息的成行的图像）。
- [按照 DPOF 设置打印]
 - 按照摄像机设置的 DPOF 打印设置进行打印。
- [选择图像并打印]
 - 会显示一栏静止图像，然后可选择希望打印的图像。

1 连接摄像机及计算机。（ 23）

2 单击 Camera Control 视窗中的 [打印] 标签。



3 单击 4 种打印方法之一。



4 指定打印设置并单击 [打印]。

视窗视在步骤 3 中所选的打印方法而异。

选择了[打印所有照片]时：



选择了[打印联系页及所有照片]时：

设置打印机和纸张尺寸的设置。

选择打印机。

单击这些按钮在页面之间切换。




选择了[按照 DPOF 设置打印]时：

- 按照用摄像机设置的打印份数, 打印所选的静止图像。与上一节“选择了[打印所有照片]时:”(40)所描述的视窗相同的视窗会出现。

选择了[选择图像并打印]时：

- 如果选择[选择图像并打印]，则会显示以下视窗。选择想要打印的静止图像，然后单击[打印]。如果选择[联系页打印]，会出现上一节“选择了[打印联系页及所有照片]时：”(41)所描述的视窗。如果选择[每页打印一张照片]，则会出现上一节“选择了[打印所有照片]时：”(40)所描述的视窗。设置打印设置并打印静止图像。



5 打印视窗开启时，单击[打印]。

6 打印完成后，单击关闭视窗。

打印已经下载至计算机的静止图像

可选择以下 3 种方法之一以打印下载到计算机的静止图像。

- [照片打印]
 - 每一页打印一张静止图像。
- [索引打印]
 - 成行打印所选的图像，这些图像含有文件名和图像信息。
- [布局打印]
 - 可对所选图像进行特殊排列，添加文字及装饰，作为精美影集中的一页进行打印。

■ [照片打印]

1 选择想要打印的静止图像，然后从显示的菜单中单击 [打印及发送电子邮件] ➤ [照片打印]。



2 指定打印设置并单击 [打印]。



3 打印视窗开启时，单击 [打印]。

4 打印完成后，单击  关闭视窗。

■ [索引打印]

1 选择想要打印的静止图像，然后从显示的菜单中单击 [打印及发送电子邮件] ▶ [索引打印]。




2 指定打印设置并单击 [打印]。

设置打印机和纸张尺寸的设置。

选择打印机。

单击这些按钮在页面之间切换。




3 打印视窗开启时，单击 [打印]。

4 打印完成后，单击 ● 关闭视窗。


■ [布局打印]

- 可从以下 3 种布局打印方法中选择一种。
 - [自定义布局打印]：可让您自由指定静止图像的尺寸和位置。
 - [固定照片大小打印]：可指定所有静止图像的尺寸。
 - [平铺照片打印]：可让您用此程序进行布局，每页打印指定数量的静止图像，而该页上的图像之间没有间隙。
- 选择 [编辑] ▶ [添加文本]，可让您在静止图像上写上一些文字。通过拖动文本框，可在静止图像上移动添加的文本框。
- 选择 [编辑] ▶ [编辑页眉]，可让您插入标题。

1 选择想要打印的静止图像，然后单击 [打印及发送电子邮件] ▶ [布局打印]。



2 从下拉菜单中选择打印样式，并指定打印设置后单击 [打印]。



3 打印视窗开启时，单击 [打印]。

4 打印完成后，单击 关闭视窗。

应用星级

- 该任务可将星级应用到图像，星级从一级到三级。星级可以用作搜索条件之一，或用于选择要在浏览器视窗中显示的图像。
- 星级的默认设置为二星级。

1 选择要应用星级的图像。

2 从 [编辑] 菜单选择 [更改星级评定]。




星级的默认设置为二星级。

指定关键字

搜索图像时可使用关键字。

- 1 选择要应用关键字的图像。
- 2 从〔编辑〕菜单中选择〔关键字〕▶〔设置〕。



- 3 选中要应用的关键字，然后单击〔确定〕。



通过从〔编辑〕菜单选择〔关键字〕▶〔管理〕，即可在〔管理关键字〕视窗中添加和删除关键字或改变关键字列表。

图像分类

该任务可根据拍摄日期或星级对图像进行排序并放入文件夹中。

■ 按拍摄日期排序

- 1 选择要分类的图像，然后从[文件]菜单中选择[组织图像] ▶ [图像排序]。



- 2 选择[文件将划分到每个拍摄日期的文件夹中。]，然后单击[下一步]。



3 指定排序设置，然后单击【确定】。

所选的图像将分类到指定的文件夹中。



■ 按星级排序

1 选择要分类的图像，然后从【文件】菜单中选择【组织图像】▶【图像排序】。



2 选择 [文件将按星级评定组织。], 然后单击 [下一步]。



3 指定排序设置，然后单击 [确定]。



重命名多个文件


该任务可同时重命名多个文件，或重命名并复制多个文件。

- 1 选择要重命名的图像，然后从[文件]菜单中选择[组织图像]▶[重命名]。



- 2 指定设置，然后单击[确定]。

根据指定的设置重新命名图像。



搜索图像

该任务可按星级、修改日期、拍摄日期、注释或关键字等搜索图像。

1 在资源管理视图中选择一个文件夹。

2 从 [文件] 菜单中选择 [搜索]。



3 指定搜索条件并单击 [立即搜索]。

- 搜索结果以缩略图显示。
- 至少应选择一个搜索条件。
- 单击 ▶ 图标将显示设置参数。

单击此按钮可让
您指定文件夹。




4 单击 [完成]。

- 要改变搜索参数并再次进行搜索，请单击 [上一步]，然后重复步骤 3-4。



- 搜索出的图像显示在 [搜索结果] 文件夹中。可以打印这些图像, 或将这些图像复制到另一文件夹中。



ImageBrowser 关闭前, 或再次进行搜索前, 搜索的图像仍保留在该文件夹中, 但如果要删除该文件夹中的图像, 相应的原始图像也会被删除。

导出图像


更改文件类型并将其保存

该任务可以更改所选静止图像的尺寸、分辨率或数据，并将其另存为新的文件。也可以将静止图像的拍摄属性保存到文本文件中，或复制并重命名静止图像。此外，您还可以导出静止图像并用作屏幕保护程序或墙纸。

1 选择要导出的图像，然后从〔文件〕菜单中选择〔导出图像〕。



2 选择导出类型，然后单击〔下一步〕。




3 指定导出设置并单击 [完成]。

视窗视在步骤 2 所选的导出类型而定。


已经选择 [编辑并保存图像] 时：

可以将静止图像转成另一种文件类型，改变尺寸并以新文件保存。可以从 BMP、PICT、JPEG 和 TIFF 中选择文件类型。也可以为导出的静止图像指定要添加的前缀。



已经选择 [导出拍摄属性] 时：

可以选择想要导出并作为文本文件保存的信息。



已经选择 [导出为屏幕保护程序] 时:

可以作为屏保导出并保存图像。



已经选择 [将图像导出为壁纸] 时:

可以作为桌面墙纸导出并保存图像。如果已选择多幅图像，则不能执行该任务。



上传静止图像至摄像机

可将计算机上保存的静止图像复制到摄像机。

1 将摄像机连接至计算机（ 23）。


静止图像将被添加至用于播放静止图像的存储器内（内置硬盘 / 存储器或存储卡）。

2 单击Camera Control视窗中的[设置为相机]标签，然后单击[将图像上载至相机]。



3 选择要添加的静止图像，然后单击[打开]。

通过单击文件名可以查看所选的图像。



4 在添加图像视窗中，选择图像尺寸，然后单击 [添加]。

- 所选的图像将被记录到存储卡中。
- 记录完毕后，图像就会显示在 CameraWindow 中。




使用各种功能

把图像附加到电子邮件

您可以将所选的图像附加到电子邮件。需要时，可使图像文件尺寸变得更小。


- 1 在浏览器区中选择要发送的图像。
- 2 从 [Internet] 菜单中选择〔创建电子邮件的图像〕。



- 3 指定图像尺寸，然后单击〔完成〕。



- 如果选择〔使用自定义设置〕，可改变〔自定义设置〕中的设置并单击〔确定〕。



- 图像将保存到资源管理视图部分的〔电子邮件图像〕文件夹中。



- 注意：有些电子邮件软件无法自动启动。有关详情，请参考所用操作系统的帮助菜单。
- 也可设置创建图像后自动启动的电子邮件软件。要做到这一点，可单击装有操作系统的驱动器上的〔应用程序〕文件夹，然后双击〔Mail〕图标。然后，在 Mail preferences（邮件首选项）中单击〔通用〕并配置〔预设电子邮件阅读程序〕。
- [电子邮件图像] 文件夹中的图像保存在以下位置：
打开〔用户〕文件夹，然后打开〔用户登录名〕、〔资源库〕、〔Preferences〕、〔ImageBrowserUserData〕及〔Mail〕。

播放幻灯片

1 从 [查看] 菜单中，选择 [幻灯片放映选项]。



2 选择幻灯片播放设置，然后单击 [确定]。

- [自动播放]：通过滑动 [播放间隔] 下的控制滑块可以选择时间间隔（1 至 30 秒）。
- [用鼠标或键盘控制]：使用鼠标或键盘，以手动方式继续播放幻灯片。
- [循环播放]：循环播放幻灯片。
- [隐藏按钮]：在幻灯片播放期间隐藏按钮。
- [转换效果]：选择当切换幻灯片时的转换效果。如果您选择效果，可以在预览窗内查看效果。



3 选择图像，然后从 [查看] 菜单中选择 [幻灯片放映]。

单击屏幕右下角的 ，结束幻灯片播放。

为静止图像加上声音

- 要为静止图像添加声音，请使用 Mac OS 录音功能。视计算机而定，您可能需要连接外围设备，例如麦克风。请检查您的计算机设置是否允许录音。
- 不能在摄像机上播放声音。

1 在浏览器区中选择静止图像，然后从 [文件] 菜单中选择 [声音] ▶ [录音]。

录音视窗会出现。



2 单击 ● 并在 [保存] 按钮启用后开始录音。



3 单击 [保存] 将停止录音。

- 静止图像上会出现 。
- 声音文件将以 AIFF 类型（扩展名为 “.aif”）复制到静止图像的同一文件夹中。
- 要播放声音，请选择带有声音图标的图像，并从 [文件] 菜单选择 [声音] ▶ [播放]。



- 要删除静止图像的声音，在 [文件] 菜单中选择 [声音] ▶ [移到废纸篓]。会消失，而复制的声音文件会被删除。
- 播放声音时，选择 [声音] ▶ [暂停] 或 [停止] 以控制播放状态。

查看并更改摄像机用户名称

可以更改并确认摄像机的用户名称。

- 1 将摄像机连接至计算机（[□ 23](#)）。**
- 2 单击Camera Control视窗中的[设置为相机]标签，然后单击[确认/更改相机设置]。**



- 3 输入摄像机的用户名称并单击 [OK]。**



卸载软件

当要删除计算机上的软件或需要重新安装来修正损毁的文件时，请卸载软件。

卸载 ImageBrowser

把程序文件夹和子文件夹移到废纸篓即可卸载程序，例如 ImageBrowser。



- 如果程序文件夹中包含保存有图像的子文件夹，请务必小心，不要误删这些子文件夹。
- 有关如何卸载 ImageBrowser 的详细说明，请参考 Read Me。

故障排除

连接

？ 摄像机连接到计算机时不被识别。

→ **摄像机内没有存储卡。**

把存储卡插入摄像机内。

→ **摄像机设置的模式不正确。**

设置摄像机至静止图像播放模式。

→ **摄像机与计算机连接不当。**

请参考“**连接摄像机及计算机**”(□ 23)并检查连接。

确定使用正确的连接线及接头的情况良好。

→ **如果遇到操作上的问题，请拔除摄像机和计算机上的USB连接线，中断连接，然后重新启动计算机并重新连接摄像机。**

操作 ImageBrowser

？ 无法下载静止图像。

→ **摄像机设置的模式不正确。**

设置摄像机至静止图像播放模式。

？ ImageBrowser 没有显示图像文件或文件夹。

→ **ImageBrowser 中显示的图像或文件夹可能与实际的文件内容不同。**

请单击[查看]菜单，然后选择[刷新]。

Canon

本使用说明书上信息的查证截止日期为 2009 年 1 月 1 日。

如有任何印刷错漏或翻译上的误差，望广大用户谅解。
产品设计与规格如有更改，恕不另行通知。

进口商：佳能（中国）有限公司

进口商地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 15 层 邮编 100005

DIC-098M A

© CANON INC. 2009

2009.1.01