

80mm 热敏标签打印机驱动安装

本文用到的所有的资源，包括.net 安装包，均可以在产品配套的光盘里找到，建议先把光盘里“上位机编辑软件和驱动”这个文件夹拷贝到您的电脑上，比如 F 盘。

注意：如果您电脑安装了 360 软件，请暂时关闭，不然它会将我们的驱动误认为病毒，而被移入隔离区。

安装之前请先查知您的电脑系统类型，XP 系统可通过如下方法来查看：右击“我的电脑” =>选择“属性”，如下图：



WIN7 系统下右击“计算机” =>选择“属性”，如下图：




一、安装.net

进入“上位机编辑软件和驱动\PC 端驱动”文件夹，双击“dotnetfx35_3.5.30729.1”，即可启动.net 安装，中间请勿取消安装，一路下一步即可完成安装。如果您之前已经安装过“.net”，则可直接跳过。

二、打开“打印机和传真”

点击“开始”，找到“打印机和传真”项并点击进入，如下图：

Windows XP 系统：




Windows 7 系统：



进入打印机和传真界面，点击“添加打印机”：

Windows XP 系统:




Windows 7 系统:




打印机驱动网
www.dyjqd.com


弹出“添加打印机向导”，直接点击“下一步”，进入“本地或网络打印机”，选择如下图：




进入“选择打印机端口”，选择如下图，然后点击“下一步”：



进入“安装打印机软件”，选择“从磁盘安装”，如下图：



在弹出的“查找文件”对话框里选择“上位机编辑软件和驱动\PC 端驱动\POS80_winXP\POS80Driver\POS80Drv.inf”：



注意：如果您是 XP 系统，请选择“PC 端驱动\POS80_winXP\POS80Driver”文件夹下的“POS80Drv.inf”；如果是 WIN7 系统，请选择“PC 端驱动\POS80_win7\POS80Driver”文件夹下

的“POS80Drv.inf”。

如果弹出警告，请选择“**仍然继续**”即可。然后下一步直到“命名打印机”页：




一般默认即可，当然您也可以改成其他名称，比如 POS80_1、POS80_2 等，但请记住该名称，打印条码时选择打印机请选择该打印机。

然后一直下一步直至驱动安装完成即可，这时候开启打印机电源并连接 USB 到 PC 机，就可以看到如下图标。



如果图标为灰色，请更换 USB 端口，步骤如下：

右击上边 POS80 打印机图标，选择“**属性**”，弹出如下界面：



选择“端口”页，选择其他的 USB00x，然后点击“确定”，看看是否 ok，不行的话重复上述步骤。

说明：

- 本指导书是基于 Windows XP 系统的安装过程，其他系统类似；
- 如果您的机器上之前有安装其他类似打印机，则应该根据实际来选择对应的端口，可能是 USB002 或其他。