

使用说明

I、不需要强制下载或更新系统的人机界面

根据如下标签红色方框内文字，TG/TE/TH 系列触摸屏和 XMH3 系统一体机凡是背面铭牌上标注版本为 V2.D.2V 及以上版本的，TH 系列触摸屏/XMH3 系列一体机不需要强制下载程序，可使用 V2.C 或 V2.D 任意版本编辑软件，TG/TE 系列触摸屏不需要更新系统，可使用 V2.D 任意版本编辑软件；V2.D.2V 以下版本，需要强制下载或更新系统，具体请参考“II、需要强制下载或更新系统的人机界面”。

这个字母表示我们触摸屏编辑软件的版本高低，
软件版本号是按照A,B,C,D,E,F....字母依次排列，
字母排后的表示软件版本越高



不是表示日期，这是只是一个代码

表示这个产品是2014年8月生产的产品，没有具体的日期

II、需要强制下载或更新系统的人机界面

一、TH 系列触摸屏/XMH3 系列一体机

安装 TouchWin (V2.d.2v) 软件，强制下载程序，不需要使用更新工具更新系统。

强制下载操作方法:

将触摸屏背面 2 号拨码拨上去（置 ON），触摸屏重新上电，然后使用 V2.d.2v 软件下载触摸屏程序，程序下载完成后，把 2 号拨码拨回来（置 OFF），触摸屏重新上电。

二、TG（除 TGC65）/TE 系列触摸屏

安装 TouchWin Update Tool.exe 工具和 TouchWin（V2.d.2v）编辑工具，使用“UpdataBootTool”工具更新系统，再使用 V2.d.2v 编辑软件下载触摸屏程序，TouchWin UpdateTool 工具安装使用方法请参考“III、TG/TE 系列触摸屏系统更新工具安装使用方法”。

III、TG/TE 系列触摸屏系统更新工具安装使用方法

（1）双击“TouchWin Update Tool.exe”:




（2）在弹出的安装界面点击“下一步”:




(3) 点击“浏览”，设置安装路径及开始菜单快捷方式路径：



(4) 设置建立桌面快捷图标并安装：






(5) 安装完成后，桌面会出现快捷图标“UpdataBootTool”：




(6) 将触摸屏使用 TH-USB 电缆连接到电脑 USB 口，保持触摸屏后

部的拨码开关都拨至 OFF 状态，给触摸屏上电，双击桌面快捷图标“UpdataBootTool”，在弹出的更新工具界面点击“更新”按钮，会自动更新触摸屏系统：



若系统更新成功，更新工具界面上提示“**更新完成，请重新上电！**”，同时会听到触摸屏连续三声滴滴滴响，然后屏上出现白屏，请给触摸屏重新上电，然后使用 TouchWin（V2.d.2v）软件下载用户程序，程序下载完毕之后触摸屏上出现校准界面，请根据提示依次点击加号中间，进行校准，校准成功点击触摸屏空白处便可进入用户画面。

TG 系列触摸屏 USB 电缆连接不正常会出现如下提示：



更新型号有错，如 TH 系列，会出现如下提示：

