


Haier
顶开式双动力洗衣机
使用说明书



- 使用前请仔细阅读说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 售后请与发票一并妥善保存
- 如速产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用的

顶开式双动力洗衣机有害物质的名称与含量							
部件名称	有害物质						
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
电脑板类	×	○	×	○	○	○	○
排水电机	×	○	○	○	○	○	○
泵、油度传感器	×	○	○	○	○	○	○
停止开关部件	○	○	×	○	○	○	○
加热元件类	×	○	○	○	○	○	○
外壳、桶	○	○	○	○	○	○	○
减速离合器	○	○	○	○	○	○	○
电容器	○	○	○	○	○	○	○
电源线、线束	○	○	○	○	○	○	○
包装印刷件	○	○	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○	○

该产品执行标准：
Q/0212HRE 007《家用电动洗衣机》
GB 4706.1《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》
GB 4706.24《家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求》

合格证
Certificate of Quality
青岛海尔洗衣机有限公司
地址：青岛市高科技工业园海尔工业园内
售后服务热线：4006 999 999
网址：www.haier.com
版次：2018年第1版
专用号：0030509626P
厂家代码：



- 目录：
- 一、使用前须知
 - 二、附件
 - 三、安全注意事项
 - 四、洗前准备
 - 五、操作步骤
 - 六、操作按钮说明
 - 七、清洁/维护
 - 八、疑问解答
 - 九、保修说明
 - 十、技术数据

使用前须知


请根据说明书中的说明，按照以下顺序安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确的使用洗衣机
①请确认排水管是否需要换向 ②安装底座 ③整机放置与调整 ④连接进水管

连接进水管
(请使用随机附带的新进水管，旧的不要重复使用)
选择合适的水龙头：
合适的水龙头
前端长度必须大于10mm，若水龙头出口端面不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。


若家用水龙头为非洗衣机专用水龙头时，请向售后服务人员购买进水管接头或专用水龙头，具体安装方式如下：

- 1.使用进水管接头时安装方式请参照以下步骤1-3 进行安装；
- 2.使用专用水龙头时安装方式请参照以下步骤2-3 进行安装；


步骤1:安装进水管接头




步骤2:连接水管




步骤3:连接洗衣机



步骤4:检查进水管安装状态



步骤5:检查进水管安装状态




合适的龙头
前端长度必须大于10mm，若水龙头出口端面不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。


步骤2:连接水管
①. 压下滑动器，将水管插入进水管接头
②. 用锁紧杆挂住水管接头，然后松开滑动器，直到听到“啷”的一声
③. 若要拆卸进水管，请关闭水龙头，按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管

步骤3:连接洗衣机
①. 将进水管螺母套到进水管接头上
②. 拧紧进水管螺母并检查是否紧固到位
③. 将进水管螺母套到进水管接头上
④. 将四颗螺钉均等拧紧
⑤. 螺母旋紧至水不渗漏为止


步骤4:检查进水管安装状态




步骤5:检查进水管安装状态



步骤6:检查进水管安装状态



步骤7:检查进水管安装状态



步骤8:检查进水管安装状态






用户可在洗涤前将洗衣液、洗衣粉、柔顺剂添加到洗衣液、洗衣粉、柔顺剂投入口。
洗衣过程中，洗衣机会将洗衣液、洗衣粉、柔顺剂自动添加到洗涤桶中，无需手动添加。
(注：本机不能储存洗涤液、洗衣粉、柔顺剂，投放时请加入一次洗衣所需的使用量，在进行下一次洗衣时需重新进行手动添加。)

洗衣液投入口
洗衣液
将洗衣液从此处倒入，请根据一次洗衣所需的使用量，酌情添加，不要超过MAX线，以防溢出。

洗衣粉投入口
洗衣粉
将洗衣粉从此处倒入，请根据一次洗衣所需的使用量，酌情添加，不要超过MAX线，以防溢出。

柔顺剂投入口
柔顺剂
将柔顺剂从此处倒入，请根据一次洗衣所需的使用量，酌情添加，不要超过MAX线，以防溢出。

关于柔顺剂的使用与用量，请遵循柔顺剂的使用说明。
柔顺剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因柔顺剂固化而导致流道不畅。
对于浓缩型的柔顺剂，请稀释后再使用。



水位/水量对应表

水位/水量对应表



用户可在洗涤前将洗衣液、洗衣粉、柔顺剂添加到洗衣液、洗衣粉、柔顺剂投入口。
洗衣过程中，洗衣机会将洗衣液、洗衣粉、柔顺剂自动添加到洗涤桶中，无需手动添加。
(注：本机不能储存洗涤液、洗衣粉、柔顺剂，投放时请加入一次洗衣所需的使用量，在进行下一次洗衣时需重新进行手动添加。)

洗衣液投入口
洗衣液
将洗衣液从此处倒入，请根据一次洗衣所需的使用量，酌情添加，不要超过MAX线，以防溢出。

洗衣粉投入口
洗衣粉
将洗衣粉从此处倒入，请根据一次洗衣所需的使用量，酌情添加，不要超过MAX线，以防溢出。

柔顺剂投入口
柔顺剂
将柔顺剂从此处倒入，请根据一次洗衣所需的使用量，酌情添加，不要超过MAX线，以防溢出。

关于柔顺剂的使用与用量，请遵循柔顺剂的使用说明。
柔顺剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因柔顺剂固化而导致流道不畅。
对于浓缩型的柔顺剂，请稀释后再使用。



水位/水量对应表

水位/水量对应表

安全注意事项






安全用电提示：
请您在使用时注意用电安全

警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



水位/水量对应表

水位/水量对应表

洗前准备




安全用电提示：
请您在使用时注意用电安全

警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



水位/水量对应表

水位/水量对应表





安全用电提示：
请您在使用时注意用电安全

警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全



水位/水量对应表

水位/水量对应表

童锁功能

童锁：为了保护儿童安全及防止儿童改变洗衣机的运转过程，特设定本功能。

启动：在洗衣机程序全部设定完毕，关闭上盖后触摸“启动/暂停”键，洗衣机开始运行后，按下“+”和“-”按钮3秒以上，显示屏显示“CL”，同时“童锁”亮起，童锁功能开启，所有按键进入锁定状态，不可选择。

解除：洗衣机启动后，按下“+”和“-”键持续3秒以上，“童锁”熄灭，童锁功能解除。

数码显示

预约过程中，显示预约剩余时间（小时），程序运行中，显示剩余总时间（分钟），出现异常时，显示异常现象符号（请参阅本册中“疑问解答”）。

在调节水位、洗涤时间时，显示正在调节的水位以及时间。

在脱水过程中，为保证脱水的效果，如果在脱水运行中触摸“启动/暂停”键后，剩余时间将会有变化。

指示灯显示

指示灯显示状态如下：

- △△：指示灯闪烁：“警报”发生；
- △：指示灯不亮：待机或选择模式

单脱功能

· 单脱：只进行脱水过程；

“功能”按键

· 按动“功能”按键，依次选择天沐洗、单脱、桶自洁功能；

“电源”按键

· 长按“电源”按键，接通电源再次长按“电源”键可切断电源

· 长按“电源”键接通电源后，若十分钟内没有任何其他操作或选择完程序十分钟内没有启动洗衣机时，洗衣机将自动关闭电源。

· 洗衣机在运行过程中，如果出现错误信息或需要关机时，长按“电源”按键即可关闭洗衣机。

桶自洁程序

· 桶自洁程序可方便您对洗衣机内外桶进行清洁；

· 本程序运行时间约12小时，期间交替进行浸泡、洗涤、漂洗、脱水等过程（其中浸泡时间约10小时），清洁更彻底。本程序运行时请不要关闭电源，也可不连续使用本程序；

· 本程序运行时，请勿在洗衣机里放入衣物及其他杂物

· 本程序配合洗衣机油桶专用洗涤剂效果最佳

程序完成后

· 程序完成后，请及时将衣物取出，整形晾晒，避免放置时间过长而变形。

· 为减少衣物损伤，提高洗涤效果，建议使用羊毛专用洗涤剂。

· 请将白色或亮色彩色的衣物与深色衣物分开洗涤。

- 洗衣机可自动检测布量并设置合适水位,水位自动设置范围:
常用、标准、重洗、豪洗; 2-10; 速洗: 2-6
- 用户可自己选择水位,洗衣机开始工作后,不能设置水位,需按
“后动/暂停”按键后方可重新设置
- 桶内无水时不能检测布量,水量显示 6 水位,放入湿衣物,水量
可能显示 10 水位,用户需自己选择合适的水量
- 在“洗涤”及“漂洗”的洗涤运行过程中,按动“参数”按键,水位
键闪亮,按动“+”开始补水,手松开或遇加水水位时停止补水;
因布质干湿程度不同,判定水位可能与实际水位不同
- 漂洗时水位比洗涤时水位高一档(注:标准程序、10 水位和人工
选择漂洗水量时除外)
- 羊毛、丝绸、羽绒、冲峰程序默认按 6 水位,水位可选范围:
羊毛、丝绸:4-10;羽绒:5-8;冲峰:6-10
- 速洗程序默认 2 水位,用户可在 1-6 水位选择
- 选择“棉洁白”时,按动参数键,“水位”显示灯亮,洗衣机不作作


选择童锁功能，所有按键将被锁定。锁定后，按键不可操作，不能改变程序设定。

1 若在洗涤时上盖被强制打开后，本机将E2报警，停止运行并会在10秒钟后自动进行排水若确认安全后，请合上上盖，并按“启动/暂停”按键，洗衣机会继续运行。若10分钟内未进行上述操作，洗衣机会运行结束关机。

2 若选择单独的浸泡、洗涤或者漂洗过程时，洗衣机会运行结束后会自动排水。

本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局（The Woolmark Company）授权。根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明，可以对机洗羊毛产品进行洗涤。

XQS80-BZ866、XQS85-BZ868、
XQS90-BZ866、XQS100-BZ866、
XQS100-BZ868 有国际羊毛认证。



进行清洗前，请务必将电源插头从插座上拔下

- 洗衣完毕后，请关闭水龙头并卸下进水管
- 进行维护前，必须拔下电源插头
- 挂好电源线和排水管
- 用干净的软布将洗衣机表面及桶内的水珠擦干，并将上盖打开一段时间（约一个小时）待风干后再合上上盖

注意

- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器，每次使用后都必须及时清理，清洗线屑过滤器时，如线屑过滤器背面内桶壁上有线屑，请统一清理，避免再次洗涤时对衣服污染
- 确保线屑过滤器安装到位，以免洗涤时线屑过滤器脱落

① 按压线屑过滤器上端弹性片
向外拉线屑过滤器
(见图1)

②向上提起打开线屑过滤器后盖，清屑
(见图2)

③清

④装上线屑过滤器

(见图1)

注 示意图中线屑过滤器式样与

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

状态	现象	原因（解释）	状态	现象	原因（解释）
					横式捆扎：用手 将上端易拉物拉紧

状态	现象	原因（解释）
运转前	排水管和内桶内可能有少量水	正常，出厂检验时残存的水
	搬动洗衣机，机内有水声	全自动洗衣机特有的自平衡结构中平衡液的声音
洗	不运转	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否停电？ ● 电源插头是否牢固的插入插座中？ ● 电源的保险丝或电流断路器是否完好？ ● 是否按“电源”开关？ ● 是否打开水龙头？ ● 是否设定了预约？ ● 是否按了“启动/暂停”键？ ● 盖子是否关闭？ ● 人工注水未达到设定水量（大部分洗衣机目前设定是不到设定水量为不洗涤，以免损坏衣物）
	不能进行按键操作	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否选中了“童锁”或“预约”功能（部分型号有此功能） ● 启动后，选择其他程序、水位等，请先按“启动/暂停”键后选择
	水龙头/进水阀漏水	<ul style="list-style-type: none"> ● 水龙头的形状是否合适？ ● 进水管接头螺钉是否松弛或扭偏？ ● 进水管接头的螺母是否拧紧？ ● 进水阀漏水。进水阀连接是否牢固（请拧紧）。进水阀是否堵塞？（请按照说明书中清洁维护部分进行清洁） ● 水管漏水。水管是否破损需要更换，请直接联系售后
	不进水或者进水缓慢	<ul style="list-style-type: none"> ● 水龙头是否打开？是否停水？（打开水龙头，关上上盖一次） ● 进水阀是否堵塞？（请清理进水阀：关上上盖一次） ● 水龙头、进水管是否结冻？ ● 是否选择了预约程序导致不进水？未按“启动/暂停”键？ ● 是否停电？ ● 水压是否过低？

状态	现象	原因（解释）
洗	不存水（一边进水一边排水）	排水阀掉入硬币、发卡等异物导致阀塞不封水而边进水边排水（清除异物）
	有异音	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否进入硬币或金属等异物？ ● 线屑过滤器是否脱落？ ● 是否为洗涤剂结扣、拉链造成？ ● 是否倾斜、摇晃（请参照使用前面页内容中：调整和放置内容进行底部调整，并确保离周围物体5cm以上）
	进水前，进水中洗衣浆运转	<ul style="list-style-type: none"> ● 进水前：检测洗涤剂重量（部分型号有此功能） ● 进水中：有效溶解洗涤剂
	洗涤中途进水	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗涤过程中水位下降时，洗衣机自动进水 ● 布量多时，多次自动补进水
漂	水量与洗涤剂不符	<ul style="list-style-type: none"> ● 因布质干湿不同，洗衣机判断用水量可能与实际水量不同 ● 桶内有水，用户需自己选择合适的水量 ● 是否放入湿衣物？ ● 化纤、混纺等吸水较强衣物造成水量少 ● 是否是预洗？（未达到设定水量，为达到好的洗涤效果，洗衣机先进行洗涤）
	洗涤效果不满意	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗前准备是否到位？ ● 洗衣粉（种类）和数量是否合适？ ● 程序选择是否正确？（参考程序介绍） ● 是否沾有线屑（请将易沾线屑和易掉线屑衣物分开洗涤，同时增加漂洗次数，并控制衣量，不要太多） ● 是否是为洗衣粉残留（冬天气温过低，洗衣粉末未溶、洗衣粉用量太多/漂洗水位过低，漂洗次数过少） ● 是否为大件衣物洗不净（大件衣物请选择强力或者大物程序） ● 是否污染漂洗不净（请参照洗前准备中的污染处理）
漂洗时	洗涤无力	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否选择浸泡程序（浸泡中伴随波轮间断搅拌）？ ● 洗涤剂重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量？ ● 选择的水位是否太低？
	边进水边排水	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗衣机在进行温水漂洗或喷淋漂洗

状态	现象	原因（解释）
漂 洗 时	开始漂洗时，没有进水	<ul style="list-style-type: none"> 桶内有水时：漂洗顺序是排水、脱水、进水 桶内无水：先脱水，再进水漂洗
	反复漂洗不脱水	<ul style="list-style-type: none"> 洗涤剂放置不平，洗衣机自动进行进水、搅拌，调整好衣物侧偏后再再次脱水，按照上述修正方式两次都还无法解决时：蜂鸣器报警，停止脱水 洗衣机放置不稳（调整底脚）
	脱水不工作	<ul style="list-style-type: none"> 洗衣机放置不平衡（地面不平整） 衣物偏置（挤在桶体的一边或衣物放置过量） 未盖上盖 排水管未放倒 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
脱 水 时	1. 脱水过程中进水 2. 最终脱水时，停止脱水，洗衣机进水，执行漂洗程序 3. 脱水振动大 4. 脱水开始时断断续续	<ul style="list-style-type: none"> 洗衣机是否放置平稳？（请参照使用前须知内容中：调整和放置内容进行底角调整，并确保高周围物体5cm以上） 排水管高度是否高于地面10cm？（请尽量保持排水管高度低于10cm，避免带水脱产生的噪音） 是否为衣物放置不平（请将衣物放平，同时尽量将大件和小件分开洗涤，尽量避免缠绕产生不平衡）
	脱水中开盖，蜂鸣器报警	为了安全考虑，在洗衣机未停止运转前，蜂鸣器会报警（有显示屏的会同时显示代码“E2”）
	启动脱水程序，但衣物仍然甩不干	<ul style="list-style-type: none"> 排水管是否放下？ 衣物种类不同脱水效果也会变化
排 水 时	不排水或者排水过慢	<ul style="list-style-type: none"> 用户未放平排水管或者排水管过高（放平排水管，开关上盖一次） 衣量是否合适？减少衣物负载 排水管或排水阀插入硬币等异物堵塞（清除异物，开关上盖一次）

状态	现象	原因（解释）
其他	▶▶▶ 控制面板局部发热	● 电子元件微热作用
	▶▶▶ 振动移位	● 洗衣机放置不平衡（地面不平整） ● 衣物偏置（挤在桶体的一边或衣物放置过量）
	▶▶▶ 超过预约时间，程序还未结束	● 洗涤过程中衣物偏置 ● 进水条件不良，导致时间延长
	▶▶▶ 衣物洗涤完毕沾有线屑	● 每次使用完毕是否清理线屑过滤器？
故障现象	故障原因	排除方法
E1 不排水或排水慢	● 排水泵是否故障？ ● 排水泵是否堵塞？	● 放下排水管后，按动“启动/暂停”按钮 ● 清除异物后，按动“启动/暂停”按钮
E2 运行中止并鸣叫	● 上盖没盖	盖 upper 上盖后，按动“启动/暂停”按钮
E3 当两次安全开关动作不脱水自动修正后	● 衣物是否放偏？ ● 洗衣机是否倾斜？	● 重新整理衣物后，按动“启动/暂停”按钮 ● 将洗衣机调整水平后，按动“启动/暂停”按钮
E4 不进水或进水慢	● 水龙头是否打开，是否停水？ ● 进水管是否堵塞？ ● 水压是否过低？ ● 水龙头、进水管是否冻结？	● 打开水龙头后，按动“启动/暂停”按钮 ● 清理进水管后，按动“启动/暂停”按钮 ● 按动“启动/暂停”按钮，待水压达到允许值后使用 ● 按动“启动/暂停”按钮，化冻后使用
FR	▶▶▶ 水位传感器异常	请跟售后服务部门联系
ER	▶▶▶ 显示板和电源板通讯故障	请与售后服务部门联系
F2	▶▶▶ 水位过高	请与售后服务部门联系
FC	▶▶▶ 变频器通讯故障	请跟售后服务部门联系。
EC	▶▶▶ 触摸通讯异常，报警	请跟售后服务部门联系。

④注

- 部分型号运行中显示屏显示故障报警时，每两分钟连续蜂鸣一次，10分钟后本机将自动断电

尊敬的海尔用户：

感谢您使用海尔家用洗衣机，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，凭电子保修卡（扫描封面二维码选择电子保修卡下载、安装后，录入发票注册产品，保修无忧，一键家电管理，报装、报修，方便快捷）或发票，为您提供下列服务：

一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费保修范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。

家庭用以外的洗衣机使用提示：

该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。

为了您更好的使用，请定期与海尔售后服务联系维护保养，以免使用不当造成损失。

备注：1、本产品有结构变化，数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

- 进水管加长管
- 排水管加长管

技术参数	型号	XQS80-BZ866				XQS85-BZ868	XQS90-BZ866	XQS100-BZ866
	名称	XQS80-BZ866				XQS85-BZ868	XQS90-BZ866	XQS100-BZ868
额定电压・频率		220V～・50Hz						
进水水压		0.03MPa-1.0MPa						
额定洗涤容量		8.0kg	8.5kg	9.0kg	10.0kg			
额定脱水容量		8.0kg	8.5kg	9.0kg	10.0kg			
洗涤噪声		56dB(A计权)						
脱水噪声		70dB(A计权)						
外形尺寸(不包含排水管)		长: 550 mm 宽: 570 mm 高: 940 mm					长: 580 mm 宽: 590 mm 高: 960 mm	
能源效率等级		1级						

注 • 为提高洗涤效果, 请不要扔掉进水处过滤网
• 如果有进水不畅, 请及时清理进水处过滤网

步骤:

① 请勿直接用水冲洗箱体。
② 请使用中性洗涤剂擦拭。
③ 请勿使用稀释剂、汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

注 实际样式以实物为准