



飞智 | FDG

飞智黑武士 X8 Pro

双模式体感手柄 | 雙模式體感手把

Flydigi X8 Pro Wireless Controller

说明书 | 說明書





简体中文

一.外观介绍	1
二.手柄基本操作	2
三.手柄模式	3
四.在安卓手机、平板玩游戏(蓝牙标准模式)	3
五.在苹果手机、平板玩游戏(蓝牙标准模式)	5
六.在网络机顶盒/智能电视或电脑安卓模拟器上玩游戏(无线安卓模式)	7
七.在电脑上玩电脑游戏(无线360模式)	9
八.常见问题	10
九.性能参数	11

繁体中文

一.外觀介紹	13
二.手把基本操作	14
三.手把模式	15
四.在安卓手機、平板玩遊戲(藍牙標準模式)	15
五.在蘋果手機、平板玩遊戲(藍牙標準模式)	17
六.在網路機上盒/智慧電視或電腦安卓模擬器上玩遊戲(無線安卓模式)	19
七.在電腦上玩電腦遊戲(無線360模式)	21
八.常見問題	22
九.性能參數	23

飞智黑武士X8 Pro 说明书(简体中文)

扫码下载飞智游戏厅，热门手游同步玩

二维码就在手柄背面
不怕找不到啦



飞智手柄教程——萌新必看

手把手教你如何玩转手柄
贴心解答手柄使用疑难
小白玩家入门速成

飞智游戏秘籍——老司机带飞

游戏大神心血攻略分享
细致到每一个操作技巧
助你轻松称霸游戏武林



如果通过飞智手柄教程无法解决您的问题,您可以通过以下方式联系客服



飞智天猫旗舰店




飞智京东自营店




4008503336

一、外观介绍

正面图 >




背面图 >



支架说明

向上滑动支架，推出卡槽，即可取出支架。支架支持手机宽度为：52.8毫米至100毫米。



扫码查看使用视频

可拆卸支架还能方便手机立在桌面上



二、手柄基本操作

打开电源开关	将电源开关拨向 ON，电源指示灯绿灯慢闪2下后，熄灭。
待机唤醒	一段时间未使用，手柄进入待机状态。手柄再次使用，单击 Logo 键自动重连。
关机	将电源开关拨向 OFF，关闭电源开关，手柄关机。
充电中	电源指示灯红灯常亮
充电结束	电源指示灯红灯熄灭
低电	低于 20% 电量 电源指示灯绿灯慢闪 低于 5% 电量 电源指示灯绿灯快闪

三、手柄模式

使用设备	安卓手机、平板； iPhone、iPad	网络机顶盒/智能电视/ 电脑安卓模拟器	Windows 系统电脑
游戏类型	安卓/iOS 手游	安卓手游/电视游戏	电脑游戏
模 式	蓝牙标准模式	无线安卓模式	无线360模式
Logo灯颜色	 白色灯	 黄色灯	 蓝色灯
切换方法	依次按住 B+Logo键持续5秒	依次按住 A+Logo键持续5秒	依次按住 X+Logo键持续5秒
连接方式	蓝牙	接收器	接收器
飞鼠功能	不支持	支持	不支持

注：手机游戏如王者荣耀、穿越火线等手机上玩选择蓝牙标准模式；
在电脑安卓模拟器上玩手机安卓游戏选择无线安卓模式；
电脑游戏如 GTA5、实况足球等选择无线360模式。

四、在安卓手机、平板玩游戏(蓝牙标准模式)

1. 下载飞智游戏厅

方法一：扫码安装

扫描二维码，下载安装飞智游戏厅。



扫码安装飞智游戏厅



Android版下载

方法二：在线安装

用浏览器访问飞智官网：down.flydigi.com，下载安装飞智游戏厅。

2. 连接手柄

第一步:打开电源,长按 Logo 键 5 秒,手柄进入配对状态 (Logo 键白灯快闪)。
若此时灯不是白色,依次按住 B+Logo 键5秒,即可切换回蓝牙模式。



第二步:点击手机设置-蓝牙,打开手机蓝牙,点击搜索到的 FeiZhiX8/X8 Pro 手柄和手机开始配对,配对成功后 Logo 键白灯常亮。



注:已配对的手柄,下次重新连接时只要单击 Logo键,无需长按。



注: 蓝牙搜索不到手柄怎么办?

针对少部分安卓手机搜索不到手柄的问题,飞智提供了在游戏厅内连接手柄的方法。您可以在游戏厅 - 管理 - 外设管理,点击连接手柄,选择在大厅内连接。



3. 激活按键映射

激活方法(二选一):

方法一: 使用飞智小游, 通电后插上手机可自动激活。(使用方法请查看小游说明书)

方法二: 用 USB 线将手机连接电脑, 在电脑上访问 down.flydigi.com 下载飞智按键映射激活软件, 打开后按提示进行激活。

注: 如果手机已 Root, 为飞智游戏厅授予 Root 权限即可, 不用再进行激活。

4. 启动游戏

安卓用户请在游戏厅 - 我的 中打开游戏, 不在游戏厅下载的游戏可以通过 “+” 号添加, 进行自定义配置。更多好玩的游戏可以在游戏厅内下载。



五、在苹果手机、平板玩游戏(蓝牙标准模式)

1. 下载飞智游戏厅

方法一: 扫码安装

扫描二维码, 下载安装飞智游戏厅。



扫码安装飞智游戏厅



iOS版下载

方法二: 在线安装

用浏览器访问飞智官网: down.flydigi.com, 下载安装飞智游戏厅。

2. 连接手柄

第一步: 打开电源, 长按 Logo 键 5 秒, 手柄进入配对状态 (Logo 键白灯快闪)。
若此时灯不是白色, 依次按住 B+Logo 键5秒, 即可切换回蓝牙模式。



第二步: 点击手机设置-蓝牙, 打开手机蓝牙, 点击搜索到的 FeiZhiX8/X8 Pro 手柄和手机开始配对, 配对成功后 Logo 键白灯常亮。



注: 已配对的手柄, 下次重新连接时只要单击 Logo 键, 无需长按。



3. 下载安装游戏

如果您已经在 App Store 下载了原版游戏, 请先卸载, 然后从飞智游戏厅下载游戏, 在游戏厅内启动游戏玩手柄。

六、在网络机顶盒/智能电视或电脑安卓模拟器上玩游戏(无线安卓模式)

1. 网络机顶盒 / 智能电视（电视游戏）

- ①在电视的浏览器内搜索电视应用市场并安装。(推荐:当贝市场、KO 电玩城等)。
- ②在应用市场中下载游戏并安装。
- ③把接收器插入网络机顶盒/智能电视USB口。
- ④打开手柄电源,依次按住 A 键+Logo键,持续5秒,手柄会切换到无线安卓模式(Logo键黄色灯常亮)。手柄会与接收器连接。




注:切换到无线安卓模式后 Logo 黄灯一直慢闪,无法连接
需要将手柄与接收器配对:

- 1.首先确保已经切换到黄灯状态。
 - 2.关掉电源,长按Logo 键5秒灯快闪,手柄进入配对状态,插拔一次接收器,保持手柄距离接收器20 厘米以内,Logo 键黄灯慢闪2 下后常亮表示配对成功。
- ⑤一段时间不使用,手柄会进入待机状态,再次单击Logo键可开启手柄。

2. 电脑安卓模拟器（安卓手游）

- ①在电脑上下载飞智按键映射激活软件:down.flydigi.com。打开后选择【模拟器】。



②下载并安装电脑安卓模拟器(百度搜索:蓝叠、天天等)。

③在电脑上下载飞智游戏厅安卓版。down.flydigi.com。



Android版下载

④在模拟器内安装飞智游戏厅。(将游戏厅文件拖入模拟器)

⑤打开游戏厅,下载安装游戏。

⑥把接收器插入电脑USB接口中。

⑦打开手柄电源,依次按住 A 键+Logo键,持续5秒,手柄会切换到无线安卓模式(Logo键黄色灯常亮)。手柄会与接收器连接。



+



A+Logo键长按5秒

注:切换到无线安卓模式后 Logo 黄灯一直慢闪,无法连接

需要将手柄与接收器配对:

1.首先确保已经切换到黄灯状态。


2.关闭电源,长按Logo 键5秒灯快闪,手柄进入配对状态,插拔一次接收器,保持手柄距离接收器20 厘米以内, Logo 键黄灯慢闪2 下后常亮表示配对成功。

⑧一段时间不使用,手柄会进入待机状态,再次单击Logo键可开启手柄。

飞鼠功能 (仅支持无线安卓模式)

飞鼠功能是飞智特有的手柄模拟鼠标操作功能,方便用户在使用时像鼠标一样任意点选。

Logo键黄色灯常亮后,单击Logo键可以开/关飞鼠功能。飞鼠开启后,LT是鼠标左键。



注:以手柄中心点为轴,上下左右旋转手柄,可以控制飞鼠指针移动。

七、在电脑上玩电脑游戏(无线360模式)

PC 单机游戏如 GTA5、刺客信条系列、生化危机系列、古墓丽影等，都是免驱支持手柄的。您可以到 3DMGAME、游民星空、Steam（正版需付费）等平台下载游戏。

- ①把接收器插入电脑 USB 接口中。
- ②打开手柄电源开关，依次按住X键+Logo键，持续5秒，手柄会切换到无线360模式(Logo键蓝色灯常亮)。手柄会与接收器连接。



注：切换到无线 360 模式后 Logo 蓝灯一直慢闪，无法连接。

需要将手柄与接收器配对：

- 1.首先确保已经切换到蓝灯状态。
- 2.关开电源，长按 Logo 键5秒灯快闪，手柄进入配对状态，插拔一次接收器，保持手柄距离接收器20 厘米以内，Logo 键蓝灯慢闪2 下后常亮表示配对成功。

- ③一段时间不使用，手柄会进入待机状态，再次单击Logo键可开启手柄。

八、常见问题

更多问题解决, 请扫描首页二维码查看“手柄入门”。

1 手柄灯不亮

首先打开电源开关, 检查电量是否充足。如果有电, Logo 灯依然不亮, 请联系客服。

2 固件升级

手柄出厂时是稳定版程序, 没有特殊问题, 无需升级。飞智会不定期推出升级程序, 增强产品兼容性, 让手柄更完美地支持您的设备, 请访问 down.flydigi.com 下载升级工具。



飞智蓝牙手柄升级工具

3 摇杆和按键出现问题

可以在游戏厅内进行手柄测试。

摇杆校正: 同时按住手柄的菜单 + 返回两个键, Logo 灯慢闪 2 下完成校正。



4 体感射击准心自动漂移

若按住 LB 键晃动手柄视角不受控制, 请将手柄静置桌面 10 秒即可。

九、性能参数

支持平台	iOS	iPhone4S 及以上手机，iPad3 及以上系列，且 iOS7.1.2 及以上系统
	Android	安卓 4.4 及以上版本系统并具备蓝牙 4.0 的手机、平板
无线射频	2.4-2.485Ghz，蓝牙 4.0BLE	
使用距离	大于 10m	
手柄尺寸	155.5×103.5×64.5mm	
工作电流	蓝牙标准模式	工作电流<4mA；开启体感后工作电流<8mA；待机电流<15uA
	无线安卓模式	工作电流<8mA，待机电流<15uA
	无线360模式	工作电流<8mA，待机电流<15uA
	额定输入	充电电压：5V，充电电流：<120mA
续航时间	蓝牙模式80小时（不开启体感时）无线安卓模式/360模式40小时	
保存温度范围	-20摄氏度~+80摄氏度	
使用温度范围	-5摄氏度~+50摄氏度	

飛智黑武士X8 Pro說明書(繁體中文)

掃碼下載飛智遊戲廳，熱門手游同步玩

二維碼就在手把背面
不怕找不到啦



飛智手把教程——萌新必看

手把手教你如何玩轉手把
貼心解答手把使用疑難
小白玩家入門速成

飛智遊戲秘籍——老司机帶飛

遊戲大神心血攻略分享
細緻到每一個操作技巧
助你輕鬆稱霸遊戲武林



如果通過飛智手把教程無法解決您的問題，您可以通過以下方式聯繫客服



飛智天貓旗艦店




飛智京東自營店




4008503336

一、外觀介紹

正面圖 >




背面圖 >



支架說明

向上滑動支架，推出卡槽，即可取出支架。支架支援手機寬度為：52.8毫米至100毫米。



掃碼查看使用視頻

可拆卸支架還能方便手機立在桌面上



二、手把基本操作

打開電源開關	將電源開關撥向 ON，電源指示燈綠燈慢閃2下後，熄滅。
待機喚醒	一段時間未使用，手把進入待機狀態。手把再次使用，按一下 Logo 鍵自動重連。
關機	將電源開關撥向 OFF，關閉電源開關，手把關機。
充電中	電源指示燈紅燈常亮
充電結束	電源指示燈紅燈熄滅
低電	低於20%電量 電源指示燈綠燈慢閃 低於5%電量 電源指示燈綠燈快閃

三、手把模式

使用設備	安卓手機/平板 iPhone、iPad	網路機上盒/智慧電視/ 電腦安卓模擬器	Windows 系統電腦
遊戲類型	安卓/iOS手遊	安卓手遊/電視遊戲	電腦遊戲
模 式	藍牙標準模式	無線安卓模式	無線360模式
Logo燈顏色	 白色燈	 黃色燈	 藍色燈
切換方法	依次按住 B+Logo鍵持續5秒	依次按住 A+Logo鍵持續5秒	依次按住 X+Logo鍵持續5秒
連接方式	藍牙	接收器	接收器
飛鼠功能	不支援	支援	不支援

注：手機遊戲如王者榮耀、穿越火線等在手機上玩選擇藍牙標準模式；

在電腦安卓模擬器上玩手機安卓遊戲選擇無線安卓模式；

電腦遊戲如 GTA5、實況足球等選擇無線360模式。

四、在安卓手機、平板玩遊戲（藍牙標準模式）

1. 下載飛智遊戲廳

方法一：掃碼安裝

掃描二維碼，下載安裝飛智遊戲廳。



掃碼安裝飛智遊戲廳



Android版下載

方法二：線上安裝

用瀏覽器訪問飛智官網：down.flydigi.com，下載安裝飛智遊戲廳。

2. 連接手把

第一步：打開電源，長按 Logo 鍵 5 秒，手把進入配對狀態 (Logo 鍵白燈快閃)。
若此時燈不是白色，依次按住B+Logo鍵5秒，即可切換回藍牙模式。



第二步：點擊手機設置-藍牙，打開手機藍牙，點擊搜索到的FeiZhiX8/X8 Pro，手把和手機開始配對，配對成功後 Logo 鍵白燈常亮。



注：已配對的手把，下次重新連接時只要按一下Logo鍵，無需長按。



注：藍牙搜索不到手把怎麼辦？

針對少部分安卓手機搜索不到手把的問題，飛智提供了在遊戲廳內連接手把的方法。您可以在遊戲廳 - 管理 - 外設管理，點擊連接手把，選擇在大廳內連接。



3. 啟動按鍵映射

啟動方法(二選一)：

方法一：使用飛智小遊，通電後插上手機可自動啟動。(使用方法請查看小遊說明書)

方法二：用 USB 線將手機連接電腦，在電腦上訪問 down.flydigi.com 下載飛智按鍵映射啟動軟體，打開後按提示進行啟動。

注：如果手機已 Root，為飛智遊戲廳授予 Root 許可權即可，不用再進行啟動。

4. 啟動遊戲

安卓用戶請在遊戲廳 - 我的 中打開遊戲。不在遊戲廳內下載的遊戲可以通過「+」號添加，進行自訂配置。更多好玩的遊戲可以在遊戲廳內下載。



五、在蘋果手機、平板玩遊戲(藍牙標準模式)

1. 下載飛智遊戲廳

方法一：掃碼安裝

掃描二維碼，下載安裝飛智遊戲廳。



掃碼安裝飛智遊戲廳

方法二：線上安裝

用瀏覽器訪問飛智官網：down.flydigi.com，下載安裝飛智遊戲廳。

2. 連接手把

第一步：打開電源，長按 Logo 鍵 5 秒，手把進入配對狀態 (Logo 鍵白燈快閃)。
若此時燈不是白色，依次按住B+Logo鍵5秒，即可切換回藍牙模式。



第二步：點擊手機設置-藍牙，打開手機藍牙，點擊搜索到的 FeiZhiX8/X8 Pro，手把和手機開始配對，配對成功後 Logo 鍵白燈常亮。



注：已配對的手把，下次重新連接時只要按一下Logo鍵，無需長按。



3. 下載安裝遊戲

如果您已經在App Store下載了原版遊戲，請先卸載，然後從飛智遊戲廳下載遊戲，在遊戲廳內啟動遊戲玩手把。

六、在網路機上盒/智慧電視或電腦安卓模擬器上玩遊戲(無線安卓模式)

1. 網路機上盒 / 智能電視 (電視遊戲)

- ①在電視的瀏覽器內搜索電視應用市場並安裝。(推薦:當貝市場、KO 電玩城等)。
- ②在應用市場中下載遊戲並安裝。
- ③把接收器插入網路機上盒/智慧電視USB口。
- ④打開手把電源,依次按住 A 鍵+Logo鍵,持續5秒,手把會切換到無線安卓模式(Logo鍵黃色燈常亮)。手把會與接收器連接。



注:切換到無線安卓模式後 Logo 黃燈一直慢閃,無法連接需要將手把與接收器配對:

- 1.首先確保已經切換到黃燈狀態。
 - 2.關閉電源,長按Logo 鍵5秒燈快閃,手把進入配對狀態,插拔一次接收器,保持手把距離接收器20 釐米以內,Logo 鍵黃燈慢閃2 下後常亮表示配對成功。
- ⑤一段時間不使用,手把會進入待機狀態,再次按一下Logo鍵可開啟手把。

2. 電腦安卓模擬器 (安卓手遊)

- ①在電腦上下载飛智按鍵映射啟動軟體:down.flydigi.com。打開後選擇【模擬器】。



②下載並安裝電腦安卓模擬器(百度搜索:藍疊、天天等)。

③在電腦上下載飛智遊戲廳安卓版。down.flydigi.com。



Android版下载

④在模擬器內安裝飛智遊戲廳。(將遊戲廳文件拖入模擬器)

⑤打開遊戲廳,下載安裝遊戲。

⑥把接收器插入電腦USB介面中。

⑦打開手把電源,依次按住A鍵+Logo鍵,持續5秒,手把會切換到無線安卓模式(Logo鍵黃色燈常亮)。手把會與接收器連接。



+



A+Logo 鍵長按5秒

注:切換到無線安卓模式後 Logo 黃燈一直慢閃,無法連接

需要將手把與接收器配對:

1.首先確保已經切換到黃燈狀態。


2.關閉電源,長按Logo 鍵5秒燈快閃,手把進入配對狀態,插拔一次接收器,保持手把距離接收器20 釐米以內,Logo 鍵黃燈慢閃2 下後常亮表示配對成功。

⑧一段時間不使用,手把會進入待機狀態,再次按一下Logo鍵可開啟手把。

飛鼠功能 (僅支援無限安卓模式)

飛鼠功能是飛智特有的手把類比滑鼠操作功能,方便使用者在使用時像滑鼠一樣任意點選。

Logo鍵綠色燈常亮後,按一下Logo鍵可以開/關飛鼠功能。飛鼠開啟後,LT是滑鼠左鍵。



注:以手把中心點為軸,上下左右旋轉手把,可以控制飛鼠指標移動。

七、在電腦上玩電腦遊戲(無線360模式)

PC 單機遊戲如 GTA5、刺客信條系列、生化危機系列、古墓麗影等，都是免驅支援手把的。您可以到 3DMGAME、遊民星空、Steam（正版需付費）等平臺下載遊戲。

①把接收器插入電腦USB介面中。

②打開手把電源開關，依次按住X鍵+Logo鍵，持續5秒，手把會切換到無線360模式(Logo鍵藍燈常亮)。手把會與接收器連接。



注：切換到無線 360 模式後 Logo 藍燈一直慢閃，無法連接需要將手把與接收器配對：

1. 首先確保已經切換到藍燈狀態。

2. 關閉電源，長按Logo 鍵5秒燈快閃，手把進入配對狀態，插拔一次接收器，保持手把距離接收器20 釐米以內，Logo 鍵藍燈慢閃2 下後常亮表示配對成功。

③一段時間不使用，手把會進入待機狀態，再次按一下Logo鍵可開啟手把。

八、常見問題

更多問題解決，請掃描首頁二維碼查看“手把入門”。

1 手把燈不亮

首先打開電源開關，檢查電量是否充足。如果有電，Logo 燈依然不亮，請聯繫客服。

2 固件升級

手把出廠時是穩定版程式，沒有特殊問題，無需升級。飛智會不定期推出升級程式，增強產品相容性，讓手把更完美地支援您的設備，請訪問 down.flydigi.com 下載升級工具。




飞智蓝牙手柄升级工具

3 搖杆和按鍵出現問題

可以在遊戲廳內進行手把測試。

搖杆校正：同時按住手把的菜單 + 返回兩個鍵，Logo 鍵慢閃 2 下完成校正。



4 體感射擊準心自動漂移

若按住 LB 鍵晃動手把視角不受控制，請將手把靜置桌面 10 秒即可。

九、性能參數

支援平臺	iOS	Iphone4S及以上手機，iPad3及以上系列，且IOS7.1.2及以上系統
	Android	安卓4.4及以上版本系統並具備藍牙4.0的手機、平板
無線射頻	2.4-2.485Ghz，藍牙4.0BLE	
使用距離	大於10m	
手把尺寸	155.5*103.5*64.5mm	
工作電流	藍牙標準模式	工作電流<4mA；開啟體感後工作電流<8mA；待機電流<15uA
	無線安卓模式	工作電流<8mA，待機電流<15uA
	無線360模式	工作電流<8mA，待機電流<15uA
	額定輸入	充電電壓：5V，充電電流：<120mA
續航時間	藍牙模式80小時（不開啟體感時）無線安卓模式/360模式40小時	
保存溫度範圍	-20攝氏度～+80攝氏度	
使用溫度範圍	-5攝氏度～+50攝氏度	

The background of the image is a light gray with a complex, symmetrical pattern of thin, dark gray lines. These lines form a series of interconnected, angular shapes that resemble a circuit board or a stylized, abstract landscape. The pattern is centered and extends towards the edges of the frame. In the center of the image, the text "RULE THE GAME" is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The word "GAME" is slightly larger and more prominent than "RULE THE". A small, stylized blue icon, resembling a bird or a wing, is positioned between the words "GAME" and "ME".

RULE THE GAME



关注飞智微信公众号
分享更多游戏秘籍



扫码下载飞智游戏厅
热门手游同步玩



飞智 | FdG

上海飞智电子科技有限公司
上海飛智電子科技有限公司
Shanghai Flydigi Electronics Tech.Co.,Ltd.

上海杨浦区国定路335号2号楼1010
上海楊浦區國定路335號2號樓1010
Rm1010, Bldg 2, No.335 Guoding Rd, Yangpu District, Shanghai
Tel: 400-850-3336 Web: www.flydigi.com
QQ: 400-850-3336 FB: Flydigi