

Qrobot

产品说明书



腾讯和中科睿成联合出品

执行标准号：GB13837-2012 GB17625.1-2012 GB8898-2011

Designed by Tencent in Shenzhen

腾讯公司 版权所有

© 2015 Tencent. All Rights Reserved.

目录

02 小小Q概述

03 产品清单

04 了解小小Q

06 小小Q单机使用说明

09 手机操作小小Q使用说明

10 绑定设备

11 如何操作

14 内置音频目录

16 产品信息

17 售后服务

19 安全警告


小小Q概述

小小Q - 智能亲子伴侣 (增强版) 是腾讯公司联合中科院专为儿童打造的智能亲子硬件。

支持Wi-Fi连接, 父母可随时随地与宝贝进行QQ语音对讲; 人工智能聊天, 即使父母工作繁忙, 宝贝在成长路上也不会孤单; 海量正版教育内容, 百位教育专家优选内容库, 宝贝轻松学儿歌, 学英语, 学诗歌; 材质亲肤, 安全, 整机通过欧盟RoHS消除有害成分国际认证, 百分百放心使用。

小小Q 一起玩, 让我们重新定义亲子沟通。

产品清单



小小Q



小小Q身份卡




快速入门指南



产品说明书




电源适配器 (选配)



数据充电线

了解小小Q



A 语音发送触控区

1. 按住小小Q头顶：录音
2. 松手：发送语音QQ

C 互动效果灯

指示小小Q当前工作状态和升级奖励提示等

B 指示灯

1. 黄色灯常亮：开机
2. 蓝色灯闪烁：Wi-Fi搜索中
3. 蓝色灯常亮：Wi-Fi连接成功
4. 红色灯闪烁：低电量提醒
5. 绿色灯闪烁：小小Q正在充电
6. 绿色灯常亮：小小Q充满电

D 电源开关

长按：开机或关机
短按：待机或唤醒
每一次开启小小Q，自动连接曾经成功连接的Wi-Fi，默认播放上一次播放的内容

小小Q单机使用说明

1. 开机

长按小小Q左脚后侧电源开关(图1),每一次开启小小Q,自动连接曾经成功连接的Wi-Fi,默认播放上一次播放的内容。小小Q开机后您可以通过小小Q脚趾按键进行歌曲切换及音量增减操作。

2. 关机


长按小小Q左脚后侧电源开关。(图1)



图1

3. 音频播放

3.1 通过小小Q脚趾按键,操作音频播放。



▶ || 3.2 短按切换播放与暂停

▷ 3.3 短按,切换到下一首音频;长按2秒,切换到上一首音频。

- 3.4 短按,音量减小。

+ 3.5 短按,音量增大。

4. 充电

4.1 找到小小Q左脚后侧的USB接口,连接附赠数据充电线小头插进小小Q的USB接口,数据充电线大头插进电源适配器接口,将电源适配器与220V电源连接,给小小Q充电。充电时,小小Q左脚绿色灯闪烁,电池充满后,左脚绿色灯常亮。

温馨提醒:

- 1) 电源适配器为国家3C安全重点监控的物料,为保证安全,请务必使用小小Q选配的电源适配器或正版USB标准5V输出。
- 2) 由于运输管理原因,新电池出厂时电量可能不足,为了保证电池的最大功效,首次充电时请保证3小时。
- 3) 正常情况下,电池3小时左右即可充满,小小Q关机时也可以充电。

手机操作小小Q使用说明

1. 下载安装QQ

安卓手机安装QQ V5.7 或以上版本, iPhone安装QQ V5.6或以上版本,您可以扫描此二维码下载。(微信及App用户可由此二维码进入)



2. 进入Wi-Fi搜索模式

小小Q开机自动进入Wi-Fi搜索模式(蓝色脚灯闪烁),如果脚灯变为黄色,请同时按住“▶”及“▶||”键1秒,或重新启动小小Q,再次进入Wi-Fi搜索模式。




3. QQ连接小小Q

3.1 前置条件

第一次连接小小Q时,请确认小小Q与手机在同一个 Wi-Fi 环境下。

3.2 连接操作

- 1) 打开QQ,在“联系人-我的设备”页面中点击“搜索新设备”。
- 2) 点击“扫描二维码”,扫描小小Q身份卡上的设备二维码。



- 3) 输入当前Wi-Fi密码后,点击“加入网络”。



- 4) 点击“绑定我的QQ帐号”完成绑定,就可以开始享受智能体验。



4. QQ操作小小Q

4.1 首页

QQ连接小小Q后,在QQ的“联系人-我的设备”点击小小Q(图1);进入首页,您可查看小小Q当前电量、等级及使用情况(图2)。

4.2 QQ语音对讲

- 1) QQ发送语音消息:

进入首页后,点击页面右上方的“...”按钮,进入QQ聊天界面,您可以与小小Q进行语音消息对话。(图2)



图1



图2

温馨提醒:

软件界面可能随版本升级而产生细微变化,图示仅供参考。

2) 小小Q接收语音消息:

小小Q收到语音消息后,播放提示音“滴滴”,然后自动播放语音消息。

3) 小小Q发送语音消息:

按住语音发送触控区(小小Q头部),胸部相应灯效亮起,此时小小Q开始录音,松开手,语音消息发送至QQ。(图3)

4) QQ接收语音消息:

小小Q发来的语音消息会及时出现在您的QQ聊天页面。(图4)



图3



图4

4.3 听听

进入首页后,向上滑动屏幕,进入“听听”界面(图5),选择推荐的专辑开始播放,或进入儿歌、故事、国学查看类目下所有专辑(图6)。



图5



图6

4.4 人工智能聊天

小小Q连接网络,在暂停播放音频状态下,自动开启人工智能聊天功能,您对它喊“小小Q”或“你好小小Q”,小小Q语音回复“请吩咐”后,您就可以对它下达您需要的命令,例如:“现在几点”,它会给出相应回答。更多内容可登陆产品官网,查看人工智能聊天附录。

温馨提醒:

如果您正在播放内容,按右脚内指暂停键暂停小小Q播放,将自动开启人工智能聊天功能。

内置音频目录

以下为预装在小小Q存储卡内置内容,小小Q连网后能播放更多在线内容。

1. 儿歌

01. 船歌选自《霍夫曼的故事》
02. 恩佐之歌
03. 鸽子
04. 故乡的歌谣
05. 海滨之歌
06. 海顿小夜曲
07. 即兴幻想曲
08. 加沃特舞曲
09. 快乐的农夫
10. 快乐洛克
11. 洛克小屋
12. 梦想永不止步
13. 魔法时刻
14. 魔法学院
15. 漂浮宫殿
16. 洒水车
17. 少女的祈祷
18. 神宠传说
19. 舒伯特小夜曲
20. 王国城堡
21. 小花被
22. 小蚂蚁
23. 小猫
24. 小鸟的问候
25. 小夜曲莫扎特
26. 小枕头
27. 小猪睡觉
28. 雪人谷
29. 洋娃娃的梦醒
30. 萤火虫

2. 故事

01. 爱叫的驴子
02. 白雪公主
03. 布莱梅城的音乐家
04. 丑小鸭
05. 穿靴子的猫
06. 东郭先生和狼
07. 海的女儿
08. 皇帝的新装
09. 灰姑娘
10. 快乐王子
11. 狼和七只小羊
12. 卖火柴的小女孩
13. 拇指姑娘
14. 木偶奇遇记
15. 青蛙王子
16. 三个和尚
17. 树洞和皮球
18. 睡美人
19. 司马光砸缸
20. 五只老鼠的冬天
21. 小红帽
22. 小猴子脸红了
23. 小蝌蚪找妈妈
24. 夜莺
25. 渔夫与金鱼
26. 月光晒在花床上
27. 云朵变小羊
28. 长颈鹿的长围巾
29. 啄木鸟医生
30. 真正的朋友

3. 国学

01. 边词
02. 曹冲称象
03. 蝉
04. 登幽州台歌
05. 渡汉江
06. 对牛弹琴
07. 方寸之地和一叶障目
08. 狐假虎威
09. 江城子(老夫聊发少年狂)
10. 买椟还珠
11. 盲人摸象
12. 毛遂自荐和百步穿杨
13. 塞翁失马
14. 三字经
15. 山中
16. 守株待兔
17. 送杜少府之任蜀川
18. 送梁六自洞庭山
19. 亡羊补牢
20. 望江南(春未老)
21. 望梅止渴
22. 掩耳盗铃
23. 以卵击石和以强凌弱
24. 易水送别
25. 咏鹅
26. 咏风
27. 咏柳
28. 望庐山瀑布
29. 游子吟
30. 赠汪伦

产品信息

1. 规格参数

品名: 小小Q - 智能亲子伴侣 (增强版)

尺寸: 102×90×115mm

净重: 220g (机身)

内存: 8GB

电池容量: 1200mAh

材质: PC 环保材质 (符合 RoHS 标准)

2. 联系我们

官网: <http://qrobot.qq.com/>

官方微信: Qrobot_Q

新浪微博: 腾讯小小Q官方微博

官方邮箱: qrobot@qq.com

售后服务

1. 售后服务政策

1.1 实行国家三包服务政策

1.2 以下情况不属于免费保修范围, 如需维修将酌情收取相应成本费用:

- 1) 无法提供购买时间凭证 (票据或交易截屏)
- 2) 摔坏或裂痕电路折断/部件脱落缺损等
- 3) 错误操作人为原因造成物理损坏或外界条件变化发生的故障, 如自行拆机/进水
- 4) 超出保修期限的 (保修期一年)

2. 售后服务卡

用户姓名	
联系电话	
邮寄地址	
购买日期	
售后原因	

温馨提示:

如果出现售后服务事宜, 请先裁剪并填写本售后服务卡连同小小Q完整硬件 (数据充电线、电源适配器、包装) 寄回售卖方进行相应售后服务。

安全警告

1. 须在成人指导下打开包装和使用。
2. 此产品是电子产品, 请远离火源, 切勿沾水。
3. 请使用产品选配或推荐的电源适配器。
4. 电源适配器非玩具, 应该谨慎使用, 避免儿童触及。
5. 产品使用前, 需检查电源适配器的电线、插头、外壳等部件是否损坏, 如发现任何损坏, 应立即停止使用, 并联系客服。
6. 产品清洁时, 需关闭电源开关, 并将电源适配器与产品断开。只可使用干布对产品表面进行擦拭清洁。