

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○	○
炖盅	○	○	○	○	○	○
内锅	○	○	○	○	○	○
外锅	○	○	○	○	○	○
加热盘组件	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X


本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。



微信扫一扫，服务立刻到



16161100004326

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16161100004326

使用说明书

电压力锅 | 压力烹饪锅 | 快速烹饪机器人(液体加热器)

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

美书查阅指引

获取型号专属电子说明书

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描条码



69数字开头条码见包装箱

方法二：输入产品型号



3 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



(示例)

添加收藏
收藏后美书
可直接查阅



我的收藏
收藏后美书在
此处直接查阅

使用说明

美食烩（非联网操作，仅限有美食烩功能的产品）

美食烩为您独制每天不重样的美味食谱。

扫描右方二维码，关注“食色FM”公众号，进入电压力锅食谱专题；按照食谱准备好食材放入内锅，按产品上的“美食烩”键，并按手机端食谱指引设置入味时间，按“开始”键即可开始烹饪。



微信扫一扫
获取美食烩食谱

使用说明

快速入门（以“煲汤”为例，其他功能也可按如下操作，具体操作以实物面板为准）

1 把汤料备好及食材清洗

把汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜等）
洗净，切块放入内锅。
注：肉类食材需先焯水。



2 放水到对应刻度

根据食材份量加水至相应水位线，
也可根据个人喜好增减水量。
注：不可超过最大刻度线。



3 连接电源

合好上盖，插上电源插头，确保接触到位。



4 选择功能，设置烹饪时间

按“功能”键选择所需功能，再按“+ -”键，调节所需烹饪时间。



5 开始烹饪

按“开始”键，电压力锅进入煲汤状态。



6 煲汤结束

煲汤结束自动进入保温状态。



注：

- 需要切换或取消当前功能，可按“取消”键，重新选择；
触摸模式按键，需在3秒内连续两次“取消”重新选择；
旋钮式按键，长按“取消”键可重新选择。
- 机械煲连接电源后，将旋钮旋至所需档位即可开始烹饪。

清洁保养（具体清洁模块以实际产品为准，可见美书）

密封圈清洁 将密封圈从锅盖取出；清洗擦干后将其重新安装到位。

上盖清洁 清洗上盖时，浮子、排气阀、防堵罩可视情况拆下清洁，清洗完毕后将其重新安装到位。

锅体清洁 请将内锅底部和外锅内部清理干净。

搅拌盖清洁 清洁搅拌盖时，可将搅拌桨、玻璃组件拆下清洁，电机不可水洗。

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告或错误使用可能导致事故发生。

⚠ 注意 本产品未考虑以下情况:无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

🚫 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

- 勿用此煲做易堵塞排气孔的食物。如片状食物(如紫菜、白菜)/带状食物(如海带)/碎片状食物(如玉米渣),以免引起事故或者造成产品损坏。
- 工作时排气阀自动排气,请勿将手或脸靠近蒸汽口,以免烫伤。烹饪过程中,不要用抹布等物盖住排气口。
- 请使用220V~50Hz的交流电源插座。如使用非220V~50Hz民用电或专用电源,会引起火灾或触电;使用劣质排插转接存在起火风险。
- 请定期检查排气口和浮子,确保没有被阻塞。
- 烹饪过程中请勿移动产品。以免导致锅盖意外打开,引起蒸汽烫伤或使里面的汤水溢出;或导致碰到操作按键引起产品停止工作。
- 请勿改造。除专业技术人员外,其他人不得分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。
- 勿向产品缝隙中插入金属屑、大头针、铁丝等物品,以免触电、受伤。
- 不使用产品时请拔下插头,否则可能产生漏电、火灾、故障等。
- 产品不要放在不稳定、潮湿或靠近其它火源、热源(如炉具)的地方。以免意外引燃引起火灾,或产品损坏。
- 请勿在排气阀或破泡器上添加任何重物。排气阀或破泡器上不得添加任何重物或以其他物体替代。
- 请使用美的专用电源线。如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品仅限于室内使用,且与其它厨房电器的最佳距离为30cm以上。
- 勿用湿手插、拔插头,以免触电受伤。拔插头时捏住插头拔下,不能拉拽电源线,经常清洁插头的插片。
- 请确保内锅底部和外锅之间没有金属类的异物,需要确保移除,以免造成火灾。
- 请勿让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方。以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 切勿使用其他锅盖加热。严禁加热时使用其他锅盖,通电过程中严禁使用非原装锅盖,否则会引起性能不良或安全隐患。
- 直到压力充分释放后,方可打开容器。烹饪完毕,浮子、安全眼、浮子顶杆落下或控制面板“可开盖”灯亮起,可认为压力充分释放,方可打开容器,切勿强行开盖。
- 搬移产品时,请提锅体提手。切勿直接提开盖旋手,以免损坏产品,请勿在开盖状态下搬移产品,以免造成伤害。
- 内锅不得放在其他器具上加热。本产品标配的内锅禁止用作其他用途,以免引起内锅变形,影响使用。
- 请勿将金属制品置于内锅与煲体间隙中,以免金属制品熔融引起烫伤、起火。

- 在无人使用时和拆装、清洗前要断开搅拌器的电源连接。

- 搅拌器仅在提供的底座上使用。

❗ 表示【强制】的内容

- 产品不能浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座。如果与其它电器合用,插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 正在工作时,勿打开锅盖。烹饪完毕,直到压力充分释放后,浮子落下方可打开锅盖。如开盖困难,请勿强行打开,否则可能引起烫伤或其他伤害。
- 请到美的指定的维修网点维修或更换零件,勿在外接定时器或遥控控制系统方式下运行。在维修处修理时,热熔断器禁止短接失去热保护,在加热异常的时候,容易引起火灾。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 此产品只能使用标配内锅,以免造成过热、异常。
- 勿用坚硬物体碰撞内锅,以免变形。如密封圈变形、破损或内锅变形,请勿使用电压力锅以免发生事故。
- 工作时,产品某些表面会变烫,严禁用手触摸;使用中或刚使用完毕,请勿用手直接接触内锅,以免高温烫伤。
- 电源线禁止触及锅盖等外部可见的金属部件,否则可能引起非正常工作。
- 对于使用电磁加热技术的产品,为避免电磁场影响,装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者,在使用此类产品时,请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。
- 确保搅拌器在移动底座前,关闭电源开关。
- 在更换附件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。

● 表示【温馨提示】的内容

- 室内接地装置不充分的条件下,敏感人士可能会感觉到感应电,建议检查室内接地装置是否可靠,或通电后勿触及金属外壳及内锅。
- 产品使用前,请检查内锅、排气阀、密封圈、防堵罩、活动盖板等是否安装到位,以免引起事故。
- 烹饪前,先清除内锅与线圈盘(或热盘)之间的水滴、米粒等异物,以免造成过热或者短路;务必让内锅表面的水分擦干,以免造成故障。
- 煮粥类或者各种豆类应让产品自然排气冷却,达到无压,勿手动排气。
- 如产品图片与实物不一致,以产品实物为准。
- 使用完请勿立刻煮下一锅,应等待15分钟以上,待煲体冷却至室温。
- 请勿使用坚硬物体、尖锐的金属制品等盛饭和清洁,以免刮伤内锅。
- 烹饪量不能超过最大水位线。
- 工作过程中,有可能会间歇或直接排气,此为正常现象。
- 必须对压力调节器的蒸汽排出管道做定期检测,以确保其不被堵塞,因此请定期清洁排气阀、密封圈、破泡器、盖板、防堵罩及放置的台面。
- 通电使用前,请移除内锅防护纸(如有),以免影响电压力锅正常使用。
- 在使用过程中,由于内部压力作用,上盖会上移稍许,上盖和煲体的间隙会稍变大,是正常现象,不影响使用。
- 使用煮饭和蛋糕功能时(如有),请使用铝锅。
- 产品使用过程中有“嘣嘣”声属正常现象。



食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
弹簧垫圈、上盖温度传感器、压板、防堵罩座、防堵罩、弹簧、弹垫、锅盖、锅盖包边圈、盖板、盖板把手	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
锅盖、盖板、蒸笼、漏勺	不锈钢10Cr17	GB4806.9-2016	/
浮子、浮子座、排气阀芯、防堵罩、盖板把手、上盖温度传感器、上盖温度传感器外套、泄压片、安全阀	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
密封圈、密封垫、密封环、密封胶座、排气阀顶锥	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
锅盖自锁滑块	不锈钢Y12Cr18Ni9	GB4806.9-2016	/
盖板	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
玻璃盖	玻璃	GB4806.5-2016	/
炖盅、汤勺	陶瓷	GB4806.4-2016	/
内锅、蒸笼、蒸架	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
内锅	搪瓷 / 冷轧钢板	GB4806.3-2016	/
内锅、内锅组件	聚四氟乙烯涂层 / 铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
饭勺、汤勺、多用勺、蒸笼	聚丙烯 (丙烯均聚物) / 丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
量杯	聚丙烯 (丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
安全阀	锡铋合金	GB4806.9-2016	/
木铲	木	GB4806.1-2016	/
铝合金(wt.%):Si≤0.6, Fe≤0.7, Cu≤0.3, Mn≤1.5, Mg≤0.9, Zn≤0.15, Cr≤0.1 钢板(wt.%):C≤0.2, Mn≤0.6, P≤0.05, S≤0.04 锡铋合金(wt.%):Bi≥50, Sn≥40, In≥1			

注：本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！

产品合格证
检查结论： <u>合格</u>
检查员号： <u>检验员A1</u>
检查日期： <u>见生产批号</u>
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

△注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4706.14-2008 GB4706.30-2008 Q/MD 007



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
- 4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

说明书技术要求				美的电压力锅 【机密】						
制作	陈丽琳	型 号	通用							
编 码	16161100004326	印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色	<input checked="" type="checkbox"/> 双色(单黑+1个专色)	<input type="checkbox"/> 四色					
尺 寸	145*210 mm	钉装方式	<input checked="" type="checkbox"/> 钉装	<input type="checkbox"/> 折页	<input type="checkbox"/> 胶装					
材 质	70g 双胶纸	其他要求								
变更记录	A: 20210315 制作									

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）