



分区加密程序使用说明

一. 设置加密分区

1. 双击 uDiskToolBar 软件




uDiskToolBar.exe

2. 弹出软件界面, 点击加密图片, 如下图



3. 进入容量与密码设定




- 1) 磁盘的大小
- 2) 设定隐藏分区的容量大小
- 3) 设定公开分区的容量大小
- 4) 可自行设定隐藏分区的标签名称
- 5) 可自行设定公开分区的标签名称
- 6) 设置密码
- 7) 重新输入密码
- 8) 可设置密码提示信息
- 9) 点击设置分区

4. 加密成功如图



**加密成功后，请重新插拔一下。

5. 插拔之后，U 盘会自动生成一个 uDiskToolBar



6. 此时的磁盘属性为公开区的磁盘属性



二 . 进入隐藏分区

1.双击 uDiskToolBar



uDiskToolBar.exe

2.点击下图按钮



3.输入密码




4.点击“登入”



5. 登入成功



6. 进入隐藏分区



*****如不慎误删本软件，您可登陆我们的官方网站，重新下载本软件！*****