

lenovo

Lenovo MIIX 3-1030

使用说明书



使用计算机前，请阅读附带说明书中的
安全注意事项和重要提示。

注释

- 在使用本产品之前，请先阅读《联想安全及通用信息指南》。
- 本指南中的某些说明可能假设您使用的是 Windows® 8.1。如果您使用的是其它 Windows 操作系统，某些操作可能会稍有不同。如果您使用的是其它操作系统，则某些操作可能不适合您。
- 说明书描述的是多数机型具备的通用功能。您的计算机可能没有其中某些功能，或者说明书中没有介绍您的计算机上的某些功能。
- 本手册适用于以下机型：Lenovo MIIX 3-1030 平板电脑/MIIX 3-1030 平板电脑带键盘底座/MIIX 3-1030 平板电脑带保护套键盘。
- 本手册中的插图可能与实际产品不同。请以实物为准。

温馨提示：

您可以随时访问联想官方网站（<http://support.lenovo.com.cn>）以获得快捷的网络支持服务：
点击“驱动下载专区”然后输入您的主机编号或机型，即可查询机器的配置、保修和相应的驱动程序信息；
点击“维修网点”然后选择您所在的城市与您的产品，即可查询当地的服务网点信息以便于您送修平板电脑！

谢谢！



联想服务

第一版（2014年8月）


© 版权所有 联想 2014。

目录

第 1 章 认识您的计算机	1
正视图	1
左视图	3
右视图	5
底视图	5
键盘底座正视图（仅限特定型号）	6
键盘底座左视图（仅限特定型号）	7
键盘底座右视图（仅限特定型号）	7
保护套键盘正视图（仅限特定型号）	10
第 2 章 开始使用 Windows 8.1	14
首次配置操作系统	14
操作系统界面	14
超级按钮	15
使计算机进入睡眠状态或关机	17
触摸屏操作	18
连接至无线网络	22
帮助和支持	23
第 3 章 恢复系统	24
第 4 章 故障排除	26
常见问题	26
故障排除	27
商标	30

第 1 章 认识您的计算机

■ ■ 正视图



1 前置摄像头

使用此摄像头进行视频交流或拍照。

2 内置麦克风

捕获声音，可用于视频会议、配音或录音。

3 无线局域网天线

连接至无线局域网适配器以发送和接收无线信号。

4 多点触控屏

既用作可视显示屏，也可用于触控板输入。


注释：详细信息，请参见第 18 页的“触摸屏操作”。

第 1 章 认识您的计算机


■ 屏幕方向

您可以将显示屏旋转到您想要的方向。

屏幕的显示方向将根据您握持计算机的方式自动切换（在纵向和横向模式之间交互切换）。



左视图



1 组合音频插孔 连接头戴式耳机（带话筒）。

注释：

- 组合音频插孔不支持传统麦克风。
- 因行业标准不同，连接第三方头戴式耳机或第三方头戴式耳机（带话筒）时，可能不支持录音功能。

2 Micro USB 端口 连接 USB 设备。

注释： Micro USB 端口支持充电功能。

3 Micro HDMI 端口 连接 HDMI 输入设备，如电视机或外接显示器。

4 Micro SD 卡插槽 可插入 Micro SD 卡（未提供）。

5 扬声器 提供音频输出。

第 1 章 认识您的计算机

■ 使用 Micro SD 卡（未提供）

您的计算机支持 Micro SD 卡。

注释：

- 每次仅在插槽中插入一张记忆卡。
- 本读卡器不支持 SDIO 设备（如 SDIO 蓝牙通讯卡等）。

插入记忆卡

- ① 如下图所示，按圆点处打开卡槽盖。




- ② 插入记忆卡，直到其锁定到位。

取出记忆卡

- ① 推动记忆卡直至听到咔嚓声。
- ② 从记忆卡插槽中轻轻拉出记忆卡。
- ③ 关上卡槽盖。

注释：在取出记忆卡之前，请用 Windows 安全删除硬件并弹出媒体工具停用存储卡，以避免数据损坏。

右视图



- 1 电源按钮** 关机状态下，长按此按钮开机。
- 2 音量增大按钮** 调高音量。
- 3 音量减小按钮** 降低音量。

底视图



- 1 键盘底座 / 保护套键盘接口** 将平板电脑连接到键盘底座或保护套键盘。

● ● 键盘底座正视图（仅限特定型号）



1 键盘底座接口

将平板电脑连接到键盘底座。

2 键盘

3 触控板

■ ■ 键盘底座左视图（仅限特定型号）



1 USB 2.0 端口 连接 USB 2.0 设备。

■ ■ 键盘底座右视图（仅限特定型号）



1 USB 2.0 端口 连接 USB 2.0 设备。

第 1 章 认识您的计算机

■ 组合平板电脑与键盘底座（仅限特定型号）

联想 MIIX 3-1030 不仅可以作为平板电脑使用，还可以与键盘底座组合在一起作为笔记本电脑使用。

键盘底座支持双向连接。

笔记本模式

连接平板电脑：将平板电脑对准键盘底座接口，然后按箭头所示方向装上平板电脑。



移除平板电脑：如箭头所示方向移除平板电脑。



站立式

连接平板电脑：将平板电脑对准键盘底座接口，然后按箭头所示方向装上平板电脑。



移除平板电脑：如箭头所示方向移除平板电脑。



注释：

- 连接或移除平板电脑时请注意不要损坏接口。
- 以上图片仅供参考，请以实物为准。

■ ■ 保护套键盘正视图（仅限特定型号）



注释：若要清洁保护套键盘，请用湿布擦拭。还可以使用家用喷蜡为保护套键盘打蜡。

1 保护套键盘接口

将平板电脑连接到保护套键盘。


2 键盘

有关详细信息，请参见第 11 页的“功能键组合（仅限特定型号）”。

3 触控板

■ 功能键组合（仅限特定型号）

使用功能键，可以立即改变操作功能。若要使用此功能，按住 **Fn** **1**；然后按住其中一个功能键 **2**。



以下内容描述了每组功能键的功能。

Fn + Esc: 设为静音 / 取消静音。

Fn + `: 关闭当前活动的窗口。

Fn + Delete: 启用 / 禁用触控板。

Fn + Backspace: 启用 / 禁用飞行模式。

Fn + PgUp: 激活原位键功能。

Fn + PgDn: 激活结束键功能。

Fn + ↑: 提高显示屏亮度。

Fn + ↓: 降低显示屏亮度。

Fn + ←: 降低音量。

Fn + →: 调高音量。

第 1 章 认识您的计算机

■ 组合平板电脑与保护套键盘（仅限特定型号）

联想 MIIX 3-1030 不仅可以作为平板电脑使用，还可以与保护套键盘组合在一起作为笔记本电脑使用。

连接平板电脑

若要将平板电脑安装在保护套键盘上：

- ① 如箭头 1 所示方向将平板对准保护套键盘接口。



- ② 如箭头 2 和 3 所示方向向下按平板直到其锁定到位。



移除平板电脑

若要将平板电脑从保护套键盘上拆下：

- 1 如箭头 **1** 和 **2** 所示方向按保护套键盘。



- 2 如箭头 **3** 所示方向拆下平板。



第 2 章 开始使用 Windows 8.1

首次配置操作系统

首次使用时，您需要配置操作系统。

配置过程可能包括以下步骤：

- 接受最终用户许可协议
- 配置因特网连接
- 注册操作系统
- 创建用户帐户

操作系统界面

Windows 8.1 有两个主要用户界面：开始屏幕和桌面。

若要从开始屏幕切换至桌面，请执行下列其中一项：

- 在开始屏幕上选择桌面磁贴。
- 按 Windows 徽标键  + D 键（按键位于键盘上）。

若要从桌面切换至开始屏幕，请执行下列其中一项：

- 从超级按钮中选择**开始** .
- 将光标移至左下角，然后选择**开始**按钮。

开始屏幕



桌面




■ 超级按钮

超级按钮是指用于控制 Windows® 8.1 体验的多个导航按钮，包括搜索、共享、开始、设备和设置。**超级按钮菜单栏**是指包含超级按钮的菜单。

5 个超级按钮为众多基本任务提供了全新且更快的执行方式，无论您当前正在使用哪个应用程序，这些超级按钮将始终可用。


若要显示超级按钮，请执行以下其中一种操作：

- 将光标移至右上角或右下角，直到显示超级按钮栏。
- 使用一根手指从屏幕右边缘向中间轻扫，直到显示超级按钮栏。
- 按 Windows 徽标键  + C 键（按键位于键盘上）。



搜索超级按钮

搜索超级按钮是一种功能强大的全新查找方式，可用于查找任何对象，包括设置、文件、Web 图像、Web 视频等。



第 2 章 开始使用 Windows 8.1

共享超级按钮

共享超级按钮可在不离开当前应用程序的情况下将链接、照片及其他对象发送给您的朋友或上传到社交网络上。

开始超级按钮

开始超级按钮可快速转到开始屏幕。

设备超级按钮

设备超级按钮使您能便捷地连接到播放机、打印机或投影仪等外部设备，或向其发送文件。

设置超级按钮

设置超级按钮允许您执行设置音量或关闭计算机等基本任务。此外，使用桌面屏幕时，可以通过**设置**超级按钮打开控制面板。



■ ■ 使计算机进入睡眠状态或关机

当您结束使用计算机时，可以使计算机进入睡眠状态或关机。

■ 使计算机进入睡眠状态

如果只是短时间不使用计算机，您可以让计算机进入睡眠状态。

当计算机处于睡眠状态时，您可以跳过启动程序，快速唤醒计算机。

若要使计算机进入睡眠状态，请执行下列其中一项：

- 按电源按钮。
- 打开超级按钮，然后选择**设置**  → **电源**  → **睡眠**。

若要唤醒计算机，请执行下列其中一项：

- 按键盘上的任意键。
- 按电源按钮。

■ 关闭计算机

如果您将长时间不使用计算机，请关闭计算机。

若要关闭计算机，请执行下列其中一项：

- 打开超级按钮，然后选择**设置**  → **电源**  → **关机**。
- 长按或右击左下角的**开始**按钮，然后选择**关机**或**注销** → **关机**。

■ 触摸屏操作

显示屏可以像平板电脑一样使用多点触控屏进行输入，也可以像传统便携式计算机一样使用键盘和触控板进行输入。

■ 多触点手势


您可以用一根或多根手指的指尖触控屏幕以执行各种任务。

常用手势	执行的任务
<p>点击 在某个项目上点击一下。</p>  A photograph of a hand with the index finger touching one of the colorful application tiles on the Windows 8.1 Start screen. The screen shows various icons for Mail, Photos, Internet Explorer, and other apps.	<p>执行一项操作，如启动应用程序、打开链接或执行命令。类似于点击鼠标左键。</p>
<p>长按 按下手指并保持一段时间。</p>  A photograph of a hand with the index finger long-pressing a photo of water droplets on a screen. A small white square highlights the area where the finger is touching.	<p>可在选择某项操作前先查看详细信息。也可打开一个有更多选项的菜单。类似于点击鼠标右键。</p>

(接上页)

常用手势	执行的任务
<p>缩放 用两根手指触摸屏幕并同时张开或合拢。</p> 	<p>在可视化应用程序中放大和缩小视图，如图片和地图。也可跳转到列表的开头或结尾。</p>
<p>旋转 将两根或更多手指放到项目上，然后将手指互绕旋转。</p> 	<p>旋转物体。（注释：并非所有项目都可以旋转，具体取决于应用程序。）</p>
<p>滑动 在屏幕上拖动手指。</p> 	<p>平移或滚动显示列表和页面。也可移动物体或用于绘图或书写，具体取决于应用程序。类似于按住鼠标键平移和滚动。</p>

(接上页)

常用手势	执行的任务
<p data-bbox="140 320 191 347">轻扫</p> <p data-bbox="140 351 407 375">从屏幕任一边缘向中间轻扫。</p> 	<p data-bbox="610 427 1020 507">从上边缘向下轻扫或从下边缘向上轻扫，屏幕底部即会显示任务栏，任务栏上显示包括保存、编辑和删除在内的应用程序命令。</p> <p data-bbox="610 534 1005 558">如果当前打开了一个应用程序，您也可以：</p> <ul data-bbox="610 561 1020 746" style="list-style-type: none">• 通过从上边缘向下轻扫到屏幕中间（中途不抬起手指），将当前应用程序停靠在屏幕左侧或右侧。这样可以以拆分屏幕的形式同时打开两个应用程序。• 通过从上边缘垂直向下一直轻扫到屏幕下边缘（中途不抬起手指），关闭当前打开的应用程序。

(接上页)

常用手势	执行的任务
	<p>通过从左边缘向中间轻扫，可以：</p> <ul style="list-style-type: none">• 引入并打开当前正在后台运行的应用程序。
	<p>如果当前打开了多个应用程序，您可以：</p> <ul style="list-style-type: none">• 通过从左边缘向中间轻扫引入一个应用程序；不抬起手指，还可将该应用程序快速推回屏幕左边缘。这样将显示当前正在后台运行的所有应用程序的列表。 <p>从屏幕右边缘向中间轻扫，可显示超级按钮。</p>

连接至无线网络

启用无线连接

若要确认是否已禁用飞行模式，请转到桌面并查看通知区域。

如果您看到右下角显示  图标，则表示飞行模式已开启；反之则表示无线功能已启用。

注释：飞行模式默认设置为禁用状态。

如果飞行模式已开启，请执行下列其中一项启用无线功能：

- 按 **Fn + Backspace** 禁用飞行模式（按键位于保护套键盘上）。
- 打开超级按钮，选择 **设置**  →  打开网络配置页面，然后将飞行模式开关拨至**关**。

连接至无线网络

启用无线功能后，计算机将自动扫描可用的无线网络，并将其显示在无线网络列表中。若要连接至某个无线网络，请在列表中点击其网络名称，然后点击**连接**。

注释：部分网络需要输入网络安全密钥或密码后才能连接。若要连接至此类网络，请向网络管理员或因特网服务提供商 (ISP) 询问网络安全密钥或密码。



■ ■ 帮助和支持

如果使用操作系统时遇到任何问题，请参见 Windows 帮助和支持文件。若要打开 Windows 帮助和支持文件，请执行下列其中一项：

- 选择**设置**超级按钮，然后选择**帮助**。

您可以阅读计算机上的 Windows 帮助和支持文件，也可以通过点击 **More to explore** 下列出的链接获取在线帮助和支持。

注释：Windows 8.1 还提供了一个名为**帮助 + 提示**的应用程序。您可以在开始屏幕中找到这个应用程序，了解 Windows 8.1 的更多新功能。

第 3 章 恢复系统

■ 概述

Push-button reset (一键重置) 是一套内置的恢复工具, 使得用户能够在将操作系统还原到初始状态的同时保留原有数据和重要的自定义设置, 而无需提前备份数据。

用户可以从 Windows 系统内的多个位置使用 **Push-button reset** (一键重置) 的以下功能:

刷新计算机

通过重新安装出厂默认配置解决软件问题, 同时会保留用户数据、重要设置以及先前从 Windows 应用商店购买的所有应用程序。

重置计算机

通过重新安装出厂默认配置并将所有用户数据和应用程序恢复到全新体验 (OOBE) 的初始状态, 为计算机回收或所有权转移做好准备。

■ 使用一键重置

Push-button reset (一键重置) 可从以下位置启动:

- 电源按钮 + 音量增大按钮:
 - 关闭计算机然后等待至少 5 秒钟。
 - 按住音量增大按钮再按电源按钮, 直到屏幕上出现 Novo 菜单。
- Windows 电脑设置:
 - Windows 电脑设置 → **更新和恢复** → **恢复** → **高级启动** → 选择**立即重启**。

更多说明, 请参见计算机上的 Windows 帮助和支持文件。

我购买计算机时包含了一份 Windows 的拷贝。我如何判断联想预装了 Windows 的这份拷贝?

从计算机的销售包装盒上, 可以找到含计算机配置信息的标签。检查 OS 旁边的打印字符串。如果字符串含 **Windows** 或 **WIN**, 则联想预装了 Windows 的拷贝。

什么是恢复分区?

如果计算机预装了任意版本的 Windows 8 (8.1), 计算机的存储设备会包含一个恢复分区。这个分区包含了预装的 Windows 操作系统的映像文件。系统出现故障时, 可使用联想一键恢复系统或 Windows 重置功能将操作系统恢复到出厂状态。

我卸载了预装的软件, 但剩余的驱动器空间没有明显的增加。

计算机上运行的 Windows 拷贝可能启用了 WIMBoot。对于启用了 WIMBoot 的 Windows 计算机而言, 预装软件所需的大多数文件安装在恢复分区上, 普通的卸载不会删除这些文件。

如果我尝试删除或修改恢复分区，会出现什么情况？

- ◎ **注意：**
 - **切勿在启用了 WIMBoot 的计算机上删除或修改恢复分区。**

如果删除或修改了恢复分区，就不能将 Windows 恢复到出厂状态。对于启用了 WIMBoot 的机型，删除恢复分区可能会让 Windows 无法启动。

我如何判断计算机上运行的 Windows 是否启用了 WIMBoot？

通常只有 SSD（或 eMMC）机型上运行 Windows 8.1 Update 拷贝时，才会启用 WIMBoot 技术。若要检查计算机：

- ① 在超级按钮菜单栏上，点击**搜索**超级按钮。
- ② 确保将**设置**或**所有位置**选择为搜索范围，并在搜索框内输入**磁盘管理**。
- ③ 点击搜索结果，磁盘管理程序启动。

如果 Windows 分区上有 **Wim Boot** 标签（如图所示），则您的 Windows 拷贝启用了 WIMBoot。

第 4 章 故障排除

■ 常见问题

本节按问题类别罗列了常见问题。

■ 查找信息

使用计算机时，我应该遵循什么安全注意事项？

随机附带的《联想安全及通用信息指南》中包含使用计算机时需要遵循的安全注意事项。在使用计算机时，请您阅读并遵循其中的注意事项。

何处可以找到计算机硬件的规格信息？

有关计算机硬件的规格信息，请参阅随机附带的单页。

何处可以找到保修信息？

有关适用于您计算机的保修范围（包括保修期和保修服务类型），请参阅计算机附带的《安全、保修和设置指南》(SWSG)。

■ 驱动器

何处可以找到计算机硬件驱动程序？

您可以从联想客户支持网站下载最新的设备驱动程序。

■ 获取帮助

如何联系客户支持中心？

请参见《联想安全及通用信息指南》中的“第 3 章 获取帮助和服务”。

故障排除

如果未能在本节找到您的问题，请参见第 1 章。本节仅说明不需要参考第 1 章中更全面信息的问题。

显示问题

打开计算机时，屏幕上没有显示任何内容。

- 如果屏幕是黑屏，请确保：
 - 交流电源适配器已连接至计算机，且电源线插头已插入工作正常的电源插座。
 - 计算机电源已开启。再次按电源按钮约 3 秒加以确认。
 - 按住电源按钮约 10 秒钟强制关闭计算机，再次按电源按钮约 3 秒重启计算机。
- 如果这几项都已正确设置，而计算机依然黑屏，请送去维修。

计算机正在运行时出现黑屏。

- 您的电源管理已启用。请执行下列其中一项从睡眠模式恢复运行：
 - 按键盘上的任意键。
 - 按电源按钮。

睡眠问题

显示电池电量严重不足的错误消息之后，计算机立即关闭。

- 电池电量不足。将交流电源适配器连接至计算机。

计算机在电源开启后立即进入睡眠模式。

- 请确保：
 - 电池已充满电。
 - 运行温度在可接受的范围之内。请参见《联想安全及通用信息指南》“第 2 章 使用和保养信息”

注释：如果电池已充满电且温度在可接受的范围之内，请执行下列操作：

- 1 请先按电源按钮约 3 秒钟开机。
- 2 然后按住电源按钮约 10 秒钟强制关机。
- 3 再按电源按钮约 3 秒钟重启计算机，然后使用 **Push-button reset**（一键重置）恢复系统重置计算机。如果问题仍然存在，请将计算机送去维修。

计算机不能从睡眠模式返回，并且计算机不工作。

- 如果计算机不能从睡眠模式返回，则可能是由于电池耗尽。
- 如果计算机处于睡眠模式，请将交流电源适配器连接至计算机。然后按电源按钮。
- 如果计算机已关机，请将交流电源适配器连接至计算机。然后按电源按钮恢复运行。

注释：如果系统仍无法从睡眠模式返回，系统已停止响应，并且无法关闭计算机；请强制关闭计算机，但尚未保存的数据可能会丢失。若要强制关闭计算机，请按住电源按钮约 10 秒钟或更长时间。如果计算机仍然没有关闭，请拔下交流电源适配器。

第 4 章 故障排除

显示屏问题

屏幕黑屏。

- 请执行下列操作：
 - 如果正在使用交流电源适配器，或者正在使用电池，请按 **Fn + ▲**（按键位于保护套键盘上）使屏幕更亮。
 - 请按电源按钮确认计算机是否处于睡眠模式。
 - 如果问题仍然存在，请采用下一个问题的解决方案：“屏幕内容无法阅读或失真”。

屏幕内容无法阅读或失真。

- 请确保屏幕分辨率和颜色质量设置正确。

屏幕上出现不正确的字符。

- 操作系统或程序安装是否正确？
如果安装和配置没有问题，请执行下列操作：
 - 1** 请先按电源按钮约 3 秒钟开机。
 - 2** 然后按住电源按钮约 10 秒钟强制关机。
 - 3** 再按电源按钮约 3 秒钟重启计算机，然后使用 **Push-button reset**（一键重置）恢复系统重置计算机。如果问题仍然存在，请将计算机送去维修。

声音问题

即使调高音量，仍然无法从扬声器听到任何声音。

- 请确保：
 - 静音功能关闭。
 - 没有使用组合音频插孔。
 - 选择了扬声器作为播放设备。

电池问题

您的计算机在电池状态图标指示电量耗尽之前即已关机。

- 或者 -

您的计算机在电池状态图标指示电量耗尽之后仍在运行。

- 对电池进行充电。

启动问题

Microsoft® Windows 操作系统无法启动。

- 详细信息，请参见第 24 页的“恢复系统”。

恢复系统问题

无法将系统分区恢复到出厂默认状态。

- 系统分区（如分区大小或 C 盘的驱动器容量）已经改变。

其他问题

计算机没有响应。

- 若要关闭计算机，请长按电源按钮 10 秒钟或更长时间。如果计算机仍然没有响应，请拔下交流电源适配器。

商标

Lenovo 是联想在中国和 / 或其他国家的商标或注册商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

lenovo[®]

©Lenovo China 2014

zh-CN
Rev. AA00