

HUAWEI *Ascend* Y511

用戶指南



1 進一步操作之前必讀

安全須知

請仔細閱讀本安全須知，以確保正確使用您的手機。



請勿撞擊、丟擲或戳刺手機。避免手機掉落、擠壓和彎折。



請勿在浴室等潮濕環境下使用手機。避免手機泡水或以液體清洗。



請勿在禁止使用手機或手機可能造成干擾或危險的情況下開啓手機。



開車時請勿使用手機。



請遵守醫院及醫療院所的任何規定或規範。在接近醫療儀器時，請關閉手機。



搭機時請關閉手機。手機可能會干擾飛機的控制設備。



接近高精密電子裝置時請關閉手機。手機可能會影響這些裝置的性能。



請勿試圖拆解手機或其配件。僅限合格人員維修手機。



請勿將手機或其配件置於具有強電磁場的容器中。



請勿讓磁性儲存媒體接近手機。手機輻射可能會清除媒體中儲存的資訊。



請勿將手機置於高溫處，或在加油站等具有易燃氣體的場所使用手機。



請將手機及其配件置於孩童無法接觸之處。請勿在無人監督的情況下讓孩童使用手機。



僅使用核准的電池與充電器，以免發生爆炸。



遵守使用無線裝置的任何法律或規定。使用無線裝置時，請尊重他人隱私與法律權益。








使用 **USB** 傳輸線時請嚴格遵守本手冊的相關指示。否則手機或電腦可能會損壞。

2 開始使用



本指南中的所有圖片僅供參考。視手機軟體版本而定，手機顯示的功能可能與本文所述不同。

隨手可用的按鍵功能

 (電源鍵)	<ul style="list-style-type: none">> 按住可開機。> 按住可開啓選項功能表。> 手機處於運作中時，按下可鎖定螢幕。
	<ul style="list-style-type: none">> 輕觸可返回上一個畫面或結束執行中的應用程式。> 輕觸可隱藏鍵盤。
	<ul style="list-style-type: none">> 輕觸可在目前畫面上開啓功能表。> 按住可顯示最近使用過的應用程式。
	<ul style="list-style-type: none">> 輕觸可返回主畫面。> 長按可進入 Google 搜尋。
 (音量鍵)	<ul style="list-style-type: none">> 按下可調整音量。

與電池有關的重要資訊

- 如果電池已有很長時間沒有使用，可能無法在開始充電後立即開啓手機。請先讓電池在關機狀態下充電數分鐘。
- 隨著使用時間越長，電池的效能會隨之降低，尤其是蓄電能力不如新電池。如果正確充電後電池使用時間明顯比平常短，請替換為同型號的新電池。
- 使用數據服務會增加手機的耗電量，因此會縮短手機在充電後可使用的時間。
- 充飽電的時間取決於環境溫度及電池已使用的時間。
- 當電池的電量變低時，手機會發出警示並顯示訊息。當電池電量幾乎耗盡時，手機將自動關機。

省電秘訣

電池電量的壽命取決於您所連接的網路，以及您使用手機的方式。


請嘗試下列省電秘訣：

- 當您無需 3G 服務時，請將您的手機設為連接至 2G 網路
- 未使用手機時，請關閉螢幕背光。
- 縮短手機閒置時關閉螢幕背光所需的時間。

- > 調低螢幕亮度。
- > 不使用時關閉藍牙。僅當您需要建立藍牙連線時，才將手機設定為對其他藍牙裝置可見。
- > 不使用時關閉 WLAN。
- > 不使用時關閉手機的 GPS 接收器。
- > 調低音量。
- > 不需要耗費電量的程式時，請將其關閉。
- > 關閉數據服務。

開機或關機

將手機開機

按住  (電源鍵) 首次開啓手機時，系統會提示您登入您的帳戶並設定您的手機。




若啓用了手機上的個人識別碼 (PIN) 保護，則必須輸入 PIN 碼才能使用手機。

設定手機


手機第一次開機時會顯示設定精靈，以幫助您設定手機。
安裝精靈將幫助您：

- > 建立或登入帳戶
- > 初步確定如何使用手機

將手機關機

- 1 按住  (電源鍵) 可開啓選項功能表。
- 2 輕觸 **關機**。
- 3 輕觸 **是**。

重新啓動手機

- 1 按住  (電源鍵) 可開啓選項功能表。
- 2 輕觸 **重新開機**。
- 3 輕觸 **是**。


使用觸控螢幕

觸控螢幕動作

- > **輕觸**：使用手指輕觸螢幕來選取項目、確認選項或啓動應用程式。
- > **長按**：使用手指輕觸項目不放，直到手機做出反應。例如，若要開啓現用畫面的選項功能表，請長按該畫面，直到顯示功能表。
- > **滑動**：在畫面上垂直或水平移動手指。
- > **拖拽**：用手指長按所需的項目。若要移動項目，請將其拖拽到畫面的任何部分。您可以透過拖拽圖示來移動或刪除圖示。


旋轉手機螢幕

本手機配備有傾斜感應器，如果您在瀏覽網頁或觀看相片時旋轉手機，螢幕的方向會自動變更為橫向或直向檢視模式。您也可以使用某些以傾斜感應器為基礎的應用程式，像是賽車遊戲。


在主畫面上，輕觸  > **設定** > **顯示** > **自動旋轉螢幕** 來開啓或關閉自動旋轉螢幕功能。


鎖定與解鎖螢幕

鎖定螢幕

- > 手機開啓時，按  (電源鍵) 可鎖定螢幕。鎖定螢幕時仍可接收訊息和電話。
- > 手機在閒置一段時間後，螢幕會自動鎖定。


解鎖螢幕

- 1 按  (電源鍵) 可喚醒螢幕。
- 2 將鎖頭圖示向下拖曳來解鎖螢幕。



如果您已設定螢幕解鎖圖形，會提示您在螢幕上繪製圖形以解鎖螢幕。

主畫面



長按捷徑直到圖示變大，接著可以將它拖曳到您要的位置或予以刪除。您也可以將圖示從畫面的其他區域移至捷徑位置。

通知與狀態圖示


	訊號強度		沒有訊號
	已連線到 行動網路		正使用 EDGE

	已連線到 HSDPA(HSUPA) 行動網路		正使用 HSDPA(HSUPA)
	已連線到 HSPA+ 行動網路		正使用 HSPA+
	已開啓藍牙功能		飛航模式
	擴音器已開啓		正在從 GPS 接 收定位資料
	震動模式		已啓用鬧鐘
	通話已靜音		已關閉鈴聲
	電池電量已滿		正在爲電池充電
	正在通話		電池電量極低
	開啓可用的 WLAN 網路		未接來電
	新文字訊息或多媒 體訊息		Gmail 有新郵件
	傳送文字或多媒體 訊息發生問題		新電子郵件
	最近的活動		已連接至電腦
	上傳中		下載中
	手機記憶體空間 快滿		登入或同步發生 問題
	正在準備 mircoSD 卡		同步資料中

通知面板

當您收到新訊息或有來電時，您的手機會通知您。通知面板也會通知鬧鐘和設定。開啓通知面板可查看網路電信業者，或檢視簡訊、提醒或活動通知。


開啓通知面板

- 1 當新的通知圖示出現在通知列中時，請用手指按住通知列，然後向下滑動以開啓通知面板。
- 2 在面板上，您可執行下列操作：
 - > 輕觸通知以開啓相關應用程式。
 - > 輕觸  以清除所有通知。

關閉通知面板

輕觸並按住面板底部。然後向上滑動以關閉面板。


檢視主畫面的其他部分



在主畫面上向左或向右滑動手指。

自訂主畫面

新增主畫面項目

- 1 在主畫面上輕觸 。
- 2 長按項目以將其新增至主畫面。


移動主畫面項目

- 1 長按主畫面上的項目，直到項目變大。
- 2 在不放開手指的同時，將項目拖曳至畫面上所期望的位置，然後放開手指。


移除主畫面項目

- 1 長按主畫面上的項目，直到項目變大。
- 2 在不放開手指的同時，將項目拖曳至 **X 移除**。當項目和移除圖示變成紅色時，就表示可以移除項目。
- 3 放開項目，以將其從主畫面中移除。


服務捷徑

- 1 開啓通知列。
- 2 輕觸畫面右上角的  來顯示服務清單。
- 3 輕觸對應的服務圖示來開啓或關閉該服務。

變更桌布

- 1 在主畫面上輕觸  > **桌布**。
- 2 輕觸下列功能表項目來選取圖片並將它設成桌布：
 - > **桌布**
 - > **動態桌布**
 - > **圖庫**
 - > **影片桌布**

應用程式畫面

應用程式畫面包含手機上所有應用程式的圖示。您可以輕觸主畫面上的  開啟應用程式畫面。

使用 microSD 卡

使用 microSD 卡作為 USB 大量儲存裝置。若要將所有喜愛的音樂和圖片從電腦傳輸到手機的 microSD 卡，請將 microSD 卡設為 USB 大量儲存裝置。

- 1 使用手機隨附的 USB 傳輸線將手機連接至電腦。電腦會將 microSD 卡偵測為卸除式儲存裝置。
- 2 開啟通知列，然後輕觸 **USB 已連接**。
- 3 在開啟的對話方塊中輕觸 **開啟 USB 儲存裝置**，以確認要傳輸檔案。

您現在可以將檔案從電腦傳輸到手機的 microSD 卡。




當 microSD 卡用作 USB 大量儲存裝置時，手機便不會使用這個記憶體空間。完成傳輸檔案後，請確定按照正確的程序從 PC 拔下 USB 大量儲存裝置 (即您的手機)。

3 通話中

若要撥打電話，您可以使用鍵盤撥打號碼，或者輕觸聯絡人清單、網頁或其他地方的號碼。通話期間，您可以接聽其他來電或將來電轉接至語音信箱。您可以設定與多位參與者進行多方通話。

撥打電話

若要撥打電話，您可以使用 **電話** 應用程式，也可以從 **聯絡人** 或 **通話記錄** 中選取號碼。

當您在通話時，可以輕觸  使用其他功能。如要回到通話畫面，請向下滑動通知列，並輕觸 **目前通話**。




請小心不要遮擋住手機底部的麥克風，這樣對方才聽得到您的聲音。


使用「電話」應用程式撥打電話

本手機支援智慧撥號功能，也就是說，在撥號鍵盤上輕觸號碼時，手機會自動在您的聯絡人和通話記錄當中搜尋，並依精準度依序列出相符的結果。如果沒有任何聯絡人或號碼符合所輸入的資訊，手機就不會顯示任何結果。



- 1 在主畫面上，輕觸  > **電話** 顯示撥號鍵盤。
- 2 輕觸適當的數字鍵來輸入電話號碼。
- 3 輕觸  選取所需的 SIM 卡來撥打電話。

通話期間，輕觸  即可在撥號鍵盤上輸入其他號碼。

從聯絡人撥打電話

- 1 在主畫面上，輕觸  > **聯絡人** 來顯示聯絡人清單。
- 2 在清單中，輕觸要與其通話的聯絡人。
- 3 輕觸 所要的號碼，並選取所需的 SIM 卡來撥打電話。

透過通話記錄撥打電話


- 1 在撥號鍵盤畫面上，輕觸  顯示通話記錄。
- 2 輕觸記錄項目右側的  並選取所需的 SIM 卡來撥打電話。

接聽或拒絕接聽電話

接聽來電

當有來電時，來電畫面即會開啟。如果您先前已將來電者的號碼儲存於 **聯絡人**，畫面上會顯示來電者的姓名和電話號碼。如果來電者的號碼未儲存於 **聯絡人**，則會顯示來電者的號碼。

將  拖曳至 ，接聽電話。






結束通話

通話期間，輕觸  即可掛斷電話。

拒絕來電

將  拖曳至 ，拒接電話。



您也可以將  拖曳至 ，來拒絕接聽來電並傳送訊息給來電者。





通話期間進行其他操作

進行多方通話

如果您在通話期間接到新來電，可以將第二通電話加入目前的通話。此功能稱為多方通話。您也可以設定包含多個來電者的多方通話。




請聯絡您的網路電信業者，洽詢您的手機是否支援多方通話，如果支援，有多少人可參與其中。

- 1 若要進行多方通話，請撥打第一個參與者的電話號碼。
- 2 接通第一個參與者後，請使連線保持開啓狀態，輕觸 。
- 3 輸入要邀請參與通話的另一個人的電話號碼並輕觸 ，也可以從通話記錄或 **聯絡人** 中選取參與者。這時會自動保留第一個參與者的通話。
- 4 接通第二個人後，輕觸  即可開始多方通話。
- 5 若要結束多方通話並掛斷所有人的電話，請輕觸 。

切換通話


如果在通話時接到新的來電，您可以在兩通電話間切換。

- 1 在您接聽第一通電話時如果有第二通電話呼入，請接聽該來電，然後輕觸  切換通話。
- 2 目前的通話會被保留，並將您接回第一通來電。

使用通話記錄


通話記錄包含已撥電話、已接電話和未接電話的清單。您可以使用通話記錄快速找出最近撥打的號碼，或將通話記錄的號碼新增到聯絡人清單。

新增項目至聯絡人

- 1 在撥號鍵盤畫面上輕觸 .
- 2 輕觸要新增至聯絡人的項目。
- 3 輕觸選項功能表中的 **新增至通訊錄**。
- 4 您可以在介面中執行下列操作：
 - > 輕觸 **建立新聯絡人** 建立新聯絡人。
 - > 輕觸已儲存在手機中的聯絡人，即可將該號碼新增至該聯絡人的資訊中。

使用飛航模式

在某些地點可能需要您關閉手機的無線網路連線。您可以不關閉手機，而是使其進入 **飛航模式**。


- 1 按住  (電源鍵)。
- 2 輕觸選項功能表中的 **飛航模式**。

4 聯絡人


聯絡人 應用程式可讓您儲存並管理聯絡人的電話號碼和地址等資訊。將聯絡資訊儲存到手機後，您便可以輕鬆存取想要聯絡的人。

開啓「聯絡人」應用程式


如果您尚未新增聯絡人到手機，**聯絡人** 會顯示訊息，提示如何開始新增聯絡人資訊。

在主畫面上，輕觸  > **聯絡人** 即可開啓應用程式。所有聯絡人都會按照字母順序顯示在清單中，方便您捲動瀏覽。

從 SIM 卡匯入聯絡人

- 1 在聯絡人清單中，輕觸  > **匯入/匯出**。
- 2 選取要從其中複製聯絡人的 SIM 卡，然後輕觸 **下一步**。
- 3 選取複製聯絡人到 **電話聯絡人**，然後輕觸 **下一步**。
- 4 選取要匯入的聯絡人，然後輕觸 **確定** 匯入聯絡人。

新增聯絡人

- 1 在聯絡人清單中，輕觸 。

- 2 如果您有多個帳戶都有聯絡人，請輕觸您要新增此聯絡人的帳戶。
- 3 輸入聯絡人的姓名，然後新增電話號碼和地址等詳細資訊。
- 4 完成後，輕觸 **完成** 儲存聯絡人資訊。

將聯絡人新增至您的最愛

將聯絡人儲存到手機後，按下您要新增到我的最愛的聯絡人，然後按畫面右上角的 ★。當 ★ 變成白色，表示該聯絡人已新增到我的最愛。

搜尋聯絡人

- 1 在聯絡人清單中，輕觸搜尋圖示。
- 2 輸入要搜尋的聯絡人的姓名。輸入時，姓名相符的聯絡人會出現在搜尋方塊下方。

編輯聯絡人

您可以隨時變更已儲存的聯絡人資訊。

- 1 在聯絡人清單中，輕觸要編輯其詳細資訊的聯絡人，然後輕觸 **≡ > 編輯**。
- 2 對聯絡人資訊進行所需變更，然後輕觸 **完成**。若要取消所有變更，請輕觸 **取消** 或 **↶**。

刪除聯絡人

- 1 在聯絡人清單中，輕觸要刪除的聯絡人，然後輕觸選項功能表中的 **≡ > 刪除**。
- 2 輕觸 **確定** 確認要刪除該聯絡人。

管理群組

建立群組

- 1 在群組清單中，輕觸新增群組圖示。
- 2 輸入您想要指定給群組的名稱。
- 3 完成後，輕觸 **完成** 來建立新群組。



您只能將手機記憶體中儲存的聯絡人新增至群組。

將聯絡人新增至您的群組

若要將聯絡人新增至群組，您可以執行下列任何一項作業：


- 1 在群組清單中，輕觸群組，然後輕觸 **≡ > 編輯**。
- 2 輸入聯絡人的姓名或從 **聯絡人** 選取聯絡人，來將其新增至群組。



您可以將手機記憶體的聯絡人新增至群組，但 **SIM/UIM** 卡的聯絡人則不行。

傳送聯絡人


您可以透過藍牙、Gmail、多媒體訊息、SD 卡或簡訊，以 .vcf 檔案傳送聯絡人。

- 1 在聯絡人清單中，選取您要傳送的聯絡人。
- 2 輕觸  > 分享。
- 3 選取您要的傳送方式，來傳送所選取的聯絡人：**存儲卡**、**簡訊**、**藍牙**、**Gmail** 或 **mms**。

5 使用螢幕鍵盤

顯示鍵盤


若要輸入文字，請使用螢幕鍵盤。有些應用程式會自動開啓鍵盤。在其他應用程式中，輕觸文字欄位即可開啓鍵盤。

輕觸  可隱藏鍵盤。

選擇輸入法


書寫文字時向下滑動通知列，輕觸 **選擇輸入法**，然後選取所需的輸入法。

使用 Google 鍵盤



根據您輸入文字的欄位，鍵盤配置可能稍有不同。上圖僅供參考。

使用華為鍵盤




根據您輸入文字的欄位，鍵盤配置可能稍有不同。上圖僅供參考。

使用橫向鍵盤

如果您覺得鍵盤使用起來不方便或很難使用，可以將手機調至橫向。螢幕將橫向顯示鍵盤，從而提供更寬的鍵盤佈局。

自訂鍵盤設定





- 1 在主畫面上輕觸  > **設定** > **語言與輸入裝置**。
- 2 在 **鍵盤與輸入法** 中，選取輸入法，以自訂鍵盤設定。

6 訊息

透過 **訊息** 應用程式，您可以和任何支援簡訊 (SMS) 或多媒體訊息 (MMS) 的手機互傳簡訊和多媒體訊息。透過 **電子郵件** 應用程式，您可以讀取並傳送電子郵件。

簡訊與多媒體訊息

建立和傳送文字訊息



- 1 在主畫面上輕觸  > **訊息** > 。
- 2 在 **輸入名稱或號碼** 欄位中輸入電話號碼或聯絡人的姓名，或輕觸  選取一或多個聯絡人。
- 3 輕觸 **輸入文字訊息** 可開始輸入訊息。
- 4 準備好傳送訊息時，輕觸  並選取所需的 SIM 卡來傳送訊息。

已傳送和接收的訊息會顯示在訊息會話群組中，將訊息以會話的方式歸類在一起。

建立和傳送多媒體訊息

您可以透過多媒體訊息，讓日常通訊變得更加豐富。您可以錄製訊息並將其做為音訊檔案傳送，錄製「生日快樂」歌並傳送給朋友，或者將特殊活動的相片做成幻燈片傳送。一切皆有可能。


- 1 在主畫面上輕觸  > **訊息** > .

- 2 在 **輸入名稱或號碼** 欄位中輸入電話號碼或聯絡人的姓名，或輕觸  選取一或多個聯絡人。
- 3 輕觸 **輸入文字訊息** 可開始輸入訊息。
- 4 輕觸 **≡ > 新增主旨** 可新增訊息主旨。
- 5 輕觸 **⊕** 可新增圖片、音訊、視訊檔案等。
- 6 準備好傳送訊息時，輕觸  並選取所需的 SIM 卡傳送訊息。



您可以選取媒體檔案（音樂、影片或圖片）並將檔案隨附在多媒體訊息傳送。在 **檔案總管** 中，長按媒體檔案，然後輕觸 **分享 > 訊息**。

回覆訊息

- 1 在訊息清單中，輕觸文字或多媒體訊息會話以將其開啓。
- 2 輕觸文字方塊來撰寫訊息。完成後，輕觸  並選取所需的 SIM 卡來傳送訊息。

自訂訊息設定

在訊息清單中輕觸 **≡ > 設定**，即可自訂訊息設定。


電子郵件

透過手機也可以輕鬆地收發電子郵件。透過手機的 **電子郵件** 應用程式，您可以在手機上將電子郵件帳


戶以及 Yahoo!、AOL 或其他主流電子郵件服務搭配使用。

新增電子郵件帳戶

第一次使用 **電子郵件** 應用程式時，必須設定電子郵件帳戶。電子郵件設定精靈可協助您設定帳戶。支援多種主流電子郵件系統。您可以使用與個人電腦上相同的電子郵件服務，或者選取其他電子郵件服務。

- 1 在主畫面上輕觸  > **電子郵件**。
- 2 若要自訂電子郵件設定，請按照螢幕指示，然後輕觸 **下一步**。您也可以按 **手動設定** 來手動設定帳戶。
- 3 輸入帳戶名稱，以及其他收到您的電子郵件時所看到的名稱。
- 4 輕觸 **下一步**。

新增其他電子郵件帳戶

- 1 建立初始電子郵件帳戶後，輕觸 **收件匣** 畫面上的 ，然後輕觸 **設定**。
- 2 輕觸 **新增帳號** 建立其他電子郵件帳戶。



新增其他電子郵件帳戶時，您可以選擇使用新帳戶傳送所有外寄訊息。

檢視電子郵件

- 1 在 **收件匣** 畫面上，輕觸要使用的電子郵件帳戶。
- 2 輕觸要檢視的電子郵件。

儲存電子郵件附件

- 1 輕觸要檢視的電子郵件。
- 2 輕觸電子郵件中的 **儲存** 來儲存附件。

建立和傳送電子郵件

- 1 在 **收件匣** 畫面上輕觸新增電子郵件圖示。
- 2 在 **收件者** 欄位中，輸入收件者名稱或電子郵件地址。
- 3 輸入郵件主旨並撰寫郵件。

若要傳送附件，請輕觸 **≡ > 附加檔案**。

- 4 完成後，輕觸 **➤**。

如果未準備好傳送郵件，請輕觸 **≡ > 儲存草稿** 或 **↶**，將郵件儲存為草稿。

回覆電子郵件

- 1 在 **收件匣** 畫面上，輕觸要使用的電子郵件帳戶。
- 2 輕觸要回覆的電子郵件。
- 3 輕觸回覆圖示來回覆電子郵件。

刪除電子郵件帳戶

- 1 在 **收件匣** 畫面上輕觸 **≡ > 設定**。
- 2 輕觸您想要刪除的電子郵件帳戶。
- 3 輕觸 **移除帳號**。
- 4 輕觸 **確定**。

變更電子郵件帳戶設定

您可以變更帳戶的多項設定，包括檢查電子郵件的頻率、通知新郵件的方式，以及供帳戶用來傳送和接收電子郵件的伺服器的詳細資料。



帳戶的接收與外送設定取決於所使用的電子郵件服務的類型。您可以手動輸入必要的詳細資訊，但您可能需要聯絡電子郵件服務供應商，以取得正確的資訊。


- 1 在主畫面上輕觸 **☰ > 電子郵件**。
- 2 在 **收件匣** 畫面上輕觸 **≡ > 設定**。
- 3 輕觸 **一般** 或電子郵件帳戶來進行設定。

7 建立連線

行動網路

當您第一次開啓手機時，手機會自動設定為使用網路電信業者的 2G/3G 服務 (如可用)。請注意，您必須插入 SIM/UIM 卡 (某些 CDMA 手機內建 UIM 卡，不需要另外插接 UIM 卡)。


檢查網路連線

- 1 在主畫面上輕觸  > 設定。
- 2 輕觸 更多內容... > 行動網路。
- 3 輕觸 電信業者 或 存取點名稱(APN) 來檢查網路連線。



您的手機會自動從 SIM/UIM 卡 (如有) 讀取接取點設定。因此，請勿變更接取點參數，否則可能會無法存取網路資源。


開啓數據服務

- 1 在主畫面上輕觸  > 設定。
- 2 輕觸 更多內容... > 行動網路 > 行動網路。
- 3 選取 SIM 卡以開啓數據連線。


WLAN

WLAN 可讓您以無線方式存取寬頻網際網路。若要在手機上使用 WLAN，您必須能夠存取無線接取點 (熱點)。阻止 WLAN 訊號的障礙物將減弱其強度。

開啓 WLAN

- 1 在主畫面上輕觸  > 設定。
- 2 將滑桿滑至右側以開啓 WLAN。

連線到無線網路

- 1 開啓 WLAN 後，輕觸  > 設定。
- 2 輕觸 WLAN。您將在 WLAN 清單中看到偵測到的 WLAN 網路清單。
- 3 輕觸要連線的 WLAN 網路。
 - > 如果選取開放網路，您將自動連線到該網路。
 - > 如果選取透過有線等效私密 (WEP) 保護的網路並且是第一次連線至該網路，請按照提示輸入密碼，然後輕觸 **連線**。如果連線至已使用過的受保護無線網路，您將不會再次收到輸入密碼的提示，除非您將手機重設為預設設定。



在 WLAN 畫面上，輕觸 **+** 即可新增 WLAN 網路。

分享手機的數據連線


您可以透過 **USB 傳輸線**與單台電腦分享手機的數據連線：**USB 網路共用**。您可以將手機作為可攜式 **WLAN 熱點**使用，同時與多台裝置分享手機的數據連線。

透過 **USB** 分享手機的數據連線


若要在不同的作業系統中使用 **USB 網路共用**，您可能需要準備電腦透過 **USB** 建立網路連線。



您無法同時分享手機數據連線並透過 **USB** 存取其 **microSD** 卡。

- 1 在主畫面上輕觸  > **設定**。
- 2 輕觸 **更多內容...** > **網路共用與可攜式無線基地台**。
- 3 連接電腦與手機，然後勾選 **USB 網路共用** 選取方塊來分享數據連線。

將手機的數據連線做為可攜式 **WLAN 無線基地台**進行分享

- 1 在主畫面上輕觸  > **設定**。
- 2 輕觸 **更多內容...** > **網路共用與可攜式無線基地台**。
- 3 將滑桿滑至右側以開啓 **WLAN 熱點** 來分享數據連線。




選取 **WLAN 熱點** 後，您可以透過輕觸 **WLAN 熱點** 來變更網路名稱或設定保護。

瀏覽器


本手機預先安裝有網際網路瀏覽器。

開啓瀏覽器

在主畫面上輕觸  > **瀏覽器** 來開啓首頁。




當已知的或開放式 **WLAN** 網路以及行動數據網路同時可用時，您的手機會優先選取 **WLAN** 網路來存取網際網路。

輕觸  可開啓瀏覽器選項功能表並執行更多操作。

開啓網頁

- 1 在瀏覽器視窗中，輕觸畫面頂部的網址欄位。
- 2 使用鍵盤輸入網址。
- 3 輸入網址時，相符的網址將顯示在畫面上。如果看到所要的網址，請輕觸它並直接前往該網頁，或完成輸入所要的網頁。

設定首頁

- 1 在瀏覽器視窗中輕觸  > **設定** > **一般設定** > **設定首頁**。

- 2 您可以將 **目前網頁**、**空白網頁**、**預設網頁** 或 **常用網站** 設為首頁。您也可以按 **其他** 並輸入欲設為首頁的網址，然後輕觸 **確定**。

管理書籤

您可以在手機上儲存任意數目的書籤。

新增書籤

- 1 在瀏覽器視窗中，移至要儲存為書籤的網頁。
- 2 輕觸 **三 > 儲存至書籤**。
- 3 編輯書籤名稱，然後輕觸 **確定**。

開啓書籤

- 1 在瀏覽器視窗中輕觸 **三 > 書籤/記錄**。
- 2 在 **書籤** 畫面上，輕觸 **記錄** 標籤可檢視瀏覽過的網頁，或者輕觸 **已儲存的網頁** 標籤來檢視已儲存的網頁。
- 3 輕觸要開啓的網頁所對應的書籤。

自訂瀏覽器設定


根據瀏覽風格自訂瀏覽器。使用 **瀏覽器** 可設定頁面內容、隱私和安全性偏好設定。在瀏覽器視窗中輕觸 **三 > 設定**。

藍牙

本手機具備藍牙功能，這可讓您與其他藍牙裝置建立無線連線，以便與朋友分享檔案、使用藍牙耳機免持聽筒通話，甚至還能將手機內的相片傳輸至電腦。


使用藍牙時，請記得與要連線的其他藍牙裝置保持在 10 公尺 (33 英尺) 的距離之內。請注意：牆壁或其他電子裝置等障礙可能會干擾您的藍牙連線。

開啓藍牙

- 1 在主畫面上輕觸  > **設定**。
- 2 將滑桿滑至右側以開啓藍牙。藍牙開啓後，通知列中會顯示藍牙圖示。
- 3 輕觸 **藍牙**，然後輕觸 **HUAWEI Y511-U30**，即可將手機設為對其他藍牙裝置可偵測。

配對與連線藍牙裝置

使用藍牙前，請將手機與其他藍牙裝置配對，步驟如下：


- 1 確定手機已啓用藍牙功能。
- 2 在主畫面上輕觸  > **設定** > **藍牙**。手機接著會掃描範圍內的藍牙裝置。
- 3 輕觸要與手機配對的裝置。

透過藍牙傳送檔案

透過藍牙，您可以與親朋好友分享圖片、影片或音樂檔案。透過藍牙傳送檔案：

- 1 長按手機中或 SD 卡中要傳送的檔案。此時會顯示目前使用的選項功能表。
- 2 輕觸 **分享 > 藍牙** 選取已配對的裝置。

與藍牙裝置中斷連線或解除配對

- 1 在主畫面上輕觸  > **設定 > 藍牙**。
- 2 瀏覽至 **配對裝置** 區段，然後輕觸已連線裝置旁的設定圖示。
- 3 輕觸 **解除配對** 即可與裝置中斷連線。



8 娛樂

除了做為通訊裝置和個人助理外，手機還提供眾多娛樂功能。您可以拍攝相片、錄製影音短片，以及下載和聆聽音樂。


拍攝相片和錄製影片

相機是相機與攝錄機的組合，可以用來拍攝並分享相片與影片。


開啓相機

- 在主畫面上，輕觸  > **相機** 來開啓相機。相機在開啓後會處於橫向模式，可立即開始拍攝相片或錄製影片。
- 輕觸  即可關閉相機。



拍攝畫面





拍攝相片

- 1 開啓相機應用程式。
- 2 如有必要，請變更相機設定。當您變更設定時，預覽也會隨之變更。
- 3 在相片拍攝畫面上取景。
- 4 輕觸  拍攝相片。


檢視相片


- 1 拍攝相片後，剛拍攝相片的縮圖會顯示在拍攝畫面的右下角。輕觸縮圖即可進行觀看。
- 2 輕觸螢幕上的按鈕，以執行下列任何操作：
 - > 輕觸  以在訊息中傳送相片，或透過網路發佈。
 - > 輕觸  可刪除相片、檢視詳細資料、旋轉或裁剪相片、設為聯絡人相片或桌布，或是投影放映所有相片和影片。

錄影

- 1 開啟相機應用程式。
- 2 如有必要，請變更攝錄影機設定。
- 3 框選要開始攝影的場景。
- 4 輕觸  可開始錄製影片。
- 5 再次輕觸  可停止錄製。

觀看影片


- 1 錄製影片後，剛錄製影片的縮圖會顯示在拍攝畫面的右下角。輕觸縮圖即可進行觀看。
- 2 輕觸畫面上的按鈕，以執行下述操作：
 - > 輕觸  以在訊息中傳送影片，或透過網路發佈。

- 輕觸  可刪除影片、檢視詳細資料或投影放映所有相片和影片。

使用圖庫

圖庫 應用程式可以自動搜尋手機和 microSD 卡內的圖片和影片。使用 **圖庫** 可將相片和影片放置到資料夾中、檢視和編輯相片、觀看影片，以及將相片設為桌布或設為聯絡人的相片。

開啓圖庫

在主畫面上輕觸  > **圖庫**。

圖庫 應用程式會依儲存位置將圖片和影片分類，然後將這些檔案顯示在資料夾中。輕觸資料夾即可檢視其中的圖片或影片。

檢視圖片


- 1 在 **圖庫** 中，輕觸包含要檢視的圖片的資料夾。
- 2 輕觸圖片，以全螢幕模式進行檢視。



圖片檢視器支援自動旋轉功能。旋轉手機時，圖片會隨著旋轉自動調整。


欣賞音樂

開啓音樂庫

在主畫面上，輕觸  > **音樂** 即可開啓音樂庫。
音樂庫會自動掃描儲存在 microSD 卡裡的音樂。

播放音樂

- 1 輕觸音樂媒體庫畫面上的某個類別。
- 2 輕觸要播放的歌曲。

播放音樂時，輕觸  可回到主畫面，音樂將繼續在背景播放，而您可以使用其他應用程式。開啓通知面板，輕觸正在播放的音樂，就會回到音樂播放畫面。

將音樂新增至播放清單

- 1 從音樂庫選取檢視音樂的方式。
- 2 長按音樂檔，然後輕觸 **新增至...**。
 - > 輕觸現有播放清單，可將歌曲新增至該播放清單。
 - > 輕觸 **新播放清單** 可將歌曲新增至新的播放清單。


播放播放清單中的音樂

- 1 在音樂庫中，輕觸 **播放清單**。
- 2 長按要播放的播放清單。
- 3 輕觸 **播放** 即可播放該播放清單。

收聽收音機







收音機可讓您在手機上收聽廣播節目。由於使用手機隨附的有線立體聲耳機作為天線，因此在開啓應用程式之前，請先將耳機連接到手機的音訊插孔。

開啓收音機

- 1 在主畫面上，輕觸  > **調頻廣播** 即可開啓應用程式。
- 2 第一次開啓收音機時，手機會自動播放目前的頻道。

收音機選台

開啓 **調頻廣播** 應用程式，然後進行下列操作：

- > 輕觸  可關閉收音機。
- > 輕觸  或 ，將廣播調至上一個或下一個頻道。
- > 按  或  可以 0.1 MHz 間隔調整頻率。
- > 輕觸  > **搜尋** 可自動掃描可收聽的 FM 頻道。

9 Google 服務



不同的國家/地區或電信業者，可使用的 Google 應用程式、服務及功能也會不同。使用這些服務時，請嚴格遵循當地法律法規。

如果您是第一次開啓手機，輕觸 **地圖**、**Gmail** 或 **Play 商店** 等 Google 服務後，系統會提示您登入 Google 帳戶。



在登入 Google 帳戶之前，請確定手機具有有效的數據連線 (3G/GPRS)。

如果您已擁有 Google 帳戶，請輕觸 **現有帳戶** 並輸入使用者名稱和密碼。

建立 Google 帳戶

如果您沒有 Google 帳戶，可以建立一個：

- 1 在主畫面上輕觸  > **Google+**，選取需要登入的應用程式。
- 2 輕觸 **新增帳戶**。
- 3 輸入 Google 帳戶的名字、姓氏、使用者名稱，然後輕觸 ►。手機將會連線至 Google 伺服器，確認使用者名稱是否可用。如果輸入的

使用者名稱已在使用中，則會提示您另做選擇，或從清單中選取。

- 4 輸入並確認 **Google** 帳戶密碼。
- 5 從下拉式選單中選取安全問題，然後輸入答案。
- 6 輕觸 ►。
- 7 輸入螢幕上顯示的字元，然後輕觸 ►。

Gmail


Gmail 是 **Google** 提供的網路電子郵件服務。首次設定手機時，您可能已將其設定為使用現有的

Gmail 帳戶或建立新帳戶。第一次在手機上開啓 **Gmail** 應用程式時，您的 **收件匣** 內將裝有來自 **Gmail** 網路帳戶的訊息。

地圖

使用 **地圖**，您可追蹤您的目前位置、檢視即時交通狀況（具體取決於您所在位置的可用性），以及獲取前往各個目的地的詳細路線。您可以檢視衛星影像、交通地圖或是目前位置或其他位置的其他類型地圖。

在開啓 **地圖** 並尋找位置或搜尋景點之前，您必須先啓用定位服務。

- 1 在主畫面上輕觸  > **設定**。
- 2 輕觸 **位置資訊服務**。
- 3 選取 **WLAN和行動網路位置資訊** 選取方塊。


YouTube

YouTube 是 Google 的免費線上影音串流服務，可觀看、搜尋和上傳影片。



10 同步資訊

您可以與多個 Google 帳戶或其他類型的帳戶（視手機上安裝的應用程式而定）同步手機上的聯絡人、電子郵件和其他資訊。

新增 Exchange 帳戶

- 1 在主畫面上輕觸  > **設定** > **新增帳號**。
- 2 輕觸 **公司、電子郵件** 或 **Google**。
- 3 按照指示並輸入要新增的 Exchange 帳戶的必填資訊。如需詳細資料，請洽詢伺服器管理員。
- 4 進行此帳戶的同步設定。如果無法正確同步電子郵件，請聯絡伺服器管理員。

移除帳戶


- 1 在主畫面上輕觸  > **設定**，然後在 **帳戶** 中選取帳戶類型。
- 2 輕觸要刪除的帳戶。
- 3 輕觸  > **移除帳號**。
- 4 確認要移除帳戶。

11 使用其他應用程式


備份

您可以使用 **備份** 備份資料，此功能提供下列選項：**備份到 SD 卡** 和 **從 SD 卡還原**。


使用「備份到 SD 卡」來備份資料

- 1 在主畫面上輕觸  > **備份**。
- 2 輕觸 **備份到 SD 卡**。
- 3 在清單中選取您要備份的內容。
- 4 輕觸 **備份** 來備份選取的資料。



預設會啓用備份 **加密模式**。備份時，您必須設定密碼來加密保護資料。輕觸  > **設定** > **加密模式** 可開啓或關閉加密模式。

使用「從 SD 卡還原」來還原資料

- 1 在主畫面上輕觸  > **備份**。
- 2 輕觸 **從 SD 卡還原**。
- 3 在清單中選取您要還原的內容，然後輸入密碼並輕觸 **確定**。
- 4 輕觸 **還原** 來還原選取的資料。




輕觸  > **刪除** 選取清單中的所有資料。


日曆

使用 **日曆** 可建立和管理活動、會議和約會。您手機上的日曆是否能與您使用的網際網路日曆進行同步，取決於您的同步設定。

開啓日曆

在主畫面上，輕觸  > **日曆** 即可開啓應用程式。

建立活動


- 1 在任何日曆檢視模式下，輕觸  > **新活動** 開啓活動詳細資料畫面。



如果您有一個以上的日曆，請選取用於儲存活動的日曆。

- 2 輸入活動名稱。
- 3 輸入活動地點和說明。
- 4 在 **重複頻率** 中指定活動是否重複發生，如果是，請指定重複頻率，然後在 **提醒** 設定活動提醒時間。
- 5 輕觸 **完成**。


自訂日曆設定

在任何日曆檢視模式下，輕觸  > **設定** 設定日曆。

時鐘

除了顯示日期和時間，**時鐘** 應用程式也可以讓您將手機當成鬧鐘使用。


開啓時鐘

在主畫面上，輕觸  > **時鐘** 即可開啓應用程式。

開啓鬧鐘

在 **時鐘** 畫面上，輕觸  開啓 **鬧鐘**。


新增鬧鐘

- 1 在鬧鐘清單畫面上，輕觸 。
- 2 設定鬧鐘，然後輕觸 **確定**。

設定鬧鐘

- 1 在鬧鐘清單畫面上，輕觸其中一個鬧鐘。
- 2 設定鬧鐘。
- 3 將滑桿滑至右側以開啓鬧鐘。


自訂鬧鐘設定

在鬧鐘清單畫面上，輕觸  > **設定**。

計算機

使用 **計算機** 可計算簡單的算術問題，使用其進階運算可計算更複雜的方程式。


開啓計算機

在主畫面上 輕觸  > **計算機** 即可開啓應用程式。

切換基本和進階面板

在 **計算機** 畫面上，左右滑動畫面可在 **進階面板** 和 **基本面板** 之間進行切換。

12 管理手機

若要設定手機，請輕觸  > **設定**。

設定日期和時間



當您的手機使用網路自動提供的日期和時間時，您無法手動設定日期、時間和時區。

- 1 在 **設定** 畫面上輕觸 **日期與時間**。
- 2 選取 **自動設定日期和時間** 選項功能表中的 **關閉**。
- 3 取消勾選 **自動判定時區** 選取方塊。
- 4 輕觸 **設定日期**。在設定日期畫面上，調整日期、月和年，並在設定完成後輕觸 **完成**。
- 5 輕觸 **設定時間**。在設定時間畫面上，調整小時和分鐘。設定完成後，輕觸 **完成**。
- 6 輕觸 **選取時區**，然後從清單中選取所需的時區。捲動清單，以檢視更多時區。
- 7 勾選或取消勾選 **使用 24 小時格式** 選取方塊，以在 12 小時和 24 小時格式之間進行切換。

- 8** 輕觸 **選擇日期格式** 以選取在手機上顯示日期的方式。

設定顯示

調整螢幕亮度

- 1** 在 **設定** 畫面上輕觸 **顯示 > 亮度**。



如果要手動調整螢幕亮度，請先取消勾選 **自動調整亮度** 選取方塊。

- 2** 向左拖曳滑桿可讓螢幕變暗，向右拖曳則可提高螢幕亮度。
- 3** 輕觸 **確定** 可儲存調整值。

調整螢幕關閉前的閒置時間

手機閒置幾分鐘後會關閉螢幕，以節省電池電力。設定更長或更短的閒置時間：

- 1** 在 **設定** 畫面上輕觸 **顯示 > 休眠**。
- 2** 選取螢幕保持明亮的持續時間。

設定鈴聲

開啟靜音模式

- 1** 在 **設定** 畫面上輕觸 **音訊設定檔**。
- 2** 選取 **靜音** 可將所有聲音（鬧鐘、音樂及影片媒體除外）設定為靜音。

新增設定檔

- 1 在 **音訊設定檔** 畫面上輕觸 **+** 可新增設定檔。
- 2 在選項功能表中輸入設定檔名稱。
- 3 輕觸 **確定** 可儲存設定檔。

設定手機服務

自訂通話設定

手機服務供應商會提供不同的服務，例如來電轉接、來電待接、固定撥號和語音信箱。如果許多這些服務是您通話方案的一部分，您可以加以自訂。

在 **電話** 畫面上，輕觸 **≡ > 設定** 即可自訂通話功能。

開啓數據漫遊

- 1 在 **設定** 畫面上輕觸 **SIM 卡管理 > 漫遊 > 資料漫遊**。
- 2 勾選所需 SIM 卡的選取方塊。



在漫遊時使用數據傳輸服務可能需要支付額外費用。有關數據漫遊費用，請洽詢您的無線電信業者。

關閉數據服務

- 1 在 **設定** 畫面上輕觸 **更多內容... > 行動網路 > 行動網路**。

- 2 選取 **關閉**。

保護手機

開啓 SIM 卡 PIN 碼

- 1 在 **設定** 畫面上輕觸 **安全性 > 設定 SIM 卡鎖定**。
- 2 選取所需的 SIM 卡，然後勾選 **鎖定 SIM 卡** 選取方塊。
- 3 使用鍵盤輸入 PIN 碼，然後輕觸 **確定**。
- 4 任何時候若要變更 PIN 碼 請輕觸 **變更 SIM 卡 PIN 碼**。



您可以隨時使用手機撥打緊急電話。

利用螢幕鎖保護手機

爲了使資料更安全，請鎖定螢幕並/或在每次開機或從待命模式恢復時需要提供螢幕解鎖圖形。

- 1 在 **設定** 畫面上輕觸 **安全性 > 螢幕鎖定 > 圖形**。
- 2 透過垂直、水平或沿對角方向滑動手指，按所選的任意順序連接至少四個點。完成後，將手指從螢幕上移開。

您必須在螢幕上的各點間拖曳手指來繪製圖形，而不要只是輕觸各個點。

- 3 手機將記錄該圖形。輕觸 **繼續**。

- 4 出現提示後，請再次繪製螢幕解鎖圖形，然後輕觸 **確認**。

利用 PIN 碼保護手機

您可以設定 PIN 碼來鎖定手機。

- 1 在 **設定** 畫面上輕觸 **安全性 > 螢幕鎖定 > PIN**。
- 2 至少輸入四個字元。
- 3 輕觸 **繼續**。
- 4 再次輸入相同的字元，然後輕觸 **確定**。

管理應用程式

檢視已安裝的應用程式

- 1 在 **設定** 畫面上輕觸 **應用程式 > 管理應用程式**。
- 2 在應用程式清單中，執行下列其中一項操作：
 - > 輕觸 **≡ > 依大小排序**。然後輕觸應用程式以檢視其詳細資料。
 - > 輕觸 **≡ > 重設應用程式偏好設定** 可重設所有偏好設定。
 - > 直接輕觸應用程式，即可檢視其詳細資料。

解除安裝應用程式



您無法移除系統預先安裝的應用程式。

- 1 在 **設定** 畫面上輕觸 **應用程式 > 管理應用程式**。
- 2 輕觸應用程式，然後輕觸 **卸載**。

將應用程式移到 microSD 卡

某些應用程式會設計儲存在手機的 **USB 儲存裝置** 或 **microSD 卡** (視手機機型而定)，而不是儲存在內建記憶體中。有些應用程式則設計為可以變更儲存位置。將大型應用程式移出內建記憶體，將可以騰出更多空間給其他無此選項的應用程式使用。

- 1 在 **設定** 畫面上輕觸 **應用程式 > 管理應用程式**。
- 2 輕觸清單中的應用程式。然後輕觸 **移動至 SD 卡**。將大型應用程式移出手機的內建記憶體。

應用程式詳細資料畫面的 **儲存空間** 區段會顯示應用程式所使用記憶體的詳細資料。如果可以移動應用程式，就會啓用 **移動至 SD 卡** 按鈕。

輕觸 **移動至內部記憶體** 可將應用程式移回手機的內建記憶體。

釋放手機記憶體空間的方法

- 將檔案和電子郵件附件移到 **microSD 卡**內。

- 在 **瀏覽器** 中，清除所有網際網路暫存檔和瀏覽記錄資訊。
- 將應用程式移到 **microSD** 卡。
- 解除安裝所有已下載但不再使用的程式。
- 重設您的手機。

重設手機

如果您將手機重新設定成原廠設定，所有您儲存在手機內的個人資料（包括關於您 **Google** 帳戶和任何其他設定的帳戶的資訊、您的系統和應用程式設定，以及下載的所有應用程式）都將被清除。重設手機並不會清除已下載的任何系統更新。使用所提供的選取方塊時，您也可以選取清除所有儲存在 **SD** 卡或手機內建記憶體裡的資料，這包括您下載或複製到其中的檔案，像是音樂或相片。

- 1 在 **設定** 畫面上輕觸 **重設** > **恢復原廠設定**。
- 2 出現提示時，輕觸 **重設手機**，然後輕觸 **清除全部**。手機會將設定重設為原廠設定，然後重新啟動。

客戶服務電話：0800-888-575

台灣官方網址：<http://www.huaweidevice.com.tw/>

(如需使用指南請照訪此網站)。

本指南中的所有圖片僅供參考，視手機軟體版本而定，
手機顯示的功能可能與本文所述不同。