



Lenovo TAB A10-70

快速入门指南 v1.0

🔗 使用前请仔细阅读本指南。

本文中所有标示*的内容仅适用于WLAN+3G版本(Lenovo A7600-HV)。

技术规格



型号和操作系统

型号: Lenovo A7600-F

版本: WLAN

操作系统: Android 4.2

*Lenovo A7600-HV

*WLAN + 3G



尺寸和重量

高: 264.1 mm 宽: 176.54 mm 厚: 8.9 mm

重量: 550 克



CPU

CPU: MT8121 四核 1.3GHz

*MT8382 四核 1.3GHz



摄像头

类型: CMOS

像素: 500万 (后)+ 200万 (前)



电池

电池: 6340 毫安时



显示屏

尺寸: 10.1 英寸

分辨率: 1280 X 800

屏幕: 多点触控屏

LCD类型: IPS



无线通讯

① 蓝牙 4.0

WLAN 802.11b/g/n

*WCDMA, GSM




GPS



① 请以实际产品为准。

② Android 4.2 只支持蓝牙4.0的部分功能。

欢迎使用




- | | | |
|---------------|---------------|-----------|
| 1 电源键 | 2 话筒 | 3 前置摄像头 |
| 4 扬声器 | 5 后置摄像头 | 6 音量键 |
| 7 耳机插孔 | 8 Micro USB插孔 | 9 *SIM卡插槽 |
| 10 microSD卡插槽 | | |

WLAN 版本 (Lenovo A7600-F) 没有SIM卡插槽。

安装*SIM卡/microSD卡

WLAN + 3G 版本的设备 (Lenovo A7600-HV) 可以支持3G网络。使用3G网络前需要安装运营商提供的SIM卡。按照如图所示的方法安装SIM卡和microSD卡。



步骤 1. 打开机身侧面的卡盖。


步骤 2. 如图所示，插入SIM卡和microSD卡。

步骤 3. 关闭卡盖。

⚠ 请勿在开机状态下插拔SIM卡，否则会损坏您的设备或SIM卡。

充电

按如图所示的方法充电。



方法 1. 使用附带的数据线和电源适配器将您的设备连接至电源插座。

方法 2. 使用电脑给您的设备充电。

 电量低

 正在充电

 已充满电

 关于设备使用的安全知识请阅读《重要产品信息指南》。

了解更多

若要了解其他更多说明书, 请从设备浏览器收藏夹中访问“用户手册”。

若要了解设备的“法规注意事项”, 请访问:

<http://www.lenovocare.com.cn>。

获得支持

有关网络服务和帐单方面的支持, 请联系无线运营商。有关设备使用的支持, 请访问: <http://www.lenovocare.com.cn>。

商标

“联想”、“Lenovo”、“Lenovo 联想”及其他联想标识是联想集团所属企业的商标。本说明书提及的公司名称、产品或服务名称可能是联想集团所属企业或其他公司的商标。

本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双D符号是杜比实验室的注册商标。

版权

本手册内容受著作权法律保护, 未经联想事先书面授权, 任何人不得以任何方式复制、抄录本手册, 或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输, 或将本手册翻译成任何文字。

Reduce | Reuse | Recycle



8306LVP921W

中国印刷