

使用前，请仔细阅读本手册

当您从包装盒中取出电池时，电池尚未充电。

手机充电时，请勿取出电池。

如果您打开或擅改产品外壳，产品保证即失效。

知识产权信息

本手册中所提到的其他公司、产品和服务名称为其个别拥有者的商标、注册商标或服务标记。

上海斐讯数据通信技术有限公司保留随时修改本文件的内容的权利，恕不事先通知。

未经上海斐讯数据通信技术有限公司事前书面同意，不能以任何形式或任何方式复制或传送本文件的任何部份，不论以电子或其它方式，包括摄影、录像或储存于可存取系统，也不能以任何形式翻译为任何语言。

免责条款

对于预装或捆绑于本产品中的任何游戏、应用程序包括相应文件（以下简称软件），或通过本产品取得的资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字（以下简称服务）都有相应软件\服务提供商负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、法规、公共道德及侵犯任何第三方的合法权益。提供商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本产品用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其它因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生的任何直接、间接、附带或因此而导致的衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与上海斐讯数据通信技术有限公司无关。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。

限制赔偿

依据现行法律允许的最大范围，任何情况下，上海斐讯数据通信技术

有限公司与其供应商不对使用者或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害或损失，包括但不限于对在合约履行与侵权行为中可能发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

重要的健康信息和安全预防措施

请按照下列的安全预防措施使用本产品，以防范可能的法律责任和损失风险。

务必遵守所有有关本产品的安全和操作指示。在产品上操作指示时须遵守所有的警告。

为降低身体受伤、触电、火灾和产品损坏的风险，请务必遵守下列的预防措施。

适当接地安装的安全预防措施

警告：连接到未适当安装地线的设备可能会造成设备触电。

本产品随附一条 USB 数据线，让您连接产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产品至电脑前，确认电脑已经妥善接地。桌上型或笔记型电脑的电源供应线配备了具有接地导体设备和接地插头。插头必须插入遵循所有当地法规和条例的适当插座。

电源供应器的安全预防措施

• 使用正确的电源

本产品只可使用配套的电池、标准外部电源或者上海斐讯数据通信技术有限公司指定的电池、外部电源。

因使用未经上海斐讯数据通信技术有限公司授权指定的电池、外部电源而引起的设备故障或安全事故，上海斐讯数据通信技术有限公司将不承担责任。

• 小心处置电池

本产品包含锂电池。若未正确处理锂电池，可能会有起火或燃烧的危险。切勿尝试打开或维修电池。为减少火灾或烧伤的危险，请勿将电池拆开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将电池置于温度超过摄氏 60 度（华氏 140 度），或将电池丢弃到火中。



警告：不正确地更换电池可能发生爆炸的危险。更换时务必使用指定的电池。应按照您当地的法规，或产品所提供的参考手册，将用过的电池交到回收站或正确弃置。



请格外小心

- 保持电池或设备的干燥，远离水或其他液体，以免造成短路。
- 避免让电池或接头接触金属物体，以免在操作中造成短路。
- 电池外观如有受损、变形或变色，或外壳生锈、过热或发出异味时，请勿使用。
- 如误吞电池，请立刻就医。

电池漏液时：

- 请勿让漏出的液体直接接触皮肤或衣物。如果已经接触到，请立即用干净的清水冲洗，并寻求医疗协助。
- 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛，切勿揉搓；请立即用干净的清水洗，并立即就医。
- 请特别小心，让漏液的电池远离火源，以防起火或爆炸。

直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过高的湿气和温度。勿将本产品及其电池长时间放在车辆中或温度可能超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的地方，例如汽车的仪表板、窗台上，或放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻璃后面。这些状况可能损坏产品、令电池过热、或对人身财产安全造成风险。

防止损害听力



警告：长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损。

飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和通讯网络的运作，许多国家的法令均禁止在机舱内使用本产品。请遵守航空公司的所有规定，并且

在航空公司要求时关闭产品电源或切换到飞行模式。

环境限制

假如您身处以下环境，切勿使用本产品：加油站、燃料库、化工厂、正在执行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地方（如船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，或空气含有微粒、粉末、金属粉等化学物或粒子的场所）。

请谨记，火花在这些环境中可能造成爆炸或火灾，导致人命伤亡。

易爆炸的环境

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境中，应关闭产品电源，而且使用者应遵守所有标示与指示。在这些区域中产生火花可能导致爆炸或火灾，进而造成身体伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补给区，例如服务站或加油站使用此设备，若是在燃料库、化工厂或执行爆破工作的地方，也要注意遵守无线电设备的使用限制。

具有可能爆炸气体的地区通常会有清楚的标示，但是未必永远如此。这些地区包括燃料补给区、船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，以及空气中含有化学药品或微粒粒子（例如粉末、金属粉）的地区。

道路安全

除非情况紧急，否则行车中的司机严禁手持设备进行通话。但在有些国家会允许您使用免提听筒来接听电话。

暴露于无线电频率（RF）信号的安全预防措施

- 避免在金属结构附近使用您的设备（例如建筑物的钢骨）。
- 避免在很强的电磁来源附近使用设备，例如微波炉、声音喇叭、电视和收音机。
- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核准的配件，可能会违反您当地的 RF 暴露方针，因此应该避免。

影响医疗仪器操作

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本

设备。

如果您使用任何其他个人医疗设备，请咨询您设备的制造商，以决定它是否有妥善地屏蔽，以对抗外部的 RF 能量。如果医疗机构有任何规定不准您打电话，请关闭电话电源。

助听器

有些无线电话可能会干扰一些助听器。


如果发生这类干扰，您可以咨询您的服务供应商，或是拨打客服热线，以讨论解决方案。

非电离辐射

您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置中操作，以便确保辐射的效能及干扰的安全性。就和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线。

请使用随附的内置天线。使用未经授权或修改的天线可能降低传输品质及损坏设备、造成设备效能减弱及 SAR 值超过建议的范围；严重者还会违反您国家之当地法令的规定。

为确保话机最佳功能，以及确保无线电波辐射能量维持在参考值（由相关标准所设定）内，务必以正常的使用姿势来使用您的设备。接触天线部位可能会影响通话品质，并且让设备产生不必要的耗电。使用电话时，避免接触天线发挥最高效能，并且也能延长电池寿命。



一般预防措施

• 避免对设备造成压挤情况

请勿在设备上放置重物或是用力压挤设备以避免损坏设备或是造成触摸屏幕的显示失真。同时，也请不要长时间一直将设备摆放在口袋。

• 长时间使用后的设备变热现象

当设备使用过长时间后，例如长时间讲电话，电池充电，或是浏览网页，此时设备可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并不是装置本身有故障，请勿担心。

• 留意维修标示

除非操作或维修手册另有说明，切勿自行维修任何产品。内部机件如需维修，应由授权的维修网点或供应商提供服务。

• 损坏时需要的维修服务

如遇下列状况，请将产品插头从电源插座中拔掉，并向授权的维修网点或供应商寻求协助：

- 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
- 产品被水淋湿或落入水中。
- 有明显的过热迹象。
- 依照操作指示来操作，但产品仍无法正常使用。

• 避免过热区域

本产品应置于远离热源的地方，如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备，例如扩音器。

• 避免潮湿地区

切勿在潮湿的地区使用本产品。

• 避免在极大的温度变化之后，使用本设备

当您在温度和/或湿度范围差异很大的环境之间移动您的设备，设备上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害设备，请在使用设备前，预留足够的时间让水汽蒸发。

注意：在将设备从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿

到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让设备适应室温。

• 避免将物体塞入产品内

千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用在于提供通风散热。这些开孔不可遭到堵塞或覆盖。

• 架设配件

产品的任何安装方式均应遵照制造商的指示，并应使用制造商所建议的方式架设配件。

• 避免放在不稳的地方

切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台架、三脚架或托架等不稳平台上使用。

• 以认可的设备搭配使用产品

本产品只应和已认定适合搭配设备的，个人电脑或其他设备一起使用。

• 调整音量

在使用头戴式耳机或其他声音设备前，先调低音量。

• 清洁

清洁前先将产品从电源插座拔掉。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用软布来清洁，千万不要用水来清洁液晶屏幕。

本设备经过表面特殊处理，主要特色是能将表面脏汗容易去除，其本身并不具备抗污效能。手机如遇表面脏污或染色，请立即用干净（白色）海绵沾水擦拭清理即可，必要时请随时保持手机于干燥状态。

• 针对心率调节器



心率调节器的功能可能会受到设备的干扰。请务必将设备与心率调节器保持至少 5 厘米的适当距离。无论任何情况，请勿将设备放在衬衫或外套前方的口袋。



如需关于其它主动植入式医疗器材的详细信息，请向医生咨询，以便确认此类主动植入式器材是否受到磁性的干扰。


目录

第一章手机简介.....	1
1.1 手机部件	1
1.2 安装 SIM 卡、电池和储存卡	2
1.3 为电池充电.....	4
1.4 手机面板按钮.....	4
1.5 电话使用方式.....	5
1.6 使用者入门.....	6
1.7 主屏幕	7
1.8 应用程序	9
1.9 访问设置菜单.....	9
1.10 调整音量	13
1.11 用手机储存卡做为 USB 磁盘驱动器.....	14
第二章使用手机功能	15
2.1 拨打电话	15
2.2 接听来电或拒接来电	16
2.3 使用拨号选项.....	16
2.4 使用通话记录.....	17
2.5 开启和关闭电话功能	18
第三章输入文字.....	19
3.1 使用屏幕键盘.....	19
3.2 输入数字和符号	19
3.3 中英文字符切换.....	19
第四章信息.....	20
4.1 传送信息和多媒体信息	20
4.2 读取信息	20
第五章网络设置.....	22
5.1 WLAN.....	22
5.2 使用浏览器.....	23
5.3 使用蓝牙	23
第六章相机和多媒体	25
6.1 使用相机和摄像机.....	25
6.2 使用图库	25
6.3 使用音乐	26
第七章其他应用程序	27
7.1 使用阅读键.....	27

7.2 使用日历	27
7.3 使用时钟	27
7.4 使用录音机	28
第八章管理手机	29
8.1 管理基本设置	29
8.2 保护手机	30
8.3 管理内存	31
8.4 重设手机	32
8.5 OTA 在线升级	32
故障排除	33

第一章手机简介

1.1 手机部件



1. 耳机插口

2. USB 接孔

3. 前置摄像头

4. 光感距感

5. 出音孔

6. 电源键

7. 音量控制键

8. 菜单键

9. 主页键

10. 返回键

11. 后置摄像头

12. 闪光灯

13. 阅读键

14. 背盖开启槽

手机包装盒内容

本产品包装内含下列的项目和配件：

●手机 ●电池 ●电源适配器 ●说明书 ●USB 传输线

1.2 安装 SIM 卡、电池和储存卡

在安装或更换 SIM 卡、电池和储存卡之前，请务必先关闭电源。

此外，您必须先取下背盖，才能安装 SIM 卡和电池。

取下背盖

1. 确认手机已关机。
2. 小心握住装置，并让前面板朝下。
3. 用大拇指或其他手指，将背盖从背盖开启槽处拿起。



重新装上背盖


1. 对准插入装置背面上半部开口处，先将背盖上半部固定住。
2. 从背盖两侧和下半部往下压，将背盖卡入定位。背盖卡入时会发出咯一声。

SIM 卡

SIM 卡包含您的电话号码、详细服务信息及电话簿/讯息内存。

安装 SIM 卡

1. 确认手机已关机。
2. 将 SIM 卡金属接点部分朝下，截角处朝向插槽外，依此方向插入 SIM 卡。



移除 SIM 卡


1. 移除背盖和电池。
2. 取出 SIM 卡。

电池

本手机随附充电式锂电池，并且限用制造商指定的原厂电池及配件。影响电池效能的因素很多，包括网络组态、讯号强度、手机的操作环境温度、选取及使用的功能和设置、连接到端口的项目，以及您的声音、数据和其他程序的使用模式等。随机的新电池仅有部分电量。因此开始使用前，请先安装电池并充电。

安装电池

1. 将电池露出的铜片部位对准电池槽的金属接点。
2. 先插入电池的金属接点端，然后轻轻将电池推入到底。
3. 重新装上背盖。




取出电池

1. 确认手机已关机。
2. 取下背盖。
3. 从电池槽上方的小开口处将电池拿出。

储存卡

安装储存卡

将 microSD 储存卡金属接点部分朝下，然后插入插槽。



1.3 为电池充电

随附的新电池并未充电。开始使用电话前，请先安装电池并进行充电。有些电池经过充/放电数次之后才能发挥最佳效能。

为电池充电

1. 将 USB 传输线两端分别连接到电源适配器 USB 接口和手机顶部 USB 接口处。
2. 将电源适配器插入电源插座中，开始为电池充电。

注意：充电时如果开启手机的电源，主屏幕的标题栏将会显示充电中图标（）。当电量充饱后，主屏幕的标题栏也会出现电量充饱图示（）。

1.4 手机面板按钮

按键功能


首页：在任何的应用程序或画面上，按下此键可返回主屏幕。

菜单：按下此键可开启动作清单，让您在当前的画面或选项中进行操作。

返回：按下此键可返回前一个画面，或是关闭对话框、通知面板或屏幕键盘。

搜索按钮

按下搜寻可在目前的画面或应用程序中搜寻信息。例如，在联系人中按下搜寻，可搜寻手机中的联系人。在地图中按下搜寻可搜寻想去的地方。在主屏幕或浏览器中按下搜寻可启动搜寻并搜寻网络上的信息。



在任何的搜索列中输入您想要搜寻的信息，然后再按一次进行搜索。

1.5 电话使用方式

有多种方式可浏览您电话上的主屏幕、选项和应用程序画面。

点选

当您想要使用屏幕键盘输入、想要选取应用程序和设置图标等屏幕上的项目，或想要按下屏幕上的按钮时，只要用手指点选即可。

按住

若要开启某项目(例如通讯簿或网页中的链接)的可用选项时，只要按住该项目即可。

快速滑动或滑动

快速滑动或滑动表示在画面上用手指做出快速的垂直或水平拖曳的动作。

拖曳

在您开始拖曳之前，必须用手指按住并施加一定的压力。直到拖曳到所要的位置之前都不能放开手指。

轻触

轻触画面与快速滑动的动作类似，只不过您必须以更轻、更快的指触来滑动手指。但指触只能以垂直方向移动，例如在轻触联系人或讯息列表时。

旋转

针对大部分的画面，只要将手机侧向转动即可自动将屏幕方向从直向变为横向。在输入文字时，您还可以将手机侧向转动，以显示更大的键盘。

注意：若要自动变更画面方向，需选取方向复选框（此选项在首页>菜单>设置>显示>自动旋转屏幕）。

缩放

在某些应用程序（例如相册或浏览器）中，您可以在查看图片或网页时用两根手指头（例如大拇指和食指）在屏幕上「缩放」，以进行放大或缩小。

1.6 使用者入门

安装好 SIM 卡、电池和 microSD 储存卡之后，您就可以启动手机并开始使用。

开启与关闭手机

开启手机按下电源键几秒。

关闭手机

1. 按住电源键几秒钟。
2. 出现电话选项的选项选单时，触碰关机。
3. 出现关闭手机的提示时，触碰确定。

输入 PIN 码

如果您的 SIM 卡已预设 PIN 码（个人标识号），画面就会提示您输入 PIN 码，才能继续后面的步骤。输入 SIM 卡的 PIN 码，然后点选确定。

如需了解如何启用或停用 SIM 卡 PIN 码的详细信息，请阅读第八章的「保护手机」。

注意:如果您连续三次 PIN 码输入错误,那么 SIM 卡会立刻被锁定。当发生此状况时,您必须从运营商处取得 PUK(PIN 码解锁键)码来解除锁定。

如需了解如何解除锁定 SIM 卡的详细信息,请阅读第十章。

在画面闲置时将其关闭

当手机闲置一段时间后,会自动关闭画面,以节省电池电力。但手机画面关闭时,仍然可以接收信息和来电。

1.7 主屏幕

主屏幕提供许多可以自由发挥的空间,可让您在主屏幕上加入想要的项目。您可以新增应用程序图标、小工具、快捷方式、文件夹等项目,以快速存取信息和应用程序。

提示:长按主屏幕,可以自由新增或删除项目。

提示:若要变更解锁图,需选取解锁复选框(此选项在首页>菜单>设置>安全>锁屏方式)。



自定义主屏幕

移动主屏幕项目

按住画面上您想要移动的项目，不要让手指离开画面，直接将图示拖曳到画面上所要的位置，然后放开手指。

移除主屏幕项目

1. 按住画面上您想要移除的项目，将图标拖曳到主页上方的删除按钮。
2. 当图标和移除按钮都变成红色后，放开图示。

变更主屏幕的桌布

1. 首页>菜单>设置>显示>壁纸。
2. 点选壁纸、动态壁纸、图库或在线壁纸。

建立文件夹并新增项目

1. 长按需要添加的应用程序在主页上新建快捷方式。
2. 按住主屏幕上的一个快捷方式，然后拖曳到另一个快捷方式的图标上便新建了文件夹。

提示：若要删除文件夹，请依照移除主屏幕项目时的相同程序进行。

重新命名文件夹

1. 点选文件夹将其开启。
2. 按住文件夹的标题栏，以开启重新命名文件夹对话框。
3. 输入文件夹名称，然后点选确定。

通知面板

通知图标会在收到新信息、设置了行事日程、闹钟，以及开启呼叫转移等持续性设置时显示，同时也会显示目前的通话状态。您可以开启通知面板，以开启信息或日程通知，以及查看电信业者的名称。

开启通知面板

当状态栏出现新的通知图示时，请按住状态栏，然后向下滑动手指，即可开启通知面板。



如果出现多个通知，只要向下卷动画面就可以查看更多的通知。

提示：您也可以按下菜单，然后点选通知选项，用此方式来开启主屏幕上的通知面板。

关闭通知面板

按住通知面板底部，然后用手指在画面上向上滑动，或按下返回键。

1.8 应用程序

此所有程序画面存有您全部的应用程序。所有程序画面也存有您从 Android Market 或网络下载及安装的所有应用程序。

重要：本使用手册中提到的某些应用程序不一定会默认安装在您的手机上。

按下主屏幕，然后点选  若要退回主画面，请点选 

提示：若要快速开启应用程序，您可以将常用的应用程序图标新增到主屏幕上，或新增到您建立的文件夹中。

1.9 访问设置菜单

1. 在待机模式下，进入应用程序界面，然后选择**设置**。

2. 选择设置类别，然后选择选项。

无线和网络

更改无线网络连接的设置。

› 双卡管理

SIM卡配置：设置SIM卡名称、号码、网络等。

默认通道：语音、移动数据、短消息。

› WLAN

打开ON或关闭OFF：开启或关闭WLAN功能。

› 蓝牙

打开ON或关闭OFF：开启或关闭蓝牙无线功能。

› 流量使用情况

监控流量的使用状况

› 移动网络

打开ON或关闭OFF：开启或关闭移动数据功能。

› 飞行模式

禁用设备的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

› 虚拟专用网设置

设置并连接到虚拟专用网络 (VPN)。

› 手机网络共享

- USB网络分享：启动USB绑定功能，通过USB将设备的移动网络连接共享到电脑。当连接到电脑，设备将作为电脑的无线调制解调器。
- 便携式WLAN热点：启动WLAN网络分享功能，通过WLAN功能与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。
- 设置WLAN热点：配置网络设置以将设备用作接入点。
- 蓝牙共享网络：设置是否通过蓝牙共享该手机的互联网连接。

› 移动网络

- 网络设置：接入点名称 (APN), 网络的选择。

- 仅使用2G网络：选择是否仅使用2G网络。
- 网络运营商：选择网络运营商，可搜索所有可用网络或自动选择首选网络。
- 移动数据网络漫游：将设备设置为在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。

设备

声音

更改设备的各种声音设置。

- 音量：调整音乐、视频、游戏和其他媒体的音量，以及铃声和通知的音量、闹铃的音量。
- 静音模式：设置静音模式的静音、震动或是关闭状态。
- 响铃时振动：设置响铃时是否震动。
- 系统：设置默认通知铃声，以及拨号键盘触摸音效、触摸提示音、锁屏提示音、触屏时震动的开启。
 - 通知铃声：选择活动提示铃声，如收到新信息。
 - 拨号键盘触摸音效：使用拨号键盘时播放按键音效。
 - 触摸提示音：进行屏幕选取时播放音效。
 - 锁屏提示音：锁定和解锁屏幕时播放声音。
 - 触摸时振动：按软键以及进行某些UI交互时振动。

显示

更改显示设置。

- 亮度：设置显示屏的亮度。
- 壁纸：设置壁纸。
- 自动旋转屏幕：设置是否在旋转设备时自动旋转内容。
- 休眠：调整屏幕自动锁定前的延迟。
- 互动屏保：启动互动屏保以控制手机在充电时的行为。
- 字体大小：设置输入文字的字体默认大小。

存储

检查存储卡和设备上的存储信息，以及格式化存储卡。

电池

检查设备的电量的使用状况。

应用

更改已安装应用程序的管理设置。

个人

位置服务

允许使用我的位置信息：选择是否允许您许可的应用，使用您的位置信息。

位置信息来源：

- GPS卫星：设置为使用GPS卫星查找所处位置。
- WLAN和移动网络位置信息：设置为使用位置服务更快地大致了解您所在的位置。系统将收集匿名位置数据并将其发送。

安全

更改设备、SIM卡以及GPS功能的安全设置。

- 屏幕锁定：设置是否锁屏及锁屏方式，滑动、主题锁屏、图案、声纹解锁、数字、密码。
- 设置SIM卡锁定：可设置设备SIM卡的锁定。
- 显示密码：设置设备在输入密码时将密码显示出来。
- 设备管理器：查看设备上安装的管理器。
- 未知来源：设置是否允许安装来自未知来源应用。
- 验证应用：设置是否禁止安装可能造成危害的应用，或在安装前提出警告。

语言和输入法

设置语言和输入法设置。

账户

- 添加账户：添加Exchange账户或电子邮件。

日期和时间

更改时间和日期在设备上的显示方式。

如果电池一直没有充电或已从设备取下，日期和时间将被重启。

- 自动确定日期和时间：使用网络上的时间。
- 自动确定时区：使用网络上的时区。

- 设置日期：查看当前日期。
- 设置时间：查看当前时间。
- 选择时区：查看当前时区。
- 使用24小时格式：设置为24 小时制显示时间。
- 选择日期格式：选择日期格式。

辅助功能

服务：选择您已经安装的服务选项。

系统：

- 大号字体：开启大号字体，设备屏幕将使用大号字体显示。
- 按电源键按钮结束通话：开启按电源键按钮结束通话，可通过按电源键完成结束通话的功能。
- 说出密码：设置语音输出的语言和语速。
- 触摸和按住延迟：可选择延迟的时间，短、中或是长。
- 增强网页辅助功能：开启辅助功能快捷方式，即可通过长按电源键的方式，快速选择开启辅助功能。

恢复出厂设置

将各种设置重置为出厂默认值并删除所有数据。

系统更新

连接网络后可以检查更新系统。

关于手机

访问有关设备的信息和检查设备的状态。

1.10 调整音量

调整铃声音量可变更来电铃声的音量，调整媒体音量则可变更通知声音和音乐或视频播放的音量。铃声音量和媒体音量可以分别进行调整。

调整铃声音量

您可以在主屏幕或任何的应用程序画面上调整铃声音量(除了在通话中或播放音乐/影片时)。

1. 按下手机右侧面板的音量调整按键即可将铃声调整至您要的音量。画面上会出现铃声音量窗口，显示音量。再调低音量可将手机设置成震动模式。状态栏上会显示震动模式。
2. 在震动模式中时，调高音量，状态栏上会出现喇叭图示。
3. 您也可以在设置界面调整铃声音量。若要调整音量，请点击主屏幕>菜单，然后再点选系统设置>声音>音量。

1.11 用手机储存卡做为 USB 磁盘驱动器

若要从计算机传送音乐、相片和其他信息到您手机的储存卡，您必须先将手机储存卡设成 USB 磁盘驱动器。

将手机储存卡设成 USB 磁盘驱动器

再将手机连接到电脑前，请先确认是否已经启动手机 USB 调试模式。点击主屏幕>菜单，然后点选设置>开发者选项 >USB 调试，点击开启连接 USB 后启用调试模式。

1. 使用 USB 传输线将手机连接到计算机，状态栏会显示通知图标( 已连接 USB 设备
如需了解详情，请点选)。)
2. 开启通知面板。如需了解如何开启通知面板的详细信息，请阅读本章先前的「开启通知面板」。
3. 点选所需的连接方式。

第二章 使用手机功能

2.1 拨打电话

注意:大部分 SIM 卡 (用户识别模块) 都内建了由电信所提供的预设 PIN(个人标识号) 码。出现提示时, 输入预设的 PIN 码, 然后点选 Enter。如果您连续三次 PIN 码输入错误, 那么 SIM 卡会立刻被锁定。当发生此状况时, 您必须从电信业者处取得 PUK (PIN 码解锁键) 码来解除锁定。

使用拨号拨打电话

在拨号中, 您可以直接拨打电话号码, 也可以使用通话记录中的号码或使用通讯录的联系人, 然后再拨号。

1. 点选键盘上的按键来输入数字或字符。在您输入数字或字母时, 若输入错误的数字或字符, 可点选 ()  去该数字。若要删去整个号码, 请长按 () .
2. 若要拨打已保存的联系人, 请执行下列任一步骤:
 - 在通讯录列表中点选想要拨打的电话号码或联系人。
 - 若要拨打该联系人的不同电话号码, 在联系人详细资料画面上, 点选要拨打的电话号码。

注意:手机为双卡双待设备, 在拨打电话时请选择你想播出的卡 W/G (SIM 卡 1) 或是 G (SIM 卡 2) 进行拨打电话。

拨打信息中的电话号码

在查看信息时, 您可以直接拨打信息内文中的电话号码。

1. 点选含有电话号码的信息。
2. 在选取画面上, 点选要拨打的电话号码。
3. 若要拨出电话, 请点选通话。

拨打紧急电话

在电话画面上拨打您所在地的国际紧急电话号码 (例如, 000), 然后点选通话。

注意: SIM 卡可能内建其他紧急号码。请连络电信取得详细资料。

当您收到来自联系人的来电时, 就会出现来电画面, 并显示来电者的本机号码图标、姓名和电话号码。当您收到的来电不是

来自通讯录中的联系人时，来电画面上就只会出现默认的本机号码图标和电话号码。

2.2 接听来电或拒接来电

接听来电

点击中间的小电话图标向右滑动。

拒接来电

点击中间的小电话图标向左滑动拒接来电。

关闭铃声

若要关闭铃声，且不拒接来电，请按下降低音量键。

2.3 使用拨号选项

处理多通电话

当您正在通话中却接到其他来电时，手机会提示您并让您自行选择拒绝或接听来电。如果您在通话中接听新来电，可以选择在两个通话之间切换。

1. 点击中间的小电话图标向右滑动可接听第二通电话，并保留第一通来电。
2. 若要切换不同的通话方，请点选菜单，点击交换。
3. 通完话后，点击中间的小电话图标向左滑动拒接来电。

注意：并非所有的移动电话网络皆支持多方通话。请联络电信取得详细资料。

开启或关闭扩音功能

在通话时，点选扬声器，即可切换开启或关闭扩音功能。

警告！为避免损伤听力，当扩音功能开启时，请勿将手机靠近耳朵。

结束通话

点击中间的小电话图标向左滑动结束通话。

如果来电者的电话号码未储存在联系人列表中，您可以选择在挂断电话后在通话记录卷轴中点选此号码，点选添加到联系人。

2.4 使用通话记录

当有未接来电时，标题栏上会出现未接来电图示。您可以使用联系人画面上的通话记录卷轴查看来电者，或查看所有已拨出和已接听的号码。使用通话记录卷轴：

1. 按下拨号。
2. 请执行下列其中一个步骤：
 - 点选列表中的姓名或号码右侧拨号键，即可拨出。
 - 点选列表中的姓名或号码，即可查看通讯信息、联系人信息（若此号码已储存在联系人列表中）、发送短信，点击菜单键可选择从通话记录中删除或呼叫之前编辑号码。

新增联系人的电话号码

如果来电者的电话号码未储存在联系人列表中，您可以选择在挂断电话后储存电话号码。

1. 按下拨号。
2. 按住您想要储存到联系人列表的来电号码，然后点选通讯录小图标。
3. 点选添加联系人>新建，输入联系人的姓名和其他信息，然后点选确定。

查看未接来电

当有未接来电时，标题栏上会出现未接来电图示。若要查看来电者，请按下拨号，出现未接来电图示即表示是未接的来电。

提示：您也可以按住状态栏，然后用手指在画面上向下滑动，即可开启通知面板。接着就会显示未接来电的号码或联系人姓名。

清除通话记录列表

在拨号卷标上，执行下列其中一个步骤：

- 若要移除列表中的某一个姓名或号码，请按住该姓名或号码，然后点选菜单>点选删除记录。
- 若要清除全部的清单，请按下菜单>清除通话记录>确定。

2.5 开启和关闭电话功能

启用飞行模式时，会关闭手机上所有的无线电，包括手机功能、蓝牙和 WLAN。

启用或停用飞行模式

1. 按下主屏幕>菜单，然后点选全部设置>无线和网络>更多。
2. 选取飞行模式复选框，启用或停用该模式。启用后，状态栏上就会显示飞行模式图标。

提示:当您停用飞行模式后，手机其他功能便会重新启动，并恢复先前的蓝牙和 WLAN 状态。

第三章 输入文字

3.1 使用屏幕键盘

当启动程序或选取需要输入文字或号码时，就会出现键盘。

选取要使用的键盘

根据默认，手机在您要输入文字时会显示键盘。

1. 按下主屏幕>菜单，然后点选设置>语言和输入法。
2. 选取中文，然后视需要选取输入法（默认百度输入法）、用户词典。

使用横向键盘布局

在输入文字时，您还可以将手机侧向转动，以显示横向的键盘，这样更方便使用大拇指输入。

注意：若要自动变更画面方向，需选取方向复选框（此选项在主屏幕>菜单>设置>显示>自动旋转屏幕）。

3.2 输入数字和符号

切换到屏幕键盘的数字或符号模式，可让您轻松输入数字和常见符号，例如括号、货币符号、标点符号、特殊字符等。

3.3 中英文字符切换

点选键盘上的 ，将输入语言从中文变更为英文。

点选键盘上的 ，将输入语言从英文变更为中文。

第四章 信息

4.1 传送信息和多媒体信息

信息可让您撰写及传送信息(SMS)和多媒体信息(MMS)至其他的移动电话。

开启信息

按下主屏幕，接着点选信息。

建立及传送 SMS 和 MMS 信息

多媒体信息(MMS)，可以包含文字和照片、录音、视频等。

建立及传送信息

1. 在所有信息画面中，点选撰写新信息。接着就会开启撰写画面。
2. 在接收者输入栏中输入信息收件者的移动电话号码。在您输入电话号码的同时，符合的联系人就会出现在画面上。点选出现的收件者或继续输入收件者的电话号码。
3. 点选含有「键入信息」文字的输入栏，然后开始撰写您的信息。
4. 完成后，点选发送的 SIM 卡（1 或 2）发送信息。

接收信息和多媒体信息

当手机收到新信息或多媒体信息时，会根据通知设置的不同而播放来电铃声、震动或在状态栏短暂显示信息内容。

当收到新的信息或多媒体信息时，状态栏的通知栏中也会显示新信息图示。

4.2 读取信息

在所有信息画面上，点选信息，以开启信息并进行读取。

开启及读取多媒体信息

在所有信息画面上，点选多媒体信息以开启信息。

回复信息或多媒体信息

1. 在所有信息画面上，点选信息或多媒体信息，开启信息

2. 点选画面底部的文本输入栏，输入回复信息，然后点选发送

删除信息

1. 在所有信息画面上，点选信息，以开启信息并进行读取。

2. 请执行下列其中一个步骤：

- 若要删除信息群组，请点选屏幕下方批量删除，然后勾选想要删除的信息会话。点选确定。
- 若要删除会话群组中的信息，请按住您想要删除的信息，然后点选选项中的删除。出现删除提示时，请点选确定。

第五章 网络设置

本手机的网络功能透过 GPRS/3G/EDGE、WLAN 来存取网际网络。

5.1 WLAN

WLAN 提供最远 300 英尺(100 公尺)的无线网络存取范围。

注意：WLAN 信号的可用性与涵盖范围需视数量、基础结构，以及其他信号穿透的对象而定。

开启 WLAN 并连接到无线网络

1. 按下主屏幕>菜单，然后点选设置>无线和网络
2. 选取 WLAN 复选框，以开启 WLAN。手机会接着扫描可用的无线网络。
3. 点选 WLAN 设置。WLAN 网络区段会显示搜索到的 WLAN 网络的名称和安全性设置(开放网络或以 WEP 加密)。
4. 点选要连接的 WLAN 网络。如果选取开放(未启用安全功能)的网络，手机会自动连接到该网络。如果选取的是以 WEP 加密的网络，则必须先输入密码，然后再点选连接。

注意：

- 除非您将手机重设为出厂默认值，否则下次手机要联机到先前曾联机过的加密无线网络时，就不需要再重新输入 WEP 密码。
- WLAN 网络会自行搜寻，也就是手机不需执行额外的步骤就可联机到 WLAN 网路。对某些封闭的无线网络可能需要提供用户名称和密码。

检查无线网络状态

您可以通过下列方法检查目前的无线连接状态：

• 状态栏

当手机连接到无线网络时，状态栏会显示 WLAN 图示()，并显示大概的信号强度(亮起的条状数量)。如果启用 WLAN 设置中的网络通知，手机会在搜索到范围内有可用的无线网络时在状态栏显示此图标()。

- **WLAN 网络**

在无线网络设置画面上，点选 WLAN 设置，然后点选手机目前所连接的无线网络。

5.2 使用浏览器

您可以开启浏览器来开始浏览网络。此浏览器已经过完整的优化，可让您在手机上尽情浏览因特网。

注意：您必须有作用中的数据 (3G、GPRS) 或 WLAN 联机，才能存取因特网。

开启浏览器

按下主屏幕，接着点选主页，然后再点选浏览器。

连接网页

1. 在浏览器画面上，按下选项，然后点选画面顶端的文字输入栏。
2. 输入网页地址。在您输入地址的同时，符合的网页地址会出现在画面上。您可以点选网址直接前往该网页或继续输入网页网址。

变更画面方向

手机会自动根据手机的握持方向变更画面方向。

注意：若要自动变更画面方向，需选取方向复选框（此选项在主屏幕>菜单>设置>显示>自动旋转屏幕）。

5.3 使用蓝牙

蓝牙是一种短距离无线通信技术，能让蓝牙装置在相距约 8 公尺的距离交换信息，而不需要联机。

本手机的蓝牙功能提供操作模式如下：

- 打开蓝牙，手机可以搜索其他具备蓝牙功能的手机，反之，如果手机未设置为可检测性，其他装置将无法搜索到本手机。
- 关闭蓝牙，在此模式中不能使用蓝牙功能来传送及接收信息。

注意：

- 在预设状态下，蓝牙为未打开状态。若先开启蓝牙，然后再关闭手机，那么蓝牙功能也会随之关闭。当您再次开启手机时，蓝牙功能也会自动启动。

- 请在闲置时或是在禁用无线装置的场所(例如飞机上或医院里), 将蓝牙功能关闭以节省电力。

开启蓝牙或设置手机为可检测性

1. 按下主屏幕>菜单, 然后点选设置。
2. 点选无线和网络, 然后选取蓝牙复选框, 开启蓝牙功能。开启后, 状态栏会出现蓝牙(图示。

第六章 相机和多媒体

6.1 使用相机和摄像机

您可以用相机或摄像机来拍摄照片及拍摄视频。

开启相机

按下主屏幕，接着点选主页，然后再点选相机。开启相机时，画面方向会随着手机的握持方向而改变。

关闭相机

在相机画面上，按下主屏幕或返回。

拍摄照片

1. 照片拍摄模式。
2. 用屏幕对准您的拍摄主体。

提示：拍摄人像时可以垂直方向握持手机，拍摄风景时则可以水平方向握持手机。

3. 按下  相片。

提示：用手指在相机画面上向左或向右拖曳缩放控制滑杆可放大和缩小拍摄画面。

拍摄视频

1. 视频拍摄模式 .
2. 用屏幕对准您的拍摄主体。
3. 按  键可开始拍摄视频。按下键  可停止拍摄视频。

浏览画面

拍摄相片或视频后，您可以触碰浏览右下角的图片或者视频，即可分享、设置或删除照片或视频。

6.2 使用图库

图库可让您查看照片及视频。您可以对照片进行分享、设置为壁纸或联系人图标。

缩放照片

快速点两下画面可放大，再快速点两下画面即可缩小。您也可以用手指在画面上缩小或展开，对画面进行缩放。

观赏视频

在图库画面中，点选照片，然后再点选您想要观赏的视频，即可开始播放视频。

关闭图库

在图库画面上，按下主屏幕或返回即可关闭应用程序。

6.3 使用音乐

音乐可播放手机或存储卡中的数字音频文件。

将音乐复制到储存卡

1. 将手机储存卡设成 USB 磁盘驱动器。
2. 在计算机上，浏览到 USB 磁盘驱动器，然后开启磁盘驱动器。
3. 在储存卡的文件夹中建立一个文件夹（例如：Music）。

提示：您也可以建立文件夹，并使用文件夹将您的音乐整理至已建立的 Music 资料夹内。

4. 将音乐复制到您建立的文件夹。
5. 复制完音乐后，根据计算机操作系统的要求移除或退出磁盘驱动器，然后再安全地移除手机。
6. 中断手机和计算机间的连接。

开启音乐

点选音乐的应用程序，就可以显示播放画面。

第七章 其他应用程序

7.1 使用阅读键

使用阅读键进入可以选择阅读各类图书、杂志、新闻、动漫等。

7.2 使用日历

使用日历来添加事件。

添加事件

1. 选择日历，点选时间。
2. 点击“+新建活动”。
3. 在活动栏中输入活动名称、地点、起始时间。
4. 输入活动的描述说明、设置提醒、状态描述以及活动性质。
5. 完成请点击“确定”。

7.3 使用时钟

时钟可让您查看全世界各城市的日期和时间。

您还可以设置闹钟，并使用秒表和定时器。

设置当地的日期、时区和时间

根据默认，您的手机会自动使用网络所提供的日期和时间。

设置闹钟

1. 在时钟小工具中进入闹钟选项。
2. 点选画面上的其中一个预设闹钟。
3. 在设置闹钟画面拖动时针，以设置闹钟时间。
4. 点选设置重复日期和铃声，点选确定启用闹钟。
5. 点选标签，给闹铃加以说明，通过闹铃设置提醒事件。
6. 点选确定。

注意：如果您需要设置两个以上的闹钟，您可以点选添加，以此方式来添加更多的闹钟。

删除闹钟

1. 选取您想要删除的闹钟。
2. 点选下方删除，即可删除闹钟。

7.4 使用录音机

1. 点选录音机。
2. 将麦克风靠近嘴巴。
3. 点选  可开始录音。
4. 点选  结束录音。
5. 点选  播放录音。

第八章 管理手机

8.1 管理基本设置

设置日期和时间

设置>日期和时间。

显示设置

调整屏幕亮度

1. 按下设置>显示>亮度。
2. 将亮度滑杆拖曳移到左边可降低屏幕亮度，拖曳到右边则可提高亮度。点选确定。

来电铃声设置

变更来电铃声

1. 按下主屏幕>菜单，然后点选设置。
2. 点选声音>来电铃声。
3. 点选您想要使用的来电铃声，然后点选确定。

选择通知铃声

您可以选取手机在收到新通知时要播放的铃声。

1. 按下主屏幕>菜单，然后点选设置。
2. 点选声音>通知铃声。
3. 从列表中选取您喜欢的通知铃声，然后点选确定。

手机服务

除了各种功能外，本手机也是一部移动电话，因此您可以存取并变更手机的各项电话服务设置。这些服务包括通话转接、语音信箱等。请咨询电信获取手机可使用的电话服务。

注意：双卡双待手机的电话服务需要对两张卡分别设置。

变更手机的各项服务设置

按下主屏幕>菜单，然后点选设置>双卡管理>卡 1/卡 2>通话设置。

开启数据漫游

数据漫游可让您在超出电信服务涵盖范围时，仍能连接到与电信有合作关系的网络，并存取数据服务。

按下主屏幕>菜单，然后点选设置>双卡管理>卡 1/卡 2 > 移动网络设置，然后选取数据漫游复选框。

重要：在漫游时数据漫游服务可能需支付额外的大笔费用。请在开启数据漫游前，先向电信咨询数据，漫游的价格。

语言设置

您可以变更手机的语言。

变更操作系统语言

1. 按下主屏幕>菜单，然后点选设置。
2. 点选语言和输入法 > 语言，然后选取您想要使用的语言。

8.2 保护手机

以 PIN 码保护 SIM 卡

您可以指定一组 PIN 码来保护 SIM 卡，以免被他人盗用。

启用 SIM 卡 PIN 码

1. 按下主屏幕>菜单，然后点选设置。
2. 点选安全>设置 SIM 卡锁定，然后选取锁定 SIM 卡复选框。
3. 使用键盘输入默认的 SIM 卡 PIN 码，然后点选确定。若要更改 SIM 卡的 PIN 码，请点选更改 SIM 卡 PIN。

屏幕锁定保护手机

您可以锁定屏幕或要求在每次开启手机或从屏幕关闭中开启画面时画出屏幕解锁图形，为数据提供更进一步的保护。

锁定屏幕

按下电源键，锁定屏幕可以避免当手机放在皮包或口袋时不小心触碰到屏幕。

设置并使用屏幕解锁图案

您可以设置屏幕解锁图形，进一步提高手机的安全性。使用后，您必须在屏幕上画出正确的解锁图形，才能将手机的触控式屏幕解锁。

1. 按下主屏幕>菜单，然后点选设置。
2. 点选安全>锁定方式> 图案。
3. 以垂直、水平和/或对角线的方向连接至少四个点，画出屏幕解锁图形。完成后，将您的手指从屏幕上移开。

注意：您必须用手指在屏幕上滑动画出解锁图形，而不是点选个别的点。

4. 手机会将解锁图形记录下来。点选继续。
5. 出现提示时，再次画出屏幕解锁图形，然后点选确认。

提示：如果您不想让解锁图形在解锁时出现在屏幕上，请取消使用可见的图案的复选框。

若您未能在屏幕上画出正确的解锁图形达五次，画面会提示您必须等待 30 秒之后才能再次尝试。



8.3 管理内存

查看手机可用的内存容量

按下主屏幕>菜单，然后点选设置>存储，显示手机内存可用空间。

管理和删除安装的应用程序

1. 按下主屏幕>菜单，然后点选设置>应用>管理应用。
2. 在管理应用列表中，点选您想要删除的应用程序。您可以在已下载、全部、手机内存、SD 卡中，点选要删除的程序。
3. 在应用程序信息画面中，点选清除数据。

8.4 重设手机

重设手机会删除包括已下载的应用程序在内的所有数据，并将手机重设回初始状态，也就是您第一次开启手机电源之前的状态。

重要：在重设手机之前，请先备份您手机上的重要数据。

重设手机

1. 按下主屏幕 > 菜单，点选设置 > 恢复出厂设置。
2. 在恢复出厂设置画面上，点选重置手机，然后点选清除全部内容。

8.5 OTA 在线升级

此操作会产生较多流量，建议使用无线网络。

1. 在手机中安装 SD 卡（空间确保 300M 以上），手机开机后打开无线网络。
2. 点击设置 > 系统更新。
3. 点击检查更新。
4. 点击搜索到的软件 > 下载。
5. 下载完成后，点击确定重新启动，手机进入自动升级状态。
6. OTA 在线升级完成后，手机会自动重启，震动两次并出现开机画面，待手机完全开机进入待机主界面后，方可进行操作。

注意：在升级过程中不可断电，否则会导致手机系统损坏。保证手机有足够的电量，建议电量保证在 50% 以上。

7. 升级完成后，查看升级后的版本：在拨号界面输入*#2011#，即可看到升级后的版本。

故障排除

您在使用本设备过程中可能会遇到一些问题，下面列出了部分故障排除的解决办法。

手机显示无网络信号

如果刚打开手机，等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号，请移到开阔之处。
可能处于服务区之间，当进入服务区时，应接会收到信号。

忘记了安全、PIN 或 PUK 码

如果忘记或丢失锁定码或其它密码，请与销售商或服务提供商联系。

输入了号码，但不能拨号

保证按下拨号键。
保证未设置电话号码呼叫限制选项。
选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败。
保证联系人信息中正确保存了电话号码。
如果需要，重新输入和保存号码。

通话对方听不见您说的话

保证未盖住内置话筒。
保证话筒靠近您的嘴部。
如果使用耳机，保证正确连接耳机。

通话质量差

保证未挡住手机内部天线。
处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

电池充电异常或手机充电时有时关机

从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次 充电试一试。
电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭三个金色触点，并试一试再次给电池充电。
如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

手机无法连接互联网

确保输入了有效的互联网服务提供商设置。

确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。

无法找到并对接另一台蓝牙设备

确保两台设备都启用蓝牙功能。

确保身背之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。

确保各设备的设置允许被其它设备找到。

确保在两台设备都与蓝牙无线技术兼容。

确保在两台设备上都输入正确的密码。

无法用远程蓝牙耳机收听音乐

确保手机连接到耳机上。

确保耳机支持正试图收听的音乐的格式。

确保耳机和设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。