


HTC 新渴望 V

快速入门指南

安装、使用产品前
应阅读使用说明



htc
quietly brilliant

使用设备前，请仔细阅读以下内容

电池充电

当您从包装盒中取出设备时，电池尚未充满电。

设备充电时，请勿取出电池。

如您拆卸或擅改设备的外壳，产品将失去保修的资格。

请注意保护好设备屏幕，防止磨损、划伤或挤压，此类损伤均被认为是人为损坏。

重要提醒

设备上部分应用程序需要使用网络连接，从而产生数据费用。因此，请在开始使用设备前咨询您的网络运营商以了解资费信息。

漫游时访问数据服务可能产生高额费用。在启用数据漫游前，请先向您的网络运营商咨询数据漫游资费情况。

本指南中的描述以设备简体中文版本及其默认设置为基础。

本指南中的一些内容可能与设备不完全相符，取决于设备软件或服务提供商。

本指南中的一些内容搭配图形进行描述，这些图形皆为示意图，可能与实际不符。

对于本指南中的任何技术性错误、编辑错误或遗漏部分，或是因提供本指南而导致的任何意外或衍生性损害，HTC 均不负赔偿责任。所有信息均依“原状”提供，不提供任何担保且可能随时更改，恕不事先通知。


版本：第二版。请访问 www.htc.com/support 获取完整的用户使用手册、快速入门指南的最新版本及其他帮助信息。

目录

认识您的设备	4
安装和准备	6
开机和关机	8
主屏幕	8
睡眠模式	9
开启和关闭应用程序	10
通知面板	10
个性化设置	11
输入和编辑文本	12
与好友联系	14
通信	14
连接网络	16
使用 HTC Sync Manager	17
账户与同步	18
捕捉生活的精彩时刻	19
图片和视频	20
聆听音乐	20
设置	21
自动推送服务软件	22
双卡双待单通说明	23
3G 国际漫游	23

认识您的设备

正面示意图



背面示意图




底部示意图



安装和准备


打开后盖

1. 确认设备电源已关闭。
2. 握住设备，使其正面朝下。如下图所示，从后盖顶部一角打开后盖，将其取下。




安装电池

1. 打开设备后盖。
2. 将电池的金属触点对准电池槽的金属接点。
3. 先放入电池的金属触点端，然后轻轻将电池放入到位。



取出电池

1. 确认设备电源已关闭，打开设备后盖。
2. 如右图所示从电池槽底部凹槽处向上提拉电池，将其取下。



安装 SIM 卡

1. 确认设备电源已关闭，打开设备后盖。
2. 根据机身上的提示找到卡槽一和卡槽二，根据下图分别将 SIM 卡一插入卡槽一，将 SIM 卡二插入卡槽二，注意截角方向，不要放反。



插入 SIM 卡一



插入 SIM 卡二



提示：卡槽一支持 WCDMA/GSM 网络；卡槽二仅支持 GSM 网络。

安装存储卡

1. 打开设备后盖。
2. 将存储卡金属触点端朝下，插入存储卡插槽。



为电池充电

建议在打开并开始使用设备前，先为电池充电。

1. 将 USB 数据线的 micro-USB 接头连接到设备的 micro-USB 接口。
2. 将 USB 数据线的另一端插入电源适配器尾部的接口中。
3. 将电源适配器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。



注意：

- 使用电源适配器充电时，勿将电池从设备中取出。
- 为了安全起见，电池过热时充电将会停止。

开机和关机

首次开机并进行设置

1. 按住**电源键**直到您感觉设备开始振动。
2. 第一次打开设备时，系统会提示您进行设置。只需按照屏幕提示进行操作，片刻之间就能准备就绪。
 - 您可选择语言、连接到 Internet 的方式，设置自动同步或手动同步数据等。
 - 您可设置电子邮件账户，以及您所喜爱的社交网络等在线账户。
 - 如果您的旧手机上存有联系人等数据，您可通过蓝牙将它们轻松传输到本机上。



注意：对于一些需要网络连接的功能，如基于位置的服务和自动同步在线账户等，您的网络运营商可能会收取额外的数据费用。您后续可在设置中启用或禁用这些功能。

关机

1. 若屏幕已锁定，请先解锁设备。
2. 长按**电源键**直至弹出**手机选项**菜单，点击**关机**。

主屏幕

主屏幕是您可以自由展现个性化设置的地方，您可以在主屏幕上增加喜爱的小插件、应用程序和快捷方式，让您的操作更加直观便捷。欲了解如何新增项目到主屏幕，请参阅“**个性化设置**”章节。

主屏幕为扩展屏幕，可通过在屏幕上左右滑动来显示不同的界面，点击**首页键**可返回首页界面。

睡眠模式

睡眠模式可在屏幕关闭时使设备处于低功耗状态，以节省电池电量。





开启和关闭睡眠模式

- 按**电源键**以暂时关闭屏幕，设备即切换到睡眠模式；设备默认设置在空闲一定时间后，自动进入睡眠模式。
- 要手动唤醒设备，请按**电源键**。此时您需将屏幕解锁。



提示：有来电、闹钟通知时，设备会自动唤醒。

将屏幕解锁

- 想要解锁屏幕，按住屏幕圆环并将其向上拖动。
- 有来电时，向上拖动锁屏圆环或将  拖入圆环，将屏幕解锁并接听电话；将  拖入圆环拒接来电。
- 如果您设置了活动、闹钟提醒，您可将  或  拖入圆环来延迟或解除活动、闹钟提醒。




从锁屏界面打开应用程序

将应用程序图标拖曳到圆环内，则可将屏幕解锁，并直接进入该应用程序。

开启和关闭应用程序

打开应用程序

- 滑动主屏幕，点击想要打开的应用程序。
- 从主屏幕点击 ，在**全部**应用程序选项卡执行更多操作。


关闭应用程序

点击**返回**键，关闭程序。



提示：部分应用程序可能会使用不同的关闭方式。

切换应用程序

1. 点击  打开最近使用应用程序界面。
2. 上下滑动屏幕，点击应用程序缩略图进入相应的应用程序。

通知面板

系统状态栏会显示系统当前的通知（如活动通知、未接电话等）。您可在收到新通知时，打开通知面板查看信息、提醒或活动通知等。

如欲打开通知面板，请按住屏幕顶端的状态栏，向下拖动弹出的下拉框。


从通知面板点击 ，可进入全部设置菜单。



个性化设置

您可以按照自己的喜好来个性化您的设备。

个性化显示和声音风格

1. 从主屏幕，点击  个性化设置。
2. 在显示选项卡，您可以：
 - 根据需要使用需要变更场景、皮肤和壁纸；
 - 设置是否在锁屏界面显示锁定屏幕快捷方式；
 - 自定义主屏幕，可以在主屏幕上增加小插件、应用程序、快捷方式等。
3. 在声音选项卡，您可以选择、建立及下载音效集（由不同的铃声、通知音和闹钟组合而成），还可通过变更铃声、通知音和闹钟让设备声音个性化。

新建文件夹并在文件夹中新增项目

1. 在主屏幕上，长按一个应用程序或快捷方式图标，将其拖曳到主屏幕上另一个应用程序或快捷方式的图标上，即可创建一个包含这两个应用程序或快捷方式的文件夹。
2. 长按其他应用程序或快捷方式图标，拖曳图标到文件夹上方，即可在文件夹中新增更多项目。



自定义启动栏

您可将需要经常使用的应用程序或快捷方式替换到主屏幕底部的启动栏中。

1. 按住启动栏中要删除的应用程序图标，并将其拖曳到启动栏外。
2. 长按想要放置到启动栏中的应用程序或快捷方式图标，并将其拖曳到启动栏中的空白位置。



提示：锁定屏幕上的快捷方式与启动栏相同。

输入和编辑文本

点击应用程序的文本框，屏幕键盘随即开启，您可以使用屏幕键盘进行文字输入。输入完毕后，可点击**返回键**关闭屏幕键盘。

认识键盘


根据所开启的应用程序，键盘的配置可能会有所不同。输入文本时，将手机旋转为横向，键盘将自动切换为横向的全键盘或大尺寸键盘，让您轻松输入。



1. 语言键。点击此键可切换输入法。
2. 点击此键进入 HTC Sense Input 设置。


3. 空格键。点击此键插入空格或确认候选字。
4. 点击此键切换到数字和符号输入。
5. 回车键。点击此键换行或确认当前操作。
6. 删除键。点击此键删除光标前的一个字符或选中的文字。




提示：长按含两层符号的按键，可输入第二层符号或打开第二层的功能。例如长按  可输入“？”。

选取文字

1. 长按文本框中要选取的文字，直到出现如右图所示的文字操作菜单。
2. 执行以下操作之一选取文字：
 - 点击**全选**，选择文本框内的所有内容。
 - 拖动起始和结束标记选择文字，被选中的文字会高亮显示。



复制并粘贴文字

1. 选择了需要复制的文字之后，在文字操作菜单中点击**复制**或**剪切**，选取的文字将会复制到剪贴板中。
2. 在同一个或者其他的应用程序中，执行以下操作之一粘贴文字：
 - 长按文本框中的文字，直到出现文字操作菜单。选取想要被剪贴板中的内容覆盖的文字，点击**粘贴**。
 - 直接点击文本框中想要粘贴文字的位置，点击稍后弹出的**粘贴**选项；若未出现**粘贴**选项，点击光标标记  可将其调出。



提示：部分应用程序可能会提供自己的文字选取或复制方式。

与好友联系



您可以使用多种方式在设备中添加联系人。

从旧手机导入联系人


您可以轻松地将其他手机上的联系人导入到本机中。根据手机的型号，或许还可以将日历和短信等资料传到设备中。

1. 从主屏幕点击  → 传输数据。
2. 根据屏幕提示进行操作。

添加联系人

1. 从主屏幕点击  → 联系人。
2. 点击  添加联系人。
3. 选择联系人类型，并在各栏中输入联系人信息，点击保存。



导入 SIM 卡联系人

在联系人选项卡，点击  → 管理联系人 → 导入/导出联系人，选择从 SIM 卡一导入或从 SIM 卡二导入。

通信


使用智能拨号拨打电话

您可直接输入完整号码进行呼叫；也可以使用智能拨号功能搜索并筛选联系人或号码后，再拨打电话。

1. 从主屏幕点击 ，或从主屏幕点击  → 电话。
2. 在拨号界面按下列方式进行联系人或号码搜索：
 - 点击数字键，输入要拨打的号码。在输入的同时，屏幕中即可显示与之相匹配的联系人或号码的列表。

- 输入联系人姓名的拼音或字母。例如“李四”，依次在数字键盘上输入 5474 (lisi)，列表中即可显示此联系人。
3. 点击列表中的某个号码或联系人，再点击卡槽一或卡槽二选择以哪一个号码呼出电话。
 4. 如欲结束通话，点击结束通话。





双卡双待设置

1. 从主屏幕，点击  → 设置 → 双卡双待设置。
2. 分别勾选或取消勾选卡槽一和/或卡槽二以启用或禁用 SIM 卡一和/或 SIM 卡二网络，禁用某一网络意味着无法使用该网络的通话、信息及数据连接等功能。状态栏上代表该网络信号的图标将显示为无信号。
3. 分别点击卡槽一名称和/或卡槽二名称以更改 SIM 卡一和/或 SIM 卡二在手机中的显示名称。
4. 设置设备使用数据连接时的首选网络；启用或禁用飞行模式。



注意：通话时，未处于通话状态的另一 SIM 卡将被禁用，您将无法使用它的网络服务。

发送信息


1. 从主屏幕点击  → 信息。
2. 点击  新建信息。
3. 添加收件人后，点击文本框并输入信息内容。
4. 点击  发送 或  发送 选择以哪一个号码发送信息，或点击返回键将信息保存为草稿。

添加电子邮件账户

1. 从主屏幕点击  → 邮件。
2. 选择邮件提供商后，根据屏幕提示输入电子邮件地址和密码等更多


信息，完成添加电子邮件账户。

发送电子邮件

1. 在**邮件**应用程序，点击  新建邮件。
2. 添加**收件人**和**主题**，输入邮件内容，根据需要添加附件。
3. 点击**发送**可发送邮件，或点击**保存**将邮件保存为草稿。

连接网络



使用数据连接

- 您的设备首次开机时，即会自动配置为使用您的网络运营商的数据连接（若已插入 SIM 卡），默认为 SIM 卡一的数据连接。
- 从主屏幕，点击  → **设置**，点击**移动网络**开/关按钮，可开启或关闭数据连接。




注意：关闭数据连接有助于延长电池使用时间，还可节省数据流量费用。但是在关闭数据连接后，您可能无法正常收到电子邮件、在线账户和其他已同步信息的自动更新。无需使用移动网络时，请及时断开数据连接，以免产生额外的数据费用。

使用无线局域网



1. 从主屏幕，点击  → **设置** → **WLAN**。
2. 点击 **WLAN** 开/关按钮开启 **WLAN**，设备会搜索并显示可用的无线局域网。要手动扫描可用的无线网络，请点击  → **扫描**。
3. 点击选择一个无线局域网。



提示：如需验证过程，请咨询网络管理员以获取验证方式。

4. 点击**连接**。设备连接到无线局域网后，屏幕状态栏中会显示  图标。

使用互联网浏览网页


1. 从主屏幕点击  → 互联网。
2. 点击地址栏输入需要打开的网页地址，再点击  访问。
3. 可通过在屏幕上向任一方向滑动，来浏览网页的其他区域，也可以通过多点触控功能缩放网页。

使用 HTC Sync Manager


HTC Sync Manager 可用于播放音乐、查看照片和视频，还可以用于在计算机与设备之间同步您的多媒体文件及 Outlook 联系人、日历等。

1. 请先从 HTC 网站 htc.com 下载适用于本机型的同步软件安装包（HTC Sync Manager）至计算机。
2. 在计算机上运行同步软件安装包，按照屏幕提示进行安装。
3. 安装完成后打开同步软件，并用 USB 数据线将设备连接到计算机。
4. 当设备提示选择连接方式时，点击 HTC Sync Manager → 完成。
5. HTC Sync Manager 识别设备后，根据需要进行设置并开始同步。

提示：



- 使用 USB 数据线连接设备到计算机前，请先在计算机上安装同步软件和驱动程序。
- 使用同步软件前请启用设备的 USB 调试模式，从主屏幕点击  → 设置 → 开发人员选项，勾选 USB 调试。
- 请定期访问 HTC 网站，以查看并下载最新的 HTC Sync Manager 安装软件。



欲了解关于 HTC Sync Manager 的详细使用信息，请参照 HTC Sync Manager 帮助。（单击计算机上 HTC Sync Manager 窗口右上角的  → 帮助查看详细说明。）


账户与同步

添加在线账户

1. 从主屏幕，点击  → 设置 → 账户与同步。
2. 点击 ，然后点击要添加的账户类型。
3. 按照屏幕提示输入账户信息。

完成后，您的在线账户将会添加到**账户与同步**界面的列表中。根据您的配置账户的方式，新的信息可能会开始与设备同步。

启用或禁用自动同步


1. 从主屏幕，点击  → 设置 → 账户与同步。
2. 点击**自动同步**开/关按钮可启用或禁用**自动同步**，若启用自动同步，应用程序将使用账户设置中定义的同步计划。若禁用此选项，您需手动同步账户。




注意：启用自动同步后，网络运营商可能会对通过移动网络连接使用该功能收取额外的数据费用，具体资费情况请咨询运营商。

删除账户

您可从设备中删除账户和与之关联的所有信息。删除账户并不会从在线账户本身删除信息。系统预置的账户无法删除。

1. 从主屏幕，点击  → 设置 → 账户与同步。
2. 点击要删除的账户。
3. 点击  删除账户。

捕捉生活的精彩时刻

使用设备内置的相机拍摄照片及视频。从主屏幕点击 →相机，进入相机的取景界面。




点击设置闪光灯状态。





点击打开相机设置。



点击选择场景。



在此缩放控制列上滑动，可对拍摄对象进行逐步放大或缩小；点击  直接放到最大；点击  缩至实际大小。



点击为照片或视频设置效果。



点击拍摄照片。



点击拍摄视频。



点击进入相册。

图片和视频

使用**相册**查看设备存储和存储卡（若已安装）中的图片及视频。







1. 从主屏幕点击  → **相册**。
2. 选择需要打开的相册，再点击想要查看的图片或视频。



提示：查看图片或视频时，点击屏幕可显示或隐藏菜单栏。

聆听音乐

播放本地音乐

1. 从主屏幕点击  → **音乐**。
2. 点击**我的手机**后，点击  选择音乐类别，再选择想要播放的歌曲。
3. 在播放器界面，点击  或  可开始或暂停播放音乐；点击  或  可切换至正在播放列表中的下一首或上一首歌曲。
4. 点击屏幕上的图标，可进行以下操作：



点击该图标可进行**共享**、**设为铃声**等操作。



点击该图标由播放器界面切换至正在播放列表。




按住进度条并拖动手指，可跳至歌曲的任意部分。



开启/关闭随机播放。（按钮为灰色时随机播放关闭。）



切换重复播放模式：重复全部、单曲循环、重复关闭。

5. 在播放器界面点击  可进行查看**详情**等操作。插入耳机后，您还可以进行**音效增强器**设置。

设置

从主屏幕点击  → 设置，轻松设置并个性化您的设备。

无线和网络	
飞行模式	设置开启或关闭飞行模式。
WLAN	设置无线局域网络连接。
蓝牙	设置蓝牙无线连接。
移动网络	进行数据连接设置。
双卡双待设置	设置手机的双卡双待选项。
更多	了解设备使用情况，设置网络共享等。
个人	
个性化设置	个性化设备的显示和声音风格。
账户与同步	管理在线账户，进行同步设置。
位置	开启或关闭位置服务，并进行相关设置。
安全	设置屏幕锁定、SIM 卡锁定等。
隐私	设置有未接来电或新信息时是否在锁定屏幕和状态栏显示相关信息等。
辅助功能	设置系统和服务的辅助功能。
设备	
显示和手势	进行屏幕亮度、自动旋转屏幕等显示和手势设置。
声音	进行情景模式、来电铃声、通知音等声音设置。
呼叫	进行通话设置，如呼叫转移、呼叫限制设置等。
应用程序	管理应用程序，清除应用程序缓存等。
存储	查看设备存储和存储卡（若已安装）的可用空间，进行恢复出厂设置等。
电源	查看电池的使用情况，设置快速启动等。


语言和键盘	进行系统语言、键盘和输入法设置等。
日期和时间	设置时间、日期、时区和时间格式等。
连接至 PC	进行设备连接到计算机时的默认连接方式等设置。
开发人员选项	进行 USB 调试等开发选项设置。
关于	<ul style="list-style-type: none"> • 设置自动或手动检查系统软件更新； • 设置是否向 HTC 发送错误报告等； • 设置是否显示所有快速提示； • 查看系统版本等软件信息； • 查看网络、设备信息、硬件信息、法律信息。



注意：开启定时检查软件更新和/或告知 HTC 功能后，网络运营商可能会对通过移动网络连接使用该功能收取额外的数据费用，具体资费情况请咨询运营商。

自动推送服务软件

HTC T328w 中预置了天气、邮箱等自动推送服务。

手机第一次开机时，设置向导会提示您开启或关闭这些自动推送服务。手机启动后，您可以从主屏幕点击  → 设置 → 账户与同步 查看所有被激活的自动推送服务。在这里，您可以开启或关闭所有这些自动推送服务，也可以在这里开启或关闭某一个自动推送服务或设置它的自动更新频率。

当一个自动推送服务软件启动后，您还可以在这个软件中找到相应的菜单开启或关闭这个软件的自动推送功能或设置它的自动更新频率。

关于“账户与同步”，详见本指南第 18 页的“账户与同步”章节。

自动推送服务软件所产生的上网流量与软件的类型、用户设置的自动更新频率以及服务器端提供的服务数据量等有关。



注意：如果自动推送服务软件的自动推送功能已打开，在用户不做任何操作的情况下也会自动产生上网流量，从而可能产生上网费用。请用户酌情使用。

双卡双待单通说明

在双卡双待单通手机上，同时插入手机中的两张卡号无法在同时接打语音电话或连接上网。当其中一张卡号正处于通话或上网状态时，另一张卡号必须处于关闭状态，因此另一张卡号无法同时接听电话或上网。若此时正好有人拨打另一张卡号可能会听到“您拨打的电话不在服务区”、“您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再播”等无法接通的提示，该提示为双卡双待单通设计所造成，与运营商网络状况无关。单通是因为手机为单芯片设计，可以大幅提升待机时间，降低功耗。建议用户咨询当地运营商，开通“漏话提醒”、“来电提醒”、“秘书服务”等业务避免以上所述场景下漏接电话无提醒的问题。

HTC T328w 特别设计：为了给用户带来更好的使用体验，HTC T328w 对双卡双待单通做了系统优化。当 SIM 卡一使用 3G 上网时，SIM 卡二可以接通来电，但由于上述单芯片限制，SIM 卡二仍有接不到电话的可能性。

3G 国际漫游

如需使用中国联通 3G 国际及台港澳漫游业务的详细信息，请至 <http://www.htc.com/cn/help/htc-desire-v/> 下载中国联通定制手机 3G 国际漫游用户手册查阅。

HTC T328w

WCDMA数字移动电话机

宏达通讯有限公司 HTC Communication Corp.

欢迎致电产品服务热线：400-821-8998

或登录 HTC 网站：htc.com

上海市浦东新区康桥镇新苗村 1000 号二楼南侧 邮编 201315

Copyright © 2012 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利



91H02041-01M Rev.B