

用户使用说明书

Coolpad 6030

Coolpad 酷派
live smart

一、基本知识

手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与手机的显示有所不同，请以您的手机为准。

1. 安全须知

如果您的手机丢失或被窃，请按运营商相关规定挂失（U）SIM卡（用户识别卡），这将使您免受他人冒打电话所带来的经济损失。

为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：

- 设置(U)SIM卡的PIN（个人标识号）码；
- 设置手机密码；
- 尽量随身携带。

► 医用设备及公共医疗场所

- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其他配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

► 您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用干净微潮的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。
- 尽可能不要在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会损坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 非专业人员请不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起以免发生危险。

► 可能引起爆炸的地点及爆破区

- 在进入可能因潜在因素引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在上述区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引

起爆炸或火灾，造成人身伤害。

- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

► 电子设备

- 包括手机在内的一些射频设备的使用可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统。如有必要，请在使用手机前咨询该设备制造商。

► 飞机上的注意事项

- 在飞机起飞前，为防止信号干扰飞机通讯系统同时不影响您对酷派手机的欢乐体验，请使用飞行模式，并且在飞行中禁止关闭飞行模式。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可，或者您直接关闭手机。
- 注意您是否有设置定时开机，避免飞行期间自动开机。


► 电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池、造成烫伤或引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 请勿试图拆开电池。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥避光凉爽的地方。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不要放在家庭垃圾中。

► **警告：**假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。

► 扩展卡和话机卡

您的手机可以在没有手机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过手机卡才能完成。本手机是一部 TD /GSM 网络手机，您可放入对应的手机卡。在没有手机卡的情况下，可拨打运营商网络支持的紧急电话,如 110、119、120 等几个特殊的服务号码，具体支持的号码请向网络运营商咨询。



2.SAR 值（电磁辐射比吸收率）：国家标准 GB21288-2007 规范中规定的比吸收率限值是任意 10 g 生物组织、任意连续 6 min 平均比吸收率(SAR)值不得超过 2.0 W/kg，本产品电磁辐射比吸收率(SAR)值小于最大值 2.0 W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验测试数据 SAR 值不超过 0.772W/kg。

版次：2012 年 04 月

3. 售后服务网点查询：

- 拨打酷派客服热线：0769-23075280，根据语音提示输入所在地区区号查询；
- 上酷派官网查询 (<http://www.coolpad.cn>)。

二、概述

1. 您的手机



序号	键名	功能
1	功能键	又称左软键，根据左键的定义进入相应的功能。
2	接听键	在来电的界面，接通电话。
3	OK 键	执行相关应用中左右软件或是完成的功能。
4	右功能键	又称右软键，根据右键的定义进入相应的功能。
5	挂机键	也可以叫做电源键。执行退出相关应用，进入待机界面的功能。（有复用键的功能，按挂机键后再按#键，会锁定屏幕。）


2. 待机界面：在待机界面中显示时间、日期、运营商等信息。

主菜单：在待机界面时，点击“主菜单”进入主菜单界面，点击各功能图标进入相应功能界面。

功能名称	简介	路径
移动梦网	浏览移动梦网网页	主菜单>移动梦网
通信录	添加和查找联系人	主菜单>通信录
互联网	可以浏览互联网	主菜单>互联网
我的文档	可以查看手机和存储卡中的内容	主菜单>我的文档
信息	编辑、接收、发送短信和彩信	主菜单>信息
设置	对手机各项参数进行个性化设置	主菜单>设置
移动门户	浏览移动门户网页	主菜单>移动门户
通话记录	显示通话记录	主菜单>通话记录
娱乐	包括照相机、媒体播放器等娱乐功能	主菜单>娱乐
中国移动服务	包括中国移动服务号簿管家、SIM 卡应用。	主菜单>中国移动服务
客户服务	包括掌上营业厅、服务热线、客户经理、短信营业厅、服务设置。	主菜单>客户服务
工具	包括日程、闹钟、计算器等使用功能	主菜单>工具

3. 插入/取出 SIM 卡和电池

► 打开电池盖



► 先将 TF 卡插入 T 卡座。




► 再将 SIM 卡插入 SIM 卡卡座。



► 电池装入电池槽，注意先插入有金属触点的一端。



► 装回电池盖



注意：

- 更换或拆卸电池前请务必先关机。
- 如果电池的电压太低，手机会自动关闭。
- 如果手机一段时间内不使用，请将电池从手机上取出并存放在阴凉干燥的地方。

电池充电：

1) 将充电器的接头一端插入手机的充电器插口（注意方向），将充电器另一端插上电源。

2) 这时手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪烁；关机充电时会有图标。

提示：如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示图标。

3) 当主屏电量指示符号显示全满并不再闪烁时，表明充电完成。如果是关机充电，充电完成时电池图标不再闪烁。整个充电过程一般需要 3~4 个小时。

提示：充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。

4) 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

三、使用入门

1. 开机和关机：长按开关键（红键）约 3 秒，开机或关机。如果手机要求输入开机密码、PIN 码或 PUK 码时，请输入。

2. 手机密码：开机密码可用于防止其他人未经您的许可使用您的手机。您可以选择主菜单→设置→安全设置→开启手机密码，开启开机密码保护，每次开机时，手机都会要求您输入手机密码。购机时，开机密码未启用。

开启和关闭手机密码都是要输入密码，出厂开机密码为关闭，若开启，请输入初始化开机密码为 0000；

您可以选择主菜单→设置→安全设置→更改手机密码，进入对手机密码修改，将手机密码更改为任意的 4~8 位个人密码，请牢记您的手机密码，如果不慎遗忘，请联系售后服务中心。

3. PIN 码和 PIN2 码： PIN 码（个人识别号码）用于防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN2 码用于开启或关闭固定拨号功能。如果累计连续 3 次输错了 PIN 码，手机将提示您输入 PUK 码。如果累计连续 3 次输错了 PIN2 码，手机将提示您输入 PUK2 码。PIN 码和 PIN2 码随 SIM 卡一起提供。使用 SIM

卡之前，请仔细阅读 SIM 卡使用说明。

4. PUK 码和 PUK2 码： PUK 码（个人解锁码），用于更改被锁定的 PIN 码。PUK2 码(通用个人解锁码)，用于更改被锁定的 PIN2 码。如果累计连续 10 次输错了 PUK 码或 PUK2 码，SIM 卡将永久失效，此时，请与您的服务供应商联系，要求更换新卡。PUK 码和 PUK2 码随 SIM 卡一起提供。使用 SIM 卡之前，请仔细阅读 SIM 卡使用说明。

5. 键盘锁：启用**自动锁键盘**功能，在待机界面下，手机不被使用的时间达到自动键盘锁设置时间，将会自动锁住键盘。在设置->安全设置->自动锁，选择锁定键盘的时间，有 30 秒之后、45 之后秒、从不等。待机状态下，按红键，然后在 3 秒钟内按#以锁定键盘。要解锁，请根据提示，先按电源键，再按“#”键即可解锁。

6. 文字输入：本机提供 Sogou 输入法，输入法有拼音、笔画、英文字母、数字。您可以用各种输入方式在信息，通信录，记事本，日程等功能中输入字符。当光标在文本区时，屏幕上将显示文本输入法指示图标，按**#键**可以切换文本输入模式。编辑状态下，点击“清除”删除光标左边的文字。

► **输入中文（拼音）：**根据所需汉字的拼音顺序，点击字母对应的按键各一次。候选字区将显示所有符合要求的拼音和字母组合。点击所需的拼音进行确认，候选字区将显示对应拼音的候选字。点击所需的汉字进行确认，输入文本。

► **输入中文（笔画）：**根据所需汉字标准笔画顺序，点击对应的按键输入笔画（不确定的笔画可点击数字键 6 代替）。候选字区将显示对应笔画组合的候选字。点击该字进行确认，输入文本。

► **输入英文：**点击对应的字母键，输入文本。

► **输入 ABC/abc：**字母输入模式下，输入相对应的大/小写字母。

► **输入数字：**数字输入模式下，点击数字键直接输入数字。

7. USB：USB 功能仅支持 Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 和 Win7 操作系统。将手机通过 USB 先连接至个人电脑（PC）之后，可以对手机充电，将手机作为 USB 存储设备使用。

► **充电：**通过 USB 接口对手机进行充电。

► **U 盘：**管理手机或 TF 卡中存储的文件。

四、语音通话

通话过程中的功能：本机在通话过程中可支持 1 对 1 通话、1 对 2 通话、三方通话。

► 在 1 对 1 通话状态下，用户可进行免提、静音、保持、联系人、录音、信息、挂断等操作

► 在 1 对 2 通话状态下，用户可进行免提、静音、切换、联系人、录音、电话会议、信息、挂断当前通话等操作；在三方通话状态下，用户可进行免提、静音、挂断等操作；

► 在通话界面中，选择【选项->静音】则您能听到对方的声音而对方听不到您的声音；选择【选项->免提】开启免提功能；选择【选项->联系人】可打开通讯录，从通讯录中查找联系人；选择【选项->保持】则保持通话，通话双方均听不到对方的声音；选择【选项->通话录音】可在通话过程中将双方对话进行录音。

1. 拨打语音电话：使用数字键输入电话号码，点击或点击选项→语音呼叫呼出语音电话。

2. 拨打 IP 电话：使用数字键输入电话号码，点击选项→IP 呼叫呼出以 IP 拨号语音电话。

3. 使用通信录或通话记录拨打电话：进入通信录或通话记录，选择列表中出现的电话号码，点击

呼出电话。

4. 接听来电：有来电提示时，点击接听电话，点击挂断电话。

说明：三方通话需要手机卡和当前的网络支持才可以，请在使用三方通话时确保您的手机卡和当前的网络是支持三方通话的。

五、基本功能

1. 通信录：通信录具有存储、管理联系人信息的功能，您可以在里面储存联系人的个人信息，同时您还可以直接进行各种通讯操作。通信录中还包含酷派客服热线。

➤存储状态：本机可支持在手机中 1000 条通信录的存储容量，还提供手机与复合 USIM 卡/SIM 卡通信录相互复制功能（提供复制“全部”或“指定记录”的功能）。

➤新建联系人：点击【选项->新建联系人】，进入新建联系人界面；输入相关信息，点击【完成】保存建立联系人。

➤查看、编辑联系人：进入联系人详情界面。您可以查看或操作该联系人已存储的相关信息；点击【选项->编辑】，进入编辑界面，编辑相关信息后，点击【完成】即可。

➤查找联系人：本话机为您提供了快速定位功能，通过此功能，在搜索框中输入与联系人姓名相对应的字母，可以快速查找到相关联系人。

➤通信录分类：按左右方向键，将按分组切换显示相应的通讯记录。根据需求可以分为全部，SIM 卡，手机，组，黑名单。位于黑名单的电话号码，提供了来电防火墙功能。

2. 信息：进入主菜单，选择“信息”进入，将显示信息服务操作菜单界面；此时，依次选择信息功能和短信息，将进入短信息应用界面，您将看到以下选项：当屏幕出现  状态图标时，表明您接收到了新的短信息；当屏幕出现  状态图标时，表明您接收到了新的彩信。

➤收件箱：保存所有接收到的信息（包括储存在 SIM/USIM 卡上的和储存在手机上的）。进入“信息”后选择“收件箱”，则显示所有收件箱里的信息列表。

➤已发箱：包含所有已发短信的列表，按“上/下”键选择短信。按中间键将进入正常模式显示所选短信的内容。亦可执行相关操作。

➤草稿箱：当已经创建有新的短信，而又不想马上发送出去，可以将其存、放到草稿箱中。

➤发件箱：保存发送中、发送失败及待发送的信息。

➤模板：对于常用的信息内容，模板可以存放直接引用的信息内容，用户也可以增加自己需要的模板内容。

➤安全信箱：通过设置该信箱密码，用户对需要保密的信息存放到安全信箱。

➤设置：选择“设置”，将会出现以下操作项：

短信

1) 短信中心：根据网络的要求设置特定的号码，设置该号码后才可以收发短信息，该号码由网络运营商提供。

2) 有效期：设置信息在短信中心的服务器上存放的有效时间。

3) 短信存储位置：此功能用于设置信息是优先存储到 SIM 卡中还是手机中，如优先存储到 SIM 卡中，则在 SIM 卡满时信息将自动存入手机中，反之亦然。

4) 短信状态报告：如果打开时，接收方接收到信息

之后，会收到一个状态报告（此功能需要网络运营商支持）。

5) 使用 GPRS 发送。

6) 保存已发短信：此功能用于设置是否存储已发送的短信息。

彩信

1) 对象存储位置：此功能用于设置彩信是优先存储于话机卡中还是手机中，如优先存储于话机卡中，则在话机卡满时信息将自动存入手机中，反之亦然。

2) 优先级：用于设置彩信接收的优先级。

3) 有效期：设置彩信在短信中心的服务器上存放的有效时间。

4) 拒绝接收彩信：开启屏蔽彩信功能。

5) 自动接收：收到彩信自动接收。

6) 允许发送状态报告。

7) 允许发送阅读报告。

8) 请求状态报告。

9) 请求阅读报告：请求一个彩信接收方阅读了彩信的报告。

10) 自动播放：自动播放彩信里的内容。

11) 保存已发彩信。

12) 自动签名：在编辑彩信时，自动插入所编辑的彩信签名。

➤存储状态：查看各信箱存储的信息数，以及占用的内存空间。

3. 互联网：支持 WWW 上网浏览，推荐使用 WAP 上网浏览。

➤点击互联网进入主页，默认选中地址栏，按上下键依次高亮中移动搜索、历史、书签、网址。

➤选中移动搜索、历史、书签、网址某一菜单项，按中键（OK 键）进入菜单，按左右键重新选中地址栏。

六、设置

1. 话机设置

➤显示：显示设置中，您可以对手机的屏幕背景灯变暗和屏幕背景灯变暗后关闭的时间进行调节。

➤桌面显示：在桌面设置中，用户可以对壁纸、待机显示内容进行设置。

➤其他：在其他设置中可以查看电池和系统信息、设置语言、清除数据及恢复出厂设置功能，默认密码：0000。

2. 网络管理：本小节内容同您的网络供应商有关，使用时请与您的网络供应商联系。如果您想接入一个与您原来所属的网络没有漫游协议的网络时，手机上会显示可打紧急电话。在此功能中，您可以做如下操作：

➤运营商选择：选择连接网络方式分为自动和手动两种，按确定完成设置。

➤PLMN 列表类型：用户控制、运营商控制、归属、对等归属的 PLMN 列表。

3. Internet 设置：可建立和管理不同互联网账户类型的连接

4. 安全设置：安全设置可将手机上锁，限制他人使用自己的手机，保护个人信息安全等。主要包括下列几项：

➤锁定设备：可设置在无按键操作多长时间后自动锁键盘。

➤开启手机密码：

与 SIM 卡无关的手机开机密码，开机时须根据手机提示正确输入方可成功开机。默认手机密码为 0000。

➤更改手机密码：

可以对开机手机密码进行更改。（详情见使用入门 2）

➤开启 PIN 码校验

更改 PIN、PIN2 码（详情见使用入门 3、4）。

5. 通话设置：在通话设置应用界面您可以设置与通话功能相关的设置选项：

➤**呼叫转移：**来电转接网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。

设置在不同的情况下，将来电转接到另一预设号码，包括将所有语音电话转移至、遇忙时转移至、无人接听时转移至、无法接通时转移至。根据需求选择以上四种情况之一，每种情况均有如下相同子菜单：

设置：指定电话号码，您可以直接输入号码，或将来电转接到电话簿上的某个电话号码，按“完成”设置。

开启：按中间键，启动当前转移功能。

返回：返回上一界面。

➤**呼叫限制：**在此功能中，您可以做如下设置：

呼出限制：

关闭：关闭该功能

禁止拨出所有电话：禁止呼出除紧急呼叫外的所有电话。

禁止拨打国际长途：禁止拨国际电话。

禁止拨打国外国际电话：在国外只能拨打所在国或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。

具体请咨询网络运营商。

呼入限制：

关闭：关闭该功能

禁止所有来电：禁止所有来电呼叫。

国际漫游时禁止所有来电：禁止漫游过程中的来电呼叫。

修改密码：

修改呼叫限制密码。

注意：通话限制需开通才可以使用。而且设置或取消通话限制，将需要用户输入网络密码。

➤**在线录音文件存储位置：**设置通话过程中的录音文件的存储位置，默认为本地。

➤**强制在线录音：**选择开启或关闭，设置语音电话强制在线录音。

➤**呼叫显示：**设置拨出电话时我的号码显示。

➤**固定拨号：**设置语音电话固定拨号。

➤**限制拨号：**设置语音电话限制拨号。

➤**通话计时提醒：**可以设置 30 秒、60 秒、90 秒、120 秒的通话提醒，每隔一定时间电话里会传出“嘟”声提醒。也可以设置关闭提醒，没有提示声。

➤**呼叫等待：**

开启：您可以在通话时接听另一个电话。

关闭：则用户将无法知道本次通话中是否有其它来电。

➤**自动重拨：**可以设置在呼叫失败后是否自动重新呼叫（开启或关闭）。

➤**接通提示：**可对接通提示音设置开启或关闭。

➤**本机号码：**用于设定本机的号码和姓名，可在主界面上显示姓名。

➤**快速拨号：**设置待机时快速拨号的功能，按确定进入对其设置的操作：

选择全部电话簿上的记录，则该记录的快速拨号的号码为当前设置名字前的数字；按删除，则取消该记录的快速拨号的号码。

➤**IP 拨号：**输入 IP 号码，完成设置。

➤**短信拒接：**不方便接听电话，可以通过发送短信拒接来电。

6. 情景模式：通过该菜单可以选择所需的情景模式。情景模式选项有：普通模式、振动模式、静音模式、户外模式、飞行模式。这几种模式出厂时已经做了设置，用户可以根据需要自己设置每一种环境模式的特性，也可以对其各种特性进行更改。

注意：同一时间只能选用一种情景模式。

七、通话记录

通话记录储存有关设备的通讯历史记录的信息。仅当网络支持相关功能，设备处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

进入主菜单，选择“通话记录”进入，将显示下列的通话记录选项：全部电话、未接电话、已接电话、已拨电话、已拒电话。

在全部记录、未接电话、已拨电话、已接电话的列表中，您可以从记录中查看详情、删除记录。在查看详情的时候，您可以查看联系人信息、语音呼叫、IP 呼叫、发送短信、删除记录。

通话记录中支持保存最近的未接、已接、已拨各 10 条，最多可以存放 100 条记录。

八、娱乐和工具

1. 照相机：进入相机后，默认为拍照模式。相机预览界面下按上下左右方向键可以在 OSD 菜单上选择所要调节的参数；预览界面下通过按 OK 键进行拍摄照片。

2. 媒体播放器：可以播放存在手机或者存储卡中的音乐。并且支持后台播放。当开始播放后，按红色挂断键，即可退到待机界面。但仍在后台播放。

3. 录音机：使用录音机应用程序，您可以录制语音备忘和通话内容。

➤要录制声音片段，请选择.

➤要停止录制声音片段，请选择.

➤要播放声音片段，请选择.

➤要设置录音文件存储位置，请选择.

4. 图片：点击照相机，选择“”进入图片。您可以进行管理和浏览图片的操作。键盘数字键 1 和 3 实现放大和缩小的功能。

5. 日程：日程功能包括日历、日程功能。可帮助您安排并计划要做的事情，可以在事项到期时发出提醒。

6. 闹钟：可同时设置 5 个不同的闹钟，可编辑闹钟信息、设置时间及选择个性铃声，重复方式有四种：单次、每天、工作日及自定义。

7. 计算器：本话机为您提供了计算器功能，方便您进行加减乘除四则运算。

8. 时间和日期：用户可以在此功能中设定具体的时间和日期，并可以修改时间的格式。

9. 记事本：使用记事本记录您的日常记事或备忘。

10. QQ 应用中心：支持 QQ 的应用程序

11. 单位换算：可以进行重量、长度、面积、体积、温度和服装尺寸的换算。

12. 世界时钟：可以查看世界时钟。

13. 归属地查询：输入号码可以查询该号码的归属地。

14. 电子书：可以阅读扩展名为 txt 的文件。

九、我的文档

文件管理操作方法类似于 PC 电脑的资源管理器，您可通过标题栏下面的选项卡查看手机以及存储卡中的内容，可以在 U 盘和扩展卡之间进行重命名，复制等操作。

若当前选定某一文件，则此时按左软键“选项”可以显示新建文件夹、重命名、删除、存储状态、属性、排序、退出等选项，您可以选择其中选项进行相关的查看和编辑操作。

十、技术数据

基本规格		
尺寸	117.3mm × 49.2mm×11.5mm	
样式	直板键盘	
天线	内置（TD-SCDMA/GSM 天线）；	
话机卡	单 SIM 卡	
网络模式	TD-SCDMA/GSM	
内置摄像头	30 万像素	
接口	3.5mm耳机接口；Micro USB充电数据接口	
屏幕参数		
类型	尺寸	分辨率
TFT	2.4 英寸	320×240
配件情况		
电 池	电池名称	锂离子充电电池
	额定容量	1030mAh
	标称电压	3.7V

提示：电池容量随电池升级而变化，请以实际为准。

十一、配件清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机体	1	5	用户使用说明书	1
2	旅行充电器	1	6	保修卡	1
3	充电数据线	1	7	合格证	1
4	电池	1			

提示：配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

十二、有害有毒物质或元素声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pub)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB 板及附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

V1.0

宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区高新技术工业园北区酷派信息港 1 栋 6 层

邮政编码：518057

服务热线：0769-23075280

宇龙网址：<http://www.yulong.com>

酷派网址：<http://www.coolpad.cn>