



#### 注意事项

- 本使用说明专门用于指导您使用手机的功能。
- 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
- 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
- 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装Micro SD卡，避免损坏卡或手机。
- 请参阅网页http://www.coolpad.cn了解产品的全国网络服务通讯录等更多信息或相关下载。

#### 安全及有效使用指南

- 为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。
- 为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

#### 使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起，否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60℃的地方，例如窗台或阳光直射后的玻璃板等。
- 雷雨天气时，请勿使用手机，以免受到雷击或其它伤害。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危险。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。
- 请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其他配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的由本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

#### 易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波，可能会引起爆炸或火灾。

#### 飞机

- 在飞机起飞前，为防止信号干扰飞机通讯系统同时不影响您对酷派手机的欢乐体验，请使用飞行模式，并且在飞行中禁止关闭飞行模式。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可，或者您直接关闭手机，并注意您是否有设置定时开机，避免飞行期间自动开机。

#### 医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

#### 个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器等其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

#### 驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

#### 儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

#### 废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

#### 原装配件的使用

- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。


**国家标准 GB21288-2007 规范中规定的比吸收率限值是任意 10 g 生物组织、任意连续 6 min 平均比吸收率(SAR)值不得超过 2.0 W/kg，本产品电磁辐射比吸收率(SAR)值小于最大值 2.0 W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验检测数据 SAR 值不超过 0.573 W/kg。**

版次：2012 年 11 月

#### 售后服务网点查询：


- 拨打酷派客服热线:0769-23075280，根据语音提示输入所在地区的区号查询；
- 上酷派官网查询(http://www.coolpad.cn)。

#### ■您的手机



按 键	功 能
菜单键	弹出与当前应用相关的选项菜单。
HOME 键	回到主屏幕。
返回键	返回至上一级界面。
音量键	调节通话音量、铃声、音乐及视频音量。
电源/锁屏键	在正常亮屏使用的状态下短按，关闭手机背光，并锁屏；休眠状态下短按点亮手机屏幕；长按开机关机。

#### ■后盖和电池



**后盖的拆取：**左手紧握机身底部； 右手在扣手位扳起后盖。

**取电池：**左手紧握机身侧面；右手于电池扣位向上拉起电池。


**注意：**更换或拆取电池前一定要先关机！

■**电池的充电：**将充电数据线与手机对应的一端插入手机的 I/O 接口中；充电数据线的另一端，与旅行充电器连接，并将插头插入电源插座，即可给手机电池

充电；您也可以使用座充给手机电池充电。充电结束后，请将插头从电源插座上拔下。电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电，方可正常开机使用。

**注意：**充电数据线的另一端插入有电的 USB 插口，也可以充电，但是充电过程较慢。**提示：**状态栏中的电池图标可查看电源信息。手机开机正在充电时，状态栏中的电池图标会显示充电状态；关机充电时，手机屏幕会显示充电中的电池图标。当电池电量不足时，手机将会自动关机，请给电池充电。如果电量严重不足时充电，未必会立即显示充电状态(需要等待一会才会显示)。

■**手机卡和 SD 卡：**您的手机可以在没有手机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过手机卡才能完成。本手机是一部 WCDMA/GSM 网络手机，您可以放入对应的手机卡。在没有手机卡时,如果您所处的位置在网络覆盖范围之内,本机可选择注册到任一网络,在紧急情况下可拨打运营商网络支持的紧急电话,如 110、119 等几个特殊的服务号码，具体支持的号码请向网络运营商咨询。**网络费用提示：**尊敬的酷派用户： 7235 是安卓系统的无线互联网手机，为了更经济合理及便捷上网，建议您致电运营商申请流量包月套餐。如需关闭数据连接，请从托盘处下拉，点击“数据连接”并关闭之。



**注意：**请注意保管手机卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水；手机卡卡槽，需按照底壳上的标识正确放卡。

■**开关机：**手机处于关机状态时，按住电源键开机。在手机开机状态下，按住电源键会弹出选项菜单，选择“关机”。

■**输入法介绍：**本话机为您提供了酷派输入法、Android 键盘输入法。短按输入区会自动出现输入面板，输入区中的光标指示当前输入位置。

■**主屏幕：**手机的主屏幕如同计算机的桌面，这是手机中主要功能的入口。您可使用应用程序、窗口小部件、快捷方式、壁纸自定义您的主屏幕，以满足您的需求。主屏幕超出了常规屏幕的宽度，所以您需要向左或向右滑动，以查看其余的扩展屏幕中的内容。

**在主屏幕上添加应用程序：**在主屏幕时，按菜单键或长按主屏幕；点按添加>应用程序或直接点按应用程序，以打开选择应用程序窗口；选择应用程序，并点按。

**在主屏幕上删除应用程序：**长按在主屏幕上的某个应用程序，直到手机发生振动，然后将该应用程序拖动至垃圾桶中。

**在主屏幕上添加窗口小部件：**在主屏幕时，按菜单键或长按主屏幕；点按添加>窗口小部件或直接点按窗口小部件，以打开选择窗口小部件菜单；选择小部件，并点按。

**在主屏幕上删除窗口小部件：**长按在主屏幕上的某个窗口小部件，直到手机发生振动，然后将该窗口小部件拖动至垃圾桶中。

**在主屏幕上添加快捷方式：**在主屏幕时，按菜单键或长按主屏幕；点按添加>快捷方式或直接点按快捷方式，以打开选择快捷方式窗口；选择快捷方式，并点按。

**在主屏幕上删除快捷方式：**长按在主屏幕上的某个快捷方式，直到手机发生振动，然后将该快捷方式拖动至垃圾桶中。

**选择壁纸作为背景：**在主屏幕时，按菜单键或长按主屏幕；点按添加>壁纸或直接点按壁纸，以打开选择壁纸来源窗口；选择喜爱的图片，并设置为壁纸。

**在主屏幕上移动项目：**长按在主屏幕上的某个项目，直到手机发生振动，然后将该项目拖动至新位置。

■**状态栏：**手机屏幕顶部左边的图标是有关于信息和事件的通知；右边的图标是状态指示符。如果有未接来电或新信息，则会在屏幕顶部事件通知栏显示提示信息，用手指从状态栏处向下滑动，即会显示所有的提示信息，点击各提示信息，便可查看未接来电或新信息。

■**沃·3G：**中国联通沃门户提供手机资讯、手机电视、手机音乐、手机生活、手机邮箱、沃阅读、手机报、手机营业厅等丰富多彩的信息服务。用户可以通过“沃·3G”菜单接入该门户。

**注意：**具体详情请咨询运营商。

■**沃商店：**为用户搭建可制作和自由下载，运行在移动设备的“应用插件”的平台。

**注意：**具体详情请咨询运营商。

■**手机营业厅：**手机营业厅可以为用户提供话费、账单和积分等自助查询服务。**注意：**具体详情请咨询运营商。

■**116114：**一款简单便捷的周边生活搜索应用，搜寻衣食住行吃喝玩乐，查找号码地址优惠信息，轻松地地图指路，特价机票酒店商品订购，随身号簿永不丢失，更可通过社交网络分享生活，随时随地拨打 116114 电话。

**注意：**具体详情请咨询运营商。

■**拨号盘：**主屏幕界面，点按拨号盘图标，打开拨号键盘，输入电话号码，点按拨号键，拨打电话，点按挂断键，结束通话。

**智能拨号：**用户只需输入电话号码的前几个数字或者输入姓名拼音所在的数字键，匹配出的相应联系人条目会在拨号键盘上方显示，当选择某个联系人，联系人号码会自动到拨号盘。用户也可以隐藏拨号键盘以显示更多的联系人信息。

**接听/拒接电话：**当有新来电，向右滑动白色电话图标至绿色接听图标接听电话，向左滑动白色电话图标至红色挂断图标拒接电话。


**注意：**本手机采用“双卡双待单通”设计，插入两张卡时，话机无法满足两张卡同时接打电话或无法同时使用数据上网业务。当其中一张卡正处于通话时，有人拨打另一张卡时，对方会听到“您拨打的用户暂时无法接通”等语音提示。当其中一张卡正处于数据连接状态时，另一张卡无法使用数据上网业务，该情况与运营商网络状态无关。单通是因为手机为单芯片设计，可以大幅提升待机时间，降低功耗。建议用户咨询当地运营商，开通“漏话提醒”、“来电提醒”、“秘书服务”等业务避免以上所述场景下漏接电话无提醒的问题。

■**联系人：**联系人具有存储管理联系人信息的功能，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息，同时您还可以直接进行各种通讯操作。手机卡电话簿中可以储存的联系人条数根据网络服务提供商的手机卡容量而定。


**提示：**为更好地对联系人信息进行操作及存储，建议您将联系人信息都存入本机中！


**基本操作：**点按主屏幕或应用程序中的联系人图标，可以进入搜索联系人界面，点按返回键，可关闭键盘，再次点按返回键，可进入联系人列表。您可以进行新建、查看、编辑、保存、导入或导出联系人等操作。


**搜索联系人：**联系人列表界面，点按，在搜索输入框内输入搜索字符；系统会自动匹配并显示需要查找的联系人。


**新建联系人：**联系人列表界面，点按，选择新联系人的存储位置；联系人编辑界面，输入联系人信息；点按完成，保存新建联系人到联系人列表中。

**编辑联系人：**联系人详情界面，点按菜单键；在选项菜单中，选择修改；编辑联系人信息；点按完成，保存编辑。

**删除联系人：**联系人列表界面，点按菜单键，选择删除联系人；勾选联系人后，点按，确定删除后，选择的联系人被删除。联系人详情界面，点按菜单键，选择删除；确定删除后，选择的联系人被删除。


**导入/导出联系人：**联系人列表界面，点按菜单键，选择导入/导出；选择复制联系人的源，点按下一步；选择复制联系人的位置，点按下一步；勾选联系人后，点按，完成复制。

**群组：**将联系人添加到联系人组中，可以给组中多个联系人发送消息。联系人列表界面，点击，进入群組列表界面。


**新建群组：**群組列表界面，点按，创建群组的名称，键入联系人的姓名；点按完成，保存新建的群組到群組列表中。

**添加群组成员：**群组成员列表界面，点按菜单键，选择修改；键入联系人的姓名后选择添加的联系人，点按完成，保存当前群组。



**收藏：**联系人详情界面，点按，即可将该联系人添加到收藏。

**说明：**若当某一联系人已被收藏，在此联系人详情界面，点按取消对此联系人的收藏。（仅保存在手机中的联系人可以添加到收藏）。

**帐户：**联系人列表界面，点按菜单键，选择帐户；您可以更改自动同步功能的设定或管理要同步的帐户。



**分享可见的联系人：**联系人列表界面，点按菜单键，选择分享可见的联系人；勾选联系人后，点按，选择联系人分享方式，分享勾选的联系人。

■**信息：**发送和接收信息或包含多媒体文件的彩信。


**新建短信：**主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面，点按，进入新信息编辑界面，输入接收者号码或从电话簿中选择联系人作为收件人，点按菜单键，选择添加主题，输入彩信主题，编辑内容，点按，选择附件如照片、音频等，选择 SIM 卡，发送彩信。

**说明：**手机的信息以会话形式显示，以便查阅，无收件箱和发件箱。

**回复短信：**当收到新信息时，状态栏会显示提示信息，可以查看信息后进行回复，信息列表界面，点按相应的会话记录，输入回复内容，选择 SIM 卡发送。


**新建彩信：**主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面，点按，进入新信息编辑界面，输入接收者号码或从电话簿中选择联系人作为收件人，点按菜单键，选择添加主题，输入彩信主题，编辑内容，点按，选择附件如照片、音频等，选择 SIM 卡，发送彩信。

**转发信息：**主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面，打开一个会话记录，长按一条信息，选择转发。

**删除会话：**主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面，长按一个会话记录，选择要删除的会话记录，点按，删除该会话。

**删除信息：**主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面，打开一个会话记录，长按一条信息，选择删除，删除此信息。

**信息设置：**设置信息的相关参数，如：存储设置、短信设置等。主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面，点按菜单键，选择设置；对各项参数进行设置。

**搜索：**主屏幕界面，点按信息图标，进入信息界面，点按，用户可以通过点按“搜索”图标，查找信息。

**SIM 卡短信：**进入信息界面，点按菜单键，选择 SIM 卡短信，可管理保存在 SIM 卡中的信息。

■**通话记录：**通话记录功能中可以查询到已接、已拨、未接的通话详情。

■**互联网：**使用浏览器功能，可以浏览新闻，搜索网上资源，以及获得网络娱乐等服务。使用互联网前，您需要对数据账号和网络配置进行设置。



**注意：**使用网络访问功能请确认网络服务提供商支持并且您已开通了此项业务，具体情况请咨询网络服务提供商。

**■闹钟时间：**为特定时间设置闹铃，也可以在特定的日期循环启动闹铃。当手机设置为静音状态，闹铃功能仍然可用。闹钟管理界面，可对进行添加闹钟、删除闹钟、启用闹钟等。闹钟设置界面，可设置闹钟的音量、再响间隔、铃声等。

**秒表：**进入秒表界面，点击“开始”，进行计时，点击“暂停”，计时暂停，点击“继续”，计时再次开始，点击“复原”，恢复初始状态，点击“圈”，进行分圈计时。

**计时器：**设定一个倒计时提醒，用户可设置目标时间距当前时间的时、分和秒并启动，倒计时时间到后，手机会提醒用户。

**■日历：**日历功能包括日历、日程等功能。在日历功能界面，显示公历、农历日期信息。

**新建事项：**主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面，选择日历，打开日历界面，点按菜单键，选择新建活动，进入新建事件界面，输入活动名称、地点等信息，点击完成按钮，保存事项。

**管理事项：**对已建的日程事项，可进行查看、分享、编辑或删除等操作。

**■酷云：**酷云是酷派用户专享的云安全软件。将数据同步到云端，随时随地自由查看！多层加密全程保护，安全独享您的数据！把好玩的东西快速分享，一起欢乐吧！GPS 定位手机，远程锁定，发送、清除信息！

**■相机：**本话机支持照相及摄像功能。

**说明：**在未得到当事人允许或涉及他人隐私时，请不要拍照。在明文禁止拍照的场所，请不要拍照。手机内置手机存储，如插入存储卡，拍照前，可进入设置存储中更改默认存储器。

**拍照：**主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面，选择相机，进入拍照取景界面，您可以对白平衡、照片大小、色彩效果等进行设置。设置好您的照相机各项值后，把照相机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【拍照】按钮即可完成拍照。点按摄像机图标，可切换到摄像取景界面。点击缩略图进入“图库”，您可以在“图库”中对照片进行删除、分享、编辑等操作。

**摄像机：**主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面，选择相机，进入拍照取景界面后切换到摄像模式，您可以对白平衡、视频画质、色彩效果等进行设置。设置好您的摄像机各项值后，把摄像机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【摄像】按钮开始摄像，在摄像过程中会有时间显示，点击【停止】按钮停止摄像。点击缩略图可进入“图库”，您可以对已经拍摄的视频文件进行删除、分享、播放等操作。

**■图库：**点击进入图库，您可以进行管理和浏览图片的操作。

选择图库打开。按屏幕右上角照相机键可进入拍摄界面。点击要查看的图片文件夹。点击要查看的图片。在屏幕上左右滑动可以查看上一张或下一张图片。点按一个文件可进行查看，分享、和删除操作；点按菜单键，可进行播放幻灯片，编辑，向左旋转，向右旋转，修剪，将照片设置为壁纸或联系人照片，和查看详细信息的操作。

**■记事本：**使用记事本功能，可以方便地记录下各项事宜，以便查阅您的日常记事。

**■情景模式：**本话机提供给您多种不同的情景模式，您可以根据不同的使用环境切换相应的情景模式，也可以对其进行个性设置和编辑。您还可以通过下拉状态栏，点击情景模式图标来快速切换情景模式。

**■爱酷天气：**爱酷天气是一款覆盖全球的天气预报软件，是一款当前最为炫酷，最易操作，功能最强大，最贴心的给力天气预报软件，并且拥有强大的服务器支撑，爱酷天气拥有一个优秀的互联网团队来打造用户最喜爱的天气软件。

**■酷省电：**可为手机选择省电模式，查看电池状态信息等。

**■音乐：**点击进入音乐界面，可以选择艺术家、专辑、歌曲或播放列表来进行分类查看。点击音乐文件即可开始播放。在播放过程中，可以根据窗口中的按钮进行暂停/播放、上/下一首、设置播放模式等操作。

音乐播放界面，点按菜单键：派对随机播放：随机播放歌曲；添加到播放列表：将当前播放的音乐添加至播放列表；用作铃声：将当前音乐设为手机铃声；删除：删除当前的音乐；音效：启用均衡器；音乐库：返回音乐库；搜索：搜索音乐。

**■视频播放器：**点击进入视频列表界面，您可以点击视频进行播放。视频播放结束时，自动返回至视频列表界面。

**■录音机：**主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；选择录音机，进入录音界面；点按录音键，开始录音；点按暂停键，暂停录音；点按停止键，停止录音；点按播放键，播放录音；点按列表键，进入录音文件列表；点按菜单键，选择音质。

**说明：**手机内置手机存储，如插入存储卡，录音前，可进入设置存储中更改默认存储器。

**■收音机：**收音机会根据从网络接收的国家或地区信息选择使用的频段。收听广播时，请注意：使用收音机收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件方可使调频收音机功能正常操作。

主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面，选择收音机，进入收音机界面；点按左右微调键，调节频率；点按左右搜索键，搜索上一个或下一个可用频道。按音量键调节音量。

**■系统更新：**您可以通过 3G、WLAN 等高速无线网络进行系统更新，足不出户地便捷更新最新酷派软件，更好的体验酷派手机新增功能以及功能优化带来的美好体验。

**提示：**系统更新默认使用互联网升级，具体资费详情请咨询网络运营商。

**■备份与恢复：**本话机为您提供数据备份功能，可以对手机端中所存入的联

系人，消息，图片，日历，应用和音乐备份到存储卡中，也可以对备份后的数据恢复到手机中。



**数据备份：**将手机中的数据备份到存储卡中，在数据备份界面中，勾选或全选要备份的项，点击【备份到存储卡】开始备份，备份完成后点击【确定】即可。


**数据恢复：**将您已备份的数据恢复到手机中。点击【恢复】标签，进入数据恢复界面，勾选要恢复的项，点击【恢复】并确认后开始恢复，恢复完成后点击【确定】即可。

**■电子邮件：**利用本话机，您可以进行邮件的接收、阅读、编辑和管理等操作。在使用电子邮件之前，您必须拥有一个电子信箱。您可以访问某个网站去注册一个电子信箱。




**设置电子邮件：**您需要在电子邮件中建立一个帐户，才能使用强大的电子邮件功能。主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；选择电子邮件；输入电子邮件地址和密码，点击下一步；设置帐户名称和姓名。


**说明：**可以手动设置电子邮件帐户：点按手动设置，选择电子邮件帐户类型；设置服务器等信息；点按下一步，完成设置。

**发送邮件：**主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；选择电子邮件，进入电子邮件界面，点按，进入邮件编辑界面；输入收件人，如果需要添加抄送/密送，可点按菜单键进行添加；输入电子邮件主题、正文等信息；点按，发送邮件。

**接收邮件：**主屏幕界面，点按主菜单图标，进入应用程序界面；选择电子邮件，进入电子邮件界面，点按，进行刷新；手机连接服务器并下载邮件，收到的邮件信息保存在收件箱中。点按某一邮件进行阅读；在阅读邮件时，可回复/转发此邮件。

**■WLAN 设置：**您可以通过使用 WLAN 快速访问互联网并下载相关数据资料。打开 WLAN 并进行扫描，查找可用的 WLAN 网络。点击列表中的一个网络进行连接。如果需要，输入网络密码等信息再连接。

**■文件管理：**通过文件管理功能，您可以查看和管理 SD 卡或手机存储中的文件内容。点击，进行新建文件夹；点击，可以对文件夹进行勾选；点击，可以对文件夹排序方式进行选择。

**■设置：**主要介绍手机相关的设置菜单。有时在菜单项后会有标记，灰色显示为禁止修改状态，亮色显示为允许修改状态。

**双卡管理：**可对 SIM 卡信息，语音电话、信息、数据连接默认用卡等进行设置。SIM 卡信息：可编辑 SIM 卡名称，编辑 SIM 卡号码，进行号码显示选择，以及查看状态消息；默认 SIM 卡：可设置语音电话、信息、数据连接默认用卡；其他设置：可对国际漫游，自动推送服务以及联系人与 SIM 卡进行设置；

**通话设置：**

语音电话：设置语音电话相关设置选项；

IP 号码前缀：本话机可预设 IP 号码，在 IP 拨出时系统会自动在您要拨打的号码前加上 IP 号码，而不用手动输入。

提示：具体的 IP 号码请咨询网络运营商。

来电转接：您可将呼入的电话转移到另一个电话号码。

注意：具体的服务请咨询网络运营商。

呼叫限制：您可以将号码设置为呼叫限制，以免被打扰。

注意：具体的服务请咨询网络运营商。

本机号码：外拨电话时按照运营商的默认设置来显示本机号码。

来电等待：如果您和 A 在通话过程中收到第三方 B 的来电，此时您可以先让 A 等待并接听 B 的来电，B 通话结束后再和 A 继续刚才未完的通话。

提示：具体的服务请咨询网络运营商。

其它设置：设置固定拨号、通话提醒、接通振动、快速回复、TTY 模式等设置选项。

**WLAN：**您可以通过使用 WLAN 快速访问互联网并下载相关数据资料。打开 WLAN 并进行扫描，查找可用的 WLAN 网络。点击列表中的一个网络进行连接。如果需要，输入网络密码等信息再连接；

**提示：**为了节省电池电量，请在不使用 WLAN 无线网络时将其关闭。如果您在无线网络信号覆盖区域内，并且开启了 WLAN 功能，手机将自动连接到之前连接过的可用的 WLAN 网络。

**蓝牙：**蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 米的距离内交换信息，如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。选择蓝牙，启动蓝牙无线功能并进行扫描，查找设备。点击搜索到的一个设备进行配对连接；

**提示：**您可以设置设备的可检测性，选择是否让附近的蓝牙设备可检测到。

**流量使用情况：**可查看移动数据流量使用情况；

**流量监控：**可查看 2G/3G 流量使用情况以及 WLAN 流量使用情况，对流量进行监控和管理。

**更多...**：

飞行模式：开启后停用所有无线网络连接；

VPN：可添加虚拟专用网，必须设置一个锁屏图案、PIN 或密码，然后才能使用凭据存储。

网络共享与移动热点： 可通过 USB 线将手机与计算机绑定，从而与计算机共享手机的互联网连接。或使用蓝牙连接 Android 装置和电脑，使电脑共用装置的无线网络。您也可以将手机设为 WLAN 接入点，从而与一台或多台计算机或者其他设备共享手机的互联网连接；

WLAN Direct：可勾选 WLAN Direct；

移动网络：可对网络模式、接入点名称、网络运营商进行设置；

GPRS 数据优先模式：可选择数据优先或电话优先。

**情景模式：**对来电、通知等声音进行设置。点击标准模式名称则进入该模式的

设置，点击某一模式后的圆形图示则选中该模式。

**标准：**可对振动、音量、手机铃声、默认通知、拨号键盘触摸音效、触摸提示音、锁屏提示音、触摸时振动进行设置；

**静音：**仅静音；会议：仅振动；户外：最大铃声与振动。

**显示：**对与屏幕显示相关的菜单进行设置。

亮度：可调整屏幕亮度；壁纸：可选择多种类型壁纸设置为主屏幕背景；自动旋转屏幕：可开启或关闭旋转手机时自动进行横、竖屏切换的功能；屏幕延时：设置自动锁屏前的延迟时间；字体大小：可设置字体大小。

**存储：**查看 SD 卡与手机内存的相关信息显示。

**电源管理：**可为手机选择省电模式，查看电池状态信息等。

**电池：**查看电量使用情况。

**应用程序：**管理手机的应用程序。

**帐户与同步：**管理手机的数据帐户，同步数据。

**位置服务：**对手机位置方面的菜单进行设置。

Google 的位置服务：允许应用程序使用来自 WLAN 或移动网络的数据确定您的大致位置。GPS 卫星：允许应用程序使用 GPS 对您进行定位。GPS 辅助：使用 GPS 辅助资料(EPO)来加速 GPS 定位过程。EPO 设置：点击修改 EPO 配置信息。A-GPS：利用辅助数据来加速 GPS 定位过程。A-GPS 设置：修改 A-GPS 设置。

**安全：**对手机安全方面的菜单进行设置。

屏幕锁定：使用滑动、图案、PIN 或密码锁定屏幕；拥有者信息：设置要在锁定屏幕上显示的文字；加密手机：设置每次开机时都需要输入数字 PIN 或密码才能解密手机；

设置 SIM 卡锁定：锁定 SIM 卡，需要输入 PIN 才能使用手机；手机卡 PIN 码是在您购买手机卡时由网络运营商提供的。设置卡锁后，需要输入正确的 PIN 码才能注册到网络；

**注意：**PIN 码三次输入错误，手机卡将被锁定，输入 PUK 码才可解锁，具体请咨询网络运营商。

使密码可见：勾选输入密码时可见；设备管理器：查看或停用设备管理器；未知来源：允许安装不是从电子市场获取的应用程序；受信任的凭据：显示受信任的 CA 证书；从手机存储安装：从手机存储安装证书；清除凭据：删除所有证书。

**语言和输入法：**手机显示语言与输入方法的管理。

语言：可选择语言。拼写更正：开启关闭 Android 拼写更正。个人词典：管理用户输入的词库。默认：可指定默认输入法并对各种输入法进行设置。文字转语音(TTS)输出：选择设置首选引擎，语速。指针速度：可调节指针速度。

**恢复出厂设置：**管理个人数据。

重置 DRM：删除所有 DRM 许可。恢复出厂设置：恢复手机为出厂设置状态。

**日期和时间：**设置手机的日期和时间。

自动确定日期和时间：使用从网络提供的时间值；设置日期：对日期进行设置；设置时间：对时间进行设置；选择时区：按所在地选择时区；使用 24 小时格式：勾选进行 24 小时制；选择日期格式：可选择多种日期格式。

**定时开关机：**开启或关闭定时开机、关机，可以设置开机时间和关机时间。

**辅助功能：**用于设置开启或关闭辅助功能服务，大号字体，按“电源”按钮结束通话，自动旋转屏幕，说出密码，触摸和按住延迟，安装网页脚本，快速开机。

**开发人员选项：**可设置 USB 调试、保持唤醒状态、允许模拟地点、显示触摸操作等。

USB 调试：连接 USB 后启用调试模式。开发设备 ID：显示设备 ID。保持唤醒状态：开启后充电时屏幕不会休眠。允许模拟地点：开启后允许模拟地点。桌面备份密码：为桌面完整备份设置密码保护。严格模式已启用：启用后应用程序在主线程上执行长时间操作时闪烁屏幕。指针位置：启用后屏幕叠加层显示当前触摸数据。显示触摸操作：启用后为触摸操作提供视觉提示。显示屏幕更新：启用后屏幕上的区域更新时闪烁相应区域。显示 CPU 使用情况：启用后屏幕叠加层显示当前 CPU 使用情况。强制进行 GPU 渲染：启用后在应用程序中使用 2D 硬件加速。窗口动画缩放：设置窗口动画缩放比例。过渡动画缩放：设置过渡动画缩放比例。不保留活动：启用后用户离开后即销毁每个活动。后台进程限制：设置后台进程最大数量。显示所有应用程序无响应：启用后即为后台应用程序显示“应用程序无响应”对话框。

**关于手机：**查看系统更新、手机状态消息、法律信息、型号、版本等信息。

**■移动热点：**您可通过 USB 线将手机与计算机绑定，从而与计算机共享手机的互联网连接。或使用蓝牙连接 Android 装置和电脑，使电脑共用装置的无线网络。您也可以将手机设为 WLAN 接入点，从而与一台或多台计算机或者其他设备共享手机的互联网连接。

**■搜索：**可以使用搜索功能，便捷快速查找。在搜索栏中输入要搜索的关键词，搜索栏下方显示符合该关键词的搜索提示。

**■计算器：**本话机为您提供了计算器功能，方便您进行加减乘除四则运算和一些高级运算。

**■下载内容：**可查看从网页上下载的图片、音乐等。

**■世界时钟：**世界时钟功能中可以进行添加和删除城市，方便查询其他城市的时间。

**■手机邮箱：**移动互联网为手机用户提供的邮箱服务，默认手机号码作为邮箱用户名，具有邮件到达实时通知功能，用户可以在电脑或手机上收发、查阅、回复、转发和管理电子邮件及附件。您可以关闭自动同步减少手机邮箱的数据使用量；进入设置→帐户与同步→点击帐户，将同步电子邮件勾选掉，应用程序将不再自动同步数据。即当您关闭同步电子邮件时，手机邮箱将不再自动接收邮件。

**提示：**您也可以将窗口小部件“电量控制”下的数据同步关闭，当图标变成灰色时，表示关闭了数据同步功能。具体详情请咨询运营商。

**■SIM/USIM 卡应用：**SIM/USIM 卡应用增值业务种类繁多，基于终端和网络实现，提供给您语音类、短信类、媒体信息类、电子交易类和其他丰富多彩的无线数据服务。


注意：**具体详情请咨询运营商。**

基本规格		
尺　寸	124mm　×64mm×10.6mm	
样　式	直板 PDA	
天　线	内置	
手机卡	标准 SIM/USIM 卡	
网络模式	WCDMA/GSM	
内置摄像头	3.0MP　FF	
接　口	充电接口/USB 接口/耳机接口	
屏幕参数		
类　型	尺　寸	分辨率
TFT	4.0 英寸	800×480
配件情况		
电　　池	电池名称	锂离子充电电池
	额定容量	1500mAh
	标称电压	3.7V

**提示：**电池容量随电池升级而变化，请以实际为准。

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机体	1	5	耳机	1
2	电池	1	6	中国联通 3G 漫游手册	1
3	旅行充电器	1	7	保修卡	1
4	USB 充电数据线	1	8	用户使用说明书	1

**提示：**配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB 板及附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
<div></div> <div> 本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。 </div>						

**“酷派客户关怀短信注册功能”说明**

尊敬的客户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买酷派手机首次使用时，手机会自动发送一条注册短信，将手机设备号码发送到酷派指定服务器。酷派将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。注册短信仅有效发送一次，短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。发送此注册短信需要您支付由您所入网运营商直接收取的一条普通短信的费用，此费用属于您购买酷派手机所支付成本的一部分，在此非常感谢您对酷派手机防伪工作的支持。

您的酷派手机设备信息将仅用于为您提供售后服服务，不会用于其它商业用途。如果您不需要酷派客户关怀短信注册功能，请联系当地酷派客户服务中心关闭该功能。

##### V1.0

宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区高新技术工业园北区酷派信息港 1 栋 6 层

邮政编码：518057

服务热线：0769-23075280

宇龙网址：http://www.yulong.com

酷派网址：http://www.coolpad.cn