



U79 对码说明

1、鼠标对码步骤：

1.1 将接收器插到电脑上，打开如图一中的对码软件，弹出对码窗口如图二所示；




图一：打开对码软件




图二：对码软件打开后图示

- 1.2 点击“设定”然后弹出一个 VID/PID 设定窗口，确定其套装(键盘+鼠标)的 VID/PID 值，如图三所示：



图三

- 1.3 在“设备选择”处勾选“套装(键盘+鼠标)”选项，然后点击“打开设备”，如图四；



图四

1. 4 点击图五中的“进入对码”按钮, 将鼠标靠近接收器 20cm 以内的距离, 同时按住鼠标的“左、中、右”三个按键, 再打开鼠标电源开关, 如图六所示; 待 3 秒后松手(此动作需在 30 秒内完成), 如果指示灯灭掉后鼠标能正常使用, 即表示鼠标对码成功;



图五



图六: 鼠标对码图示

1. 5 若鼠标对码不成功, 请按步骤 4 重新对码。

2、键盘对码步骤：

- 2.1 键盘的对码步骤与鼠标对码的 1-3 步骤相同，只是第 4 步有区别，具体操作见 2.2；
- 2.2 点击如图五中的“进入对码”按钮，将键盘靠近接收器 20cm 以内的距离；同时按住键盘上的“**左边 Shift + ESC**”2 个按键，**再将电池装入键盘上电**，如图七所示；待 3 秒后松手（此动作需在 30 秒内完成），键盘能正常使用，即表示键盘对码成功；



图七：键盘对码图示

- 2.3 若键盘对码不成功，请按步骤 2 重新对码。