

WCDMA 数 字 移 动 电 话 机

制 造 商：广东步步高电子工业有限公司

制 造 商 地 址：广东省东莞市长安镇乌沙步步高大道126号

售后服务热线：0769-85301696 邮政编码：523860

400 服务热线：400-678-9688 售后服务传真：0769-88616036

网 址：www.vivo.com.cn 邮箱：service@vivo.com.cn

800 服务热线：800-830-5833 (已开通地区,限固定电话和小灵通)


执 行 标 准：YD/T 1547-2009

版 本 号：V 1.0 电子版 2012年7月



vivo 智能手机

步步高®



vivo E3 用户手册

使用产品前请仔细阅读本用户手册，并请妥善保管

# 用户手册简介

恭喜您拥有了vivo智能手机！

vivo智能手机由步步高团队倾情打造，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

- 用户手册可指导您正确使用手机、快速掌握手机的基本操作。使用手机前，请仔细阅读全部安全注意事项和本用户手册，以确保安全和正确使用。
- 本用户手册中所用的插图仅作为示意用图，可能与手机有所不同，请以您的手机为准。
- 本公司遵循可持续发展的策略，本用户手册及网络版用户手册会不定期更新，欲获取最新版本的信息，请关注本公司官方网站。
- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服

务等可能会产生其它费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。

- 您可以访问[www.vivo.com.cn](http://www.vivo.com.cn)对手机的软件进行升级。

- 本用户手册中的描述以手机默认设置为基础，其中的插图和图片仅作为示意用图，可能与您的手机有所不同，请以手机为准。
- 手机上部分应用程序需要网络支持，并会产生GPRS流量费用，建议您在用手机前向网络运营商咨询相关费用。

# 目录

安全事项	2
手机简介	4
图标定义	6
菜单结构	7
手机的安装和准备	8
桌面管理	11
电话	12
信息	13
联系人	14
浏览器	14
日历	15
图库	15
相机	16
摄像机	18
i 音乐	18
软件商店	19
主题汇	19

智汇群英	20
天气	20
设置	21
视频	28
电子书	29
i 社交	29
闹钟时钟	30
文件管理	30
工具	31
同步助手	31
安全助手	32
电子邮件	32
程序管理	33
计算器	33
便签	34
百度搜索	35
录音机	35
收音机	36
重要的安全信息	36
维护与保养	42

## 安全事项

请阅读以下简明的规则，如未遵守这些规则，可能会导致危险或触犯法律。本说明书提供了有关安全事项的更详细信息，请参考“重要的安全信息”一章。



### 将手机放在儿童和宠物接触不到的地方。

请将手机及所有零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生其它危险情况。



### 安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



### 注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请使用双手

驾驶汽车。开车时使用手机应首先考虑交通安全。



### 干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



### 在医疗设备附近应关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或制度。



### 在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



### 加油时应关机

在加油站（维修站）或靠近燃料、化学制剂的地方，请不要使用手机。



#### **在爆破地点附近应关机**

请遵守任何相关的规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。



#### **合理的使用**

仅可在本说明书中说明的位置上使用手机。开机后，如非必要，请勿触摸天线区域。



#### **使用合格的维修服务**

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



#### **配件和电池**

只能使用经本公司认可的配件和电池，使用其他配件和电池会损坏手机并可能导致危险。



#### **防水性**

您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。



#### **连接其它设备**

连接其它设备时，请阅读该设备的说明书以获取详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。





#### **紧急呼叫**

确保手机处于网络服务区内且手机已开机。根据需要，输入紧急号码，然后按通话键，告诉对方您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

# 手机简介

## 手机外观



1.耳机插孔，2.副麦克风，3.音量调高/调低键，4.触摸屏，5.菜单键，6.挂绳孔，7.主麦克风，8.副摄像头，9.光敏&红外，10.听筒，11.返回键，12.主屏键，13.主摄像头，14.电源键，15.电池盖，16.USB接口，17.扬声器，18.电池盖扣位

## 按键及部件说明

- 耳机插孔：连接耳机。
- 主/副麦克风：通话时传送声音。
- 音量调高/调低键：调节音量。
- 触摸屏：使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。请阅读如下注意事项：
  - 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
  - 禁止触摸屏接触其它电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
  - 禁止触摸屏接触到水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水可能发生故障。
- 菜单键：在待机状态下，按该键可开启功能选项，您可对手机进行个性化设置。
- 挂绳孔：连接挂绳。
- 主/副摄像头：拍照/录像。
- 光敏&红外：为保证光敏、红外功能的正常使用，请时刻保持该窗口的清洁，美化手机时（贴保护膜等），请勿遮住该窗口。
  - 光敏：该部件会自动检测环境光的强度，根据环境

光调整屏幕的亮度，方便您的使用。



**注意：**要使用该功能，请将“设置-->亮度-->自动调节屏幕亮度”设为“开”。

- 红外：当您打电话时，该部件会自动检测人体和手机的距离，如果人体离手机很近，手机会将屏幕关闭，以免误触发某些功能。在耳机通话、免提通话状态下红外功能无效。
- 听筒：通话时接听声音。
- 返回键：返回上一级菜单或上一步操作。
- 主屏键
  - 当某个应用程序正在运行时，点击一下主屏键可以使应用程序在后台运行。要关闭后台运行的程序，请进入“程序管理”，找到正在运行的程序，点击“关闭”即可。在任意界面，双击该键可进入近期任务，您可使用该功能快速找到近期使用过的程序。
  - 从其它任何主屏幕点击一下该键，可快速返回到首页主屏幕。

- 来电时双击该键可接听电话。
- 电源键
  - 在关机状态下长按该键可开机。在开机状态下长按该键，手机弹出选项菜单，您可选择关机或进行其它操作。在通话状态下，按一下该键可以使屏幕进入睡眠状态，节约电量；再按一下电源键可点亮屏幕。
  - 在任何状态下短按一下该键都可以给屏幕上锁（来电界面、通话界面除外），此时屏幕会关闭，但仍允许接受呼叫。
- USB接口：通过数据线可连接充电器、电脑等其它设备。
- 扬声器：播放声音。
- 电池盖扣位：从此处可以打开电池盖。









## 特别说明

本机支持双卡双待单通功能，两张SIM卡可同时待机，但当其中任意一张卡在通话时，另一张卡会处于无法连接状态。

## 图标定义

		信号强度		已启动静音模式
		SIM卡无信号		已启动振动模式
		已启动离线模式		有新信息
		连接到WLAN		已启动闹钟
		已连接GPRS网络		电池电量
		已连接EDGE网络		充电中
		已连接UMTS网络		有未接电话
		已连接HSDPA网络		已启动GPS
		已启用蓝牙		



-  开启USB共享网络，USB已连接
-  开启便携式WLAN热点
-  开启USB共享网络和便携式WLAN热点
-  已连接USB调试
-  音乐播放中
-  正在下载
-  通话时开启了SRS VIP+功能
-  进入省电模式

## 菜单结构

电话  
信息  
联系人  
浏览器  
i 音乐  
i 社交  
闹钟时钟  
相机  
图库  
工具  
文件管理  
设置  
电子书  
视频  
在线音乐  
社交汇

主题汇  
软件商店  
阅读汇  
游戏汇  
影视汇  
资讯汇  
生活汇  
天气  
日历  
程序管理  
安全助手  
同步助手  
电子邮件  
计算器  
便签  
百度搜索

录音机  
收音机  
( 第三方软件菜单略 )


# 手机的安装和准备

## 装配示意图

### ●安装SIM卡、存储卡和电池

取出电池前，请务必关闭手机并断开与充电器的连接。  
安装或取出SIM卡前，请先取下电池。请将您的SIM卡存放在儿童接触不到的地方。


■从电池盖扣位处按箭头方向掀起电池盖，并将其取下(1)。




■从指槽处掀起电池并将其取出(2)。



■将SIM卡1、SIM卡2金属面朝下，切角对准卡槽的切角，正确装入手机（如图 ①②）。将存储卡金属面朝下，按照图示正确插入存储卡卡槽内，并向箭头方向按压，直至听到“咔哒”一声，安装完成（如图 ③）。再次按压存储卡，存储卡可弹出。




 **注意：** 请将所有存储卡放在儿童接触不到的地方。请勿在执行读写存储卡的操作过程中（比如：正在使用存储卡录音、录像、拷贝资料、播放歌曲和电影等）取出存储卡，在操作中取出存储卡不仅可能损坏存储卡和手机，而且可能破坏卡内储存的数据。

■ 重新装上电池(4)。




■ 合上电池盖：先将电池盖与手机对齐，然后按图示按压电池盖并扣紧(5)。



## 为电池充电、连接耳机


您可使用与本机配套的数据线和充电器为手机充电。

- 将数据线的一端插入手机的USB接口（6），将数据线的另一端连接到充电器或者兼容设备上，开始充电。充电结束后，断开手机与充电器或兼容设备的连接，并将充电器从插座上取下。
- 请将耳机的插头插入手机的耳机插孔，确保安装到位（7）。



## 天线

您的手机装有内置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线，接触天线会影响通信的质量，可能导致手机在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池电量的使用时间。本机的天线区域位于虚线框内，握持手机时请避开天线区域。



8. WLAN天线&蓝牙天线&GPS天线&，9. 蜂窝天线



**注意：**说明书中使用的图片仅供参考，可能和您的手机有所不同，请以您的手机为准。

## 桌面管理

您可在该界面随意排布图标与各类挂件。

长按任一图标，当图标摆动时，可进入编辑模式，此时拖动图标可使其移动位置，也可以将其放置到“工具”中。若将一个图标拖动到另一个图标上，手机会自动创建一个文件夹。若将图标拖动到最后一屏的右边缘，可新增一屏，编辑完后按一下主屏键\菜单键\返回键均可退出编辑模式。

对于已安装的第三方软件，长按该软件的图标，当图标摆动时，点按图标上的“X”，可按提示卸载该应用程序。

用手指在屏幕上左右轻轻滑动，可切换不同的屏幕。


按住状态栏并向下拖动，可以显示状态信息，按住状态栏底部并向上拖动，可将其隐藏。

在某些页面，可以横竖屏随意切换。若不想使用横屏，可开启状态栏里的“竖屏锁定”。





状态栏

## 电话

在待机状态下，按一下“电话”，输入要拨打的电话号码或者按  进入联系人列表，查找联系人，然后选择使用SIM卡1或者SIM卡2呼叫即可。本机可智能地帮你检索联系人，当您输入了某个联系人电话号码的几位连续数字或者该联系人姓名的拼音时，不需完全输入，手机就会将相关信息匹配出来。



# 信息

在待机状态下，按一下“信息”，手机显示您接收到的信息。长按某一条信息，可弹出对话框，您可对该条信息进行相关操作。点按选项键，显示可选菜单，您可对手机进行相关设置。按，可编写一条新信息，在新信息编辑界面，按可往信息中添加手机中已存的图片、音乐等多种元素，也可以当场拍照、录像、录音，随时随地共享，简单方便。编辑信息时，有多种输入方式供您选择，详细使用方法请参考“设置-->输入法”。



## 联系人

在待机状态下，按一下“联系人”，可浏览联系人列表、通话记录、群组和收藏，长按某一联系人，可对其进行相关操作。在联系人列表界面，按 $+$ ，可新建联系人；按“编辑”并点选联系人，可将选中的联系人的名片发送给朋友或者将联系人删除。在联系人列表界面，滑动右侧的字母表，可以按拼音首字母快速搜索联系人。



## 浏览器

本机使用无线局域网或蜂窝数据网络接入互联网。若无线局域网和蜂窝数据网络同时开启，则优先使用无线局域网。具体使用方法请参考本手册的“设置-->WLAN”和“设置-->通用-->网络”。

浏览网页时，用两个手指点住屏幕上两点，分开手指可放大网页，合拢手指可缩小。轻点菜单键，按“设置”，可对网页进行个性化设置。





## 日历

使用该功能可查看日历并可建立日程提醒，时间到时手机会自动提醒。



## 图库

图库里保存有您的照片、图片和电影等。浏览照片和图片时，左右方向触摸滑动可切换图片，双击图片或缩放手指可实现缩放，横竖屏可自动旋转切换图片（如果开启了“竖屏锁定”则不能自动旋转）。浏览图片时，轻点屏幕，可调出/隐藏控制按钮，您可对图片进行相关操作。



## 相机

点按“相机”进入拍照界面。本机支持自动对焦功能，在拍照界面，点击屏幕可自由选择对焦区域。本机内置HDR高动态光照渲染技术，还原更真实的拍摄效果，拍摄完成后，点击6，可快速通过微博、彩信等方式分享精彩瞬间。



1.切换全景拍照模式，2.切换主摄像头/前置摄像头，3.对手机进行其它设置，4.滑动切换拍照/录像模式，5.点按进行拍照，6.点击进入相册

### ● 拍照

对准您要拍摄的人物或景物，手机会自动进行对焦及设定曝光，矩形框指示聚焦的区域。点击 完成拍照。当不方便点击屏幕上的 时，您还可以按【音量+/-键】来执行拍摄。

拍摄运动的物体或者移动手机时，相机也可以自动连续地进行对焦。

当拍摄人像时，相机可以自动识别取景范围中的人物面容并聚焦其上。

您也可以手动点击屏幕来确定对焦位置，将聚焦区域锁定在您想突出的物体上。

注：前置相机不支持对焦。

### ● 放大/缩小

您可以通过如下方式放大/缩小取景范围：

- 在屏幕上双指缩放；
- 点击取景屏幕的下侧区域以显示缩放条，点击缩放条两侧的+/-，或拖动缩放条上的滑块。

### ● “一笑即拍”模式

使用“一笑即拍”模式可以帮助您抓拍到精彩的笑脸。

点击 打开设置菜单栏，点击 启用“一笑即拍”模式，点击 开始检测笑脸。检测到面容变为笑脸时，相机将自动进行拍摄。您也可以点击 立即执行拍摄。

#### ● 全景拍照

点击 启用全景拍照模式。

您可以选择上下左右任意一个方向进行全景拍摄。以向右拍摄为例，点击 拍下第一张照片，向右移动手机直到两个指示矩形框完全重叠，手机会自动拍摄第二张照片，以此类推，最多可以拍摄9张照片。在拍摄过程中，您也可以点击 或 完成拍摄并保存照片，或者点击取消本次拍摄。所拍摄的照片会自动组合为一张整图。点击左上角的 可以退出全景拍照模式。

#### ● 连拍

使用连拍可以帮助您拍摄一些快速运动物体的连续动作，您可以从中挑选最精彩的一张照片，或者在PC上将这些连续动作的照片制作为动画。点击 打开设置菜单


栏，点击 启用连拍模式。点击 ，手机将连续拍摄8张照片。

#### ● HDR

HDR即“高动态范围”拍摄技术，当环境光线不佳时，使用HDR可以帮助改善拍照效果。点击 打开设置菜单栏，点击 启用HDR。点击 ，手机会将几张曝光不同的照片中的最佳部分合成为一张HDR照片。原始照片也会被保存，您可以自行挑选。

注：HDR开启时，全景模式、闪光灯、微笑快门、连拍模式均会关闭。

## 摄像机

要录制高清视频，请先开启“相机”，然后将相机/摄像机按钮调整到。在取景界面，点按按钮1、2、3，可对摄像机的参数进行详细设置。



1.更改像素，2.切换主摄像头/前置摄像头，3.更改保存路径，4.滑动切换录像/拍照模式，5.开始录像，6.点击可调出上次拍摄的视频

## i 音乐


在待机状态下，按一下“i 音乐”，进入歌曲列表界面，点一下您喜欢的歌曲，即可开始欣赏。在音乐播放界面，轻点界面可调出/隐藏控制按钮，点按菜单键，可调出/隐藏控制菜单，您可对音乐播放器进行相关设置。



1、进度条  
2、重复播放按钮  
3/7、短按选择上/下一首，长按控制快退/快进。  
4、随机播放按钮  
5：SRS/BBE选项  
6：播放/暂停按钮  
8、音量调节按钮

## 软件商店

软件商店汇集了众多精品应用程序，其类别囊括了游戏、社交网络、娱乐、系统工具等等，您可按推荐、分类、排行等进行浏览，也可按照名称进行搜索。

 **警告** 如果应用程序是收费的，下载前请了解详情。使用移动网络登录软件商店会产生流量费用。



## 主题汇

您可使用该功能给手机更换主题风格和解锁样式。“本地主题”为您提供多种风格供使用，如果您想下载更多主题，请选择“在线主题”下载并使用，已经下载的主题将会被保存到“本地主题”中。本机内置了多种风格的解锁样式供使用，选择一种样式，点击“应用”即可替换原来的主题。



## 智汇群英

海量应用，智汇一身。本机汇集了社交汇、阅读汇、游戏汇、影视汇、资讯汇、生活汇等丰富的应用，在这里，想看的电影、想听的音乐、想玩的游戏、想读的书籍、想了解资讯，应有尽有，您还可以与朋友即时分享。



## 天气

您可使用该功能查询全国各地的天气情况。按<sup>+</sup>可添加城市，添加完后按“返回”，手机显示您所添加的所有城市的天气情况，可左右滑动屏幕分页浏览。按<sup>↺</sup>可更新当前城市的天气，按<sup>⚙</sup>可返回城市列表。拖动<sup>↕</sup>可给城市列表随意排列顺序，排列好后，按“返回”，所有城市的天气预报会按照新顺序排列。连续按<sup>-</sup>可调出/隐藏删除图标，按“删除”，可将该城市从列表中删除。





## 设置

您可使用该功能自定义本机运行状态以及网络连接的各类模式。

- SIM卡管理：当您在手机中插入了两张SIM卡时，您可使用该功能编辑SIM卡的名称、设置SIM卡图标、设置默认SIM卡等，对SIM卡进行个性化管理。
- 离线模式：若开启离线模式，手机将断开与无线网络之间的连接。此时，手机既不能发送或接收任何无线电信号，也不能接听电话或发送信息。
- WLAN：开启WLAN，手机会搜索周围的无线网络，请选择合适的网络使用（加密的网络需要输入密码，开放的网络不用密码）。建议您尽量使用WLAN上网，以节约GPRS流量费用。
- 个人热点：该功能方便您的电脑等设备不在宽带服务范围内时临时急用、移动上网。您可以在拥有无线电话信号覆盖的任何地方，利用SIM卡使电脑连接到互联网。如果开启了“USB共享网络”和“便携式

WLAN热点”，本手机就会成为一个无线modem，其它连接到本机个人热点的手机或者电脑等设备会通过本机的移动数据网络上网，这样本机的移动数据流量就会很大，会产生很多额外费用。如果您的电脑等设备在宽带服务范围内，建议不要使用此功能，请将本机的选项全部设置为“关”。具体可参考其中的“帮助”。

- USB共享网络：开启该功能，您可通过USB线将手机与电脑绑定，从而与电脑共享手机的互联网连接（使用该功能前，电脑上需安装相应的驱动程序，且需要用USB线将手机连接到电脑上）。
- 便携式WLAN热点：开启该功能，您可以将手机设为WLAN接入点，与手机或者其他设备共享本机的网络（电脑上需要配置无线网卡）。
- 保持WLAN热点开启：选择WLAN热点开启的时间。
- 配置WLAN热点：本机默认网络SSID为“AndroidAP”，安全性建议设置为“WPA2 PSK”，请自行设置密码。如果别人使用您的网络，则需向

您索取密码。

- 蓝牙共享网络：您可以使用蓝牙连接本机和电脑，使电脑共用本机的无线网络。
- 帮助：本机提供关于个人热点的说明供您参考。



注意：个人热点功能会产生大量的GPRS流量费用，请谨慎使用并设置密码。

- 流量监控：使用该功能可以对您的移动网络数据流量进行监控，以免产生额外流量费。开启“设置流量限额”功能后，当流量达到设置的限定值时，手机将自动关闭移动网络。拖动两条红色线条的最右端，可以设置流量限额和警告限额。您可以监控SIM1、SIM2和WLAN的流量。
- 声音：对手机的声音系统进行个性化设置。
- 亮度：可对屏幕亮度进行设置。开启“自动调节屏幕亮度”后，手机会根据环境光的强弱自动调整屏幕亮度，以方便您的使用。
- 壁纸：可根据个人喜好选择不同风格的壁纸。
- 字体：通过该功能可以调节字号，可以使信息和联系

人的文本字体变大。

- 通用：可对手机的其它项目进行设置。
  - 关于手机：您可查看手机版本号以及手机系统的详细信息。
  - 已用时间：显示手机开机后的工作时间。
  - 网络：若您的周围有开放网络可用，请尽量使用开放网络，以节约GPRS流量费用。
- 1、启用3G：如果你的手机SIM卡是3G卡，用SIM卡上网时可选择开启3G，网速较快。
- 2、蜂窝数据：如果您插入了两张SIM卡，请选择一张SIM卡作为蜂窝数据的路径。
- 3、双卡网络：对双卡的蜂窝数据网络、数据漫游和运营商进行设置。
  - a、蜂窝数据网络：请根据所在地区的GPRS资费标准，选择合适的GPRS接入点。具体可咨询您的网络运营商。这些数据一般不需要设置，手机出厂时已经为您配置好了，如果您的SIM卡费用充足并且能够正常使用，即可上网。如果您不小心将数据设置错误或者将APN删除了，请点击“重



置为默认设置”即可。蜂窝数据网络根据SIM卡的类型不同而不同。

b、数据漫游：请根据需要选择开关该项，开启数据漫游可能会产生大量漫游费。


c、运营商：建议使用自动选择的运营商，手动选择的运营商在别处可能无法使用，请谨慎设置。

4、WLAN：开启WLAN，手机会自动搜索周围可用的开放网络。选择一个网络，输入密码后即可连接（某些开放网络可能不需要密码）。

5、个人热点：请参考本节“设置-->个人热点”。

6、虚拟专用网设置：对于某些被屏蔽了的网站，您可以通过虚拟专用网访问。请添加可用的虚拟专用网络，并正确填写各项数据。

■ 蓝牙：使用蓝牙功能可实现文件资料的快速分享。开启蓝牙后，手机会自动搜索周围可用的蓝牙设备。

 注意：搜索蓝牙设备输入密码时，可能需要双方的蓝牙设备输入一个双方约定的相同的密码；当本

机与某些蓝牙耳机配对时，需要输入蓝牙耳机的密码。蓝牙耳机的密码和操作可参阅其相关资料。在某些场合，使用蓝牙无线技术可能受到限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

■ 定位服务：开启“使用无线网络”，允许Google的定位服务收集匿名的地点数据。系统可能会将部分数据存储在您的设备上。即使您的手机未运行任何应用程序，该服务也会收集此类数据；使用GPS卫星定位服务会耗电并且可能会产生流量费用，建议您在不用时将其关闭。开启“照片使用GPS”后，将允许拍照时获取照片位置信息。

■ 省电模式：开启“省电模式”可以帮助您节约电量，延长待机时间。该功能还为您提供了直观的耗电统计图和省电小技巧，供您参考使用。

■ 自动锁屏：设置停止对手机操作时，手机锁屏所需要的时间。

■ 日期和时间：设置本机的日期/时间。

■ 多语言环境：设置本机的菜单显示语言。

■ 安全：可设置屏幕锁和SIM卡锁，更人性化的设计，

让您拥有更大的私人空间。

- SD卡和手机存储：可查看SD卡和手机的内存情况、卸载和安装SD卡，并可对SD卡和手机U盘进行格式化。在格式化之前，请确保SD卡和U盘中的资料已经得到备份，因为格式化之后，其中的数据将被完全删除。
- 应用程序：您可查看手机的应用程序状态，并可对其进行管理。
- 系统升级：您可使用该功能给手机的系统进行升级。点按“立即检查更新”，手机会自动检测是否需要升级。如果检测到新版本的软件，手机提示您进行安装，请下载新软件并安装。按“设置--检查更新”，选择“有WLAN时自动检查”，当步步高有新的网络版本发布并且您的手机WLAN网络开启时，手机会收到版本升级提示。升级注意事项请参考其中的“帮助”。
- 恢复出厂设置：您可使用该功能给手机还原所有设置、清除所有数据。
- 售后服务：您可查看本机在全国各地的售后服务中

心地址及联系方式。

- 更新号码归属地：请按“检查更新”进行检测。
- 电话：您可使用该功能对手机进行通话设置。
  - SRS VIP+：开启该功能，通话时，手机会随环境噪音调节对方音量和语言清晰度。
  - 双麦消噪：开启该功能，通话时，手机可有效降低环境噪音，使对方听得更清楚。
  - 接听挂断反馈：开启该功能，接通和挂断电话时手机会给您相应提示。
  - 来电翻转静音：开启该功能，来电时，将手机屏幕朝下即可使手机处于静音状态。
  - 拒接来电+回复短信：当您拒接对方的电话时，可给对方回复一条短信。
  - 通话设置：可对手机的通话进行设置。
    - 1、本机号码：您可将本机的SIM卡号设置到手机上。您设置的SIM卡号仅为方便记忆，SIM卡本身的号码不会改变。
    - 2、呼叫等待：该功能用于设置手机是否允许在通话过程中接听新的来电。开启该功能后，在通话过

程中，若有新的来电，电话会被接入，且手机会发出相应的提示声，用户可根据需要决定是否接听新的来电。若关闭此功能，则当有新的来电时，电话不被接入，手机不发提示声，而打电话的人将听到忙音（某些网络会提示用户正在通话中）；若您另外开启了呼叫转移功能，这时手机会自动把来电转移至另一部电话。

- 3、呼叫转移：使用该功能可将来电转移到指定的电话号码或者语音信箱。选择一项，输入转接号码或者语音信箱号码，按“启用”即可。该功能需要网络支持，详情请咨询您的网络运营商。
- 4、呼叫限制：使用该功能可以使手机有选择地拨打或接听电话。设置该功能需输入网络运营商提供的限制密码，且需网络支持。
- 5、其他通话设置：
  - a、语音信箱：语音信箱业务是电信部门向用户提供存储、转发和提取语音信息的服务项目。您可向电信部门申请并办理手续取得自己的语音信箱号码和密码。具体请咨询您的网络运营

商。

- b、固定拨号：如果您的SIM卡具有该功能，可以限定向外拨出的电话号码。若启动本功能，您的手机只能呼叫保存在“固定拨号列表”中的电话号码。开启固定拨号功能后，如果要发送短信，必须把当地的短信息中心号码和发送目的地号码都保存在固定拨号列表中。设置该项功能需要输入PIN2码，详情请咨询您的网络运营商。

5、STK服务：该项内容与SIM卡的类型有关，有些项目运营商是收费的，使用前请向您的网络运营商咨询。


- 帐户与同步：您可利用不同的网络服务器同步数据、备份或恢复数据。完成同步后，手机将与网络保持连接。若开启了“自动同步”，如果网络上有任何改变，更新讯息将显示在手机上并且手机将自动开始同步，反之亦然。
- 定时开关机：使用该功能，可以让手机在设定的时间、日期内自动开机、自动关机。

- 输入法：本机内置vivo输入法供您使用，您还可以下载其它输入法安装在本机中。本手册将介绍vivo输入法的使用方法。

本机内置的输入方式有智能语音、拼音九键、拼音全键、手写半屏、手写全屏、笔画、英文九键和英文全键。您可以用手指来点按字符或者在输入区书写字符。要启动文字输入模式，请点按任何文字输入栏。

■ 在文本编辑界面，文字和图标定义如下：

：对输入法进行设置。

：用智能语音输入。开启WLAN或者移动网络后，点按该图标，开启智能语音功能，用标准普通话对着手机麦克风说话，手机会自动检测您说的内容，并以文字形式显示在输入栏。

：切换输入方式。


：隐藏键盘。点击输入栏后可重新调出键盘。

：删除所输入的内容。

：换行。


：切换数字输入方式。

：切换中英文输入方式。

：在中文输入方式中，使用分隔符可快速输入词组。

：插入空格。

：进入符号输入界面。

：展开联想字列表。

：在联想字列表界面翻页浏览。


：切换英文大小写。


- 拼音九键：像使用传统手机的拼音键盘一样，您可以用本机进行智能拼音输入。拼音字母已标注在数字键盘上，您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要点按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。点选您所需要的汉字即可输入。

- 1、输入单个汉字：点按该汉字的拼音对应的按键，然后选择汉字即可。如输入“和”字，点按一下

“4、3”键，手机即可给出相应汉字。



- 2、输入汉字词组：点按该词组的拼音对应的按键，然后选择词组即可。如输入“你好”，点按“6、4、4、2、6”键，手机即可给出相应的拼音组合。


您可使用分隔符更快捷地输入词组。第1步：输入第一个汉字拼音的前几个字母-->第2步：点按  输入分隔符-->第3步：输入第二个汉字拼音的前几个字母-->根据需要重复第2步和第3步-->选择所需的词组。

- 3、输入单个英文字母：点按 ，将拼音九键切换为英文输入方式，然后点按该字母对应的按键，选择字母即可。使用该功能前，请在信息编辑界面按“设置-->英文联想输入”，关闭“英文联想输入”功能。

- 4、输入英语单词：将拼音九键切换为英文输入方式后，按英语单词的拼写方法输入单词，然后选择单词即可。使用该功能前，请在信息编辑界面按“设置-->英文联想输入”，开启“英文联想输入”功

能。


- 5、输入数字、标点符号：点按  或 ，进入数字或标点符号输入界面，点选您需要的数字和符号即可。

- 6、输入表情符号：长按0字键 ，可进入表情符号输入界面，点按您需要的符号即可输入。


- 拼音全键：拼音全键和拼音九键的输入方式相同，只是键盘排布不同。具体操作方式请参考上文的“拼音九键”。
  - 手写半屏/手写全屏：使用手写半屏输入方式，只能在输入区书写文字，使用手写全屏输入方式，整个屏幕都可作为输入区。请用手指书写文字，然后选择所需文字即可。在手写键盘输入状态下，您可输入汉字、英文字母、数字、标点符号等。
  - 笔画：数字键“1~5”键位定义为“一或✓”、“丨或|”、“丿”、“㇏”、“丶或丶”、“㇀或其它有折的笔画乙、乚、㇀、乚、㇀、㇀等”。
- 1、输入单个汉字：请根据汉字的标准笔画顺序，点按相应的键输入笔画。如果不确定要使用的笔画或

者笔画所属的分类，则可点按“通配符”代替该笔画，然后继续输入接下来的其它笔画。输入区内将会用\*来表示该笔画。

2、输入词组：您可使用分隔符快速输入词组。

第1步：输入第一个汉字的前几个笔画--> 第2步：点按  输入分隔符-->第3步：输入第二个汉字的前几个笔画-->根据需要重复第2步和第3步-->选择所需的词组。


3、在笔画输入方式中，您也可以输入英文字母、英语单词、数字和标点符号等，具体操作方式请参考上文“拼音九键”。

4、输入表情符号：点按  可进入表情符号输入界面，点按您需要的符号即可输入。

■ 英文九键/英文全键：您可使用英文九键/英文全键进行英文输入。使用该功能前，请在信息编辑界面按“设置-->英文输入设置”，对英文输入方式进行详细设置。

## 视频

本机兼容更加全面的视频格式。点选一个视频文件进行播放，轻点一下播放界面，可调出/隐藏控制按钮。双击播放界面，可调整尺寸。



1.进度条， 2/6.短按切换上、下一个视频，长按可快退/快进， 3.播放/暂停， 4.音量调节按钮， 5.调节视频尺寸




## 电子书

本机支持TXT、UMD、CHM、HTML/HTM、PDB、EBK2、EPUB等多种格式的电子书。请先将电子书拷贝到存储卡，再进入电子书菜单，按“菜单键-->打开-->选择电子书所在的文件夹-->批量导入-->选择书籍-->加入书架-->返回书架”，将电子书添加至书架，后续即可通过书架方便地查阅电子书了。您还可以通过“掌阅图书馆”进入网络书城，在线下载各类热门书籍。



## i社交

SNS社交整合平台，整合多种热门社交应用，点击键可进入编辑界面，在此界面点击标题栏可选择多社交平台同步发送。




## 闹钟时钟

您可使用该功能设置闹钟、世界时钟，还可使用秒表和计时器。



## 文件管理

在文件管理界面，可切换浏览手机和SD卡中的内容。按可返回上一级菜单。长按某个文件或者文件夹，可对其进行相关操作。点按菜单键，可进入选项菜单。





## 工具

工具中配备了多种日常使用工具，方便您的生活。您也可以  
在桌面编辑状态下将其它图标拖动到工具中，具体  
请参考“桌面管理”。



## 同步助手

联系人一键备份与恢复，为您带来安全、易用的云端体  
验。



## 安全助手

使用“安全助手”可设置黑名单，开启来电防打扰和信息防打扰功能。您还可设置“连网管理”，开启“连网管理”后，可以对手机中应用程序是否允许连网进行分别设置。切换按钮开启表示允许。手机默认所有程序允许连网。



## 电子邮件

输入邮箱地址和密码即可设置个人账户，实时收发E-mail信息。



## 程序管理

当某个应用程序正在运行时，按一下主屏键可以使应用程序在后台运行。在任意界面，双击主屏键可进入近期任务，手机显示在后台运行的程序。要关闭后台运行的程序，请进入“程序管理-->正在运行”，点击“关闭”即可。



## 计算器

### 使用计算器

轻按数字和函数，就像您使用标准计算器一样。轻按加、减、乘或除按钮时，按钮状态改变，以让您知道要执行的运算。

注：在输入数据后的显示框中向右横滑可以清除一个数据位。

### 内存运算说明

- mc 清除内存数据；
- m+ 把显示的值放入内存；
- m- 从内存中减去当前显示值；
- mr 将内存数据显示出来。

### 科学型计算器

转动手机以横屏模式或向右滑动显示科学计算器。



## 便签

您可使用便签随意记录身边的大小事。







## 百度搜索

进入百度搜索界面，输入您想要查找的内容，开始搜索。点按“菜单键-->设置”，可选择搜索项，如果开启了某项，手机进行搜索时即可搜索该项中的内容，如歌曲的名字、消息中的文字、网络等。本机会在您输入时提供建议，从而使搜索更加快捷。



## 录音机

您可使用该功能为想要保留的场景进行录音。点按开始录音，点按暂停录音，点按停止录音。点按进入录音文件列表。



## 收音机

海量频道任您挑选，滑动选频更加方便，大面板设计，触控得心应手。使用时请先插入耳机。轻点“扬声器”，可开启/关闭扬声器。



## 重要的安全信息

为了安全、有效地使用手机，请您在使用前阅读以下内容。

### 儿童和宠物

请将手机及耳机、电池、充电器等所有零部件放在儿童和宠物触摸不到的地方，儿童和宠物误吞下零部件，可能会导致窒息或发生其它危险情况。儿童使用时需有家长或其他监护人的指导。

### 操作环境

- 您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。水或其它液体进入会造成手机故障。
- 请不要在高温、高湿、强光、强电磁场等环境中使用该手机。
- 手机的某些部件具有磁性，金属材料可能被吸附在手机上。请勿将信用卡或其它磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失所储存的信息。

- 在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭您的手机，例如：在靠近加油站内的气泵时，请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆破作业的地方使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往有清晰的标示（但并不是所有的地方都有这类标示）。这些地方包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。请向使用液化石油气（如：丙烷或丁烷）的汽车制造商咨询以确定您的手机能否在其汽车附近使用。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆破区的雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其他类似的标语或指示也请您遵守。

## 医院及医疗设备

任何无线电发射设备（包括您的手机）的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭设备的医院或保健场所，请关闭您的手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

- 起搏器、植入的心律转复除颤器：当打开手机时，应始终保持手机与仪器之间的距离大于6英寸（约16厘米）。请勿将手机放在上衣口袋内。请在仪器的另一侧使用手机，以减少潜在的干扰。如果您怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。
- 助听器、植入耳蜗：某些数字无线设备可能会对某些助听器或植入耳蜗造成干扰。如果出现了这类干扰，请您与制造商联系，以寻求解决方法。
- 其它医用设备：如果您和周围的人还使用其它医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们能否充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。



## 汽车及交通安全

- 射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如：电子注油系统、电子防滑（防锁）制动系统、电子速度控制系统、气囊系统等。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。
- 只能让专业人员维修手机或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。
- 开车时，驾驶是您的首要职责，请注意行车安全。如果您在开车时使用手机，应遵守所在地区或国家的相关规定。
- 乘坐飞机时，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

## 紧急呼叫

和其它无线电话相同，本机使用无线电信号、无线和地面网络，因此，不能保证您的手机在任何情况下都能接通。所以，您不应只依赖无线设备实现重要的通信（如：

医疗救护）。

拨打紧急电话的步骤如下：打开手机，在待机状态下，输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码，拨打电话。有些网络可能要求将有效的SIM卡正确插入手机中。不同地区有不同的紧急电话号码。

当手机处于离线模式时，先将其切换至正常模式。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。

拨出紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

## 电池使用注意事项

- 电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池的通话时间和待机时间明显缩短时，就需要购买新电池。
- 请不要将废旧电池和一般生活垃圾放在一起。在处理废旧电池有相应法规的地区，请遵循当地管理部门的有关规定，为环境保护贡献一份力量。



- 不要使电池发生短路。当一些金属物体（如：项链、电线、硬币、别针、笔等）偶然将电池的正负极（即：电池上的金属触点）连接在一起时，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。当您将电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。请将电池单独放置。
- 如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外面的电极接触，有可能造成财产损失或人身伤害（如：烧伤）。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包囊中的电池。
- 不可将电池投入火中，也不可将其放置于高温场所，以免电池漏液、过热、爆裂或起火。
- 不得拆卸或改装电池，不可将电池置于强机械冲击的场所，也不可用硬物穿击电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂或起火。
- 请勿焊接电池端头，否则会导致电池漏液、过热、爆裂或起火。
- 若电池的电解液沾在皮肤或衣服上，可能会引起皮肤灼伤，请立即用肥皂和清水清洗干净，必要时请马上

就医。

- 电池的电解液进入眼睛有导致失明的危险。若不慎将电解液溅入眼睛，千万不要用手揉眼睛，应立即用清水彻底冲洗并与医院联系治疗。
- 请尽量选择在0℃~45℃的环境下充电，以免造成电池性能下降，充电时间延长。
- 不要将电池挪作他用。切勿使用任何受损的充电器或电池。如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变色、变形、起鼓、漏液等异常现象，请停止使用并更换新电池，以免造成安全问题。
- 电池不防水，请不要在厨房、浴室等高温高湿的地方使用电池或给电池充电。
- 充电时，由于电池温度会升高，请不要将电池和易燃物放在一起（如：床头、衣物、书本等），以免引发火灾。充电时，请将电池置于空旷处，不可用物体覆盖电池。

## 充电器使用注意事项

- 请在室内使用充电器。
- 充电时请不要接、打电话。雷雨天气，不要用旅充给手机充电，更不要边充电边通话，否则，可能会引起电击等危险。
- 请使用配套充电器规定的电源电压，使用其它电压会引起漏电、起火，对手机和充电器造成损坏。
- 禁止短路充电，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火或触电。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火或充电器的损坏。
- 充电器不防水。请不要在厨房、浴室等高温高湿的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器的损坏。
- 从插座上拔出充电器时要抓住充电器而不是拉扯电源线，拉扯电源线会损坏电线，可能会引起触电或起火。
- 如果手机内未装置电池，请勿给手机充电。

## 玩游戏注意事项

当您在手机上玩游戏时间过长时，可能会出现身体不适。请参考以下建议：

- 玩游戏时每小时至少休息15分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几个小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，请停止玩游戏并去看医生。

## 其它重要的安全信息

- 为了您的安全，请使用经本公司认可的且适用于本手机的原装配件。配件可在各地步步高专卖店购买。
- 非专业人员，不可自行拆开手机、电池和其它配件。当手机、电池和配件出现故障时，请与当地的步步高售后服务中心联系。
- 从手机中取出电池之前，请务必关闭手机并断开与充电器的连接。
- 用SIM卡上网会产生流量费用，请谨慎使用。

●耳朵过度接触强音会造成听力损伤，使用耳机时请将手机音量调至合适的音量，使用扬声器时请不要将设备置于耳边。

## SAR值

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.32 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007的要求。

\* 比吸收率可能因国家或地区、测试环境、网络频段以及测试单体的不同而有所差异，使用附件和配件时也可能导致不同的比吸收率。正常使用情况下，SAR值水平可能低于最大值水平，手机会将无线电传输功率自动调整为所需要的最低水平来与无线网络通信。携带手机时，请不要让它紧靠身体，以确保暴露值水平尽可能维持或者低于最大值水平。

## 产品中有毒有害物质含量表

有毒有害物质或元素	部件名称		
	主机	电池	配件
铅（pb）	×	×	×
汞（Hg）	○	○	○
镉（Cd）	○	○	○
六价铬（Cr <sup>6+</sup> ）	○	○	○
多溴联苯（PBB）	○	○	○
多溴二苯醚（PBDE）	○	○	○
各部件的环保年限为： 主机20年；电池5年；配件10年 本产品所标识环保年限是指在本用户手册规定的使用条件下使用产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。			

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

## 维护与保养

透彻了解本手机的维护与保养，可更安全有效的使用本手机，并尽可能延长手机的使用寿命。欲了解更详细的保养方法及故障排除方法，请登录本公司官方网站下载用户手册并阅读。

### 手机及配件

- 请按本说明书中的说明打开手机、拆装配件，切勿尝试其它方法。
- 请保持您的手机及各配件干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请立即取下电池，待手机及各配件完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机，灰尘可能导致手机出现故障。
- 不要在过热的地方使用或存放手机。高温会缩短电子设备的寿命、损坏电池，使某些塑料部件变形或融

化。

- 不要在过冷的地方使用或存放手机。否则，当手机的温度升高至常温时，其内部会形成潮气，造成电路板的损坏。
- 请避免摔落、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会导致屏幕破裂，损坏内部电路板及精密的结构。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗手机。要清洗手机，请使用沾有清水或中性肥皂的柔软棉织品轻擦手机外壳。
- 请使用清洁、干燥的软布清洁透镜（例如：照相机的镜头）和显示屏。
- 不要用颜料涂抹手机。颜料可能会阻塞手机部件，从而影响正常操作。
- 使用中如遇异常现象，请关机取下电池，重新装上后再开机，这样可以解决一般的故障。
- 应为需要保留的数据（如：电话本、重要资料等）制作备份。
- 充电器不用时，请从电源插座上拔出。请不要将完全

充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。

- 为了延长电池的使用寿命，请保持电池电量处于饱满状态。充了电的电池若长时间搁置不用，电池会自行逐渐放电。不使用时，请将电池充电后（半满状态）用不导电的材料包装好，放置于凉爽、干燥和避光的地方。存储时间不超过一个月，一个月后请再次充电。

## 待机和通话时间

类型 时间	GSM	WCDMA
待机时间	最长555小时	最长415小时
通话时间	最长628分钟	最长473分钟

- 上述待机和通话时间为在特定的优化网络环境下所能

达到的时间，实际待机和通话时间可能因SIM卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而短于上述时间。

- 待机时间会随如下情况（包括但不限于）而缩短：
  - 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏、看电影、使用QQ、连接网络等。
  - 频繁离开服务区；在本地网络服务区以外使用手机。
  - 反复使用通话模式；使用免提通话。

## 配件介绍

本机标准配置如下，购买机器时请仔细核对。

名称	数量
手机	1部
充电电池	1块
旅行充电器	1个
耳机	1副

名称	数量
USB数据线	1根
说明书	1本
保修卡	1本
快速入门指南	1本

## 手机操作系统及版本查询

本机使用的是Android操作系统。您可以通过如下路径查询手机版本：设置-->通用-->关于手机-->版本信息。

## 如何对手机系统进行升级

您可以通过在线升级对手机系统进行升级，方便快捷。首先开启WLAN或者移动网络，然后点按“设置-->通用-->系统升级-->立即检查更新”，手机会自动检测是否需要升级。如果检测到新版本软件，下载并安装即可。

## 帮助

如果在使用手机时遇到疑难问题，请拨打网络运营商的服务电话或本公司的售后服务热线进行咨询。

## 本机基本性能指标

性能指标	参数
产品名称	WCDMA数字移动电话机
产品型号	vivo E3
使用环境温度	最低 -15℃，最高50℃
电池充电温度	最低-8℃，最高55℃
摄像头参数	主摄像头：500万像素
	副摄像头：30万像素
存储卡支持	支持micro SD卡
外形尺寸	123.5×62.9×10.5mm
网络频率	2G: GSM850/900/1800/1900MHz
	3G: WCDMA2100MHz
主屏参数	4.0" WVGA(480×800)



是SRS Labs, Inc. 的注册商标。本产品已获SRS Labs, Inc. 授权使用WOW HD技术。

WOW HD™ 能显著地改善音频的回放质量，提供具有丰厚低音和高清细节的三维动态娱乐体验。



是SRS Labs, Inc. 的注册商标。本产品已获SRS Labs, Inc. 授权使用VIP+技术。

SRS VIP+™ 能显著地改善本机接受语音的清晰度和可懂度，并能实时地自动适应环境噪音的变化，从而让用户在各种场合都能享有清晰的语音通话。





是SRS Labs, Inc. 的注册商标。本产品已获SRS Labs, Inc. 授权使用Max-V技术。

SRS Max-V™ 对小型扬声器的声信号回放进行了优化，从而在保证高音质的前提下提供了更响的音量输出。



本产品已获BBE公司授权使用BBE MP技术。



根据USP5510752 及5736897 条例而获得BBE Sound公司的特许。  
BBE 及BBE 标志乃BBE Sound公司之注册商标。