



点击通知，找到并进入“所有设置”



在所有设置中找到并进入“更新和安全”




找到恢复，点击“高级启动”下的“立即重启”，重启电脑。



重启后选择“疑难解答”。




选择“高级选项”



选择“启动设置”。



点击“重启”。



按提示输入“7”禁用驱动程序强制签名。

启动设置

按一个数字以从下列选项中进行选择

使用数字键或功能键 F1-F9。

- 1) 启用调试
- 2) 启用启动日志记录
- 3) 启用低分辨率视频
- 4) 启用安全模式
- 5) 启用带网络连接的安全模式
- 6) 启用带命令提示符的安全模式
- 7) 禁用驱动程序强制签名
- 8) 禁用预先启动反恶意软件保护
- 9) 禁用失败后自动重新启动

按 F10 以查看更多选项

按 Enter 以返回到操作系统

设置好电脑后，按照电脑系统位数安装相对应的 Win7 驱动程序。
Win10 32 位对应安装 Win7 的 32 位，Win10 64 位系统对应安装 Win7 64 位。