


使用说明书 | USER MANUAL

Blank BTS-SD1



1 甜甜圈音箱

蓝牙音箱

2 USB数据线

充电用迷你 5PIN 数据线


3 用户手册

使用说明书及保证书

SOUND DONUT 内置扬声器和麦克风，以通讯所需的技术和高品质音箱处理技术，支持笔记本电脑、手机及蓝牙的各种多媒体机器上用无线连接，能够欣赏到更高级别音质的音乐，在各种 Conference 会议中可以接通电话的扬声扩音器。

各部位名称

02



SOUND DONUT	LED
1 扬声器/左	◀◀ 播放前一个
2 麦克风	▶▶ 播放/停止/3D效果
3 LED	▶▶ 播放下一个
4 USB 接口	— 音量 -
5 LINE IN/OUT, STEREO EARJACK (3.5mm)	☎ 通话
6 扬声器/右	🔇 静音
7 电源键	+ 音量 +

准备使用

该产品的主机中内置了电池。使用本产品之前，请**充好电**之后使用。

电源开/关

〔打开电源〕

触摸部位亮灯，直到有“铃铃铃”声音为止，约按5秒钟的电源按钮。

〔关闭电源〕

约按3秒钟的电源按钮，听到“铃铃铃”声音电源被关闭。

〔锁定模式〕

短按电源键，LED被关闭并且处于锁定模式，触摸按钮停止运行。

再次短按电源键解除锁定模式。

***如果要在锁定模式接电话，请解除锁定模式。

***在锁定模式下，即使配对被断落之后重新被连接，依然保持锁定模式。

***在锁定模式下关闭电源，锁定模式会被解除。

登录甜甜圈音箱(配对)⁰¹

03

如果想使用甜甜圈音箱，首先登录智能手机和平板电脑。

1. 将甜甜圈音箱设置为等待登录状态。等待登录模式，在电源完全被关闭的状态下，**约8秒钟**按住电源键。

- 首先打开电源，进入到等待登录模式。
- 连续能够听到“叮铃铃”的声音，LED Light 闪烁着蓝色和红色进入等待登录模式。

2. 参考智能手机使用说明书，在智能手机中搜索甜甜圈音箱之后登录。

〈登录例子-苹果手机〉

(1) 按下列顺序进入蓝牙菜单。

设置 → 通用 → 蓝牙

(2) 打开蓝牙功能，搜索装置。

(3) 被搜索装置中选择“SOUND DONUT”。

登录甜甜圈音箱(配对)⁰²

〈登录例子- 安卓手机〉

(1) 按下列顺序进入蓝牙菜单。

主菜单 → 设定环境 → 无线及网络 → 设定蓝牙

(2) 触摸“蓝牙”菜单进行确认。

(3) 触摸搜索机器。

(4) 选择 SOUND DONUT 之后触摸配对及连接。

*** 部分手机出现输入密码或者 PIN Code 画面，请输入密码 (0000)。

【关于自动连接】

甜甜圈音箱电池在使用中被消耗或用户关闭电源再开机以及甜甜圈音箱与智能手机超过一定距离并持续2分钟以上时，甜甜圈音箱将会被自动关闭。重新打开电源后，已登录的智能手机将会被自动连接。

*** 根据不同的智能手机，自动连接模式有时不会被支持，即使被连接支持免提模式的部分操作会出现异常。请确认连接机器。

拨打电话⁰¹

04

语音拨号：☎ 触摸(通话)图标，开始操作语言拨号功能。

*** 根据不同的手机，部分手机没有此功能。

拨打最近通话功能：☎ 触摸(通话)图标(约3秒)，转至最近拨打的号码。

接通电话：来电时，触摸 ☎ (通话)图标就能接通电话。

静音：通话时触摸 📞 (Mute) 图标，听到“叮铃”声音之后麦克风就被关闭。重新触摸麦克风就会被打开。

通话结束：通话过程中触摸 ☎ (通话)图标，将会结束通话。

拒接电话：来电时触摸 ▶|| (Play/Pause) 图标，拒接电话。

调整音量：触摸 + / - 图标可以调整音量的大小。

转接电话：通话过程中触摸 ☎ (通话)图标 (约3秒)，变更为智能手机通话。

拨打电话 ⁰²

【拒绝接收电话】

来电时触摸  (Play/Pause) 图标，将会拒绝接收电话。

【调整音量】

触摸  /  图标可以调整音量。

【转换电话】

通话过程中触摸  (通话) 图标 (约 3 秒)，变更为智能手机通话。

欣赏音乐

05

【播放】

1. 触摸  (Play/Pause) 图标，播放已被连接的机器中的音乐。
2. 播放音乐时触摸  (Play/Pause) 图标，音乐被停止。

【播放上一个 / 下一个】

播放音乐时，触摸  或者  图标，移动至上一个或者下一个。

【播放音乐时接通电话】

1. 播放音乐时收到电话，触摸  (通话) 可以接通电话。
2. 通话时触摸  (通话)，结束通话。
3. 来电时，触摸  (Play/Pause) 图标，将会拒绝接收电话。

拒收电话时，从最后停止的位置开始播放音乐。

*** 部分智能手机，播放音乐时收到电话，甜甜圈音箱停止播放音乐。
如果想重新播放音乐，请触摸  (Play/Pause) 图标。

3D Sound 效果

甜甜圈音箱支持5种方式的 Sound 效果。播放音乐时触摸  (Play/Pause) 两次，可以按顺序选择下列 3D Sound 效果。

1. **Normal**：不能适用 3D Sound 效果。

***第二次“呜呜”声音意味着 Normal Mode。

2. **EXTX**：使用两个扬声器可显示甜甜圈音箱效果的立体音箱。

-XOME-i：在手机模式操作XOME-i模式。

*** XOME-i 模式：使用耳机其效果如同声音从外边传过来的效果。

4. **LIVE**：自然而柔和的 3D Live 效果。

5. **WIDE**：强调空间扩散效果，展开处于伴唱等中央位置的乐器音箱，形成左右宽广舒适的立体声。

6. **MEX**：加强不足的低音及高音播放能力，强化音箱立体声成分，扩大立体声音箱的幅度。



Line in/out

06

〔用耳机听音乐〕

- 插入 Line in/out 耳机，可以听到音乐。
- 插入耳机，甜甜圈音箱不播放音乐。
- 插入耳机，通话也是通过耳机来接听。但是，依然操作甜甜圈音箱麦克风。

〔使用一般扬声器〕

- 较长时间触摸  (Mute) 图标 (约3秒)，图标闪烁两次转换至一般扬声器模式，连接 3.5mm 立体声电缆，可以作为一般扬声器使用。
- 重新较长时间触摸图标  (Mute) (约3秒)，图标闪烁一次就会解除一般扬声器模式。

配对方法

1. 配对使用的所有蓝牙装置适用适合的预置文件，按顺序依次被使用。(使用智能手机 HSP 或者 HPP，A2DP 用于高音质。)

*** 每个预置文件只能连接一个装置。详细事项请确认下列“参考”文件。

*** 甜甜圈音箱自动连接功能，请使用最后连接的预置文件。

2. 配对之后，如下连接。

- a. 开/关耳麦电源时(适用自动连接功能)。
- b. 连接新装置时。

参考

1. 配对时一个预置文件只能连接一个装置。例如智能手机 MP3 播放和电脑播放，不能同时连接。因为，两个装置都使用 HSP 连接。反之，智能手机用 HSP 连接，电脑用 A2DP 连接。此时，可以欣赏电脑音乐还可以通话。
2. 配对模式中连接的机器部分功能不能使用。
3. 配对模式中，所有器具之间的兼容性可能受到限制。

复位

电源按钮和 + 图标同时按住，就能复位。


LED Light 信息

08

Headset 状态	Main LED 状态
打开电源	显示蓝色灯。
关闭电源	显示红色灯。
电池不足	红色灯闪烁。
充电中	显示红色灯。
充电结束	蓝色灯闪烁。
配对模式	蓝色和红色轮换闪烁。
连接结束	每5秒蓝色灯闪烁。

Headset 状态	Main LED 状态
来电话时	蓝色灯闪烁。
通话中	蓝色灯持续变亮之后变黑。
欣赏音乐	蓝色灯持续变亮之后变黑。

*** 连接蓝牙装置之后，20 秒钟不触摸图标，蓝色灯被关闭。接触前面触摸部位，图标的LED被打开。



蓝牙版本	Version 2.1+ EDR
支持的预置文件	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Frequency Spectrum	2.4~2.4835GHz
操作范围	10m
操作温度	-10 ~ 60°C
操作时间	通话11小时 / 播放音乐9小时
等待时间	450小时
产品大小	5,3 x 1 in (136 x 26 mm) (Doughnut)
产品重量	4,5oz(130g)
充电时间	4,5 小时

*** 根据不同版本，产品说明会有所变更。

非常感谢阁下选购iriver产品。所有从iriver授权经销商购买的产品，自购买之日起，视同同意以下服务条款。若出现因自身质量引起的故障，可享受以下范围及条件的保修服务：

保修条件



有限质保条款仅适用于原拥有者，不可向第三方转让。在要求保修服务时，需要提供认可渠道的购买证明。
iriver 保修服务适用于在正常操作状况下发生的硬件故障。

保修范围

自购买之日起一年内，如果iriver接到符合保修条件的保修申请时，iriver可以根据情况对故障产品进行维修或更换。但iriver没有义务在用户未将故障产品按以下保修程序送修时进行维修或更换。
对于软件产品，iriver有限质保条款仅限于正常使用时出现的程序执行错误。

1. iriver维修中心提供的保修（维修）服务。其中主机自购买之日起，保修期一年，附件（除主机外）保修期90天。
如属调换的产品，其保修期延用故障送修产品的剩余保修期限。
2. 凭有效购机凭证，自购机之日起7日内，因产品主机本身生产制造引起的质量问题，在保持原厂包装及附件齐全完好，整洁无损坏的情况下，可享受包退包换服务；自购机之日起第8到15日，只可享受包换服务。
3. 不能提供有效购机凭证或购机凭证信息有涂改的情况下，按机身序列号上的生产日期信息计算保修期。

251180 05 05 00070

生产年份   生产月份

若您所购买的iriver产品出现了质量问题，请直接联系销售商家要求提供售后服务或代为送修，或访问我们的网站以获得更多信息：www.iriver.com.cn 您也可通过以下任一种方式联系iriver中国区客服中心以获得服务支持：
客服热线 400-6083-116 客服电子邮箱 cs@iriver.com.cn 网上技术支持 <http://support.iriver.com.cn>

用户在产品保修期内，需连同产品一起出示有效的保修卡、发票。保修卡上须详细记录产品型号、生产序列号、购买日期及印章，方可享有保修服务。此卡须盖有iriver授权经销商或艾利和有限公司印章方为有效。

下列因素不在免费保修范围内，与原保修期限无关，客户维修需支付费用。

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| a. 擅自拆解产品； | h. 保管不妥或护养不妥引起的故障； |
| b. 使用方法错误（产品说明书以外的错误操作等）导致的故障； | i. 保修卡上未附加的内容； |
| c. 触水，高处落下，泥，沙等引起的故障； | j. 故障原因出在产品以外的部分，或者其他电器（电源等）引起的故障； |
| d. 过高或过低温度下使用引起的故障； | k. 产品序列号丢失/涂改/损坏； |
| e. 错误使用电源、不按产品要求电源供电； | l. 保修期过期； |
| f. 有明显强烈碰撞现象； | m. 使用中产品感染病毒造成的损坏或故障； |
| g. 各种自然灾害引起的损坏； | n. 产品外观磨损、裂缝、划痕。 |

保修手续

在保修期内，iriver将免费维修或更换被送至iriver售后维修中心或原购买商店的发生故障的产品。送修时，需将经销商盖章的保修卡和购机发票一同向iriver客服人员出示；异地用户送修时，需将经销商盖章的保修卡和购机发票一同寄送。寄送故障产品时，需使用原完整包装盒将产品包装好，连同和故障有关的配件(如数据线)一起寄送，无关配件(如保护套)不必寄送。iriver不承担寄送过程中丢失或损坏的责任。寄送至iriver售后维修中心的邮件由用户承担单程邮费，从iriver售后维修中心寄返至用户的邮费由iriver售后维修中心承担。iriver售后维修中心有权拒收一切使用“到付”方式寄送至iriver售后维修中心的邮件。iriver将根据故障情况维修或更换部件，更换下的部件，属iriver所有。请注意，原产品保修期并不因维修或更换而延长。

有限责任

iriver或其第三供应方不会在任何明示或暗示情况下作出其它有关iriver产品的质量保证条款，亦不会因特别原因放弃当前质量保证条款。

免责条款

除了本条款第四项所规定的有限责任外，特别是在此保修声明中提及的之外，在任何情况下，iriver或其第三方供应商将不会对任何直接的，间接的，特别的，意外的，或因此而产生的损坏负责。

不论是否基于合同，民事侵权行为，或任何其他合法的理论，以及不论是否曾对这样的损坏可能性作出警告。

注意事项

1. 本保修规定旨在通过以上规定承诺免费维修及调换，并不限制顾客法律上的权利。
2. 超过保修期限后的修理等事项，请咨询本公司的售后服务中心，产生的维修费用由顾客承担。
3. 保修对象仅限于产品机体及配件；附带软件，产品内保存的数据信息及消耗品（电池类）不在保修范围内。
此外，产品若有维修或调换，记录在产品内的信息有可能丢失，敬请谅解。
4. 若本产品生产终止壹年以上之后，可能无法提供相同产品的调换或维修服务，请予谅解。
5. 本保修条款仅限中国大陆内有效。

维修记录

维修日期	故障	维修员	iriver产品	保修期
			主机	1年
			配件	90日

产品型号: _____

产品序号: _____

收据编号: _____

购买日期: _____

销售商家: _____

销售商 (印章)

产品内有害物质信息(BT-SD1)

零件项目	有毒有害物质或元素					
	铅 (PB)	汞 (HG)	镉 (CD)	六价铬 (CR6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子部品	X	O	O	O	O	O
包装类	O	O	O	O	O	O
结构部品	O	O	O	O	O	O
辅料	O	O	O	O	O	O

O: 部品中有毒有害物质含量在<含量标准>的标准值内

X: 部品中有毒有害物质含量超出<含量标准>的标准值



上述所标识的 X 零部件是在科学性/技术性不可实行,以下两项适用于EU ROHS,预计以后逐渐执行技术性代替品。

*锡: EU ROHS有关的第4组(1)的条件开始免除的对4大金属物质的例外项目

1.重量基准最大0.35%含有铅的铁,0.4%含有铅的铝,4%含有铅的铜合金,以合金因素的铅。

2.在高温熔化的焊锡上所含有的铅(即,含有85%以上铅含有的锡)服务器,储存装置,排列系统所含有的铅。

*上述没有标识的零部件,不超过中国有害物质防止法所允许的浓度。