

SPRT 思普瑞特打印机驱动程序安装说明

驱动程序名：SP_DRV211.exe

驱动程序版本：V2.11

思普瑞特打印机驱动程序按照打印纸宽分为三个系列，即：58mm 热敏系列、76mm 针打系列和 80mm 热敏系列。用户在安装程序启动后，要选择适合自己机型的驱动程序，下面列出了这三个系列驱动包含的机型：

58mm 热敏系列驱动适用的打印机机型：

- SP-POS58III;
- SP-POS58IV;
- SP-POS58V;
- SP-EU 58/II;
- SP-RM E3.
- T3, T6

76mm 针打系列驱动适用的打印机机型：

- SP-POS76II
- SP-POS76III

80mm 热敏系列驱动适用的打印机机型：

- SP-POS88IV;
- SP-POS88V;
- SP-POS88VI;
- SP-POS88III;
- SP-POS90.
- T8,T9.

驱动程序的安装


点击驱动程序即可开始安装，首先是软件许可协议页，选择接受，即可进入下一步。



在安装界面中需要选择打印机系列，每个系列包含的打印机型号列在后面，如图：



由于 76 系列打印机有两种纸宽选择，76mm 纸宽和 57mm 纸宽，所以，当选择“76 针打系列”时，会弹出一个纸宽选择框，如图：



缺省值是“76 毫米纸宽”。

然后点击“下一步”按钮，安装程序这时会判断是否本机已经安装了所选打印机型号的驱动程序，如果已安装了，会弹出提示信息，如：



选择取消，则退出安装。

选择确定，继续安装一个新的驱动程序，前一次安装的就会成为一个副本。本系统可以允许安装多个同型号的打印机驱动程序。

选择了确定后，安装程序还会判断是否有思普瑞特打印机安装在 USB 端口并已开机，如果有，安装程序就不需要手动输入打印端口了，直接进入安装驱动程序的步骤。


如果没有，将进入如下界面，在这个界面里可以选择打印端口。如果选择了串行口，如：“COM1”，还可以配置串口信息，如图：



选择好了后，点击“安装”，驱动开始自动安装。

注意在安装过程中如遇到防病毒程序的询问，选择允许即可。

安装成功后会弹出安装成功提示框，点击“确定”，安装完成。



安装后驱动程序名分别为：

58 系列: SPRT 58mm Series Printer;
76 系列: SPRT 76mm Series Printer;
80 系列: SPRT 80mm Series Printer.

本驱动适用于:

- Windows 2000/NT/2003/XP
- Windows 7 32 bit/Vista
- Windows 7 64 bit

2011-5-25