


Jabra®
YOU'RE ON

Jabra TAG

捷波朗 军牌3



用户手册

A BRAND BY


CN Netcom

目录

欢迎使用.....	2
JABRA TAG 捷波朗 军牌3 概览	3
连接	7
使用 JABRA TAG 捷波朗 军牌3	8
支持	11
技术规格.....	14

欢迎使用

感谢您购买 Jabra TAG 捷波朗 军牌3。希望您使用愉快！





您的 JABRA TAG 捷波朗 军牌3所具备的功能

- 接听、挂断、拒绝来电*以及使通话静音。
- 重拨最后通话号码*。
- 来电等待*。
- 语音拨号*。
- 语音播报配对说明、电池状态以及连接状态。
- 通过您所连接的移动设备播放音乐以及获取 GPS 指示。*
- 同时连接两部移动设备。

* 取决于手机的功能

JABRA TAG 捷波朗 军牌3 概览



USB 线缆



交流电源充电器



耳机



快速入门指南



保修单




警告单

佩戴 JABRA TAG 捷波朗 军牌3

Jabra TAG 捷波朗 军牌3有两种不同的佩戴风格。


绕颈式

用耳机线打成一个环，挂在脖子上。通过向上或向下移动线上的夹子，来调整耳机线的长度。




衣夹式

用夹子将 Jabra TAG 捷波朗 军牌3夹到您的衣服上。




插入耳机

如图所示，插入耳机。若要拔出耳机，请紧握然后拉出插孔连接器。勿拉扯耳机线。




打开或关闭 Jabra TAG 捷波朗 军牌3

按住**多功能**按钮（4 秒钟）可打开或关闭 Jabra TAG 捷波朗 军牌3。



为 JABRA TAG 捷波朗 军牌3充电

将 Jabra TAG 捷波朗 军牌3 连接到电源充电器，然后插入可用电源插座。完全充满电大约需要两个小时。




连接

第一次配对


1. 打开 Jabra TAG。（按住**多功能按钮** 4 秒钟）。
2. 激活手机上的蓝牙功能并选择 Jabra TAG。如果提示输入 PIN 码，请输入 0000（4 个零）。

注意： Jabra TAG 捷波朗 军牌3 和手机完成配对后，只要 开启 Jabra TAG 捷波朗 军牌3，而且手机也已激活蓝牙功能并在操作范围内（10 米），它们就会自动连接。



与另一部手机配对



1. 关闭 Jabra TAG 捷波朗 军牌3（按住**多功能按钮** 4 秒钟）。
2. 按住**多功能按钮**（4 秒钟），直到 LED 指示灯闪烁蓝光。
3. 激活手机上的蓝牙功能并选择 Jabra TAG。如果提示输入 PIN 码，请输入 0000（4 个零）。



* 取决于手机的功能

使用 JABRA TAG 捷波朗 军牌3


与手机配套使用

	打开/关闭	按住 多功能按钮 （4 秒钟）可打开/关闭 Jabra TAG 捷波朗 军牌3
	播放/暂停音乐 *	手机上播放的音乐会自动转移。要暂停音乐播放，请轻按 多功能按钮 。要恢复音乐播放，请再次轻按 多功能按钮 。
	拨打电话*	您手机上拨打的电话将自动转移。如果没有转移，请轻按 多功能按钮
	接听电话*	轻按 多功能按钮
	挂断电话*	轻按 多功能按钮
	拒绝来电*	轻按两下 多功能按钮
	重拨最后通话号码	轻按两下 多功能按钮
+ -	扬声器音量调高/调低*	轻按 音量调高或音量调低按钮
	对麦克风设定静音/解除静音*	同时按下 音量调高和音量调低按钮
⏮ / ⏭	跳过音乐曲目，或搜索调频频道	轻按 向前或向后按钮 可跳过音乐曲目或循环搜索调频频道（在调频广播模式已启用时）
	调频广播模式	轻按 调频广播按钮 ，然后按 向前或向后按钮 来搜索下一个可收听的调频广播频道。

* 取决于手机的功能

与两部手机配套使用

Jabra TAG 捷波朗 军牌3 可以处理两部已连接 手机的通话。

	结束当前通话并接听新来电	轻按 多功能按钮
	拒绝来电	轻按两下 多功能按钮
	暂停当前通话并接听新来电	按住 多功能按钮 （两秒钟）
	在暂停通话和当前通话间切换	按住 多功能按钮 （两秒钟）

指示灯的含义

您看到的情况	提示的含意
	开启
	关闭
	Jabra TAG 捷波朗 军牌3 已打开电源，但尚未连接到手机（待机模式）。
	Jabra TAG 捷波朗 军牌3 正处于配对模式，可以进行连接
	手机已通过蓝牙功能连接到 Jabra TAG 捷波朗 军牌3
	来电

	当前通话
	电池正在充电
	电池完全充满电
	电池电量不足
	DFU/固件更新模式

支持

常见问题解答

问 我听到噼啪的噪声

答 作为一种无线电技术，蓝牙对 Jabra Tag 与所连接设备之间的物体很敏感。应确保 Jabra TAG 捷波朗 军牌3与所连接设备的使用距离保持在 33 英尺（10 米）之内，并且二者之间不应存在大型物体（墙壁等）。

问 我听不到任何声音

答 - 增大扬声器音量。

- 确保 Jabra Tag 已与正在播放的设备配对。
- 确认手机已连接到 Jabra TAG 捷波朗 军牌3，方法是轻按**多功能按钮**。

问 配对出现问题

A 您可能删除了 Jabra TAG 捷波朗 军牌3 与手机的配对连接。请按照配对说明再次进行配对。

问 Jabra TAG 捷波朗 军牌3 是否支持其它蓝牙设备？

答 Jabra TAG 捷波朗 军牌3 的设计目的是与支持蓝牙功能的手机配合使用。它还可以支持符合蓝牙 1.1 或更高版本规范且支持耳机、免提和/或高级音频分配规范的其它蓝牙设备。

问 我不能使用“拒绝来电”或“重拨”功能

答 这些功能要求您的手机支持免提规范。请参阅手机用户手册来了解更多详细信息。

问 我在流化来自音乐设备（手机、电脑、MP3 播放器等）的立体声时出现问题

答 确保所使用的其它设备支持蓝牙 1.1 或 1.2 版规范（包括高级音频分配规范（A2DP）），否则无法使用。请参阅所用设备的用户手册，了解如何将其与蓝牙立体声耳机配对。

呵护您的 JABRA TAG 捷波朗 军牌3

- 务必在关闭电源且有安全防护的条件下存放 Jabra TAG 捷波朗军牌3。
- 避免存放于极端温度下（高于 45°C/113°F 或低于 -10°C/14°F），因为这样会缩短电池寿命，且可能影响工作性能。高温还可能导致性能下降。
- 勿让 Jabra TAG 捷波朗 军牌3 暴露于雨中或接触其它液体。

需要更多帮助吗？

网站： www.jabra.com/tag

电子邮件：

Deutsch	support.de@jabra.com
English	support.uk@jabra.com
Español	support.es@jabra.com
Français	support.fr@jabra.com
Italiano	support.it@jabra.com
Nederlands	support.nl@jabra.com
Polska	support.pl@jabra.com
Scandinavian	support.no@jabra.com
Россия	support.ru@jabra.com
澳大利亚	support.au@jabra.com
中国	support.cn@jabra.com
日本	support.jp@jabra.com
New Zealand	support.nz@jabra.com
新加坡	support.sg@jabra.com

电话：

Belgique/Belgie	+32 28080766
Danmark	+45 69918794
Deutschland	+49 30896778991
Suomi	+45 35256540
France	+33 182880251
Italia	+39 0662207674
Luxembourg	+45 35256540
Nederland	+31 208080962
Norge	+47 22577785
Österreich	+43 720880558
Portugal	+45 35256540
Россия	+7 916 246 69 00
Sverige	+46 852507012
Die Schweiz	+41 435002460
España	+34 911875539
英国	+44 2033180070
澳大利亚	1-800-738-521
中国	800-858-0789
日本	03-3242-8722
新加坡	800-101-2329
美国	1 (800) 327-2230
加拿大	1 (800) 489-4199
国际	+45 35256540

技术规格

重量：

30 克

尺寸：

长 56.0 毫米 x 宽 34.5 毫米 x 高 8.3 毫米

麦克风：

4 毫米全指向麦克风

14 分贝 +/- 3 分贝

扬声器：

32 欧姆，5 分贝 +/- 3 分贝

操作范围：

最大 10 米 (33 英尺)

蓝牙版本：

3.0

配对设备：

可以同时连接两部蓝牙设备

支持的蓝牙规范：

免提协议 (1.6 版)，耳机协议 (1.2 版)，A2DP (1.2 版)，AVRCP (1.4 版)

通话时间：

最长 8 小时

待机时间：

最长 8 天

充电时间：

约两个小时

交流电源：

100-240 伏，50-60 赫兹

充电插头尺寸：

5 针微型 USB，长 5.0 毫米 x 宽 8.7 毫米 x 高 2.4 毫米

工作温度：

-10°C 到 65°C (14°F 到 149°F)

存放温度：

0°C 到 45° C (32°F 到 113°F)

配对码或 PIN 码：

0000

材料：

机身（外壳、框架按钮）：PC+ABS

衣夹：POM

灯光显示控制面板：PC

金属：SUS304，S304

保修：

一年有限保修



请根据当地的标准和法规
处置废弃产品。

■ www.jabra.com/weee

Jabra®

YOU'RE ON

A BRAND BY

GN Netcom

© 2012 GN Netcom US, Inc. 保留所有权利。Jabra® 是 GN Netcom A/S 的注册商标。文中提到的所有其它商标均为其各自所有者的财产。Bluetooth® 字标和徽标为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，GN Netcom A/S 经许可使用此类标志。（设计和规格如有更改，恕不另行通知）。

©2012 GN Netcom A/S. 保留所有权利。Jabra® 是 GN Netcom A/S 的注册商标。文中提到的所有其它商标均为其各自所有者的财产。Bluetooth® 字标和徽标为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，GN Netcom A/S 经许可使用此类标志。（设计和规格如有更改，恕不另行通知）。

中国制造
型号：OTE12



www.jabra.com