

lenovo.

IdeaTab A5000

快速入门指南 v1.0

ideatab™

欢迎使用



请在使用设备前阅读本指南，它将帮助您快速掌握设置和使用您的IdeaTab的技巧。

本指南中的信息基于设备的默认设置。具体请以实际产品为准。

开始使用



屏幕锁定及解锁

在待机状态下，按一下电源按钮，您的IdeaTab即进入锁定状态。如要解锁，请在锁定状态下按一下电源按钮，并移动屏幕中的滑块以进入锁定前的界面。您可以将屏幕锁定方式设置为图案或密码等，也可以设置为永不锁定屏幕。

休眠模式及唤醒

当IdeaTab使用一段时间无操作后，屏幕会自动变暗以进入休眠模式，此时IdeaTab处于低功耗状态，以节省电池电量。

关闭IdeaTab

如要关闭IdeaTab，请在待机状态下长按电源按钮，按屏幕提示信息确认关机。

技术规格

型号: Lenovo A5000-E

机型: 3G+WLAN

硬件



尺寸/重量/颜色

长x宽x厚: 194mmx120mmx11mm
重量: 约350g 颜色: 灰色



摄像头

800万像素 (后)
30万像素 (前)



CPU

QC 8625Q, Quad Core 1.2GHz



电池

3650mAh



GPS



屏幕

7英寸 16:9 IPS
分辨率 (1024x600)

系统



系统

Android 4.1

接口



3.5mm耳机接口



Micro USB



双SIM卡



micro SD卡槽
最大支持32GB

通讯



蓝牙3.0




3G WWAN
(EVDO)




WLAN
(802.11 b/g/n)

安装SIM卡和micro SD卡

①



②





安装SIM卡和micro SD卡

IdeaTab支持双SIM卡和扩展micro SD卡，安装SIM卡和micro SD卡时，请遵循以下步骤：

- 1、如图 ① 所示，手指扣住背盖左下角缝隙按照箭头指示向外打开背盖。
- 2、如图 ② 所示，将金属触点朝下按照箭头指示向上插入SIM 1卡、SIM 2卡和micro SD卡。
- 3、完成插卡之后，将背盖右侧的突出部分对准机身背面的凹槽，双手向下压合。

给IdeaTab充电



电池电量低于一定电量时，IdeaTab会发出提示音，并且电池状态图标会变成 ，建议您根据上图橙色箭头指示方向插入充电器充电。


您可以选择在开机和关机状态下为IdeaTab充电。

如IdeaTab处于开机状态，屏幕右上角状态栏的电池状态图标显示为 。

完成充电后电池状态图标显示已充满状态 。

 关于电池使用的安全知识请阅读《重要产品信息指南》。

连接IdeaTab和电脑



您可以使用随机附带的数据线将IdeaTab与PC连接，用于为IdeaTab充电及数据传输。


安装应用程序和游戏

将PC中的APK安装文件复制到IdeaTab中，然后在IdeaTab的文件管理中打开它。系统会自动运行应用的安装程序。
您可以到应用商店下载应用程序和游戏。

无线连接

WLAN连接

您可以使用WLAN无线网络将IdeaTab接入互联网。当WLAN设为打开，IdeaTab会自动搜索范围内的WLAN热点，选择您需要的WLAN热点。



移动网络连接

您可以在SIM卡管理或移动网络设置中打开/关闭移动网络连接、更改网络模式、接入点等。



蓝牙连接

您的IdeaTab如配备了内置蓝牙适配卡，您将可以与其他支持蓝牙功能的设备，例如便携式计算机、PDA和手机进行无线连接以传送数据。在开阔空间中，蓝牙设备可以在10米范围内进行数据传输。

实际的最大连接距离会受干扰因素及传输障碍物的影响而有所不同。

⚠ 以上功能需要无线运营商的支持。

拨打电话

- 轻触 **拨号**，您可以选择拨号或者从通话记录及联系人中选择联系人拨号。



- ☎ 拨打电话 🔊 打开/关闭静音 👤 添加通话
- 🔇 打开/关闭话筒 ⏸ 暂停通话
- 📱 收起拨号面板 📱 打开拨号面板

⚠ 以上功能需要无线运营商的支持。

信息

► 轻触 **信息**，您可以使用信息功能随时联系家人或朋友。



- | | | | | | |
|--|------|---|------|---|-------|
|  | 新建信息 |  | 添加附件 |  | 添加联系人 |
|  | 发送信息 |  | 搜索 |  | 拨打电话 |
|  | 选项 | | | | |

 以上功能需要无线运营商的支持。

浏览网页

► 轻触 **浏览器**，您可以浏览网页以及下载应用。



..... 添加书签




..... 搜索或输入网址



..... 书签、历史记录、保存的网页

拍摄、浏览照片和视频

- 轻触 **相机**，您可以利用相机记录下生活精彩的瞬间。
轻触 **图库**，或者相机右下角的图标可快速进入相册。



相机

相机有三种模式选择：相机、摄像机、全景相机。

相册

左右快速滑动屏幕可浏览照片和视频，连按两次或者张开/合拢两个手指可进行缩放。

自定义桌面

- 轻触 **窗口小部件**，您可以也将您喜欢的应用程序和窗口小部件拖放到桌面上。



添加应用和小部件到桌面

长按应用程序或小部件的图标不放，直到屏幕出现桌面背景图案。然后将它放置在您喜欢的位置。

桌面编辑

长按桌面上的图标您可以任意拖动图标重新排列或者删除。

了解更多

若要了解有关IdeaTab功能的更多信息和用户手册，请访问 <http://ideaservice.lenovo.com.cn/>。若要在IdeaTab上查看此手册，请在IdeaTab中的浏览器收藏夹中访问“用户手册”。

获得支持

有关网络服务和帐单方面的支持，请联系无线运营商。有关IdeaTab使用的支持，请访问 <http://ideaservice.lenovo.com.cn/>。

商标

“联想”和“Lenovo”、“Lenovo 联想”、“IdeaPad”、“IdeaTab”及其他联想标识是联想所有并授权联想使用的注册商标或商标。本说明书所述及的其它产品或服务名称、商号和商标可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

版权

本手册内容受著作权法律保护，未经联想事先书面授权，任何人不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

Reduce | Reuse | Recycle



XXXXXXXXXX

中国印刷