

用户使用说明书

Coolpad 9070

Coolpad 酷派
live smart

注意事项

- 本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
- 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
- 因产品软件版本升级等因素，描述如和实际产品有出入，则以实际产品为准。
- 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装 Micro SD 卡，避免损坏卡或手机。
- 请参阅网页 <http://www.coolpad.cn> 了解产品的全国网络服务通讯录等更多信息或相关下载。

安全及有效使用指南

- 为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。
- 为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起，否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60°C 的地方，例如窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 雷雨天气时，请勿使用手机，以免受到雷击或其它伤害。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。

- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危险。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。
- 请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其他配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的由本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波，可能会引起爆炸或火灾。

飞机

- 在飞机起飞前，为防止信号干扰飞机通讯系统同时不影响您对酷派手机的

欢乐体验，请使用飞行模式，并且在飞行中禁止关闭飞行模式。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可，或者您直接关闭手机，并注意您是否有设置定时开机或开启了“快速启动手机功能”，避免飞行期间手机信号对飞机系统的干扰。

医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为 15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器等其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童使用手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。


原装配件的使用

- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少 12 小时的充电，但不要超过 24 小时。电池充电只能在 -5°C 和 +45°C 之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。

- 国家标准 GB21288-2007 规范中规定的比吸收率限值是任意 10 g 生物组织、任意连续 6 min 平均比吸收率 (SAR) 值不得大于 2.0 W/kg。由于 SAR 值是以最大功率所测得，手机在实际使用时，SAR 值远低于测试值。本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 值最大值为 0.868W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

飞机

- 在飞机起飞前，为防止信号干扰飞机通讯系统同时不影响您对酷派手机的



按键

功能

菜单键	功能界面点击弹出菜单。
Home 键	应用界面点击返回至桌面。
返回键	返回至上一级界面。
静音键	拨动至下方开启静音，拨动至上方关闭静音。
音量键	调节通话音量、铃声、音乐及视频音量。
电源/锁屏键	在正常亮屏使用状态下短按，关闭手机背光；休眠状态下短按唤醒手机；长按开关机。

后盖和电池



后盖的拆取：左手紧握机身侧面；右手在扳手位扳起后盖。

取电池：左手紧握机身侧面；右手拉手位向上掀起电池。

注意：更换或拆取电池前一定要先关机！

电池的充电：将充电数据线与手机对应的一端插入手机的 I/O 接口中；充电数据线的另一端，与旅行充电器连接，并将插头插入电源插座，即可给手机电池充电；您也可以使用座充给手机电池充电。充电结束后，请将插头从电源插座上拔下。电池若长时间放置不用，会逐渐放电，在使用前必须重新充电，方可正常开机使用。

手机卡中可以储存的联系人条数根据网络服务提供商的手机卡容量而定。
提示：为更好地对联系人信息进行操作及存储，建议您将联系人信息都存入本机中！

基本操作：使用通讯录，您可以方便地查看、添加及管理您的联系人信息，在内容栏中输入您想发送的信息内容。点击【添加】可以根据需要插入图片、音频、视频文件或其他附件。点击【发送】发送所编辑信息。

搜索：用户可通过菜单里的“搜索”选项查找信息。

新建联系人：在“全部”标签下，点击“新建”按钮；进入编辑界面，输入相关信息，点击【保存】完成建立联系人。

短语：在信息主界面上选择“短语”，进入短语界面，您可以对短语进行新建、编辑、删除、排序操作。

编辑文件夹：用户可通过菜单里的“编辑文件夹”对信息文件夹进行管理，可对文件夹进行新建、删除、编辑、排序等操作。

提示：系统文件夹不可删除、编辑、如收件箱、发件箱等。

快速定位

本手机为您提供了快速定位功能，通过此功能，您可以快速定位到联系人。在“全部”标签下，点击【定位盘】图标可以显示/隐藏定位盘；在定位盘中点击与联系人名称相对应的字母，就可以迅速地查找定位到联系人。

信息设置：在信息主界面上点击“菜单”按钮，选择【设置】，进入信息设置界面，您可以根据需要对有效期限、发送报告、签名等进行设置。

提示：短信中心号码、语音信箱号码和小区广播号码的信息设置请咨询网络服务提供商。

拨号盘

您可以使用拨号盘、通讯录或通话记录等不同的方式来拨打手机。这里介绍使用拨号盘拨打电话的方法，其他应用的操作请参考相关章节。

分组操作：在“分组”标签下，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“批量删除”，勾选要删除的分组，在输入号码的过程中，手机会根据号码对通话记录和联系人进行模糊查找，您就可以选择联想出的联系人条目快速地拨打。

接听电话：一般情况下有来电时，只需向右滑动来电显示窗口的【接听】按钮即可；在插入耳机的情况下，如果您设置了“自动应答”功能（在通话设置中），则在来电后，系统会自动接通。

联系人的复制：在“全部”标签下，点击菜单按钮，在弹出的菜单中点击【管理联系人】，进入“管理联系人”界面；点击需要执行的操作项，进入“选择联系人”界面，勾选要复制的联系人，点击【确定】，可执行手机和卡联系人之间的复制操作。

设置：在“全部”标签下，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择【设置】，进入设置界面。您可对定位盘显示方式、是否自动打开定位盘、排序方式、列表模式、是否显示头像、是否搜索所有文本进行设置。

信息

聊天模式：进入聊天模式查看聊天信息并开始聊天。
收件箱：保存接收到的信息。
发件箱：保存发送中、发送失败及待发送的信息。

已发送：保存已经成功发送的信息。
草稿箱：保存用户编辑的草稿信息。

开关机

手机处于关机状态时，长按电源键开机；在手机开机状态下，长按电源键会弹出选项菜单，选择“关机”。

输入法介绍：本手机为您提供拼音九键、拼音全键、英文九键、英文字母、英文字母+笔顺输入、手写输入等多种输入法。可通过点击功能栏中的“键盘”图标进行不同输入法的切换。短按输入区会自动出现输入面板，选择相应的输入法进行输入。输入区中的光标指示当前输入位置。

语音信箱：当手机超出接收范围、占线、无人接听、电池电量低或关机时，来电就会被自动转接到语音信箱，手机处于可接通状态时，短信中心会即时通知您收听已记录的语音留言。

删除通话记录：选择某记录进入详情界面，点击该“记录”，在菜单中选择“删除”，可将该记录删除；在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“批量删除”，可以批量选择记录进行删除。

提示：小区广播、语音信箱需要网络支持，具体详情请咨询您的网络服务提供商。

V1.0

宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司
地址：深圳市南山区高新技术工业园北区酷派信息港1栋6层
邮政编码：518057
服务热线：0769-23075280 4008881388
宇龙网址：<http://www.yulong.com>
酷派网址：<http://www.coolpad.cn>
售后服务网点查询：拨打服务热线，根据语音提示输入所在地区的区号查询；
上酷派官网查询(<http://www.coolpad.cn>)。

查看通话时长：在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，切换用量统计界面，可查看通话总时长和记录信息。
■快速拨号：快速拨号提供给您快速拨打常用电话的功能，直接点击条目即可拨打。
新增快拨：在快拨主界面中点击任意空白条目，进入新建快拨界面；输入联系人姓名和号码，或直接点击【联系人】从通讯录中选择，设置是否默认IP拨出，点击【保存】即可。
■互联网：使用浏览器，您可以高速快捷地连接到网络。在起始页您可方便地打开主页，并可查看常用网址。打开网页后，您可以根据浏览器窗口中的按钮进行相关操作。如添加书签、查看历史记录和设置等。
注意：使用网络访问功能请确认网络服务提供商支持并且您已开通了此项业务，具体情况请咨询网络服务提供商。
■记事本：使用记事本记录您的日常记事。您可对记事文件进行分组管理、重命名、排序、删除等操作。
新建记事：点击【新建】按钮进入新建记事界面，输入需要记录的内容，点击【保存】按钮即可；在记事本主界面中，选择具体的分组标签，点击【新建】按钮进入新建记事界面，输入需要记录的内容，点击【保存】按钮即可。
■闹钟时间：使用本功能，您可以设置闹钟提醒时间、提醒方式、重复周期等。
■日历：日历包括日历、日程等功能。在日历功能界面，显示当月的日历、农历日期信息。
日程：日程功能可以帮助您安排并计划要做的事情，可以在事件到期时发出提醒。在日程中您可以切换不同的视图进行查看，点击【日程】、【日】、【周】或【月】来切换不同的视图。
新建日程：在任一种视图界面点击【新建】按钮；在各事项栏中选择或填写对应的事项信息，点击【保存】即可。
编辑日程：在日程详情界面，点击【编辑】按钮进入日程编辑界面，编辑修改相应项后点击【保存】即可。
删除日程：在日程详情界面，点击【删除】按钮并确认删除后即可删除该日程；在日程列表界面，点击菜单按钮，选择“批量删除”，勾选要删除的日程，可删除一个或多个日程。
■电子邮件：您可以进行邮件的接收、阅读、编辑和管理等操作。在使用电子邮件之前，您必须拥有一个电子邮箱，您可以访问某个网站去注册一个电子邮箱。
新建帐户：您需要在电子邮件中建立一个帐户，才能使用强大的电子邮件功能。
设置：点击主界面上菜单中的“帐户管理”，您可以进行相关的管理操作。
接收邮件：点击“发送/接收”按钮，进行邮件接收。
写邮件：点击“写邮件”按钮，进入新建邮件界面；在收件人文本框内输入收件人地址；填入主题和内容；点击“发送”按钮即可将邮件发送到收件人信箱。
提示：具体的IP号码请咨询网络运营商。
国际字冠：用户可以使用本功能对拨号盘中的“+”进行设置转换。
■视频：点击进入视频界面，您可以进行管理、浏览和播放视频等相关操作。
■音乐：点击进入音乐界面，可以选择歌曲、播放列表、专辑或艺术家来进行分类查看。在播放过程中，可以进行暂停/播放、上/下一首、调节音量、设置循环模式等操作。

■图库：点击进入图库，您可以进行管理和浏览图片等相关操作。
■相机：本手机支持照相及摄像功能。
拍照：您可以对白平衡等进行设置；设置好您的照相机各项值后，把照相机的镜头对准拍摄对象，点击界面上的【拍照】按钮即可完成拍照。点击缩略图进入“图库”，您可以在“图库”中对照片进行删除、分享、设置等操作。
■摄像：设置好您的摄像机各项值后，把摄像机的镜头对准拍摄对象，点击界面上的【摄像】按钮开始摄像，在摄像过程中会有时间显示，点击【停止】按钮停止摄像。点击缩略图可进入“视频”，您可以对已经拍摄的视频文件进行删除、分享、播放等操作。
■蓝牙：蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约10米的距离内交换信息，如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。选择蓝牙，启动蓝牙无线功能并进行扫描。如果蓝牙功能已开启，需要手动扫描查找设备；点击搜索到的一个设备进行配对连接。如果需要，点击配对以建立与该设备的安全连接。
提示：您可以在设置设备的可检测性，选择是否让附近的蓝牙设备可检测到。

更多：在无线和网络中，您可以对网络共享与便携式热点进行设置，管理虚拟专用网，设置漫游、网络和接入点等选项，进行功能设置。
情景模式：您可以根据不同的使用环境设置相应的情景模式，也可以对其进行个性化设置和编辑。本手机为您提供了多种不同的情景模式设置，您可以根据不同的应用场景选择切换。您还可以通过下拉托盘，点击情景模式图标来快速切换情景模式。
声音：您可以对提示音及某些操作反馈进行设置。
显示：您可以对手机的亮度进行调节，对屏幕的待机时间进行设置，设置壁纸等其他操作。
存储：您可以查看存储设备的总容量及可用空间、管理SD卡。
提示：系统更新需要一段时间，更新过程中请不要断电。
自动系统更新：自动系统更新出厂时默认设置为开启，并从您连接网络开始，每3天提醒一次升级。
注意：系统升级不会影响您手机中的数据。

关闭系统更新：如果您不想升级可以通过以下方式关闭：点击“设置”图标，选择关于手机，选择系统更新设置，去除自动系统更新的勾选状态，系统将关闭自动更新功能。

提示：系统更新会带给您更好的体验感，建议开启自动系统升级！

■设置：在设置中，您不仅可以对情景模式、网络连接等常用功能进行设置，您还可以选择语言区域，设置输入法、搜索项，查看手机详情等。

通话设置：您可以根据提示将手机恢复到出厂时的设置状态并清除手机上的数据。

日期和时间：您可以设置日期和时间，并对定时开关机进行设置。

防窃听：防窃听功能可以有效防止您在通话过程中被非法窃听，保证您的通话安全捍卫您的通信隐私。

■计算器：本手机为您提供计算器功能，方便您进行加减乘除四则运算和一些高级运算。

■文件管理：通过文件管理功能，您可查看外置SD卡或内置存储空间中的文件内容。可以根据菜单栏的选项来管理文件。

■酷派备份：本手机为您提供数据备份和应用备份。

数据备份：将手机中的数据备份到扩展卡中，具体操作如下：在酷派备份标题栏中选择“备份”；勾选或全选要备份的项，点击【备份】开始备份，备份完成后点击【完成】即可。

呼叫等待：如果您和A在通话过程中收到第三方B的来电，此时您可以先让A等待并接听B的来电，B通话结束后再和A继续刚才未完的通话。

提示：具体的的服务请咨询网络运营商。

WLAN：您可以通过使用WLAN快速访问互联网并下载相关数据资料。

打开WLAN并进行扫描。如果已开启WLAN，需要手动扫描查找可用的WLAN网络；点击列表中的一个网络进行连接；如果需要，输入网络密码等信息，然后点击连接。

提示：为了节省电池电量，请在不使用WLAN无线网络时将其关闭；如果您在无线网络信号覆盖区域内，并且开启了WLAN功能，手机将自动连接到之前的连接过的可用的WLAN网络。

蓝牙：蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约10米的距离内交换信息，如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。选择蓝牙，启动蓝牙无线功能并进行扫描。如果蓝牙功能已开启，需要手动扫描查找设备；点击搜索到的一个设备进行配对连接。如果需要，点击配对以建立与该设备的安全连接。

提示：您可以在设置设备的可检测性，选择是否让附近的蓝牙设备可检测到。

更多：在无线和网络中，您可以对网络共享与便携式热点进行设置，管理虚拟专用网，设置漫游、网络和接入点等选项，进行功能设置。

情景模式：您可以根据不同的使用环境设置相应的情景模式，也可以对其进行个性化设置和编辑。本手机为您提供了多种不同的情景模式设置，您可以根据不同的应用场景选择切换。您还可以通过下拉托盘，点击情景模式图标来快速切换情景模式。

声音：您可以对提示音及某些操作反馈进行设置。

显示：您可以对手机的亮度进行调节，对屏幕的待机时间进行设置，设置壁纸等其他操作。

存储：您可以查看存储设备的总容量及可用空间、管理SD卡。

提示：系统更新需要一段时间，更新过程中请不要断电。

自动系统更新：自动系统更新出厂时默认设置为开启，并从您连接网络开始，每3天提醒一次升级。

注意：系统升级不会影响您手机中的数据。

关闭系统更新：如果您不想升级可以通过以下方式关闭：点击“设置”图标，选择关于手机，选择系统更新设置，去除自动系统更新的勾选状态，系统将关闭自动更新功能。

提示：系统更新会带给您更好的体验感，建议开启自动系统升级！

■设置：在设置中，您不仅可以对情景模式、网络连接等常用功能进行设置，您还可以选择语言区域，设置输入法、搜索项，查看手机详情等。

通话设置：您可以根据提示将手机恢复到出厂时的设置状态并清除手机上的数据。

日期和时间：您可以设置日期和时间，并对定时开关机进行设置。

防窃听：防窃听功能可以有效防止您在通话过程中被非法窃听，保证您的通话安全捍卫您的通信隐私。

■计算器：本手机为您提供计算器功能，方便您进行加减乘除四则运算和一些高级运算。

■文件管理：通过文件管理功能，您可查看外置SD卡或内置存储空间中的文件内容。可以根据菜单栏的选项来管理文件。

■酷派备份：本手机为您提供数据备份和应用备份。

数据备份：将手机中的数据备份到扩展卡中，具体操作如下：在酷派备份标题栏中选择“备份”；勾选或全选要备份的项，点击【备份】开始备份，备份完成后点击【完成】即可。

呼叫等待：如果您和A在通话过程中收到第三方B的来电，此时您可以先让A等待并接听B的来电，B通话结束后再和A继续刚才未完的通话。

提示：具体的的服务请咨询网络运营商。

WLAN：您可以通过使用WLAN快速访问互联网并下载相关数据资料。

打开WLAN并进行扫描。如果已开启WLAN，需要手动扫描查找可用的WLAN网络；点击列表中的一个网络进行连接；如果需要，输入网络密码等信息，然后点击连接。

提示：为了节省电池电量，请在不使用WLAN无线网络时将其关闭；如果您在无线网络信号覆盖区域内，并且开启了WLAN功能，手机将自动连接到之前的连接过的可用的WLAN网络。

蓝牙：蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约10米的距离内交换信息，如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。选择蓝牙，启动蓝牙无线功能并进行扫描。如果蓝牙功能已开启，需要手动扫描查找设备；点击搜索到的一个设备进行配对连接。如果需要，点击配对以建立与该设备的安全连接。

提示：您可以在设置设备的可检测性，选择是否让附近的蓝牙设备可检测到。

更多：在无线和网络中，您可以对网络共享与便携式热点进行设置，管理虚拟专用网，设置漫游、网络和接入点等选项，进行功能设置。

情景模式：您可以根据不同的使用环境设置相应的情景模式，也可以对其进行个性化设置和编辑。本手机为您提供了多种不同的情景模式设置，您可以根据不同的应用场景选择切换。您还可以通过下拉托盘，点击情景模式图标来快速切换情景模式。

声音：您可以对提示音及某些操作反馈进行设置。

显示：您可以对手机的亮度进行调节，对屏幕的待机时间进行设置，设置壁纸等其他操作。

存储：您可以查看存储设备的总容量及可用空间、管理SD卡。

提示：系统更新需要一段时间，更新过程中请不要断电。

自动系统更新：自动系统更新出厂时默认设置为开启，并从您连接网络开始，每3天提醒一次升级。

注意：系统升级不会影响您手机中的数据。

关闭系统更新：如果您不想升级可以通过以下方式关闭：点击“设置”图标，选择关于手机，选择系统更新设置，去除自动系统更新的勾选状态，系统将关闭自动更新功能。

提示：系统更新会带给您更好的体验感，建议开启自动系统升级！

■设置：在设置中，您不仅可以对情景模式、网络连接等常用功能进行设置，您还可以选择语言区域，设置输入法、搜索项，查看手机详情等。

通话设置：您可以根据提示将手机恢复到出厂时的设置状态并清除手机上的数据。

日期和时间：您可以设置日期和时间，并对定时开关机进行设置。

防窃听：防窃听功能可以有效防止您在通话过程中被非法窃听，保证您的通话安全捍卫您的通信隐私。

■计算器：本手机为您提供计算器功能，方便您进行加减乘除四则运算和一些高级运算。

■文件管理：通过文件管理功能，您可查看外置SD卡或内置存储空间中的文件内容。可以根据菜单栏的选项来管理文件。

■酷派备份：本手机为您提供数据备份和应用备份。

数据备份：将手机中的数据备份到扩展卡中，具体操作如下：在酷派备份标题栏中选择“备份”；勾选或全选要备份的项，点击【备份】开始备份，备份完成后点击【完成】即可。

呼叫等待：如果您和A在通话过程中收到第三方B的来电，此时您可以先让A等待并接听B的来电，B通话结束后再和A继续刚才未完的通话。

提示：具体的的服务请咨询网络运营商。

WLAN：您可以通过使用WLAN快速访问互联网并下载相关数据资料。

打开WLAN并进行扫描。如果已开启WLAN，需要手动扫描查找可用的WLAN网络；点击列表中的一个网络进行连接；如果需要，输入网络密码等信息，然后点击连接。

提示：为了节省电池电量，请在不使用WLAN无线网络时将其关闭；如果您在无线网络信号覆盖区域内，并且开启了WLAN功能，手机将自动连接到之前的连接过的可用的WLAN网络。

蓝牙：蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约10米的距离内交换信息，如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。选择蓝牙，启动蓝牙无线功能并进行扫描。如果蓝牙功能已开启，需要手动扫描查找设备；点击搜索到的一个设备进行配对连接。如果需要，点击配对以建立与该设备的安全连接。

提示：您可以在设置设备的可检测性，选择是否让附近的蓝牙设备可检测到。

更多：在无线和网络中，您可以对网络共享与便携式热点进行设置，管理虚拟专用网，设置漫游、网络和接入点等选项，进行功能设置。

情景模式：您可以根据不同的使用环境设置相应的情景模式，也可以对其进行个性化设置和编辑。本手机为您提供了多种不同的情景模式设置，您可以根据不同的应用场景选择切换。您还可以通过下拉托盘，点击情景模式图标来快速切换情景模式。

声音：您可以对提示音及某些操作反馈进行设置。

显示：您可以对手机的亮度进行调节，对屏幕的待机时间进行设置，设置壁纸等其他操作。

存储：您可以查看存储设备的总容量及可用空间、管理SD卡。

提示：系统更新需要一段时间，更新过程中请不要断电。

自动系统更新：自动系统更新出厂时默认设置为开启，并从您连接网络开始，每3天提醒一次升级。

注意：系统升级不会影响您手机中的数据。

关闭系统更新：如果您不想升级可以通过以下方式关闭：点击“设置”图标，选择关于手机，选择系统更新设置，去除自动系统更新的勾选状态，系统将关闭自动更新功能。

提示：系统更新会带给您更好的体验感，建议开启自动系统升级！

■设置：在设置中，您不仅可以对情景模式、网络连接等常用功能进行设置，您还可以选择语言区域，设置输入法、搜索项，查看手机详情等。

通话设置：您可以根据提示将手机恢复到出厂时的设置状态并清除手机上的数据。

日期和时间：您可以设置日期和时间，并对定时开关机进行设置。

防窃听：防窃听功能可以有效防止您在通话过程中被非法窃听，保证您的通话安全捍卫您的通信隐私。

■计算器：本手机为您提供计算器功能，方便您进行加减乘除四则运算和一些高级运算。

■文件管理：通过文件管理功能，您可查看外置SD卡或内置存储空间中的文件内容。可以根据菜单栏的选项来管理文件。

■酷派备份：本手机为您提供数据备份和应用备份。

数据备份：将手机中的数据备份到扩展卡中，具体操作如下：在酷派备份标题栏中选择“备份”；勾选或全选要备份的项，点击【备份】开始备份，备份完成后点击【完成】即可。

呼叫等待：如果您和A在通话过程中收到第三方B的来电，此时您可以先让A等待并接听B的来电，B通话结束后再和A继续刚才未完的通话。

提示：具体的的服务请咨询网络运营商。

WLAN：您可以通过使用WLAN快速访问互联网并下载相关数据资料。

打开WLAN并进行扫描。如果已开启WLAN，需要手动扫描查找可用的WLAN网络；点击列表中的一个网络进行连接；如果需要，输入网络密码等信息，然后点击连接。

提示：为了节省电池电量，请在不使用WLAN无线网络时将其关闭；如果您在无线网络信号覆盖区域内，并且开启了WLAN功能，手机将自动连接到之前的连接过的可用的WLAN网络。

蓝牙：蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约10米的距离内交换信息，如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。选择蓝牙，启动蓝牙无线功能并进行扫描。如果蓝牙功能已开启，需要手动扫描查找设备；点击搜索到的一个设备进行配对连接。如果需要，点击配对以建立与该设备的安全连接。

提示：您可以在设置设备的可检测性，选择是否让附近的蓝牙设备可检测到。

更多：在无线和网络中，您可以对网络共享与便携式热点进行设置，管理虚拟专用网，设置漫游、网络和接入点等选项，进行功能设置。

情景模式：您可以根据不同的使用环境设置相应的情景模式，也可以对其进行个性化设置和编辑。本手机为您提供了多种不同的情景模式设置，您可以根据不同的应用场景选择切换。您还可以通过下拉托盘，点击情景模式图标来快速切换情景模式。

声音：您可以对提示音及某些操作反馈进行设置。

显示：您可以对手机的亮度进行调节，对屏幕的待机时间进行设置，设置壁纸等其他操作。

存储：您可以查看存储设备的总容量及可用空间、管理SD卡。

提示：系统更新需要一段时间，更新过程中请不要断电。

自动系统更新：自动系统更新出厂时默认设置为开启，并从您连接网络开始，每3天提醒一次升级。

注意：系统升级不会影响您手机中的数据。

关闭系统更新：如果您不想升级可以通过以下方式关闭：点击“设置”图标，选择关于手机，选择系统更新设置，去除自动系统更新的勾选状态，系统将关闭自动更新功能。

提示：系统更新会带给您更好的体验感，建议开启自动系统升级！

■设置：在设置中，您不仅可以对情景模式、网络连接等常用功能进行设置，您还可以选择语言区域，设置输入法、搜索项，查看手机详情等。

通话设置：您可以根据提示将手机恢复到出厂时的设置状态并清除手机上的数据。

日期和时间：您可以设置日期和时间，并对定时开关机进行设置。

防窃听：防窃听功能可以有效防止您在通话过程中被非法窃听，保证您的通话安全捍卫您的通信隐私。

■计算器：本手机为您提供计算器功能，方便您进行加减乘除四则运算和一些高级运算。

■文件管理：通过文件管理功能，您可查看外置SD卡或内置存储空间中的文件内容。可以根据菜单栏的选项来管理文件。

■酷派备份：本手机为您提供数据备份和应用备份。

数据备份：将手机中的数据备份到扩展卡中，具体操作如下：在酷派备份标题栏中选择“备份”；勾选或全选要备份的项，点击【备份】开始备份，备份完成后点击【完成】即可。

呼叫等待：如果您和A在通话过程中收到第三方B的来电，此时您可以先让A等待并接听B的来电，B通话结束后再和A继续刚才未完的通话。

提示：具体的的服务请咨询网络运营商。

WLAN：您可以通过使用WLAN快速访问互联网并下载相关数据资料。

打开WLAN并进行扫描。如果已开启WLAN，需要手动扫描查找可用的WLAN网络；点击列表中的一个网络进行连接；如果需要，输入网络密码等信息，然后点击连接。

提示：为了节省电池电量，请在不使用WLAN无线网络时将其关闭；如果您在无线网络信号覆盖区域内，并且开启了WLAN功能，手机将自动连接到之前的连接过的可用的WLAN网络。

蓝牙：蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约10米的距离内交换信息，如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。选择蓝牙，启动蓝牙无线功能并进行扫描。如果蓝牙功能已开启，需要手动扫描查找设备；点击搜索到的一个设备进行配对连接。如果需要，点击配对以建立与该设备的安全连接。

提示：您可以在设置设备的可检测性，选择是否让附近的蓝牙设备可检测到。

更多：在无线和网络中，您可以对网络共享与便携式热点进行设置，管理虚拟专用网，设置漫游、网络和接入点等选项，进行功能设置。

情景模式：您可以根据不同的使用环境设置相应的情景模式，也可以对其进行个性化设置和编辑。本手机为您提供了多种不同的情景模式设置，您可以根据不同的应用场景选择切换。您还可以通过下拉托盘，点击情景模式图标来快速切换情景模式。

声音：您可以对提示音及某些操作反馈进行设置。

显示：您可以对手机的亮度进行调节，对屏幕的待机时间进行设置，设置壁纸等其他操作。

存储：您可以查看存储设备的总容量及可用空间、管理SD卡。

提示：系统更新需要一段时间，更新过程中请不要断电。

自动系统更新：自动系统更新出厂时默认设置为开启，并从您连接网络开始，每3天提醒一次升级。

注意：系统升级不会影响您手机中的数据。

关闭系统更新：如果您不想升级可以通过以下方式关闭：点击“设置”图标，选择关于手机，选择系统更新设置，去除自动系统更新的勾选状态，系统将关闭自动更新功能。

提示：系统更新会带给您更好的体验感，建议开启自动系统升级！

■设置：在设置中，您不仅可以对情景模式、网络连接等常用功能进行设置，您还可以选择语言区域，设置输入法、搜索项，查看手机详情等。

通话设置：您可以根据提示将手机恢复到出厂时的设置状态并清除手机上的数据。

日期和时间：您可以设置日期和时间，并对定时开关机进行设置。

防窃听：防窃听功能可以有效防止您在通话过程中被非法窃听，保证您的通话安全捍卫您的通信隐私。

■计算器：本手机为您提供计算器功能，方便您进行加减乘除四则