

用户使用说明书

Coolpad 5899

Coolpad 酷派
live smart

注意事项

- 本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
- 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而通知用户的权利。
- 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
- 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装 Micro SD 卡，避免损坏卡或手机。
- 请参阅网页 <http://www.coolpad.cn> 了解产品的全国网络服务通讯录等更多信息或相关下载。

安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。

为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、银行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60°C 的地方，例如窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危险。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其他配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波，可能会引起爆炸或火灾。

飞机

- 在飞机上时，请您关闭手机或切换至飞行模式，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所由于手机所发出的电波会干扰飞机上的导航设备和操纵系统，使飞机自动操纵设备接收到错误的信息，进行错误的操作，引发险情，甚至使飞机坠毁。

医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为 15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器等其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

驾驶中

• 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

原装配件的使用

• 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。


• 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5°C和+45°C之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。

国家标准 GB21288-2007 规范中规定的比吸收率限值是任意 10 g 生物组织、任意连续 6 min 平均比吸收率(SAR) 值不得超过 2.0 W/kg，本产品电磁辐射比吸收率(SAR) 值小于最大值 2.0 W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验测试数据 SAR 值不超过 1.334W/kg。


版次：2012年01月

您的手机



按 键	功 能
菜单键	功能界面点击弹出菜单。
返回键	返回至上一级界面。
电源键	在正常亮屏使用的状态下短按，关闭手机背光。休眠状态下短按唤醒手机；长按开关机。
Home 键	应用界面返回至功能界面。

后盖和电池



注意：更换或拆取电池前请务必先关机！

电池的充电：将充电数据线与手机对应的一端插入手机的 I/O 接口中；充电数据线的另一端，与旅行充电器连接，并将插头插入电源插座，即可给手机电池充电；您也可以使用座充给手机电池充电。充电结束后，请将插头从电源插座上拔下。电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电，方可正常开机使用。

注意：充电器的另一端插入有电的 USB 插口，也可以充电，充电过程较慢。


提示：托盘中的电池图标可查看电源信息。手机开机正在充电时，托盘中的电池图标会显示充电状态；关机充电时，手机屏幕会显示充电中的电池图标。

当电池电量不足时，手机将会自动关机，请给电池充电。如果电量严重不足时充电，未必会立即显示充电状态(需要等待一会儿才会显示)。

扩展卡和话机卡：您的手机可以在没有手机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过手机卡才能完成。本手机是一部 CDMA2000 /GSM 网络手机，您可放入对应的手机卡。在没有手机卡时，如果您所处的位置在 CDMA2000 /GSM 网络覆盖范围之内，本机可选择注册到任一网络；在紧急情况下可拨打运营商网络支持的紧急电话，如 110、119、120 等几个特殊的服务号码，具体支持的号码请向网络运营商咨询。

注意：为了正确安装和使用预置应用，请您插入我司标配的 SD 卡！

网络费用提示：尊敬的酷派用户：5899 是安卓系统的无线互联网手机，为更经济合理及便捷上网，建议您致电运营商申请流量包月套餐。如需关闭数据连接，请从托盘处下拉，点击“关闭网络”，至出现“网络已断开”。



注意：在安装和抽取 SIM 卡和 SD 卡前请务必先关机！请注意保管话机卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水。

提示：该手机不支持 SD 卡热插拔，否则可能会引起手机异常。

基本操作

本话机支持两种使用模式：正常模式及私密模式。在私密模式下，用户可将手机中某些信息设为私密，有些模块还可以对文件夹进行私密设置，设为私密的信息在正常模式下无法看到，在私密模式下也会以特殊的颜色显示。被设为私密联系人的信息会自动保存到信息的“安全信箱”中，转移到“安全信箱”中的信息也会自动设为私密信息。在私密模式下待机，唤醒后模式自动切换到正常模式。

私密设置

- 在非待机界面的任何界面，使用手指由屏幕上方快速持续划至最下方，弹出私密密码设置界面；
- 输入正确的私密密码后点击确定即可进入私密模式（初始密码为空，请及时修改密码）；
- 输入正确的私密密码后点击私密设置进入私密设置界面，可以进行修改密码等操作。

开关机：手机处于关机状态时，长按电源键开机进入开机主界面。在手机开机状态下，长按电源键会弹出“手机选项”弹出框，您可根据需要选择“飞行模式”或选择“关机”。

输入法介绍：本话机为您提供了多种输入方法。点击输入区会自动弹出输入面板，选择相应的输入法进行输入。输入区中的光标指示当前输入位置。

手写输入：点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“手写输入”，运用全屏手写书写字符后，候选字区会显示您可能想要输入的字符，点击选择字符后在候选词区将显示与其对应的词，选择需要的词或直接输入下一个字符。

9 键拼音：点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“9 键拼音”，使用传统 9 键键盘进行拼音的输入。

笔顺输入：点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“笔顺输入”，您可以按照汉字的正确笔划顺序依次输入笔划，在候选区选择要输入的汉字即可。

26 键拼音：点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“26 键拼音”，根据汉字发音将拼音字母逐个输入，在候选区中选择要输入的汉字，或者按照一个词组的发音依次输入这个词组的第一个拼音字母，在候选区选择您要输入的词组即可。

数字输入：点击输入面板中的“123”，使用数字输入盘，直接点击显示区的数字，即可输入。

符号输入：点击输入面板中的“#”，切换到符号盘进行输入。

英文字母输入：点击输入面板中的“En”，在弹出框中选择“英文字母”，直接点击显示区的字母，即可完成英文字母的输入。

英文词语输入：点击输入面板中的“En”，在弹出框中选择“英文词语”，输入时，系统会根据您输入的字母进行英文单词联想，使您可以更加快速地拼写出需要的单词。点击“CAP”可切换到大写字母盘进行大写字母的输入。

9 键英文：使用 9 键英文您可以使用传统 9 键键盘进行英文的输入，用英文输入法输入单个英文字母，也可以根据您输入的当前字符进行英文单词联想，使您可以更加快速地拼写出需要的单词。

通讯录：通讯录具有存储管理联系人信息的功能，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息，设置个性化铃声，同时您还可以直接进行各种通讯操作。手机卡电话簿中可以储存的联系人条数根据网络服务提供商的手机卡容量而定。

提示：为方便您对联系人信息进行操作及存储，建议您将联系人信息都存入本机中！

基本操作：使用通讯录，您可以方便地查看、添加及管理您的联系人信息，也可以从电脑端同步联系人信息。

新建话机联系人：在“全部”标签下，点击【新建】；在弹出菜单中选择“话机联系人”，进入新建联系人界面；输入相关信息，点击“+”图标按钮，可在图库中选择图片或相片作为您联系人头像，您也可以拍照为联系人添加头像，点击【保存】完成建立联系人。

相关操作：在通讯录主界面“全部”标签下，点击菜单按钮；弹出的菜单包括：搜索、批量操作、复制号码、删除、用量统计和设置，选择进行相应的操作。

快速定位：本话机为您提供快速定位功能，通过此功能，您可以快速找到特定联系人。在“全部”标签下，点击【定位盘】可以显示/隐藏定位盘；在定位盘中点击与联系人名称相对应的字母，就可迅速地查找定位到联系人。

搜索联系人：在通讯录主界面“全部”标签下，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“搜索”；在搜索输入框中输入关键词，系统会自动搜索出符合条件的记录。

分组操作：可以在通讯录中建立多个分组，将联系人分组储存，方便您的查看和管理。

提示：默认分组不能编辑或删除。删除自定义分组后，组内的联系人记录不会被删除。

新建分组：在通讯录主界面“分组”标签下，点击【新建】，进入新建分组界面；输入分组名称，设置来电铃声和信息铃声，添加备注后，点击【保存】即可。

信息

写短信/彩信：在收件人输入栏中直接输入号码或点击【收件人】从相关应用中选择收件人；在内容栏中输入您想发送的短信内容，窗口的上方会显示当前输入内容的长度以及可输入的字符总长度；点击【添加】，在弹出框中点击“短语”，选择您想插入的短语；点击【发送】发送刚编写的短信，短信将会保存到发件箱中，发送成功后，会保存到已发送文件夹中，点击返回按钮可选择是否保存此短信；您也可以点击【添加】根据需要插入图片、音频、视频文件或其他附件；点击标题栏菜单按钮，可以选择发送、选择收件人、选择历史收件人、插入短语、插入联系人、插入短信和清除历史收件人；点击【发送】以彩信形式发送，点击返回按钮可选择是否保存此彩信。

信息搜索：在信息主界面中，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“搜索”，在二级菜单中您可以选择通过按姓名/号码/内容/全文搜索来搜索相关信息。

短语：您可以在信息主界面菜单中选择“短语”，进入短语界面，您可以对短语进行新建、编辑、删除、排序操作。

短信设置：在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，点击“短信设置”，进入短信设置界面；您可以进行有效期、存储选择、优先级、发送报告和送达报告等设置。

提示：对于短信中心号码和语音信箱号码的信息设置请咨询网络服务提供商。**彩信设置：**在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，点击“彩信设置”，进入彩信设置界面；您可以进行系统设置、发送设置、接收设置和签名设置。

拨号盘：您可以使用拨号盘、通讯录或通话记录等不同的方式来拨打电话。这里介绍使用拨号盘拨打电话的方法，其他应用的操作请参考相关章节。

在拨号盘中直接输入号码，可选择点击【C 拨出】按钮和【G 拨出】按钮，进行相应的拨打操作。在输入号码的过程中，话机会根据号码或姓名对联系人进行模糊查找，用户可以选择联想出的联系人条目快速地拨打。

接听电话：一般情况下有来电时，只需直接点击来电显示窗口的【接听】键即可；在插入耳机的情况下，如果您设置了“自动应答”功能（在通话设置中），则在来电后，系统会自动接通。

通话过程中的功能：在通话界面中，点击【静音】则您能听到对方的声音而对方听不到您的声音；点击【免提】开启免提功能；点击屏幕右下角功能按钮会弹出功能界面，点击【通讯录】可打开通讯录，从通讯录中查找联系人；点击【交换通话】可在多路通话中实现一路通话一路保持（第二路为呼入）；点击【合并通话】可实现多路通话（第二路为呼出）；如在周围有噪音的环境中通话，点击【降噪】，可有效消除周围环境的噪音，让对方听得更清楚；点击【保持】则保持通话，通话双方均听不到对方的声音；点击【通话录音】可在通话过程中将双方对话进行录音。

通话记录：通话记录中存储您拨打和来电的记录。

通话状态分类：在主界面中点击菜单按钮，在下拉菜单中选择“通话类型”；在弹出的二级菜单中，可选择查看 C 网或 G 网的已拨电话、已接电话、未接电话、拒接电话和暂存号码的记录。

基本操作：选择某记录，单击进入此记录的详细信息窗口；点击【信息】给当前记录号码发送信息；点击【拨打】拨打当前记录的号码；点击【删除】删除当前记录；点击【添加通讯录】可将当前记录的号码保存到通讯录中；点击【发送联系人】可将当前记录的号码以短信的方式发送出去。

查找通话记录：在主界面中点击菜单按钮，在下拉菜单中选择“搜索”，弹出搜索框；输入要搜索的内容后系统会自动联想出符合搜索条件的信息；如要取消搜索，可点击“取消”按钮即可。

删除通话记录：在通话记录主界面中，选中要删除的通话记录，由左向右轻轻划动，可弹出“删除”提示按钮，点击“删除”可将选中记录删除。点击某记录进入通话记录详情界面，点击【删除】，确认后即可删除记录；在主

界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“批量删除”，可以批量选择记录进行删除。

查看通话时长：在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“用量统计”，进入用量统计界面，可查看通话总时长和记录信息。点击【清零】即可清空所有通话时长。

快速拨号：快速拨号提供给您快速拨打常用电话的功能，直接点击条目即可拨打。

新增快拨：在快拨主界面中点击任意空白条目，进入新建快拨界面；输入联系人姓名和号码，或直接点击【联系人】从通讯录中选择，设置是否默认IP拨出，点击【保存】即可。

互联网：使用本话机浏览器，您可以高速快捷地连接到网络。在起始页您方便地打开主页，并可查看常用网址。打开网页后，您可以根据浏览器窗口中的按钮进行相关操作，如添加书签、查看历史记录和设置等。

注意：访问网络功能取决于网络商是否提供此功能以及您是否启用了此功能，具体情况请咨询网络服务提供商。

记事本：使用记事本记录您的日常记事。

闹钟：使用本功能，您可以设置闹钟提醒时间、提醒方式、重复周期等。

日历：日历功能包括日历、日程和节日列表等功能。在日程中您可以切换不同的视图进行查看，点击【列表】、【日】、【周】或【月】来切换不同的视图。

电子邮件：利用本话机，您可以直接进行邮件的发送、接收并可对邮件进行管理、分类等。在使用电子邮件功能之前，您必须拥有一个属于您自己的电子邮箱。您可以登录到某一个因特网站点去申请一个属于您的信箱或者使用已经存在的信箱。

新建帐户：您需要在电子邮件中建立一个帐户才能使用强大的电子邮件功能。

提示：邮件地址必须是已经存在的有效邮件地址。

帐户管理：在收件箱界面，点击物理菜单，选择账户，长按电子邮件账户，在弹出的菜单中，您可以进行账户的设置和删除等操作；在账户界面，点击物理菜单键，可以选择添加账户。

提示：在发送邮件时如果不指定发送帐户，则使用默认帐户发送。

写邮件：进入新建邮件界面：在收件人文本框内手动输入收件人地址，填入主题和内容；点击【发送】将邮件发送到指定人。

音乐：点击进入音乐界面，可以选择歌曲、播放列表、专辑或艺术家来进行分类查看。在播放过程中，可以进行暂停/播放、上/下一首、调节音量、设置循环模式等操作。

视频：点击进入视频界面，您可以进行管理和浏览、播放视频的操作。

录音：您可以录制语音文件，对录音文件进行回放、删除等相关操作。

图库：点击进入图库，您可以进行管理和浏览图片的操作。

相机：本话机支持照相及摄像功能。

拍照：您可以对取景模式、白平衡等进行设置；设置好您的照相机各项值后，把照相机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【拍照】按钮即可完成拍照。点击缩略图进入“图库”，用户可以在“图库”中对照片进行删除、分享、设置等操作。

摄像：您可以对取景模式、白平衡进行设置。设置好您的摄像机各项值后，把摄像机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【摄像】按钮开始摄像，在摄像过程中会有时间显示，点击【停止】按钮停止摄像。点击缩略图可进入“视频”，可对已经拍摄的视频文件进行删除、分享、播放的操作。

无线升级：无线升级又名OTA升级，是指手机依托3G、WiFi的高速无线网络，通过差量补丁的形式，提供给用户的一种快速版本更新策略，用户可以通过OTA升级，足不出户地便捷更新最新酷派软件，更好的体验酷派手机新增功能以及功能优化带给用户的美好体验。

手动开启系统更新：在网络正常开启的状态下，点击“无线升级”应用图标，手机会自动检索当前最新版本，并提示“正在查询，请稍候”，检索完成后如果有新版本会弹出下载系统更新提示框。下载系统更新提示框显示新版本的版本号、更新包大小、版本更新说明等信息。点击【立刻下载】后，会有下载提示：“勾选『一小时后提醒我升级』，系统会在一小时后再次提醒您升级”；展开系统状态栏，可以查看到下载的进度条。下载完成后会弹出更新系统的提示框，点击【立刻更新】即可自动开始系统的更新。系统的更新会自动进入重启状态，重启后会自动进入“Recovery mode”，完成系统的更新。

提示：系统更新需要一段时间，更新过程中请不要断电。

自动系统更新：自动系统更新出厂时默认设置为开启，并从您连接网络开始，每3天提醒一次升级。

注意：升级系统不会影响您手机中的数据。

关闭无线升级：如果您不想升级可以通过以下方式关闭：进入主界面，点击物理菜单键>设置中，选择关于手机；去除自动系统更新的勾选状态，系统将关闭自动更新功能；系统更新会给您带来更好的体验感，建议开启自动系统升级！

设置

情景模式：您可以根据不同的应用场景选择切换到不同的情景模式，并可对

情景模式：您可以根据不同的应用场景选择切换到不同的情景模式，并可对各个模式进行详细设置。可设置的模式包括：标准模式、飞行模式、户外模式、会议模式、安静模式、VIP模式、电话模式和省电模式。

提示：以上几种模式下的声音均为系统默认设置，您也可以将其按照自己的需要及喜好来设定（除会议模式）。

切换模式：拉下托盘栏，点击情景模式图标，勾选您要使用的模式即可。

双卡选择：进入双卡选择界面，您可以进行选择网络及设置主卡的操作。

无线和网络：您可以对禁用数据网络、WLAN、蓝牙等相应项进行设置。

蓝牙设置：本话机具有蓝牙功能。与本话机连接的蓝牙设备的距离可以长达10米，如果发送设备之间有障碍物，将会影响到收发效果。点击进入“蓝牙设置”，在蓝牙设置界面中，点击“蓝牙”打开蓝牙功能；点击“设备名称”修改本机蓝牙设备名称；点击“可检测性”即设置自己的手机蓝牙是否可被其它蓝牙设备找到（开启后120秒内自动关闭）；点击“扫描查找设备”，将开始查找其他可见的蓝牙设备，被查找到的蓝牙设备将显示在“蓝牙设备”列表中。您可以单击要配对的设备进行配对连接，也可以长按某设备，在弹出框中点击“配对和连接”，在弹出的“蓝牙配对请求”提示框中您可以选择“配对”或“不要配对”。

通话设置：使用本功能可以根据需要对手机卡进行相应的电话设置、网络服务设置。如果您需使用这些网络服务，请与网络服务提供商确认开通或订购这些服务。

常用设置：在常用设置中，您可以对自动应答和拨号盘触屏振动进行设置。

IP号码：本话机可以预设IP号码，这样您每次只需在拨号盘中输入电话号码后点击IP，系统就可以自动在您要拨打的电话号码前加上IP号码，而不用手动输入，根据需要选择IP拨号时是否自动加“0”即可。

提示：此功能需要网络支持，具体的IP号码请咨询网络服务提供商。

国际字冠：用户可以使用本功能对拨号盘中的“+”进行设置转换。

来电转移：用户可以对语音通话的来电转移进行设置。

注意：具体服务内容请咨询网络服务提供商。

呼叫等待：您可设置呼叫等待，即如果您和某人A在通话过程中接收到第三方B的来电，此时您可以先让A等待并接听B的来电，处理完B的事情后，再和A继续刚才未完的通话。

提示：具体服务内容请咨询网络服务提供商。

GSM网络主叫隐藏：本话机使用GSM网络时，可以对主叫隐藏功能进行设置。

声音：使用本功能，您可以对通知铃声、选择操作音、触感反馈等进行设置。

显示：使用本功能，您可以对主题设置、壁纸设置、动画、亮度和触摸按键灯光等进行设置。

位置和安全：使用本功能，您可以对我的位置、关于重力传感器、应用密码保护、防盗、卡锁等进行设置。

应用密码保护：您可以进行密码设置，并可选择需要密码保护的应用等操作。

防盗：手机的智能防盗功能是为了防止手机不慎丢失后，里面保存的资料被盗取，从而引起重大损失的一种防护措施。启用了防盗功能，开机要求输入防盗密码，防盗密码连续错误三次将自动进入被盗模式。防盗密码正确才能进入防盗模式。开启防盗功能后需设置相关防盗参数。认真填写“被盗后发送短信的内容”和“接受短信的手机号码”，当开机连续3次输入错误的防盗密码后，话机就会给这些设置的号码发送手机被盗信息（即“被盗后发送短信内容”），此时使用这些号码的手机就可进行防盗指令操作，对本机进行控制。在防盗主界面中，点击“帮助”进入防盗帮助界面，可以看到防盗的功能描述及具体的防盗指令。

卡锁设置：话机卡PIN码是在您购买话机卡时由网络服务商提供的，您可以自主选择是否使用。如果您输入了正确的PIN码，系统会提示成功信息。在启用开机PIN码功能后，只有输入了正确PIN码才能注册到网络，才能实现接打电话、收发短信等通讯方面的功能。

提示：如果您想取消设置的PIN码，只需点击卡锁状态选择“关闭”即可。

在执行取消操作时，手机也会提示您输入开机PIN码，只有输入正确的PIN码才能执行取消操作。

更改话机卡密码：在卡锁定设置窗口中可以修改PIN码。

注意：PIN码三次输入错误，手机卡将被锁定，输入PUK码才可解锁，详细情况请咨询网络服务提供商。

密码：您可以对输入密码时是否可见进行设置。

设备管理：您可以对添加或删除设备管理器进行设置。

设备管理：您可以对安全凭证、从SD卡安装、设置密码及清除存储进行设置。

应用程序

未知来源：您可以选择允许安装非电子市场提供的应用程序。

管理应用程序：使用本功能，您可以管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务：使用本功能，您可以查看和管理当前正在运行的服务。

开发：设置应用程序开发选项，包括USB调试、保持唤醒状态、允许模拟地点。

帐户与同步：使用本功能，您可以对背景数据和自动同步进行相应设置并可以进行添加帐户的操作。

恢复出厂设置：您可以选择恢复出厂设置，清除手机上的所有数据。

提示：不能清除防盗密码。

SD卡和手机内存：使用本功能，您可以查看SD卡、程序内存、存储内存的总容量和可用空间等，设置存储策略，查看用量统计。

日期和时间：使用本功能，您可以设置日期和时间，选择时区，设置日期和时间的格式，设置定时开关机、是否自动使用网络提供的值等。

语言和键盘：使用本功能，您可以选择语言区域，设置输入法，向用户词典中添加字词以及删除字词。

搜索：使用本功能，您可以对网页搜索和本机要搜索的应用项进行设置。

关于手机：使用本功能，您可以查看机主信息、检查更新、自动系统更新、查看状态、查看电量使用情况、法律信息、型号、版本等。选择相应项进行查看或设置。

计算器：本话机为您提供了计算器功能，方便您进行加减乘除四则运算。

文件管理：通过文件管理功能，您可查看SD卡中的文件内容。可以根据窗口菜单中的选项来管理文件。

酷派备份：本话机为您提供了数据的备份及恢复功能。

备份：将手机中的数据备份到SD卡，具体操作如下：在备份主界面中点击【备份】。勾选或全选要备份的项，点击【确定】开始备份，备份完成后点击【完成】即可。

恢复：将您已备份的数据恢复到手机中。具体操作方法如下：在备份主界面中的备份列表中，选择要恢复的备份，点击【恢复】，进入选择数据界面。在选择数据界面，勾选要恢复的项。数据恢复的选项，是您以前备份的选项。点击【恢复】，在恢复日志窗口，您可以看到已经恢复的数据项。

归属地：本话机为您提供了查询号码归属地的功能。输入要查询的号码后即可显示归属地。

通信卫士：如果您不想接收某些电话号码的来电或信息，可将这些号码加入黑名单或特定号码组。如果您只想接收某些电话号码的来电，可将这些号码加入VIP名单，并将情景模式设置为VIP模式。可以对黑名单、VIP名单和特定号码组号码的来电及信息进行网络策略设置。您也可以根据个人需要新增模式。

启用短信过滤：选择是否开启短信过滤功能。可以对过滤规则进行设置。

成员列表：在具体的模式下点击成员列表，进入成员列表界面，点击【导入通讯录】或【添加号码】可以选择相应的联系人或号码加入成员列表。也可以对成员进行删除或批量删除的操作。

UIM卡应用：通过短信定制运营商提供的服务。选择您感兴趣的项，根据屏幕的提示进行操作，就可以定制您需要的业务了。

注：具体详情请咨询运营商。

189邮箱：是中国电信的手机邮箱服务，您可以使用手机方便地完成收发邮件等操作。

注：具体详情请咨询运营商。

号码百事通：在号码百事通中，用户可根据自己的需要选择不同的服务。

注：具体详情请咨询运营商。

天翼视讯：天翼视讯为用户提供了在线观看、下载视频的服务。

注：具体详情请咨询运营商。

互联星空：互联星空是一项无线上网服务。您只需一键点击就可以轻松访问网络，享用随时随地无线上网服务！

注：具体详情请咨询运营商。

爱游戏：是中国电信的游戏娱乐服务，使您工作之余充分放松。

注：具体详情请咨询运营商。

爱音乐：中国电信的爱音乐服务门户，提供音乐、视频、音乐资讯等音乐专题整合信息。

注：具体详情请咨询运营商。

天翼阅读：天翼阅读以手机为载体，为用户提供包括书籍、杂志、漫画等各类电子书的在线和离线阅读，并支持书评、推荐等阅读参与方式的互动服务。

注：具体详情请咨询运营商。

天翼空间：天翼空间应用商城为您提供丰富多彩的手机应用软件，主题壁纸扮靓您的手机，社区交友帮您联络朋友，安全软件拒绝一切病毒。

注：具体详情请咨询运营商。

客户服务：点击进入中国电信客户服务专栏，可以通过掌上营业厅等业务进行相关的业务操作。

注：具体详情请咨询运营商。

号簿助手：是中国电信向用户提供的联系人管理服务。

注：具体详情请咨询运营商。

技术数据

基本规格

尺寸 121mm × 62mm×15.3mm

样式 PDA

天线 内置

手机卡 双小型插入卡

网络模式 CDMA2000 /GSM

内置摄像头 300万像素

接口	充电接口/耳机接口/USB接口	
屏幕参数		
类型	尺寸	分辨率
HVGA	3.5 英寸	320×480
配件情况		
电池	电池名称	聚合物锂离子充电电池
	额定容量	3000mAh
	标称电压	3.7V

提示：电池容量随电池升级而变化，请以实际为准。

</