



目 录

1.1	MT660a采取哪种方式上行？具体应用场景有哪些？	2
1.2	MT660a指示灯介绍。	2
1.3	MT660a接口及按键介绍。	3
1.4	MT660a如何恢复出厂设置？	3
1.5	MT660a需要外接电源吗？电源规格多少？	3
1.6	MT660a能配合机顶盒使用吗？	3
1.7	MT660a的WEB维护页面地址以及帐号/密码是多少？	4
1.8	MT660a是否支持WIFI功能？	4
1.9	MT660a是否支持路由功能，支持自动拨号？	4
1.10	MT660a是否支持DHCP？ 是否支持IPv6？	4

1.1 MT660a 采取哪种方式上行？具体应用场景有哪些？

答：MT660a属于DSL口上行的终端，上行为RJ11接口，支持ADSL/ADSL2+协议。MT660a可直接在入户线为电话线的上网环境下使用，如电信/联通的ADSL宽带；对于入户线为同轴电缆、光纤或网线的情况下，则无法使用此款设备。


1.2 MT660a 指示灯介绍。



指示灯	状态	含义
Power	常亮	设备通电
	不亮	设备未通电
ADSL	闪烁	设备正在激活
	常亮	设备已激活
	不亮	设备未接通电源
LAN	闪烁	以太网接口有数据流量
	常亮	以太网接口已经建立连接
	不亮	以太网接口没有建立连接
Data	闪烁	ADSL 接口有数据传输
	不亮	ADSL 接口没有数据传输

1.3 MT660a 接口及按键介绍。



接口/按钮	描述
Reset	在宽带猫接通电源的状态下，按下“Reset”按钮，并保持 6 秒以上，然后放开，可使宽带猫恢复到出厂缺省设置。  注意 此操作会使您自定义的数据丢失，请慎重使用。
Power	电源接口。用于连接电源适配器。
LAN 口	以太网接口，连接计算机
ADSL 口	ADSL 接口，连接入户电话线或分离器 MODEM 口

1.4 MT660a 如何恢复出厂设置？

答：登陆web页面：在IE地址输入管理IP：192.168.1.1（默认），用户名/密码为：admin/admin（默认），在工具->保存复位，选中“恢复出厂默认配置”，提交；或者宽带猫正常上电的情况下，长按reset键保持6秒以上。

1.5 MT660a 需要外接电源吗？电源规格多少？

答：需要，标配的外置电源为5.0V/1.0A。

1.6 MT660a 能配合机顶盒使用吗？

答：可以与采用网口上行的IP机顶盒配合使用，一般是接入到电信或联通的宽带网络且需要开通相应的业务。不支持上行为同轴电缆接口的机顶盒。

1.7 MT660a 的 WEB 维护页面地址以及帐号/密码是多少？

答：WEB维护页面：192.168.1.1；帐号/密码：admin/admin。

1.8 MT660a 是否支持 WIFI 功能？

答：不支持

1.9 MT660a 是否支持路由功能，支持自动拨号？

答：MT660a不支持路由，不能自动拨号。

1.10 MT660a 是否支持 DHCP？是否支持 IPv6？

答：MT660a不支持DHCP server功能；支持IPv6，但是具体的使用需要上层网络支持。